- 1. Założyć pusty katalog na dysku komputera i nazwać go np. Baza
- 2. Znaleźć w panelu sterowania Windows program BDE Administrator i uruchomić go:

Danel sterowania 🕨 Wrzy	vetkie elementy Panelu sterowania	_	
Dostosuj ustawienia komputera			Widok według: Małe ikony 🔻
 Autodesk Plotter Manager Centrum mobilności w systemie Win Czcionki Ekran Grupa domowa Java (32-bitowy) Kopia zapasowa/Przywracanie Narzędzia administracyjne Opcje indeksowania Personalizacja Programy i funkcje SAP GUI Configuration Urządzenia i drukarki Windows Update 	 Autoodtwarzanie Centrum sieci i udostępniania Czujniki lokalizacji i inne FreeFall Data Protection Ikony obszaru powiadomień Klawiatura Menedżer poświadczeń ODBC Data Sources (32-bitowy) Opcje internetowe Poczta (32-bitowy) Region i język System Windows Anytime Upgrade Wprowadzenie 	 BDE Administrator (32-bitowy) Centrum synchr Data i godzina Gadžety pulpitu Informacje wydajności i narzędzia Konta użytkowników Menedżer urzędzeń Odzyskiwanie Opcje zasilania Połączenia programów RemoteApp i Rozpoznawanie mowy Technologia Intel(R) My WiFi Windows CardSpace Zapora systemu Windows 	 Centrum akcji bitowy) d Database Granka i media Intel(R) Intel® PROSet/Wireless Kontrola rodzicielska Mysz Opcje folderów Pasek zadań i menu Start Programy domyślne Rozwiązywanie problemów Telefon i modem Windows Defender Zarządzanie kolorami

3. Rozwinąć drzewko w zakładce Configuration w bazie zgodnie z poniższym zrzutem:

🗱 BDE Administrator C:\Program Files (x86)\Common Files\Borland Shared\BDE\IDAPI32.CFG					
Object Edit View Options	Help				
е X юм					
Drivers and System	Definition of PARADOX				
Databases Configuration	Definition				
⊡	NET DIR	D:\Baza			
🗇 🔁 Drivers	VERSION	5.0			
🖻 🔁 Native	TYPE	FILE			
	LANGDRIVER	'ascii' ANSI			
🗌 😔 💮 DBASE	BLOCK SIZE	32768			
FOXPRO	FILL FACTOR	95			
MSACCESS	LEVEL	7			
🚊 🤁 ODBC	STRICTINTEGRTY	TRUE			
🗄 🖳 System		1			
		1			
		1			

4. W opcjach Paradox/NET DIR ustawić ścieżkę na założony wcześniej katalog:

🚨 BDE Administrator C:\Program Files (x86)\Common Files\Borland Shared\BDE\IDAPI32.CFG						
Object Edit View Options	Object Edit View Options Help					
e X na			Select Directory			
Drivers and System	Definition of PARADOX		Directory Name:			
Databases Configuration	Definition		D:\Baza			
Configuration □-Op Drivers □-Op Native □-Op PARADOX □-Op DBASE □-Op FOXPRO □-Op MSACCESS ⊕-Op DDBC ⊕-IIII System	NET DIR VERSION TYPE LANGDRIVER BLOCK SIZE FILL FACTOR LEVEL STRICTINTEGRTY	D:\Baza 5.0 FILE 'ascii' ANSI 32768 95 7 TRUE	Directories: → D:\ → Baza D_ives: → Cancel Help			
Location of the application's network control file (PD0XUSRS.NET).						

5. Przy okazji można również zmienić dopuszczalną wielkość bazy danych na największe parametry (Blok Size oraz Level):

🗱 BDE Administrator C:\Program Files (x86)\Common Files\Borland Shared\BDE\IDAPI32.CFG				
Object Edit View Options Help				
e X na				
Drivers and System	Definition of PARADOX			
Databases Configuration	Definition			
Configuration Drivers Drivers Native PARADOX G DBASE G FOXPRO G MSACCESS DDBC B System	NET DIR VERSION TYPE LANGDRIVER GLOCK SIZE FILL FACTOR EVEL STRICTINTEGRTY	D:\Baza 5.0 FILE 'ascii' ANSI 32768 95 7 7 TRUE		
Size of disk blocks used to store Para	adox table records.	//		

6. Zatwierdzić zmiany przyciskiem Apply:

BDE Administrator C:\Program	n Files (x86)\Common Files\	Borland Shared\BDE\IDAPI32.CFG	
Object Edit View Options	Help		
BX r(a)			
Drivers and System	Definition of PARADOX		
Databases Configuration	Definition		
Configuration	NET DIR VERSION TYPE LANGDRIVER BLOCK SIZE FILL FACTOR LEVEL STRICTINTEGRTY	D/\Baza 5.0 FILE 'ascii' ANSI 32768 95 7 7 TRUE	
Location of the application's network	control file (PDOXUSRS.NET).		

WIN10:

Uruchomić jako administor konfgurator BDE i zmienić jak poniżej

