

ANALIZATOR PARAMETRÓW SIECI NP40



INSTRUKCJA OBSŁUGI

CE

Wstęp

Dzięki architekturze procesora DSP, wielkowymiarowych scalonych (FPGA) i wbudowanemu systemowi układów operacyjnemu (uClinux), analizator parametrów sieci NP40 jest w stanie obliczyć dużą liczbę parametrów elektrycznych i przetwarzać niezbedne Analizator dane. szvbko iest zaprojektowany z myśla o przeglądach i konserwacji urządzeń elektrycznych, zapewniając szeroki zakres pomiarów pozwalających testowanie układów dystrybucji zasilania oraz szybki dokładny pomiar jakości i oraz cech linii charakterystycznych energetycznych. Analizator wyposażony jest w duży, kolorowy ekran LCD i łatwa w użytku klawiature.

Główne cechy:

- Wyświetlacz wykresu kształtu przebiegu czasu rzeczywistego (4 napięcia/4 prądy)
- Pomiar RMS połowy cyklu (napięcie i prąd)
- Intuicyjna obsługa
- Szeroki zakres opcjonalnych zacisków
- Element pomiaru prądu stałego
- Pomiar, obliczenia i wyświetlanie składowych harmonicznych i interharmonicznych do 50 razy.
- Zapis stanów przejściowych
- Wyświetlanie wektorów, trendów, wykresów słupkowych i tablicy zdarzeń
- Moc czynna, moc bierna, moc i energia pozorna, współczynnik przesunięcia mocy i współczynnik mocy faktycznej.
- Asymetria trójfazowa (napięcie i prąd)

- Migotanie światła
- Prąd rozruchowy
- Wykrywanie i zapisywanie skoków i spadków napięcia, gwałtownych zmian napięcia oraz przerywania.
- Wykrywanie zgodne z normą EN50160 bądź sieci z limitem definiowanym przez użytkownika.
- przechowywanie danych i zrzutów ekranu (możliwe wyświetlanie lub transfer do komputera)
- Dzięki interfejsowi LAN możliwa jest zdalna komunikacja w czasie rzeczywistym analizatora z komputerem, zdalne sterowanie analizatorem oraz odczyt wartości pomiaru.
- Wbudowana karta pamięci 8GB.

Analizator i jego akcesoria

•	Analizator parametrów sieci NP 40	1
•	Oprogramowanie komputerowe (CD)	1
•	2-metrowy przewód do pomiaru napięcia	5
•	Zacisk krokodylkowy	5
•	Zasilacz	1
•	Przewód zasilający	1
•	Torba	1
•	Pasek	1

Wyposażenie dodatkowe:

- cęgi prądowe KLC8C-5A(5A)
- cęgi prądowe CTC0080(50A)
- cęgi prądowe CTC0130(100A)
- cęgi prądowe CTC1535(1000A)
- cewki Rogowskiego PY-3000A
- cewki Rogowskiego PY-5000A

Ogólne informacje o bezpieczeństwie

Analizator został zaprojektowany i wykonany w ścisłej zgodności z normą IEC61010-1 i zachowuje zgodność z kategoriami instalacji CAT III 1000 V i CAT IV 600 V oraz ze stopniem zanieczyszczeń II. Zapoznanie się z poniższymi uwagami i ostrzeżeniami pozwoli uniknąć obrażeń oraz uszkodzeniem analizatora bądź podłączonych do niego urządzeń.

Aby zapobiec pożarowi lub porażeniu prądem należy:

- Uważnie zapoznać się z instrukcją przed rozpoczęciem pracy z analizatorem i jego akcesoriami.
- Przeczytać uważnie wszystkie polecenia.
- Unikać pracy bez asysty.
- Unikać stosowania analizatora w pobliżu wybuchowych gazów, pary bądź wilgoci.
- Wykorzystywać analizator w sposób przewidziany w instrukcji, aby zapewnić optymalną ochronę.
- Korzystać wyłącznie z izolowanych sond prądowych, testowych przyłączy i adapterów dostarczonych z analizatorem bądź opisanych jako kompatybilne z analizatorem.
- Palce należy trzymać wyłącznie za osłonami, w które wyposażone są sondy.
- Przed użyciem, należy sprawdzić analizator, sondy napięcia, przyłącza testowe i akcesoria pod kątem uszkodzeń i wymienić uszkodzone elementy. Należy sprawdzić, czy nie występując pęknięcia bądź ubytki tworzyw sztucznych. Szczególną uwagę należy zwrócić na izolację w sąsiedztwie styków.

• Działanie analizatora należy sprawdzić mierząc napięcie o znanej wartości.

• Należy odłączyć wszystkie sondy, przyłącza i akcesoria, które nie są używane.

- Zasilacz zawsze należy podłączyć do sieci przed podłączeniem do niego analizatora.
- Nie należy dotykać elementów pod wysokim napięciem: napięcie >AC RMS 30 V, lub DC 60 V.

• Wejścia uziemienia należy używać wyłącznie do uziemiania analizatora i nie należy podłączać do niego żadnego napięcia.

- Nie należy podłączać analizatora do napięcia przewyższającego dopuszczalne.
- Nie należy mierzyć napięcia przekraczającego zakres działania sond lub zacisków.
- Szczególną uwagę należy zachować podczas podłączania bądź rozłączania elastycznych sond prądowych: należy wyłączyć testowane urządzenie lub założyć specjalistyczną odzież ochronną.
- Nie należy umieszczać elementów metalowych w stykach.
- Należy zawsze używać zasilacza dostarczonego z analizatorem.

Zawartość

Wstęp	2
Analizator i jego akcesoria	4
Opcje CT	4
Ogólne informacje o bezpieczeństwie	5
Rozdział 1 Wprowadzenie	. 10
1.1 Budowa i działanie analizatora	. 10
1.2 Ładowanie baterii i przygotowanie do pracy	. 11
1.3 Podłączenia wejściowe	. 12
1.4 Szybkie omówienie trybów pomiaru	. 13
1.5 Ekran i przyciski funkcji	. 16
Rozdział 2 Podstawowe działania	. 22
2.1 Podstawka i pasek	. 22
2.2 Włączanie i wyłączanie	. 23
2.3 Jasność ekranu	. 24
2.4 Aktualizacja oprogramowania wbudowanego	. 24
2.5 Podłączenia wejściowe	. 24
2.6 Wyświetlanie informacji	. 26
2.7 Konfigurowanie analizatora	. 29
2.8 Korzystanie z pamięci i komputera	. 34
Rozdział 3 Przykładowe zastosowania	. 37
3.1 Zakres	. 37
3.2 Napięcie/Prąd/Częstotliwość	. 37
3.3 Zapady i przepięcia	. 40
3.4 Harmoniczne	. 45
3.5 Moc i energia	. 49
3.6 Migotania światła	. 51
3.7 Asymetria	. 53
3.8 Stany nieustalone	. 55
3.9 Prąd rozruchowy	. 57
3.10 Monitorowanie jakości energii	. 59
3.11 Rejestrator	. 68
Rozdział 4 Wsparcie i serwis	. 70
4.1 Gwarancja	. 70
5.1 Pomiar częstotliwości	. 71
5.2 Wejście napięcia	. 71
5.3 Wejście prądowe	. 71
5.4 Układ próbkowania	. 72
5.5 Tryb wyświetlania	. 72
5.6 Tryby i parametry pomiaru	. 73
5.7 Zakres, rozdzielczość i dokładność pomiaru	. 75
5.8 Kombinacje okablowania	. 80
5.9 Cechy ogólne	. 81
5.10 Specyfikacja opcjonalnych sond	. 83

Zalaaznik	1.	Instrukcio	uiżvil	zomin	anragrama	wonio	komputarowaga	Q1
Laiącziik	1.	пізниксја	ı uzyır	Nowallia	opiogramo	waiiia	Komputerowego	

Uwaga: Treść niniejszego dokumentu może ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia. Niniejszy dokument może zawierać nieścisłości techniczne bądź błędy drukarskie . Dostawca nie udziela gwarancji na dowolną formę dokumentu, co obejmuje, między innymi, dorozumianą gwarancję możliwości sprzedaży i zgodności z określonym zastosowaniem.

Rozdział 1 Wprowadzenie

Jeżeli użytkownik po raz pierwszy korzysta z analizatora bądź nie ma czasu na dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją, przejrzenie treści tego rozdziału pozwala na szybkie zapoznanie się z podstawowymi funkcjami analizatora. Aby rozpocząć pracę z bardziej złożonymi funkcjami, należy zapoznać się z rozdziałem 2. "Podstawowe operacje" i rozdziałem 3. "Przykładowe zastosowania".

1.1 Budowa i działanie analizatora



- 1. Przyciski menu
- 3. Menu pomiaru
- 5. Włączanie i wyłączanie
- 7. Zapisz
- 9. Zasilacz
- 11. LAN
- 13. Wejście
- 15. Wskaźnik ładowania

- 2. Tryb Scope
- 4. Monitorowanie jakości energii
- 6. Jasność wyświetlacza
- 8. Zapisywanie informacji
- 10. Konfiguracja
- 12. Host USB
- 14. Wyświetlacz

1.2 Ładowanie baterii i przygotowanie do pracy

Po dostarczeniu urządzenia, jego wbudowany akumulator może być rozładowany, zatem zaleca się jego naładowanie przed uruchomieniem. Pierwsze ładowanie powinno trwać co najmniej 6 godzin; pełne naładowanie sygnalizowane jest diody ładowania. zgaśnieciem czerwonej Podłaczenie analizatora do zasilacza przez dłuższy czas nie powoduje uszkodzenia urządzenia. Analizator automatycznie odcina ładowanie baterii po pełnym naładowaniu akumulatora. Przed użyciem zasilacza należy sprawdzić, czy jego roboczy zakres napięcia i częstotliwości zasilania odpowiada parametrom lokalnej sieci elektrycznej. Aby zapobiec spadkowi pojemności akumulatora, należy ładować go co najmniej dwa razy w roku.

Przed dokonaniem pomiaru, należy ustawić parametry analizatora tak, aby odpowiadały napięciu, częstotliwości i konfiguracji okablowania układu, który będzie sprawdzany, patrz sekcja "Konfiguracja analizatora".

1.3 Podłączenia wejściowe



Rys.1-3-1 Podłączenie analizatora do 3-fazowego systemu zasilania

Analizator posiada cztery wejścia BNC pozwalające na podłączenie sondy do pomiaru prądu i pięciu wtyków do pomiaru napięcia. W przypadku systemu 3-fazowego należy dokonać podłączenia tak, jak pokazano to na rysunku 1.

Należy zacząć od założenia sond wokół przewodów fazowych A (L1), B (L2), C (L3) i N (neutralny). Sondy posiadają oznaczenia wskazujące na właściwą polaryzację sygnału.

Następnie należy dokonać połączeń do pomiaru napięcia, rozpoczynając od uziemienia i przechodząc do N, A (L1), B (L2), C (L3). Aby zapewnić dokładność pomiaru, zawsze należy podłączyć uziemienie.

W przypadku sieci jednofazowych należy skorzystać z wejścia napięciowego A (L1), wejścia prądowego A (L1) bądź wejść uziemienia dla pomiaru napięcia.

1.4 Szybkie omówienie trybów pomiaru

Niniejsza sekcja pozwala na szybki przegląd wszystkich trybów pomiaru. Informacje wyświetlane na ekranie i działanie przycisków funkcyjnych analizatora zostaną wyjaśnione w późniejszych rozdziałach.

~ Tryb SCOPE

Tryb Scope pozwala na wyświetlanie napięcia/prądu w postaci wykresów kształtu przebiegu i wartości cyfrowych przy użyciu funkcji kursora i przybliżenia.

Tryb pomiaru	Rodzaj ekranu	Forma wyniku pomiaru
Zakres	Wykres kształtu przebiegu	Scope wyświetla wykres kształtu przebiegu napięcia lub prądu

~ MENU

Poniższe pomiary dostępne są pod przyciskiem MENU:

Tryb pomiaru	Rodzaj ekranu	Forma wyniku pomiaru
Napięcie/Prąd/Częstot liwość	Ekran tabeli	Wartości liczbowe: napięcie, prąd, częstotliwość i współczynnik kształtu
	Trend	Trendy dla napięcia, prądu, częstotliwości i współczynnika kształtu względem czasu
Zapady i przepięcia	Trend	Trendy napięcia i prądu są aktualizowane w miarę upływu czasu
	Tabela zdarzeń	Przekroczono limit zapisów zdarzeń
Składowe harmoniczne	Wykres słupkowy	Napięcie, składowe harmoniczne, składowe interharmoniczne, THD, składnik DC
	Ekran tabeli	Napięcie, składowe harmoniczne, interharmoniczne, THD, składnik DC
Moc i energia	Ekran tabeli	Wartości liczbowe: moc czynna, moc bierna, moc pozorna, współczynnik mocy, współczynnik przesunięcia mocy, napięcie, prąd, pobór energii
	Trend	Trendy wartości liczbowych na ekranie tabeli względem czasu

Migotanie światła	Ekran tabeli	Wartości liczbowe: krótkotrwałe migotania Pst (1 minuta), Pst (10 minut), długotrwałe migotanie Plt
	Trend	Trendy natychmiastowego wykrywania migotania względem czasu
Asymetria	Ekran tabeli	Wartości liczbowe: ujemna wartość procentowa asymetrii napięcia i prądu, wartość procentowa asymetrii zerowej, podstawowe napięcia fazowe, składowa prądu i kąta fazowego
	Wektor	Relacje faz i wartości numeryczne napięcia i prądu

Stany nieustalone	Wykresy kształtu przebiegu	Wykresy kształtu przebiegu napięcia i prądu i przekroczenie limitu zapisów zdarzeń
Prąd rozruchowy	Trend	Przekroczono limit zapisów zdarzeń
Rejestrator	Ekran tabeli	Wartość numeryczna: wszystkie wybrane odczyty

~ MONITOR

Dostępne są poniższe funkcje:

Tryb pomiaru	Rodzaj ekranu	Forma wyniku pomiaru
Monitorowanie	Wykres słupkowy	Wyświetla cechy jakości energii takie jak napięcie, składowe harmoniczne, migotania światła, skoki, spadki, gwałtowne zmiany napięcia, przerwania, asymetria, częstotliwość itp.
	Wykres słupkowy	Szczegółowy wykres słupkowy składowych harmonicznych
	Trend	Trendy wybranych danych względem czasu
	Tabela zdarzeń	Przekroczono limit zapisów zdarzeń

1.5 Ekran i przyciski funkcji

Analizator korzysta z pięciu różnych typów ekranu pozwalających wyświetlać wyniki pomiary na różne sposoby.

		Ø:01	:05	
	11	L2		N
Urms	0.1	0.1	0.1	0.1
Upk	0.2	0.1	0.2	0.1
CF	1.93	2.40	2,66	2,58
	.L1	L2		N.
Irms	0	0	0	0
Ipk	1	0	0	1
CF	4.58	1.96	1.34	2.97
Freq = 4	9.16 Hz		2013/0	33/15 11:21:
PHASE			TREND	HOLD

Rys. 1-5-1 Ekran tabeli

Ekran ten wyświetla natychmiastowy podgląd ważnych wartości liczbowych pomiaru. Np. ekran tabeli w trybie Npięcie/Prąd/Częstotliwość.

Opis ekranu:

1 Nagłówek ekranu wyświetla bieżący tryb pomiaru.

2 Wskaźnik stanu i linia stanu.

3 Parametry i wartości pomiaru. Zawartość tej sekcji zależy od wybranego trybu pomiaru, numeru fazy i konfiguracji okablowania.

Przyciski funkcyjne:

F1: Dla konfiguracji 3-fazowej bądź typu Y przełącza pomiędzy napięciem fazy a napięciem linii.

F4: Dostęp do ekranu Trendów.

F5: Zmiana pomiędzy opcjami URUCHOM i ZATRZYMAJ.

~ Ekran trendów



Rys. 1-5-2 Ekran Trendów

Trend pokazuje wartości mierzonych parametrów z tabeli względem czasu. Dotyczy to takich wartości jak skoki i spadki. Czas wyświetlany jest na linii poziomej, trend budowany jest stopniowo od prawej krawędzi ekranu. Informacja o ekranie:

> 1 Wyświetla najświeższą wartość trendu. Jeżeli opcja Kursor jest włączona, wyświetlana jest wartość trendu w miejscu, w którym znajduje się kursor.

2 Wyświetla obszar trendu.

Przyciski funkcyjne:

F1: Przełączanie wyświetlanych parametrów

F4: Powrót do ekranu tabeli

F5: Zmiana pomiędzy opcjami URUCHOM i ZATRZYMAJ



~ Ekran wykresów kształtu przebiegu

Rys. 1-5-3 Ekran wykresów kształtu przebiegu Informacja o ekranie:

1 Nagłówek ekranu pokazuje wartość RMS wykresu kształtu przebiegu.

2 Wyświetla mierzoną częstotliwość

3 Miejsce wyświetlania wykresów kształtu przebiegu napięcia/prądu.

Przyciski funkcyjne:

- F1: Wybieranie zestawu wykresów kształtu przebiegu do wyświetlenia: V wyświetla wszystkie napięcia; A wyświetla wszystkie prądy. L1, L2, L3 i N synchronicznie wyświetlają napięcie i prąd wybranej fazy.
- F3: Dostęp do opcji Kursor
- F4: Zmiana pomiędzy opcjami Kursor i Zoom.
- F5: Zmiana pomiędzy opcjami URUCHOM i ZATRZYMAJ.

~ Ekran wykresu wektorowego

Wykres wektorowy pokazuje zależność fazową pomiędzy napięciami a natężeniami prądu. Ekran wykresu wektorowego dostępny jest w trybie Asymetria. Wyjaśniono to na poniższym rysunku:



Rys. 1-5-4 Ekran wykresu wektorowego

Opis ekranu

- 1 Nagłówek ekranu pokazuje wartość wahań.
- 2 Wykres wektorowy, wektor fazy odniesienia A(L1) wskazuje na dodatnią część osi X

3 Inne dane. Takie jak napięcie podstawowe, kąt fazy.

Przyciski funkcyjne:

F1: Wybierz zestaw wykresów kształtu przebiegu do wyświetlenia: V wyświetla wszystkie napięcia; A wyświetla wszystkie prądy. L1, L2, L3 synchronicznie wyświetlają napięcie i prąd wybranej fazy.

F4: Powrót do ekranu tabeli

F5: Zmiana pomiędzy opcjami URUCHOM i ZATRZYMAJ.

~ Ekran wykresów słupkowych

Ekran wykresów słupkowych zawiera wykres słupkowy składowych harmonicznych i wykres słupkowy monitorowania jakości energii; wysokość słupka odpowiada odsetkowi reprezentowanego parametru. Stosowna wartość parametru będzie wyświetlana w nagłówku ekranu po przesunięciu kursora do konkretnego słupka.

Przykładowo, ekran wykresu słupkowego monitorowania jakości energii zawiera: RMS napięcia, składowe harmoniczne, migotania światła, gwałtowne zmiany napięcia, skoki, spadki, przerwania, asymetria i częstotliwość. Długość paska wskazuje możliwe przekroczenie wartości znamionowej danego parametru.

Wyjaśniono to na poniższym rysunku:



Fig. 1-5-4 Ekran wykresów paskowych

Opis ekranu:

1 Ograniczenie wartości wykresu paskowego pod kursorem przyciski lewo-prawo pozwalają na przesunięcie kursora do kolejnego paska 2 Ekran monitorowania jakości energii wyświetla czas dla parametru oraz górny i dolny poziom tolerancji.

Przyciski funkcyjne:

- F1: Dostęp do podmenu Napięcia RMS
- F2: Dostęp do podmenu Harmoniczne
- F3: Dostęp do podmenu Migotania światła
- F4: Dostęp do podmenu Zapady i przepięcia
- F5: Dostęp do podmenu Asymetria i Częstotliwość

Rozdział 2 Podstawowe działania

2.1 Podstawka i pasek

Analizator posiada podstawkę pozwalającą obserwować ekran pod kątem po postawieniu jej na płaskiej powierzchni. Po rozłożeniu podstawki, dostępny jest port Host USB i LAN, jak pokazano na poniższym rysunku.



Rys. 2-1-1 Podstawka i położenie złącz.

Pokazany na rysunku pasek stanowi część standardowego wyposażenia analizatora.



Rys. 2-1-2 Mocowanie paska

2.2 Włączanie i wyłączanie

Wcisnąć przycisk Power, co zostanie zasygnalizowane pojedynczym sygnałem dźwiękowym i wyświetleniem początkowego interfejsu. Aby wyłączyć analizator, należy ponownie wcisnąć przycisk Power

2.3 Jasność ekranu

Ekran analizatora posiada 4 stopnie jasności przełączane za pomocą przycisku zmiany jasności. Podczas pracy na baterii sugeruje się korzystać z niskiej jasności w celu zmniejszenia poboru mocy.

2.4 Aktualizacja oprogramowania wbudowanego

Jeżeli w czasie pracy z analizatorem wykryty zostanie błąd, należy skontaktować się z pomocą techniczną w celu pobrania pakietu aktualizacyjnego.

Pakiet aktualizacyjny należy umieścić w katalogu głównym dysku U przed podłączeniem analizatora. Należy wcisnąć przycisk Power, a po wyświetleniu informacji o gotowości w dolnej części ekranu wcisnąć przycisk F3 aby rozpocząć aktualizację; w czasie aktualizacji nie należy wyłączać analizatora, gdyż może to doprowadzić do jego uszkodzenia. Po zakończonej aktualizacji analizator uruchomi się prawidłowo.

Jeżeli aktualizacja zakończy się niepowodzeniem, należy sprawdzić jej przyczynę za podstawie informacji wyświetlanej na ekranie. W przypadku niepoprawnej aktualizacji należy wyłączyć analizator, co spowoduje anulowanie zmian.

2.5 Podłączenia wejściowe

Należy sprawdzić, czy analizator spełnia wymogi dla testowanego układu. Dotyczy to: konfiguracji okablowania, częstotliwości znamionowej, napięcia znamionowego, współczynnika prądowego zacisków i zakresu.

Analizator posiada cztery wejścia BNC pozwalające na podłączenie sond do pomiaru prądu i pięć wtyków do pomiaru napięcia. Jeżeli to możliwe, zawsze należy odłączyć zasilanie od testowanego układu przed podłączeniem analizatora, należy też zawsze korzystać z właściwych środków ochrony osobistej.

W przypadku systemu 3-fazowego należy dokonać podłączenia tak, jak pokazano na rys. 2-5-1.

Należy zacząć od założenia sond wokół przewodów fazowych A (L1), B (L2), C (L3) i N (neutralny). Zaciski posiadają oznaczenia wskazujące na właściwą polaryzację sygnału.

Następnie należy dokonać połączeń do pomiaru napięcia, rozpoczynając od uziemienia (GND) i przechodząc do N, A (L1), B (L2) i C (L3). Aby zapewnić dokładność pomiaru, zawsze należy podłączyć uziemienie (GND). Zawsze należy ponownie sprawdzić podłączenia.

W przypadku pomiarów jednofazowych należy wykorzystać wejście prądowe A (L1) i wejścia napięciowe uziemienia, N (neutralne) oraz A (L1). Wejście napięciowe A (L1) jest fazą odniesienia dla wszystkich pomiarów.

Przed rozpoczęciem pomiarów, należy skonfigurować analizator dla napięcia, częstotliwości i konfiguracji okablowania dla linii, która ma zostać zbadana. Ekrany wykresu kształtu przebiegu i wykresu wektorowego pozwalają na sprawdzenie poprawności podłączenia końcówek zasilania i zacisków prądowych. Na wykresie wektorowym, fazowe napięcia i prądy A (L1), B (L2) i C (L3) powinny pojawić się w kolejności od prawej do lewej, jak na rysunku poniżej:



Rys. 2-5-1 Wykres wektorowy właściwie podłączonego analizatora

2.6 Wyświetlanie informacji

Analizator korzysta z pięciu różnych typów ekranu pozwalających wyświetlać wyniki pomiary na różne sposoby.



Rys. 2-6-1 Przegląd rodzajów wyświetlania

~ Kolory faz

Wyniki pomiaru poszczególnych faz przedstawione są w zróżnicowanych kolorach. Domyślnymi kolorami są: żółty dla fazy A (L1), zielony dla fazy B (L2), czerwony dla fazy C (L3) i szary dla N (neutralnej).

~ Rodzaje ekranu

- 1 Ekran tabeli: wyświetla natychmiastowy podgląd ważnych wartości liczbowych pomiaru.
- 2 Ekran trendów: ten rodzaj ekranu jest powiązany z ekranem tabeli. Ekran trendów wyświetla wartości mierzonych parametrów z tabeli względem czasu.
- 3 Ekran wykresów kształtu przebiegu: pokazuje wykresy kształtu przebiegu napięcia i prądu tak, jak wyświetlane są na oscyloskopie. Kanał A (L1) jest kanałem referencyjnym.
- 4 Wykres wektorowy: przedstawia relacje pomiędzy napięciami a prądami. Wektor kanału odniesienia A (L1) jest skierowany w stronę części dodatniej linii poziomej.
- 5 Ekran wykresów słupkowych: wyświetla częstość każdego z mierzonych parametrów jako odsetek pod postacią wykresu słupkowego.

~ Informacje typowe dla wszystkich rodzajów ekranu

• Tryb pomiaru: w nagłówku ekranu podany jest aktywny tryb pomiaru.

• Mierzone wartości: główne liczbowe wartości pomiarowe. Jeżeli kursor jest wyłączony, wyświetlone są najnowsze wartości; w przeciwnym razie wyświetlana jest wartość pod kursorem.

• Wskaźniki stanu: Wyświetlają stany robocze akumulatora lub adaptera oraz czas pomiaru.

- Główny obszar pomiaru danych.
- Linia stanu: wyświetla bieżącą datę i godzinę.

• Obszar tekstowy: funkcje soft key, które mogą być wybrane poprzez wciśnięcie przycisków F1 ... F5 są zaznaczone na biało. Funkcje w danej chwili niedostępne są zaznaczone na szaro. Aktywne przyciski funkcyjne zaznaczone są niebieskim tłem.

2.7 Konfigurowanie analizatora

Po uruchomieniu urządzenia, na ekranie pojawi się ekran powitalny wyświetlający bieżące ustawienia. Należy sprawdzić, czy data i godzina są prawidłowe. Wybrana konfiguracja okablowania musi odpowiadać konfiguracji testowanego układu. Przycisk [SETUP] pozwala na dostęp do menu umożliwiających wyświetlanie i zmianę ustawień analizatora.

Ustawienia są pogrupowane w cztery funkcjonalne sekcje:

- Ustawienia ogólne: konfiguracja okablowania, częstotliwość znamionowa, napięcie znamionowe, zaciski prądowe, zakresu i język.
- Ustawienia użytkownika: data i godzina, interfejs LAN

 Ustawienia limitów: Służą do zapisywania, wczytywania i ustawiania limitów monitorowania jakości energii.

Interfejs konfiguracji

Wciśnij przycisk [SETUP] aby przejść do interfejsu konfiguracji, za pomocą przycisków góra/dół wybierz opcję, a następnie ustal jej wartość za pomocą przycisków lewo/prawo. Opcje konfigurowalne:

- •Konfiguracja okablowania: po wyborze właściwej konfiguracji wciśnij przycisk [ENTER] aby przejść do interfejsu konfiguracji okablowania. Wciśnij przycisk [F4] aby zatwierdzić wybór.
- Częstotliwość znamionowa: ustal częstotliwość znamionową; po jej wyborze możliwe jest przełączanie między domyślnymi wartościami 50 Hz i 60 Hz za pomocą przycisków lewo/prawo.
- Napięcie znamionowe: ustal napięcie znamionowe, a po jego wyborze wciśnij przycisk [ENTER] aby przejść do interfejsu konfiguracji napięcia i wciśnij przycisk [F5] aby zatwierdzić wybrane napięcie znamionowe..
- Język: wybierz język, a następnie wciśnij przyciski lewo/prawo aby przełączyć między językiem polskim i angielskim.
- Przybliżanie: wybierz ustawienie przybliżenia i wciśnij przycisk [ENTER] aby przejść do interfejsu. Możliwy jest wybór typu zacisku, oraz przybliżenia i napięcia/prądu. Wciśnij przycisk [F5] aby zatwierdzić ustawienie.

Dostępne przyciski funkcyjne:

F2 Ustawienia użytkownika: dostęp do interfejsu preferencji użytkownika, konfiguracji danych, interfejsu LAN etc.

F3 Kalibracja: dostęp do interfejsu kalibracji, kalibracja analizatora.

F4 Limity monitorowania: konfiguracja wartości limitów parametrów monitorowania jakości energii.

F5 Potwierdzenie, dostęp do interfejsu menu.

Ustawienia użytkownika

Ustawienia użytkownika pozwalają na wybór ustawień czasu oraz interfejsu LAN, wciśnij przycisk [F4] aby przejść do wybranego menu parametrów, a przycisk [F5] aby powrócić do początkowego menu SETUP.

• Data i godzina: wybierz datę i godzinę, a następnie wciśnij przycisk [F4] aby przejść do interfejsu ustawień czasu; wybierz parametry za pomocą przycisków góra/dół a następnie ustal ich wartość za pomocą przycisków lewo/prawo, po czym wciśnij przycisk [F5] aby potwierdzić wybór.

Konfiguracja interfejsu LAN: Za pomocą przycisków góra/dół wybrać opcję LAN SETUP, a następnie wcisnąć przycisk [F4] aby uzyskać dostęp do ustawień interfejsu LAN, przycisk [F1] pozwala zmienić parametry konfiguracji. Kiedy podświetlony zostanie adres DHCP bądź stały adres IP, należy wcisnąć przycisk [ENTER], aby wybrać tę opcję. Przejdź do adresu IP za pomocą przycisku [F1], a następnie użyj przycisków góra/dół aby zmienić liczbę, a przycisków lewo/prawo do przesunięcia kursora. Uaktywnij zmianę poprzez wciśnięcie przycisku potwierdzenia [F4] lub wciśnij przycisk [F5] aby anulować zmianę i powrócić do poprzedniego menu.

~ Interfejs kalibracji

Wcisnąć przycisk [F3] aby uzyskać dostęp do interfejsu kalibracji wyświetlającego bieżącą wersję firmware. Aby rozpocząć kalibrację należy podać hasło. Kalibracja powinna być przeprowadzona przez producenta lub specjalistyczny serwis. Wcisnąć [F5] aby powrócić do interfejsu ustawień.

~ Limity monitorowania

Dane domyślne analizatora obejmują limity zgodne z normą PL-EN50160 i rezerwują dwie opcje użytkownika, które użytkownicy mogą modyfikować zgodnie z normą PL-EN50160 i zapisywać jako zestawy limitów użytkownika.

Za pomocą przycisków góra/dół należy podświetlić żądaną linię, a następnie wcisnąć przycisk [ENTER] aby ją wybrać. Wybór za pomocą przycisków oznacza, że dany zestaw limitów jest aktywny. Wcisnąć przycisk [F4] aby uzyskać dostęp do interfejsu limitów i dokonać zmian wybranego zestawu limitów, jak opisano poniżej:

Limity	Regulacja
Napięcie	Dwie możliwe wartości procentowe prawdopodobieństwa (100% i swobodnie regulowana): każda z regulowanym górnym i dolnym limitem.
Harmoniczne	Dla składowych harmonicznych od 2-25 i wartości prawdopodobieństwa THD 2 (100% i swobodnie regulowana): każda z regulowanym górnym limitem.
Migotanie światła (*)	Krzywa graniczna Dwie możliwe wartości procentowe prawdopodobieństwa (100% i swobodnie regulowana): regulowany odsetek z regulowanym górnym limitem.
Zapady (*)	Wartość progowa, histereza, dozwolona liczba tygodniowa.
Przepięcia (*)	Wartość progowa, histereza, dozwolona liczba tygodniowa.
Zaniki (*)	Wartość progowa, histereza, dozwolona liczba tygodniowa.

Szybkazmiana napięcia (*)	Tolerancja napięcia, czas stabilny, minimalny krok, minimalna wartość, dozwolona ilość tygodni.
Asymetria	2 wartości procentowe prawdopodobieństwa (100% i swobodnie regulowana): regulowany odsetek z regulowanym górnym limitem.
Częstotliwość	Dwie możliwe wartości procentowe prawdopodobieństwa (100% i swobodnie regulowana): każda z regulowanym górnym i dolnym limitem.

(*): Konfiguracje są także ważne dla trybu pomiaru.

2.8 Korzystanie z pamięci i komputera

Analizator może zapisywać zrzuty ekranów i danych do pamięci, zaś użytkownicy mogą przeglądać, usuwać i kopiować te dane. Analizator można też podłączyć do komputera, za pomocą którego możliwe jest zdalne sterowanie analizatorem.

~ Korzystanie z pamięci

Analizator posiada wbudowaną 8GB kartę pamięci TF, na której można zapisywać dane użytkowników. Analizator może zapisywać zrzuty bieżących ekranów i zestawy danych bieżących pomiarów.

~ Interfejs SAVE

Przycisk [SAVE] pozwala przejść do interfejsu zapisu, wybrać typ danych do zapisu (zrzut ekranu bądź dane) oraz nazwę pliku zapisu.

Wciśnij przycisk [F1] aby zmienić typ zapisu. Przyciski lewo/prawo pozwalają na przesunięcie kursora, a przyciski góra/dół na zmianę nazwy, wciśnij przycisk [F4] SPACE aby usunąć wybrany znak i przesunąć kursor do następnego położenia. Wciśnij przycisk [F5] aby zapisać ustawienia powrócić do poprzedniego interfejsu.

~ Interfejs MEMORY

Przycisk MEMORY pozwala przejść do listy zapisanych list, na której wyświetlany jest czas zapisu oraz nazwę i typ zapisanych plików. Za pomocą przycisków góra/dół wybierz rząd, w którym chcesz zapisać listę. Po przejściu do interfejsu zapisu, włóż dysk U i odczekaj kilka sekund a następnie wciśnij przycisk F2 aby skopiować wybrany plik na dysk U; kiedy napis "Zapis do USB" zostanie podświetlony, po pojawieniu się okna z komunikatem o zakończeniu kopiowania wciśnij przycisk ENTER przed wyjęciem dysku U.

Podłącz dysk U do komputera i skorzystaj ze stosownego oprogramowania aby wyświetlić skopiowany plik. Dostępne przyciski funkcyjne: F2 Kopiuj plik na dysk U po włożeniu dysku U i podświetleniu przycisku.

F3 Wyświetl zaznaczony plik zapisu.

F4 Usuń zaznaczony plik zapisu.

F5 Powrót do poprzedniego menu.

~ Korzystanie z komputera

Analizator jest wyposażony w interfejs LAN do komunikacji z komputerem. Dzięki stosownemu oprogramowaniu możliwe jest zdalne sterowanie analizatorem z poziomu komputera. Dodatkowo, możliwe jest wyświetlanie na komputerze danych zrzutów ekranu skopiowanych z dysku U. W menu 1 USTAWIENIA (ustawienia użytkownika) należy właściwie ustawić interfejs LAN analizatora przed podłączeniem do sieciowego. Uruchomić pomoca kabla internetu za oprogramowanie i wprowadź adres IP analizatora, aby nawiazać połaczenie; po jego nawiązaniu, ekranie na analizatora pojawi się menu operacyjne. Możliwe jest pobranie plików zapisanych w pamięci analizatora.
Rozdział 3 Przykładowe zastosowania

3.1 Zakres

W trybie zakresu napięcia i prądu w testowanym systemie zasilania wyświetlane są w postaci wykresów kształtu przebiegu. Wyświetlane są również wartości liczbowe danych takich jak napięcie fazy, prąd fazy, częstotliwość itp. Ekran wykresu kształtu przebiegu udostępnia oscyloskopowy obraz napięcia i prądu o krótkim czasie odświeżania. Nagłówek ekranu pokazuje stosowne wartości RMS napięcia/prądu. Kanał A (L1) to kanał odniesienia, dane wyświetlane są od poziomu 0 V.

Dostępne przyciski funkcyjne:

F1 Wybór zestawu wykresów kształtu przebiegu do wyświetlenia: V wyświetla wszystkie napięcia; A wyświetla wszystkie prądy. A (L1), B (L2), C (L3), N (neutralny) wyświetlają jednocześnie napięcie i prądy fazowe wybranej fazy.

F3 Dostęp do kursora, pozwalający na wyświetlenie w nagłówku ekranu wartości znajdującej się pod kursorem na wykresie kształtu przebiegu.

F4 Wybór opcji powiększenia i ruchu kursora. Po wyborze kursora, wcisnąć przyciski lewo/prawo aby przesunąć kursor; po wybraniu funkcji przybliżenia, przyciski kierunkowe spowodują przybliżanie bądź oddalanie wykresów kształtu przebiegu.

F5 Zmiana pomiędzy opcjami URUCHOM i ZATRZYMAJ

3.2 Napięcie/Prąd/Częstotliwość

Funkcja wykorzystywana jest do pomiaru stabilnego napięcia, prądu, częstotliwości i współczynników szczytu. Współczynnik

szczytu (CF) wskazuje na skalę zaburzenia: a CF równy 1.41 oznacza brak zaburzeń, a CF wyższy niż 1,8 oznacza wysoki poziom zaburzeń. Ekran ten pozwala pobieżnie ocenić działanie układu przed szczegółowym jego zbadaniem za pomocą innych trybów pomiaru.

~ Ekran tabeli

Liczba kolumn tabeli zależna jest od konfiguracji układu zasilania. Liczby w tabeli są wartościami bieżącymi, mogącymi zmienić się w każdej chwili. Zmiany tych wartości są zapisywane od chwili uruchomienia pomiaru. Zapis jest widoczny na ekranie trendów.

Dostępne przyciski funkcyjne:

F1 W 3-fazowej instalacji typu Y pozwala na przełączanie pomiędzy odczytami napięcia dla każdej z faz (A/L1, B/L2, C/L3,N) bądź między fazami (AB, BC, CA).

F4 Dostęp do ekranu trendów

F5 Zmiana pomiędzy opcjami URUCHOM i ZATRZYMAJ

~ Trend

Wszystkie wartości ekranu trendów są zapisywane, ale trendy z każdego wiersza tabeli wyświetlane są pojedynczo.

Przełączanie pomiędzy parametrami możliwe jest dzięki wciśnięciu przycisku F1.

Wykres budowany jest od prawej strony ekranu. Odczyty w nagłówku odpowiadają najnowszej wartości naniesionej na wykres (pierwsza wartość od prawej).

Dostępne przyciski funkcyjne:

F1 Zmiana między parametrami wyświetlanymi na ekranie trendów, ich treść wyświetlany jest w nagłówku.

F4 Powrót do ekranu tabeli

F5 Zmiana pomiędzy opcjami URUCHOM i ZATRZYMAJ

~ Porady

Napięcie i częstotliwość powinny być bliskie wartościom znamionowym, np. 120 V, 230 V, 480 V, 60 Hz lub 50 Hz.

Napięcia i prądy w tabeli mogą być wykorzystywane do np. sprawdzenia, czy moc dostarczana do 3-fazowego silnika elektrycznego jest zrównoważona. Wahania napięcia powodują pojawienie się niezrównoważonych prądów w uzwojeniach stojana, co jest przyczyną przegrzewania się silnika i skrócenia jego żywotności. Napięcie każdej z faz nie powinno różnić się więcej niż o 1% od średniego napięcia z wszystkich trzech faz. Wahania prądu nie powinny przekraczać 10%. W razie zbyt wysokich wahań należy użyć innych metod pomiaru w celu dalszej analizy układu zasilania.

Współczynnik szczytowy (CF) bliski 2,0 oznacza silne zniekształcenia. CF równy 2,0 może być np. wykryty przy pomiarze prądu pobieranego przez prostowniki przewodzące wyłącznie u szczytu sinusoidy.

3.3 Zapady i przepięcia

Zapady i przepięcia to szybko występujące odchylenia od napięcia normalnego. Skala skoku może sięgać od 10 do 100 V. Czas trwania może różnić sie od połowy cyklu do kilku sekund, zgodnie z definicja zawarta w normie IEC61000-4-30. Analizator pozwala wybrać znamionowe bądź płynne napięcie odniesienia. W czasie zapadu napięcia spada, w czasie skoku napięcie rośnie. W układach 3-fazowych, zapad rozpoczyna się w chwili, gdy napięcie na jednej lub kilku fazach spada poniżej wartości progowej zapadu i kończy się, kiedy napięcie wszystkich faz osiąga wartość równą co najmniej sumie wartości progowej zapadu i wartości histerezy. W układach 3fazowych, skok rozpoczyna się w chwili, gdy napięcie na jednej lub kilku fazach wzrasta powyżej wartości progowej zapadu i kończy się, kiedy napięcie wszystkich faz osiąga wartość równą, co najmniej różnicy wartości progowej spadku i wartości histerezy. Warunkami brzegowymi dla zapadów i przepieć sa wartości progowe i histereza. Zapady i przepiecia cechują się czasem trwania, skalą i czasem występowania. Zostało to wyjaśnione na rysunkach 3-3-1 i 3-3-2.



Rys. 3-3-1 Charakterystyka zapadu napięcia



Rys. 3-3-2 Charakterystyka przepięcia napięcia

W czasie przerwania, napięcia spada poniżej swojej wartości znamionowej. W układach 3-fazowych, przerwania rozpoczyna się w chwili, gdy napięcie na wszystkich fazach spada poniżej wartości progowej spadku i kończy się, kiedy napięcie wszystkich faz osiąga wartość równą co najmniej sumie wartości progowej spadku i wartości histerezy. Warunkami brzegowymi dla przerwań są wartości progowe i histereza. Przerwania cechują się czasem trwania, skalą i czasem występowania. Zostało to wyjaśnione na rysunku 3-3-3.



Rys. 3-3-3 Charakterystyka zaniku napięcia

Gwałtowne zmiany napięcia to szybkie przejścia napięcia RMS pomiędzy dwoma stanami stabilnymi. Gwałtowne zmiany napięcia są zapisywane w oparciu o tolerancję stabilnego napięcia, czas stabilności, minimalną kompensację i minimalną wartość wykrywaną. Kiedy zmiana napięcia przekracza wartość progową spadku lub skoku, jest traktowana jako spadek lub skok, nie jako gwałtowna zmiany napięcia. Lista zdarzeń wyświetla zmianę kroku napięcia i czas przejściowy. Szczegółowa lista wyświetla maksymalną zmianę napięcia względem napięcia znamionowego. Trend zmian napięcia jest pokazany na rys. 3-3-4.



Rys. 3-3-4 Cechy gwałtownej zmiany napięcia

Poza napięciem, zapisywany jest również prąd. Pozwala to na zaobserwowanie przyczyn i skutków odchyleń. Przycisk funkcyjny [F2] pozwala na dostęp do tabel zdarzeń przedstawiających zdarzenia związane z napięciem w kolejności chronologicznej.

~ Trend

Dostępne przyciski funkcyjne:

F1 Zmiana między trendami napięcia i prądu, nagłówek strony pokazuje wyświetlane parametry.

F2 Dostęp do Tabeli zdarzeń

F3 Dostęp do opcji Kursor

F4 Wybór ruchu kursora lub przybliżenia

F5 Zmiana pomiędzy opcjami URUCHOM i ZATRZYMAJ

Kryteria wydarzeń, takich jak wartość progowa, histereza i inne, posiadają wartości domyślne, ale mogą być one regulowane przez użytkownika. Do menu regulacji można przejść za przycisku [SETUP] i ustawień limitów.

~ Tabela zdarzeń

Lista zdarzeń zapisuje wszystkie przekroczenia wartości progowych napięć poszczególnych faz. Wartości progowe zgodne z międzynarodowymi normami bądź ustawieniami użytkownika –możliwe jest użycie definiowalnych wartości progowych. Tabela zdarzeń zapisuje istotne dane zdarzenia: czas rozpoczęcia, czas trwania, skala napięcia, typ zdarzenia, fazę etc.

W tabelach zdarzeń wykorzystywane są następujące skróty:

CHG szybka zmiana napięcia DIP spadek napięcia INT przerwanie napięcia SWL skok napięcia

~ Porady

Pojawianie się skoków i spadków może oznaczać wadliwość układu dystrybucji mocy. W systemie takim napięcie ulega istotnym zmianom przy włączeniu bądź wyłączeniu dużego silnika bądź spawarki. Może być to przyczyną migotania lub zmniejszenia jasności świateł. Zmiany takie mogą być też przyczyną utraty danych przez komputery i sterowniki.

Monitowanie trendów napięcia i prądu na wejściu roboczym pozwala stwierdzić, czy przyczyna spadku napięcia znajduje się wewnątrz czy na zewnątrz budynku. Przyczyna spadku znajduje się w budynku (w dół przepływu) kiedy napięcie spada w miarę wzrostu prądu oraz na zewnątrz (w górę przepływu) kiedy dochodzi do jednoczesnego spadku napięcia i prądu.

3.4 Harmoniczne

Składowe harmoniczne pozwalają mierzyć składowe harmoniczne i interharmoniczne do 50^{-tej} włącznie. Mierzone są też dane powiązanie z nimi, takie jak składowe DC, łączne zniekształcenie harmoniczne (THD) i współczynnik K. Składowe harmoniczne to okresowe zniekształcenia przebiegu napięcia, prądu bądź mocy. Napięcie bądź wykres kształtu przebiegu może być traktowany jako połączenie wielu wykresów kształtu przebiegu o różnych częstotliwościach i amplitudach. Mierzony jest wpływ każdego z tych elementów na sygnał podstawowy. Odczyty mogą być podawane jako odsetki wartości podstawowej (%f) badź jako odsetki pełnego sygnału RMS (%r). Wyniki wyświetlane są na ekranie wykresów słupkowych. Składowe harmoniczne często są wywoływane przez nieliniowe obciążenia, takie jak źródła pradu stałego w komputerach, telewizorach i silnikach regulowanej elektrycznych szybkości. Składowe 0

harmoniczne mogą prowadzić do przegrzania transformatorów, przewodów i silników.

~ Ekran wykresów słupkowych

Ekran wykresów słupkowych wyświetla procentowy wpływ każdego składnika sygnału pełnego lub podstawowego. Sygnał bez zniekształceń powinien pokazywać 1^{-szą} składową harmoniczną o wartości, 100% podczas gdy inne składowe będą posiadać wartość 0%: w praktyce sytuacja taka nie występuje, gdyż zawsze pojawiać się będą składowe harmoniczne zniekształcające sygnał.

Sinusoida ulega zniekształceniu po dodaniu do niej składowych harmonicznych. Poziom zniekształcenia oddaje procentowa wartość THD (całkowitego zniekształcenia harmonicznego). Wyświetlacz może też pokazywać odsetek składników DC i zależność dla każdego stosunku harmonicznego. Przyciski lewo/prawo pozwalają na umieszczenie kursora na konkretnym słupku. Nagłówek ekranu wyświetla identyfikator fazy, stosunek składnika harmonicznego, częstotliwość i kąt fazy. Jeżeli wszystkie słupki nie mogą być wyświetlone na ekranie jednocześnie, można wyświetlić kolejny ich zestaw przesuwając kursor na lewo lub prawo od ekranu.

Dostępne przyciski funkcyjne:

F1 Wybór rodzaju składowej harmonicznej: napięcie, prąd.

F2 Wybór wyświetlanych wykresów słupkowych: L 1, L2,

L3, N bądź wszystkie

F3 Wyświetlanie wartości interharmonicznych wł/wył

F4 Otwórz ekran tabeli

F5 Zmiana pomiędzy opcjami URUCHOM i ZATRZYMAJ

~ Ekran tabeli

Ekran tabeli przedstawia wszystkie parametry składowych harmonicznych, takich jak napięcie harmoniczne, prąd harmoniczny, napięcie interharmoniczne i prąd interharmoniczny. Przyciski góra/dół pozwalają przejść do kolejnej strony.

Dostępne przyciski funkcyjne:

F3 Pobiera napięcia podstawowego jako odsetka odniesienia (%f) lub całkowitego napięcia harmonicznego jako odsetka odniesienia (%r)

F4 Otwiera ekran wykresów słupkowych składowych harmonicznych

F5 Zmiana pomiędzy opcjami URUCHOM i ZATRZYMAJ.

~ Porady

Liczba składowych harmonicznych wskazuje na czestotliwość harmoniczna: pierwsza składowa to częstotliwość podstawowa (60 Hz lub 50 Hz), druga składowa harmoniczna to składnik o czestotliwości równej podwojonej czestotliwości podstawowej 100 Hz) itd. (120)Hz lub Sekwencja składowych harmonicznych może być dodatnia (1, 4, 7...), zerowa (3, 6, 9...) badź ujemna (2, 5, 8...). Dodatnia sekwencja składowych harmonicznych przyspieszają prace silnika w stosunku do wartości podstawowej, sekwencja ujemna zwalnia pracę silnika w odniesieniu do wartości podstawowej. W obu przypadkach silnik traci moment obrotowy i nagrzewa sie. Składowe harmoniczne mogą być też przyczyną przegrzewania się transformatorów. Parzyste składowe harmoniczne znikają, kiedy wykresy kształtu przebiegu są symetrycznej (tj. ich części ujemne i dodatnie są sobie równe).

Składowe harmoniczne prądu sekwencji zerowej w przewodach neutralnych dodają się. Może to być przyczyną przegrzewania się tych przewodów i wzrostu potencjału uziemienia.

3.5 Moc i energia

Opcja ta pozwala na wyświetlenie tabeli prezentującej wszystkie istotne parametry zasilania. Stosowny ekran trendów wyświetla wartości mierzonych parametrów względem czasu.

~ Tabela

Tabela wyświetla dane mocy łącznie i dla każdej fazy osobno: moc faktyczną bądź czynną (kW), moc pozorną (kVA, wynik prądu i napięcia rms), moc bierną (kvar, składnik mocy biernej będący wynikiem przesunięcia w fazie pomiędzy prądem przemiennym a napięciem w induktorach i kondensatorach), współczynnik mocy (TPF, stosunek mocy realnej do mocy pozornej dla pełnej wartości rms, wliczając w to wartości harmoniczne), współczynnik przesunięcia (DPF, stosunek mocy realnej do mocy pozornej dla wartości podstawowej) i wartości rms napięcia i prądu.

Rozwijaną tabelę zużycia energii łącznie i z podziałem na fazy można wyświetlić naciskając przycisk [F3] - Przycisk funkcji Energia. Tabela pokazuje wartość energii realnej (kWh), energii pozornej (kVAh) i energii biernej (kvarh). Pomiar energii rozpoczyna się po uruchomieniu opcji Moc i energia. Odczyt można skasować za pomocą przycisku funkcyjnego F5.

Dostępne przyciski funkcyjne:

F3 Przejście do ekranu energii.

F4 Przejście do ekranu trendów.

F5 Zmiana pomiędzy opcjami URUCHOM i ZATRZYMAJ

~ Ekran energii

F3 Zamyka ekran energii

F4 Przejście do ekranu trendów

F5 Reset, powoduje rozpoczęcie odliczania od zera.

~ Trend

Liczby w tabeli są wartościami bieżącymi, mogącymi zmienić się w każdej chwili. Zmiany wartości w czasie zapisywane są w spisie trendów. Wykres budowany jest od prawej strony ekranu. Odczyty w nagłówku odpowiadają najnowszej wartości naniesionej na wykres (pierwsza wartość od prawej).

Dostępne przyciski funkcyjne:

- F1 Przełącza wyświetlane parametry.
- F4 Powrót do ekranu tabeli
- F5 Zmiana pomiędzy opcjami URUCHOM i ZATRZYMAJ

~ Porady

Tryb mocy może być wykorzystywany do zapisu mocy pozornej transformatora na przestrzeni kilku godzin. Spojrzenie na zapis trendów pozwala ocenić, czy transformator ulega przeciążeniu.

Interpretacja współczynnika mocy (PF) mierzonego na urządzeniu:

- PF = 0~1: dostarczana moc nie jest całkowicie zużywana przez urządzenie, występuje moc bierna. Pojawia się prąd z wyprzedzeniem (obciążenie pojemnościowe) lub z opóźnieniem (obciążenie indukcyjne).
- PF = 1: dostarczana moc jest w pełni zużywana przez urządzenie. Napięcie i prąd są zgodne w fazie.
- PF = -1: urządzenie generuje moc. Prąd ulega wyprzedzeniu bądź opóźnieniu.

Moc bierna (VAR) jest najczęściej wywoływana obciążeniem indukcyjnym, takim jak silnik asynchroniczny, piec indukcyjny, transformator itp. Zainstalowanie kondensatorów korygujących może zapobiec powstawaniu mocy biernej.

3.6 Migotania światła

Fluktuacje opisują migotanie oświetlenia wynikające ze zmian napięcia zasilającego. Budowa analizatora jest w pełni zgodna norma miernika migotania IEC61000-4-15. Analizator Ζ przelicza skalę i czas zmian napięcia na "współczynnik zaburzenia" wywołany migotaniem lampy o mocy 60 W. Wysoki poziom migotania oznacza, że będzie ono drażniące dla większości ludzi. Zmiany napięcia mogą być relatywnie małe. Pomiar jest zoptymalizowany dla lamp zasilanych z sieci 120V/60 lub 230V/50 Migotanie Hz Hz. iest scharakteryzowane przez parametry przedstawione w tabeli, dla każdej fazy osobno. Ekran trendów wyświetla zmiany bieżącego wykrywania fluktuacji względem czasu.

~ Tabela

Migotania światła mają następujące parametry: poziome krótkoterminowy Pst (mierzony ponad 10 minut) i poziom długoterminowy Plt (mierzony ponad 2 godziny). Analizator mierzy również poziom na przestrzeni 1 minuty, co pozwala udzielić szybkiej odpowiedzi. Pst i Plt są parametrami opisującymi migotania w danym okresie. Migotania chwilowe wyświetlane są w podmenu PF5 dostępnym za pomocą przycisku [F4]. Fluktuacje PF5 wyświetlane są w postaci szybkiego wykresu trendów.

Dostępne przyciski funkcyjne:

F4 Przejście do ekranu trendów PF5.

F5 Zmiana pomiędzy opcjami URUCHOM i ZATRZYMAJ

3.7 Asymetria

Wahania wyświetlają relacje pomiędzy fazami napięcia i prądu. Wyniki pomiarów są oparte o podstawowy składnik częstotliwości (50 lub 60 Hz, wykorzystywane są składniki symetryczne). W 3-fazowym układzie zasilania, przesunięcie w fazie pomiędzy napięciami i pomiędzy prądami powinno być zbliżone do 120°. Tryb asymetrii udostępnia tabelę pomiaru i wykres wektorowy.

~ Tabela

Tabela wyświetla wszystkie istotne wartości liczbowe: procent ujemnych wahań napięcia, procent braku wahań napięcia, procent ujemnych wahań prądu, procent braku wahań prądu, podstawowe napięcie fazowe, częstotliwość, podstawowy prąd fazowy, kąt pomiędzy napięciem i prądem dla każdej fazy względem fazy odniesienia (A/L1) i kąty pomiędzy napięciem i prądem każdej z faz.

Dostępne przyciski funkcyjne:

F4 Przejście do ekranu wykresu wektorowego.

F5 Zmiana pomiędzy opcjami URUCHOM i ZATRZYMAJ

~ Wykres wektorowy

Przedstawia relację fazową pomiędzy napięciami i prądami na wykresie wektorowym podzielonym na części obejmujące 30 stopni. Wektor kanału odniesienia A (L1) jest skierowany w poziomie. Dodatkowe wartości liczbowe obejmują: procent ujemnych wahań napięcia i prądu, procent braku wahań napięcia i prądu, podstawowe napięcie fazowe i prąd fazowy, częstotliwość, kąty fazowe. Za pomocą przycisku [F1] możliwe jest wybranie odczytu wszystkich napięć i prądów fazowych bądź napięcia i prądu jednej fazy.

Dostępne przyciski funkcyjne:

- F1 Wybór zestawu sygnałów do wyświetlenia: V wyświetla wszystkie napięcia; A wyświetla wszystkie prądy. L1, L2, L3 wyświetla jednocześnie napięcie i prąd fazy.
- F4 Powrót do ekranu wahań.

F5 Zmiana pomiędzy opcjami URUCHOM i ZATRZYMAJ

~ Porady

Napięcia i prądy w tabeli mogą być wykorzystywane do np. sprawdzenia, czy moc dostarczana do 3-fazowego silnika elektrycznego jest zrównoważona. Wahania napięcia powodują pojawienie się niezrównoważonych prądów w uzwojeniach stojana, co jest przyczyną przegrzewania się silnika i skrócenia jego żywotności. Ujemny składnik napięcia Vneg nie powinien przekraczać 2%, wahania prądu nie powinny przekraczać 10%. W razie zbyt wysokiej asymetrii należy użyć innych metod pomiaru w celu dalszej analizy układu zasilania.

Każde napięcie lub prąd danej fazy mogą być rozdzielone na trzy składowe: sekwencję dodatnią, sekwencję ujemną i sekwencję zerową.

Składnik sekwencji dodatniej jest składnikiem normalnym, takim jaki występuje w zrównoważonych układach 3fazowych. Składnik sekwencji ujemnej jest wynikiem niezrównoważonych prądów i napięć międzyfazowych. Jest on odpowiedzialny za efekt "hamowania" silników 3-fazowych, który stanowi przyczynę przegrzewania się i spadku żywotności silnika. Składnik sekwencji zerowej może pojawić się w niezrównoważonym obciążeniu w układach 4-przewodowych i reprezentuje prąd w przewodzie neutralnym. Asymetria wyższa niż 2% "uważana jest za zbyt wysoką.

3.8 Stany nieustalone

Analizator może zapisać wykresy kształtu przebiegu wysokiej rozdzielczości przy wielu rodzajach zakłóceń. Analizator może wyświetlić chwilowe wykresy kształtu przebiegu napięcia i prądu w ściśle określonym momencie zakłócenia. Pozwala to na sprawdzenie wykresów kształtu przebiegu w chwili wystąpienia stanu przejściowego.

Stany nieustalone to krótkotrwałe piki na wykresie kształtu przebiegu. Stany takie wiążą się z poziomem energii wysokim na tyle, że może być on przyczyną zakłócenia działania delikatnych układów elektronicznych bądź nawet ich uszkodzenia. Wykres kształtu przebiegu jest zapisywany za każdym razem, kiedy napięcie przekracza dopuszczalne limity. Możliwe jest zapisanie do 100 zdarzeń. Częstotliwość samplowania wynosi 20 kS/s.

~ Wyświetlacz wykresów kształtu przebiegu

Do sprawdzenia wartości na zapisanych wykresach można wykorzystać funkcję kursora i skali. Dostępne przyciski funkcyjne:

F2 Odtwarzanie zapisanych wykresów kształtu przebiegu stanów przejściowych.

F3 Dostęp do opcji Kursor.

F4 Wybór opcji Zoom lub Kursor.

F5 Zmiana pomiędzy opcjami URUCHOM i ZATRZYMAJ

~ Porady

Zakłócenia takie jak stany przejściowe mogą być przyczyną błędnego działania wielu urządzeń. Przykładowo, może dojść do zresetowania komputerów a także uszkodzenia urządzeń poddanych częstym skokom przejściowym. Zdarzenia takie pojawiają się nieregularnie, co sprawia, że znalezienie ich wymaga monitorowania układu przez dłuższy czas. W razie niespodziewanego resetowania się komputerów bądź zakłóceń w działaniu zasilaczy urządzeń elektronicznych należy sprawdzić, czy w układzie zasilania nie występują stany przejściowe.

3.9 Prąd rozruchowy

Prądy rozruchu są zapisywane przez analizator. Prądy rozruchu to wzrosty natężenia prądu pojawiające się w chwili, gdy do układu podłączane są duże obciążenia (bądź obciążenia o niskiej impedancji). Prądy takie na ogół stabilizują się po chwili, kiedy obciążenia osiąga normalne warunki pracy. Przykładowo, prąd rozruchu silnika indukcyjnego może być dziesięć razy wyższy niż jego znamionowy prąd roboczy. Prąd rozruchu to "jednorazowy" tryb pomiaru zapisujący trendy napięcia i prądu po wystąpieniu zdarzenia związanego z prądem. Rozruch pojawia się w chwili, gdy wykres prądu wykracza poza ustalone limity. Wykres trendów budowany jest od prawej krawędzi ekranu. Informacje przedwzbudzeniowe pozwalają sprawdzić, jakie zjawiska zaszły przed pojawieniem się prądu rozruchu.

~ Wyświetlanie trendów

Za pomocą przycisków kierunkowych w menu Start możliwe jest ustalenie limitu wzbudzenia: oczekiwanego czasu prądu rozruchu, prądu znamionowego, progu i wartości histerezy. Maksymalny prąd określa rozdzielczość (pułap) wykresu. Próg określa wartość prądu, po przekroczeniu której rozpocznie się zapis trendu. Czas rozruchu to czas pomiędzy wzbudzeniem a momentem, w którym prąd spadnie do wartości histerezy; okres ten jest oznaczony na wykresie trendów za pomocą dwóch znaczników pionowych. Nagłówek ekranu wyświetla rms wszystkich faz w czasie trwania rozruchu. Jeżeli opcja Kursor jest włączona, wyświetlana jest wartość rms w miejscu, w którym znajduje się kursor.

Dostępne przyciski funkcyjne:

F1 Przełączanie wyświetlanych parametrów

F3 Dostęp do opcji Kursor.

F4 Wybór opcji Zoom bądź Kursor.

F5 Zmiana pomiędzy opcjami URUCHOM i ZATRZYMAJ

~ Porady

Należy sprawdzać prądy rozruchu i czas ich trwania; za pomocą opcji kursora należy odczytać wartości chwilowe. Należy sprawdzić, czy bezpieczniki, wyłączniki i przewody układu zasilania mogą wytrzymać prąd rozruchu w czasie jego trwania. Należy również sprawdzić, czy napięcia fazowe są odpowiednio stabilne.

Wysokie prądy szczytowe mogą spowodować samoczynne wyłączanie się wyłączników automatycznych. Pomiar prądów rozruchu może pomóc we właściwym ustaleniu wyłączników. Jako że analizator jednocześnie odczytuje prąd rozruchu i trendy napięcia, można wykorzystać ten pomiar do sprawdzenia stabilności napięcia przy pojawieniu się silnych obciążeń w układzie.

3.10 Monitorowanie jakości energii

Monitorowanie jakości energii wyświetla ekran wykresów słupkowych. Ekran ten pokazuje, czy ważne parametry jakości energii spełniają wymagania. Do parametrów tych należą: Napięcia RMS, składowe harmoniczne, migotania światła, zapady i przepięcia/przerwania/gwałtowne zmiany napięcia, wahania i częstotliwość.

Długość słupka na wykresie zwiększa się tym bardziej im wartość parametru jest dalsza od jego wartości znamionowej. Słupek zmieni barwę na czerwoną jeżeli dojdzie do przekroczenia ustalonego limitu.

Za pomocą przycisków kierunkowych możliwe jest umieszczenie kursora na wybranym słupku wykresu, odpowiadające temu wykresowi dane zostaną wyświetlone w nagłówku ekranu.

Monitorowanie jakości energii zwykle wiąże się z długim okresem obserwacji. Funkcja ta wprowadzana jest za pomocą przycisku [MONITOR] z menu start, gdzie można ustalić, czy ma się ona rozpocząć natychmiast, czy po upływie określonego czasu. Minimalny czas pomiaru wynosi 2 godziny, maksymalny - 1 tydzień.

Parametry jakości energii takie jak napięcie RMS, składowe harmoniczne i migotania światła są reprezentowane przez osobne słupki dla każdej fazy. Są to, od lewej do prawej: faza A (L1), B (L2) i C (L3).

Każdy z parametrów (zapady/przerwania/zmiany napięcia/przepięcia, asymetria i częstotliwość) jest reprezentowany przez pojedynczy słupek wyświetlający działanie we wszystkich trzech fazach.

Większość wykresów słupkowych posiada szeroką podstawę

wskazującą regulowany limit czasowy (np. 95% czasu w ramach limitu) i wąski szczyt wskazujący na stały limit równy 100%). Jeżeli jeden lub oba limity zostaną przekroczone, stosowny pasek zmieni barwę z zielonego na czerwony. Kropkowane linie poziome na wykresie wskazują na położenie limitu 100% oraz limitu regulowanego.

Znaczenie wykresu o szerokiej podstawie i wąskim szczycie jest wyjaśnione poniżej na przykładzie wykresu napięcia RMS. Przykładowo, napięcie posiada wartość znamionową 220 V z tolerancją $\pm 15\%$ (zakres tolerancji równy 187-253 V). Chwilowe napięcie RMS jest stale monitorowane przez analizator, który oblicza średnią z wartości mierzonych w 10-minutowych odcinkach czasu, a każda z tych średnich porównywana jest z zakresem tolerancji.

Limit równy 100% oznacza, że średnie z 10 minut muszą zawsze (tj. przez 100% czasu bądź ze 100% prawdopodobieństwa) znajdować się w wyznaczonym zakresie. Wykres zmieni barwę na czerwoną jeżeli średnia z 10 minut wykroczy poza zakres tolerancji.

Regulowany limit np. 95% (tj. prawdopodobieństwo 95%) oznacza, że 95% średnich 10-minutowych musi znajdować się w zakresie tolerancji. Limit 95% jest mniej restrykcyjny niż limit 100%. Z tego powodu, związany z nim zakres tolerancji jest zwykle węższy. Dla 220 V może on wynosić $\pm 10\%$ (zakres tolerancji 198 V - 242 V).

dla spadków/przerwań/gwałtownych Słupki zmian napięcia/skoków są wąskie i przedstawiają liczbę przekroczeń dopuszczalnych limitów, do których doszło w całym okresie obserwacii. Liczba jest regulowana (np. do ta 20 spadków/tydzień). Słupek zmieni barwę na czerwoną jeżeli dojdzie do przekroczenia ustalonego limitu. Możliwe jest wykorzystanie uprzednio ustawionego limitu badź zdefiniowanie własnego. Przykładem uprzednio ustawionego limitu jest np. limit zgodny z normą PL-EN50160.

Poniższa tabela przedstawia aspekty monitorowania jakości energii:

Parametr	Dostępny Pasek Wvkresv	Limity	Średni interw ał
V rms	3, po jednym dla każdej fazy	Prawdopodobie ństwo 100%: limit górny i dolny Prawdopodobie ństwo x%: limit górny i dolny	10 minut
Harmoniczne	3, po jednym dla każdej fazy	Prawdopodobie ństwo 100%: limit górny Prawdopodobień stwo x%: limit górny	10 minut

Migotania światła	3, jedna dla każdej fazy	Prawdopodobie ństwo 100%: limit górny Prawdopodobień stwo x%: limit górny	2 godziny
Zapady/ Zaniki/ gwałtowne zmiany napięcia/przepi ęcia	4, jeden dla każdego parametru odno wszystkich 3 faz	Dozwolona liczba zdarzeń	1/2 cyklu rms
Asymetria	1, odnosi się do wszystkich 3 faz	Prawdopodobie ństwo 100%: limit górny Prawdopodobień stwo x%: limit górny	10 minut
Częstotliwość	1, pomiar dla napięcia odniesienia Wejście A/L 1	Prawdopodobie ństwo 100%: limit górny i dolny Prawdopodobie ństwo x%: limit górny i dolny	10 sekund

Jakość energii - ekran główny

Monitorowanie jakości energii można włączyć za pomocą przycisku [MONITOR], możliwe jest przy tym uruchomienie natychmiastowe (Immediate) lub z opóźnieniem (Timed). Możliwe jest ustawienie kursora na wybranym wykresie słupkowym za pomocą przycisków kierunkowych. Mierzone dane wyświetlane w danym słupku wyświetlana jest w nagłówku ekranu.

Szczegółowe dane pomiaru dostępne są pod przyciskami funkcyjnymi:

F1 Napięcie RMS: tabela zdarzeń, trendy.

F2 Harmoniczne: wykresy słupkowe, tabela zdarzeń, trendy.

F3 Migotania światła: tabela zdarzeń, trendy.

F4 Zapady/Zaniki/Gwałtowna zmiana napięcia/przepięcia: tabela zdarzeń, trendy.

F5 Asymetria, częstotliwość: tabela zdarzeń, trendy.

Mierzone dane dostępne pod przyciskami funkcyjnymi opisane zostały w kolejnych sekcjach. Dane przedstawione są w postaci tabeli zdarzeń, wykresu trendów i wykresu słupkowego.

Tabela zdarzeń

Tabela zdarzeń wyświetla zdarzenia, które wystąpiły w trakcie pomiaru wraz z czasem rozpoczęcia, fazą i czasem trwania. Zapisywanie zdarzeń:

- Zdarzenia V rms: zdarzenie jest zapisywane za każdym razem, gdy przekroczona zostanie dopuszczalna 10minutowa łączna wartość RMS.
- Zdarzenia składowych harmonicznych: zdarzenie jest zapisywane za każdym razem, gdy przekroczona zostanie dopuszczalna wartość 10-minutowa łącznej

wartości składowych harmonicznych bądź THD.

- Zdarzenia spadków/przerwań/gwałtownej zmiana napięcia/skoków: są one zapisywane za każdym razem, gdy wartość dowolnego z tych elementów przekroczy wartość dopuszczalną.
- Zdarzenia Asymetrii i Częstotliwość: zdarzenie jest zapisywane za każdym razem, gdy przekroczona zostanie dopuszczalna 10-minutowa łączna wartość RMS.

Dostępne przyciski funkcyjne:

F3 Dostęp do ekranu trendów

F4 Przełączenie pomiędzy wszystkimi i wybranymi zdarzeniami.

F5 Powrót do poprzedniego menu

W tabeli zdarzeń wykorzystywane są następujące skróty:

CHG szybka zmiana napięcia

DIP zapady napięcia

INT zaniki napięcia

SWL przepięcia napięcia

Hx szereg harmoniczny poza wartością limitu

HzCzęstotliwość

~ Trend

Wcisnąć przycisk [F3] W tabeli zdarzeń aby wyświetlić ekran trendów. Za pomocą przycisków lewo/prawo wybrać skalę poziomej osi czasu.

Dostępne przyciski funkcyjne:

F5 Powrót do poprzedniego menu

~ Ekran wykresów słupkowych

Główny wyświetlacz monitorowania systemu pokazuje najgorszą ze składowych harmonicznych dla każdej z czterech faz. Przycisk funkcyjny [F2] wyświetla ekran z wykresami słupkowymi pokazującymi odsetek czasu, przez jaki każda faza przebywała w zakresie 25 składowych harmonicznych oraz łączne zniekształcenie harmoniczne (THD). Każdy wykres słupkowy posiada szeroką podstawę (przedstawiającą regulowany limit, np. 95%) i wąski szczyt (prezentujący limit równy 100%). Wykres słupkowy zmienia barwę czerwoną (z neutralnej zielonej) kiedy składowa harmoniczna przekracza dopuszczalną wartość.

Za pomocą przycisków lewo/prawo możliwe jest umieszczenie kursora na wybranym wykresie paskowym, odpowiadające temu wykresowi dane zostaną wyświetlone w nagłówku ekranu.

Dostępne przyciski funkcyjne:

F1 Wybór przypisania wykresu słupkowego do fazy A (L1), B (L2) lub C (L3).

F4 Dostęp do Tabeli zdarzeń

F5 Powrót do menu głównego

Poniższe znaki są używane w pasku tytułu

: ustalenie x% wartości limitu

: 100% wartości limitu

Element	Znaczenie p	arametrów w p	oasku tytułu	
odchylenie napięcia	x% napięcia ograniczają cego	* odsetek zdarzenia pozaskończ onego równy x% limitu wartości	Napięcie maks. dla 100% wartości limitu	Napięcie min. dla 100% wartości limitu
Harmonicz ne	odsetek zdarzenia pozaskońc zonego równy x% limitu	odsetek zdarzenia pozaskończ onego równy 100% limitu		
Migotania światła	odsetek zdarzenia pozaskońc zonego równy x% limitu wartości	odsetek zdarzenia pozaskończ onego równy 100% limitu wartości		

Zapady i przepięcia	Nr zdarzenia pozaskończ onego			
CHG	Numer zdarzenia L1	Numer zdarzenia L2	Numer zdarzenia L3	
Asymetria	odsetek zdarzenia pozaskońc zonego równy x% limitu wartości	odsetek zdarzenia pozaskończ onego równy 100% limitu wartości		
odchy lenie często tliwoś ci	x% częstotliwo ści ograniczają cej	odsetek zdarzenia pozaskończo nego równy x% limitu wartości	Wartość max Fre. 100% wartości limitu	Wartość mini Fre. 100% wartości limitu

- * odsetek zdarzenia pozaskończonego równy x% limitu wartości: odsetek pomiędzy x% wartości mierzonej i ustalonej wartości limitu
- * odsetek zdarzenia pozaskończonego równy 100% limitu wartości: odsetek pomiędzy 100% wartości mierzonej i ustalonej wartości limitu

3.11 Rejestrator

Funkcje dziennika służą do zapisywania pakietu danych pomiarowych dla wybranego parametru w regulowanych interwałach of 1 s do 1 h. Po upływie każdego interwału, następuje zapis wartości maksymalnej, minimalnej i średniej każdego wybranego parametru i rozpoczęcie odliczania do kolejnego zapisu. Cały proces trwa do upływu ustalonego czasu logowania; możliwe jest też swobodne ustalanie zapisywanych parametrów.

Wciśnij przycisk [MENU]i wybierz opcję Rejestrator Wciśnij przycisk [ENTER] aby przejść do menu konfiguracji rejestratora. Użytkownik może zapoznać się z dostępną pamięcią, a także ustawić interwał zapisu, czas logowania i nazwę zapisywanego pliku. Po zakończeniu wprowadzania ustawień należy wcisnąć przycisk [F5] aby rozpocząć logowanie natychmiast lub po upływie ustalonego czasu.

Plik dziennika zapisywany jest na karcie SD w formacie CSV, który można otworzyć w np. programie EXCEL z pakietu Office 2007. Możliwe jest wyświetlenie zapisanych danych w postaci wykresu. Przykładowo, po wybraniu pierwsze linii czasu dziennika i trzech linii wartości maksymalnej, minimalnej i średniej L1 Vrms i wyborze wykresu punktowego, wygenerowany zostanie wykres pokazany na rysunku 3-11-1 poniżej.



~ Ekran tabeli

Ekran tabeli wyświetla wszystkie pomiar wybranych parametrów w czasie rzeczywistym. Za pomocą przycisków lewo/prawo można przejść do kolejnej strony wyświetlania danych.

Dostępne funkcje:

- F5 Zmiana pomiędzy opcjami URUCHOM i ZATRZYMAJ
- F4 Zapisz dane. Po wciśnięciu tego przycisku pojawi się informacja o pomyślnym zakończeniu zapisywania.Wciśnij [ENTER] aby potwierdzić i zakończyć proces zapisu.

Rozdział 4 Wsparcie i serwis

4.1 Gwarancja

Dostawca udziela jednorocznej gwarancji obejmującej konserwację lub wymianę wadliwych elementów produktu.

Producent nie udziela żadnych gwarancji, bezpośrednich lub dorozumianych poza gwarancjami opisanymi i wyjaśnionymi w karcie gwarancyjnej. Producent nie ponosi odpowiedzialności za wszystkie szkody, pierwotne lub wtórne, wynikłe ze stosowania urządzenia.

Rozdział 5 Specyfikacje

5.1 Pomiar częstotliwości

Częstotliwość	Zakres	Rozdzielczość	Dokła
znam.	pomiaru		dność
50 Hz	42,50~57,50 Hz	0,01 Hz	±0,01 Hz
60 Hz	51,00~69,00 Hz	0,01 Hz	±0,01 Hz

Uwaga: mierzone na wejściu napięcia odniesienia A/L1.

5.2 Wejście napięcia

Liczba wejść	4 (3 fazy + neutralne) połączenie DC
Maks. wejście stałe napięciowe	1 000 V rms
Zakres napięcia	50 - 500 V
Maks. napięcie	6 kV
Impedancja	4 MΩ/5pF

5.3 Wejście prądowe

Liczba wejść	4 (3 fazy + neutralne) połączenie DC
Тур	Sonda prądowa, z wyjściem mV
Znamionowy	wykres 0~±5,625 V chwilowe, 0~3,97 V
zakres wejścia	rms

Zakres wejścia	1 do 3 000 A rms dla dostarczonego zacisku
Impedancja	50 kΩ

5.4 Układ próbkowania

Dokładność	8 kanałów 16-bitowych AD
Wartość	20 kS/s dla każdego kanału, 8
Próbkowanie	5 000 punktów dla 10/12 cykli (zgodnie z
RMS	IEC 61000-4-30)
Synchronizacja	4 096 punktów dla 10/12 cykli (zgodnie z
PLL	IEC 61000-4-7)

5.5 Tryb wyświetlania

Wyświetlacz	Wykresy kształtu przebiegu 4 napięć i 4
wykresów	prądów mogą być wyświetlane jednocześnie w
kształtu	trybach Scope (Zakres) i Transient (Wartość
przebiegu	przejściowa).
Wykres	Intuicyjne wyświetlanie napięcia i prądu dla
wektorowy	każdej fazy (wyświetlane w sekcji Asymetria).
wektorowy	każdej fazy (wyświetlane w sekcji Asymetria).
Wyświetlanie tabeli	Wyświetlanie danych dla napięcia/prądu/częstotliwości, składowych harmonicznych, mocy i energii, migotania światła, trybów asymetrii.
----------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Wyświetlanie trendów	Wyświetla trendy dla zmian mierzonych parametrów w czasie (wyświetlanie danych dla napięcia/prądu/częstotliwości, mocy i energii, skoków i spadków, prądu rozruchu, migotania, trybów monitorowania).
Wyświetlanie tabeli zdarzeń	Wyświetlanie informacji o zdarzeniach przekroczenia wartości limitu (wyświetlanie danych dla skoków i spadków, wartości przejściowych, prądu rozruchu, trybów monitorowania).
Wyświetlanie wykresów słupkowych	Intuicyjne wyświetlanie wykresów słupkowych dla składowych harmonicznych i interharmonicznych (wyświetlanie danych dla składowych harmonicznych i trybów monitorowania).

5.6 Tryby i parametry pomiaru

Tryb pomiaru	Mierzone parametry
Oscyloskop	Vrms, Arms, VKursor, AKursor, Hz
Napięcie/Prąd/Cz	Vrms, Vpk, Vcf, Arms, Apk, Acf, Hz
ęstotliwość	

Zapady i przepięcia	V rms1 /2, A rms1 /2, zapisują do 1 000 zdarzeń razem z datą, godziną, czasem trwania, skalą i oznaczeniem fazy, pozwalając przy tym na ustalenie wartości progowej.
Harmoniczne	1-50, napięcie harmoniczne, napięcie THD, prąd harmoniczny, prąd THD, napięcie interharmoniczne, prąd interharmoniczny
Moc i energia	W, VA, VAR, współczynnik mocy, współczynnik przesunięcia mocy, Arms, Vrms, kWh, kVAh, kvarh
Migotania światła	Pst (1 minuta), Pst, Plt, PF5
Asymetria	Vneg, Vzero, Aneg, Azero, Vfund, Afund, Hz, kąt fazy V, kąt fazy A
Stany	Vrms, VKursor
Prąd rozruchowy	Prąd rozruchu, czas trwania rozruchu, A rms1/2, V rms1/2
Monitorowanie systemów	Vrms, Arms, Napięcie harmoniczne, Napięcie łącznego zniekształcenia harmonicznego, Plt, Vrms1/2, Arms1/2, Vneg, Hz, Skoki, Spadki, Przerwania, Gwałtowna zmiana napięcia. Wszystkie parametry są mierzone jednocześnie zgodnie z normą PL-EN50160. Niewiarygodne odczyty są określone zgodnie z normą I EC61000-4-30.
Rejestrator	Pozwala na wybranie większej liczny parametrów i zapisywanie w określonych odstępach czasu.

5.7 Zakres, rozdzielczość i dokładność pomiaru

Napięcie/Prąd/Czę stotliwość	Zakres pomiaru	Rozdziel czość	Dokładność
Vrms (AC+DC)	1~1 000 Vrms	0,1Vrms	t0,5% napięcia znamionowego
V pk	1~1 400 V pk	0,1 Vpk	t0,5% napięcia znamionowego
V (CF)	1,0~>2,8	0,01	t5%
Arms (AC) 1 000/3 000 A czujnik prądu <100 A zacisk prądowy	1~1 000/3 000 A 1~100 A	1 A 0,1 A	t1 %t2 A t1%t 0,2 A
A pk	1~1 400V pk	1 A	t1 %t5 cech
A(CF)	1~10	0,01	t5%
Częstotliwość znamionowa 50 Hz Częstotliwość znamionowa 60 Hz	4 2,5~57,5 51-69	0,01 Hz 0,01 Hz	t0,01 Hz t0,01 Hz

Zapady i przepięcia	Zakres pomiaru	Rozdzielczość	Dokładność
Vrms1/2	0~200% napięcia znamionoweg o	0,1Vrms	t1%

A rms1 /2	1~3 000 A	1 A	t1 %t2 A t1%t0,2 A
Wartość progowa	Wartość progo odsetkiem napi wykrywanych z Przerwania, Gw	wa jest regulowa ęcia znamionow zdarzeń: Spadki, vałtowna zmiana	na zgodnie z ego Rodzaje Skoki, napięcia.
Czas trwania	godzin- minut- sekund- mikrosekund	0,5 cyklu	1 okres

Harmoniczne	Zakres	Rozdzielczość	Dokładność
Liczba harmoniczna	1~50		
Składowe interharmonicz ne	1~49		
Napięcie harmoniczne	0,0~100,0%	0.1%	t0,1% tnx 0,1%
Prąd	0,0~100,0%	0,1%	t0,1% tnx
THD	0,0~100,0%	0,1%	t2,5%
względny prąd stały	0,0~100,0%	0,1%	t0,2%
Częstotliwość	0~3 500 Hz	1 Hz	1 Hz
Faza	-360°~0°	1°	tnx1,5°

Moc i energia	Zakres	Rozdzielczość	Dokładność
	pomiaru		
Moc czynna P(kW), moc pozorna S(kVA),	1,0~20,00 MW	0,1 kW	±1,5 ±10 znaków
moc bierna Q(kvar)			
Kilowatogodzi na	0,00 kWh~200 GWh	10 Wh	± 1,5 ±10 znaków
Współczynnik mocy (TPF)	0~1	0,01	±0,03
Cos (DPF)	0~1	0,01	±0,03
Tgφ (tanØ)	-1010	0,01	±3%

Migotania światła	Zakres pomiaru	Rozdzielczość	Dokładność
Skala fluktuacji (Pst, Plt) oraz poziom natychmiasto wego wykrywania fluktuacji	0,00~20,00	0,01	Nie więcej niż: 5% wartości tabeli zgodnie z IEC61000- 4-15

Asymetria	Zakres	Rozdzielczość	Dokładność
Asymetria napięcia	0,0~5,0%	0,1%	:0,5%
Asymetria prądu	0,0~20,0%	0,1%	:1 %
Faza napięcia	-360°~ 0°	1°	:2 cechy
Faza prądu	-360°~ 0°	1°	:5 znaków

Szybka zmiana napięcia	Zakres pomiaru	Rozdzielczość	Dokładność
Napięcie V pk	·6 000 V pk	1 V	.150/
v рк	.0000 v pk	1 V	.1370

Vrms	10~1 000	1V	:2,5%
Minimalny czas testu	50 µs		
Wartość próbkowania	20 kS/s		

Prąd	Zakres	Rozdzielczość	Dokładność
Arms	0~3 000 A rms	0,1	:1 %:5 znaków
Czas szacowani a rozruchu	6 s~32 min, regulowany	1 0 ms	:20 ms

5.8 Kombinacje okablowania

10NEUTRAL	Jedna faza z przewodem neutralnym
10 SPLIT PHASE	Faza rozdzielona
10 IT NO NEUTRAL	Układ z pojedynczą fazą z dwoma napięciami fazowymi bez przewodu neutralnego
30 WYE	Układ 3-fazowy 4-przewodowy, typ Y
30 DELTA	Układ delta 3-fazowy 3-przewodowy (Delta)
30 IT	3-fazowy typ Y bez przewodu neutralnego
30 HIGH LEG	Układ delta 3-fazowy 4-przewodowy z mocowanym centralnie biegunem high leg
30 OPEN LEG	Układ 3-przewodowy typu otwarta delta z dwoma uzwojeniami transformatora
2-ELEMENT	Układ 3-fazowy 3-przewodowy bez czujnika napięcia na fazie L2/B (metoda dwóch mierników mocy)
2,5- ELEMENT	Układ 3-fazowy 4-przewodowy bez czujnika napięcia na fazie L2/B

5.9 Cechy ogólne

Interfejs	
Izolowany interfejs Host USB	Skopiować zapisany plik na komputer z dysku U, a następnie przeanalizuj go dzięki oprogramowaniu komputerowemu.
Izolowany interfejs LAN	Dla zdalnego sterowania analizatorem i przekazu danych pomiaru.

Ekran	Kolorowa matryca LCD TFT	
Rozmiar	5,6 cala	
Rozdzielczość	320×240	
Jasność	Regulowana	

Pamięć	
Flash	128 MB
Karta TF	Standardowa 8G

Standardowa	
Metoda pomiaru	IEC61000-4-30 S
Jakość pomiaru	IEC61000-4-30 S
Monitorowanie jakości	PL-EN50160
Fluktuacje	IEC61000-4-15
Harmoniczna	IEC61000-4-7

Warunki	
Temperatura	0°~ 40°
pracy	
Temperatura	-20°~ 60°
przechowywan	
ia	
Wilgotność	Wilgotność względna 90%
powietrza	

Bezpieczeństwo		
Zgodne z	IEC61010-1	1 000 V
	Poziom	CAT III
	bezpieczeństwa:	
	600 V CAT IV	
	Stopień	
	zanieczyszczeń: 2	
Maksymalne napięcie na	600 V CAT IV 1 000	
wejściu napięcia	V CAT III	
Maksymalne napięcie na wejściu prądu	42 Vpk	

Mechaniczne	
Wymiary	262×173×66
Masa	1,6 kg

Moc			
Wejście zasilacza	90~264 V		
Wyjście zasilacza	9 V 2,2 A		
Bateria	Akumulator	7,4 V	
Czas pracy na	>7 godzin		
Czas ładowania	6 godzin		

5.10 Specyfikacja opcjonalnych sond

Model	Zakres	Współczy nnik	Dokładność	Rozmiar mm
KLC8C-5A	5 A	10 mV/A	0,2%	Φ8
CTC0080	50 A	10 mV/A	0,2%	Φ8
CTC0130	100 A	10 mV/A	0,2%	Ф13
CTC1535	1 000 A	1 mV/A	1,0%	Φ52
PY-3 000 A	3 000 A	65 mV/1 000 A	1,0% (+2% błąd położenia)	Φ162
PY-5000A	5 000 A	50 mV/1000 A	1,0% (+2% błąd położenia)	Φ143

Załącznik 1: Instrukcja użytkowania oprogramowania komputerowego

Oprogramowanie posiada dwie funkcje: zdalne sterowanie urządzeniem oraz pobieranie i otwieranie plików zapisanych przez urządzenie.

1. Zdalne sterowanie za pośrednictwem interfejsu LAN

(1) Należy połączyć urządzenie i komputer za pomocą kabla sieciowego ustawiając adresy IP tak, aby adres komputera i urządzenia znajdowały się w tym samym segmencie sieci.

Przykładowo, jeżeli adres komputera to 192.168.1.xxx, wówczas adres urządzenie też powinien mieć postać 192.168.1.xxx.

(2) Otworzyć program i kliknąć opcję 'Urządzenie' jak pokazano na poniższym rysunku; w rozwijanym menu znajdują się opcje 'Automatyczne wyszukiwanie' i 'Dodaj ręcznie', pozwalające, odpowiednio, na automatyczne skanowanie urządzenia i ręczne wprowadzenie adresu IP urządzenia.

🚟 LUMEL Analizator parametrów sieci				
Plik	Urządzenie	Pomoc		
	Automatyczne wyszukiwanie			
	Dodaj ręcznie			

Kliknąć opcję 'Automatyczne wyszukiwanie'

W Formularz_lista_analizatorów	
Lista analizatorów	
LUMEL(10.0.0.198)	
Odswiez liste analizatorow Polacz	
	11

IP 10.0.198	
Połącz anuluj	
	- ///

Lub kliknąć opcję 'Dodaj ręcznie'. Obie opcje pozwolą na udostępnienie połączenie. Po kliknięciu opcji 'Połącz', wyświetlony zostanie poniższy interfejs,

Zdalne sterowanie (10.0.0.198)	
	Pobierz do: C:Documents and SettingsbusertPulpit Zapisz w
Setup NP40 U2.1.V ID: LUMEL (*) Konfiguracia 38WYE L1 Częst: 50 Hz 0 Vnom: 230 V N Język: Polski 12 Język: Polski 11 Zete Azskres V Przekładnia 1:1 Jkc.3000A 3000 A 1:1 1:1 Zete Azskres V Brzekładnia 1:1 SCOPE UP SETUP MENU LEFT ENTER RIGHT	Pobietz do: [C:MDocuments and Settings/user/Pulpit Zapiez w Screen Long Loger 1.01.csv Loger 1.02.csv Logger 1.02.csv Logger 1.20.csv Logger 1.20.csv Logger 1.20.csv Logger 1.22.csv Logger 1.22.csv Logger 1.23.csv Logger 1.23.csv Logger 1.23.csv Logger 1.23.csv Logger 1.23.csv Logger 1.23.csv Logger 1.23.csv Logger 1.23.csv Logger 1.23.csv Logger 1.23.csv Logger 1.25.csv Logger 1.25.csv Data Set 2.pag Logger 1.25.csv Logger 1.25.csv Data Set 3.pag Logger 1.25.csv Logger 1.25.csv
MONITOR DOWN SAVE	Odśwież listę Pobierz

Urządzeniem można sterować zdalnie za pomocą przycisków znajdujących się w lewej części powyższego interfejsu; w części prawej wyświetlane są zapisane pliku, które można zgrać na komputer za pomocą przycisku '**Pobierz**'.

2. Sprawdzenie zapisanych plików

Urządzenie może zapisywać pliki w poniższych trzech formatach: plik obrazu .bmp plik danych .pqa

plik rejestratora .csv

(1)Otwórz plik obrazu, poniżej zamieszczono przykładowy zrzut ekranu



(2) Otwórz plik danych, patrz poniższy przykładowy obraz zapisany w pomiarach napięcia/prądu



(3) Otwórz plik dziennika w formacie .csv, który może być otwarty za pomocą niniejszego programu bądź arkusza kalkulacyjnego Excel w systemie Windows.



Rozdział 6 Kodowanie

Analizator	NP40-	Χ	XX	Χ	Χ
Wyposażenie dodatkowe:					
brak		0			
4 szt. cewek Rogowskiego PY 3000 A		1			
4 szt. cewek Rogowskiego PY 5000 A		2			
4 szt. cęg prądowych KLC8C 5 A		3			
4 szt. cęg prądowych CTC0080 50 A		4			
4 szt. cęg prądowych CTC0130 100 A		5			
4 szt. cęg prądowych CTC1535 1000 A		6			
Wykonanie:					
standardowe			00		
specjalne*			XX		
Wersja językowa:					
Wielojęzyczna (polska/angielska)				Μ	
inna*				Х	
Próby odbiorcze:					
Bez dodatkowych wymagań					0
Z dodatkowym atestem kontroli jakości					1
Wg uzgodnień z odbiorcą*					Х

* po uzgodnieniu z producentem





LUMEL S.A. ul. Sulechowska 1, 65-022 Zielona Góra tel.: +48 68 45 75 100, fax +48 68 45 75 508 www.lumel.com.pl

Informacja techniczna: tel.: (68) 45 75 106, 45 75 180, 45 75 260 e-mail: sprzedaz@lumel.com.pl **Realizacja zamówień:** tel.: (68) 45 75 207, 45 75 209, 45 75 218, 45 75 341 fax.: (68) 32 55 650

Pracownia systemów automatyki: tel.: (68) 45 75 228, 45 75 117