

# MIERNIK SYNCHRONIZACJI

# NS5



# INSTRUKCJA OBSŁUGI

# Spis treści

1 PRZEZNACZENIE	3
2 ZESTAW MIERNIKA	3
3 WYMAGANIA PODSTAWOWE, BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA	4
4 MONTAŻ	4
5 OPIS PRZYRZĄDU	5
5.1 Wejścia napięciowe	5
5.2 Schemat podłączeń zewnętrznych	5
6 PROGRAMOWANIE NS5	7
6.1 Opis ogólny	7
6.2 Rozpoczęcie pracy	9
6.3 Wybór języka	9
7 KONFIGURACJA PARAMETROW MIERNIKA	10
7.1 Pomiar	11
7.2 Parametry	12
7.3 Przekaźniki	
7.4 Ethernet	
7.5 Modbus	
	10
	10
8 INTERFEJSY SZEREGUWE	/ ۲
8.1 INTERFEJS R5485 – Zestawienie parametrów.	/ ا 17
8.2 Interfeis Ethernet 10/100 RASE T	، ۱۱ ۵۵
8.3.1. Podłaczenie interfeisu 10/100 Base T	20 20
8.3.2 Server W/W/W/	20 21
8 3 2 1 Widok ogólny	21
8.3.2.2. Wydor użytkownika WWW	
8 3 3 Modbus TCP/IP	23
9 MAPA REJESTRÓW MIERNIKA NS5	
10 UAKTUALNIENIE OPROGRAMOWANIA	27
11 KODY BŁEDÓW	
12 DANE TECHNICZNE	
13 KOD WYKONAŃ	30

# **1 PRZEZNACZENIE**

Cyfrowy miernik synchronizacji typu NS5 przeznaczony jest do synchronizacji generatorów załączanych do pracy równoległej z siecią lub z pracującymi generatorami o częstotliwości znamionowej 50 lub 60 Hz. Różnice częstotliwości, wartości napięć i przesunięcie fazowe pokazywane są na kolorowym ekranie graficznym TFT 3,5" o rozdzielczości 320 x 240 pikseli.

Bargrafy z zerami pośrodku oznaczone δf i δU wskazują odpowiednio różnicę częstotliwości i różnicę wartości napięć sygnałów generatora i sieci. Przesunięcie fazowe φ sygnałów napięciowych generatora i sieci wskazuje synchronoskop w postaci okręgu. Szybkość wirowania odpowiada różnicy częstotliwości sieci i generatora.

Moment synchronizacji tj. zrównanie się częstotliwości, wartości napięć i fazy sygnałów generatora i sieci sygnalizowany jest zielonymi wskaźnikami na bargrafach oraz wewnątrz okręgu. Przy odpowiednim wysterowaniu sygnałów BLK i START (szczegółowy opis w p.7.3) nastąpi załączenie przekaźnika synchronizacji SYNC.

Wartości mierzonych wielkości i odchyłek mogą być przesłane do systemu nadrzędnego interfejsem RS485 lub Ethernetem.

Miernik synchronizacji ma separację galwaniczną pomiędzy poszczególnymi blokami:

- zasilania,
- wejść napięciowych,
- sygnałami wejściowymi sterującymi,
- interfejsu RS485,
- interfejsu Ethernet,
- wyjść przekaźnikowych,

## **2 ZESTAW MIERNIKA**

W skład zestawu wchodzą:	
1. miernik synchronizacji NS5	1 szt.
2. uszczelka	1 szt.
3. uchwyt do mocowania w tablicy	4 szt.
4. wtyk z 16 zaciskami śrubowymi	1 szt.
5. wtyk z 14 zaciskami śrubowymi	1 szt.
6. instrukcia obsługi	1 szt.



# 3 WYMAGANIA PODSTAWOWE, BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA

W zakresie bezpieczeństwa użytkowania miernik synchronizacji odpowiada wymaganiom normy PN-EN 61010-1.

Uwagi dotyczące bezpieczeństwa:

- Instalacji i podłączeń miernika powinien dokonywać wykwalifikowany personel. Należy wziąć pod uwagę wszystkie dostępne wymogi ochrony.
- Przed włączeniem miernika należy sprawdzić poprawność połączeń.
- Przed zdjęciem obudowy miernika należy wyłączyć jego zasilanie i odłączyć obwody pomiarowe.
- Zdjęcie obudowy miernika w trakcie trwania umowy gwarancyjnej powoduje jej unieważnienie.
- Miernik synchronizacji spełnia wymagania dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej w środowisku przemysłowym.
- W instalacji budynku powinien być wyłącznik lub wyłącznik automatyczny, umieszczony w pobliżu urządzenia, łatwo dostępny dla operatora i odpowiednio oznakowany.

# 4 MONTAŻ

Miernik synchronizacji jest przystosowany do zamocowania w tablicy za pomocą uchwytów wg rys.1. Obudowa miernika jest wykonana z samogasnącego tworzywa sztucznego.



Rys.2. Mocowanie miernika

Wymiary obudowy 96 x 96 x 77 mm, wymiary otworu montażowego 92,5 x 92,5 mm. Na zewnątrz miernika znajdują się listwy zaciskowe, śrubowe które umożliwiają przyłączenie przewodów zewnętrznych o przekroju do 2,5 mm<sup>2</sup>



Rys.3. Rysunek gabarytowy miernika NS5

# **5 OPIS PRZYRZĄDU**

## 5.1 Wejścia napięciowe

Wejścia napięciowe są izolowane galwanicznie (wewnętrzne przekładniki). Napięcia Un ( fazowe lub międzyfazowe ) są automatycznie przeliczane o wartość wprowadzonej przekładni zewnętrznego przekładnika napięciowego. Wejścia napięciowe określane w zamówieniu jako 50...150 V lub 150...400 V są programowalne w wybranym zakresie. Maksymalne napięcie pracy względem ziemi 300 V.

#### 5.2 Schemat podłączeń zewnętrznych

Podłączenia zewnętrzne przedstawiono na rysunkach 4a,4b.



Rys.4a. Podłączenia miernika synchronizacji- napięcia pomiarowe fazowe



Rys.4b. Podłączenia miernika synchronizacji - napięcia pomiarowe międzyfazowe

# **6 PROGRAMOWANIE NS5**

#### 6.1 Opis ogólny



#### Rys.5. Panel przedni

Miernik synchronizacji NS5 ma 6 przycisków i kolorowy ekran graficzny. Opis panelu przedniego:

V, Hz, °,% jednostki wielkości wyświetlanych k kilo =  $10^{3}$ ,

 $U_{S},\,f_{S},$  oznaczenia wyświetlanych parametrów  $U_{G},\,f_{G}$   $\delta f,\,\delta U,\,\phi$ 

Sygnały wejściowe pomiarowe:

U<sub>s</sub> - napięcie sieci, f<sub>s</sub> – częstotliwość sieci,

 $U_{G}$  - napięcie generatora,  $f_{G}$  – częstotliwość generatora,

Sygnały wejściowe sterujące:

BLK - blokada synchronizacji (przekaźnik SYNC nie zostanie załączony, nawet gdy będą spełnione pozostałe warunki synchronizacji),

START - start procesu synchronizacji - odblokowanie załączenia przekaźnika SYNC. Po sygnale START miernik oczekuje aż zmierzone wartości różnicy napięć  $\delta U$  i częstotliwości  $\delta f$  oraz przesunięcie fazowe  $\phi$  sygnałów napięciowych z generatora i sieci będą mieścić się w nastawionych wartościach dopuszczalnych, wtedy wygeneruje impuls załączający przekaźnik SYNC z ustawionym czasem wyprzedzenia.

#### Sygnały wyjściowe (styki przekaźnika):

- AL - przekaźnik błędu wysterowany jest w przypadku wadliwego podłączenia obwodów zewnętrznych, usterki oraz gdy wartości wielkości mierzonych są poza zakresem pomiarowym,

- SYNC - przekaźnik synchronizacji,

Wartości wyliczane:

 $\delta f,\,\delta U$  - różnica częstotliwości i różnica wartości napięć sygnałów generatora i sieci,

φ - przesunięcie fazowe sygnałów napięciowych generatora i sieci,

Przekaźnik synchronizacji SYNC zostanie wysterowany po spełnieniu warunków synchronizacji.

Warunki synchronizacji:

 $-\delta U \le \delta U \le +\delta U$  $-\delta f \le \delta f \le +\delta f$  $I \phi I \le \Delta \phi$ BLK = "0"; START = "1" ( szczegółowy opis w punkcie 7.3 Przekaźniki )

gdzie:

-δU - dolna wartość graniczna różnicy napięć przy synchronizacji,

 $+\delta U$  - górna wartość graniczna różnicy napięć przy synchronizacji,

-δf - dopuszczalna różnica częstotliwości przy łączeniu "od dołu",

+δf - dopuszczalna różnica częstotliwości przy łączeniu "od góry",

 $\phi-\text{przesunięcie fazowe,}$ 

 $\Delta \phi$  – dopuszczalne przesunięcie fazowe,

Różnicę wartości napięć i częstotliwości generatora U<sub>G</sub>,f<sub>G</sub> i sieci U<sub>S</sub>,f<sub>S</sub> wyliczymy wg wzorów:

$$\delta U = 100 (U_G - U_S) / U_S [\%]$$

$$\delta f = 100 (f_G - f_S)/f_S [\%]$$

Przesunięcie fazowe napięcia generatora U<sub>G</sub> względem napięcia sieci U<sub>S</sub> wyrażone jest stopniach:

$$\varphi = \angle (U_G, U_S)[\circ]$$

Kompensacja stałego przesunięcia fazowego: wartość dodatnia oznacza, że napięcie generatora U<sub>G</sub> wyprzedza napięcie sieci U<sub>s</sub>.



#### Rys.6. Synchronoskop z wizualizacją przesunięcia fazowego

Szybkość i kierunek wirowania kursora odpowiada różnicy częstotliwości sieci i generatora.

SYI	NC 📕	RT	В		ix=AL
-2	-1	Q		1	2
Us: 50.0	)1 V Ue	i: 49.84 V	δU:	-	-0.34%
- 1.0	-0.5	Q		0,5	1,0
fs: 50.0	02 Hz fa:	50.015 Hz	÷δf:		0.03%
-6	-3	Ģ		Ş	Ģ
			φ:		1.7°
	•			•	Menu

Rys.7. Ekran gdy spełnione są warunki synchronizacji

Wartości mierzonych parametrów przedstawiane są na 2-ch stronach wybieranych kolejnym naciśnięciem przycisków: (strona następna ) lub (strona poprzednia).

Przyciski miernika w zależności od miejsca obsługi mogą pełnić różną funkcje. Opis funkcji jest w pasku na dole ekranu. Jeżeli nie ma opisu oznacza to, że przycisk w danym momencie jest nieaktywny.



Rys.8. Przykładowe oznaczenie przycisków

Na górze ekranu pokazany jest stan wyjść przekaźnikowych (SYNC, AL), stan sygnałów wejść sterujących START, BLK, symbol podłączenia Ethernetu , wskaźniki odbioru i nadawania danych na łączu RS485 (RX, TX)



#### Rys.9. Wizualizacja pomiarów (synchronoskop, bargrafy)\*

\*Na ekranie synchronoskopu zakres przesunięcia fazowego: 0..360°,

na ekranie bargrafów zakres przesunięcia fazowego: -180..+180°

#### 6.2 Rozpoczęcie pracy

Po załączeniu zasilania miernik synchronizacji wyświetla logo, nazwę miernika NS5, wykonanie, aktualną wersję programu oraz MAC dla wykonań z Ethernetem, a następnie przechodzi do trybu pomiarowego. Wyświetlane informacje:

NS5 v:1.00- typ miernik synchronizacji, nr wersji programu

Bootloader v.01.05 nr wersji bootloadera

U: 50...150 V – wykonanie napięciowe

MAC: AA:BB:CC:DD:EE:FF (dla wykonań z Ethernetem)

#### 6.3 Wybór języka

Fabrycznie ustawionym językiem jest język angielski. Aby wybrać inny język należy nacisnąć przycisk Menu i przytrzymać go przez około 10 sekund. Pojawi się wówczas menu wyboru języka. Wyboru języka dokonujemy przyciskami lub a następnie zatwierdzamy ponownie naciskając przycisk akceptacji OK

# 7 KONFIGURACJA PARAMETRÓW MIERNIKA

W czasie normalnej pracy Pomiar wyświetlane i sygnalizowane są wartości wielkości charakteryzujące stan i

przebieg procesu synchronizacji generatora. Miernik NS5 realizuje funkcje pomiarowe napięć (różnicy napięć ), częstotliwości (różnicy częstotliwości ) i przesunięcia fazowego pomiędzy sygnałami napięciowymi sieci i generatora.

Menu miernika podzielono na grupy:

Parametry – konfiguracja parametrów miernika,

Przekaźniki – konfiguracja przekaźników SYNC i AL,

Ethernet – konfiguracja parametrów interfejsu Ethernet,

Modbus – konfiguracja parametrów interfejsu RS485,

Ustawienia - ustawienia: hasło, język, poziom jasności,

Informacje – podgląd wersji programu, nr seryjnego, adresu MAC,

Aby wejść do menu parametrów należy nacisnąć przycisk Menu przez ok. 3 sekundy.

Przyciskami vybrać odpowiednią grupę i zaakceptować przyciskiem Wybierz Powrót do normalnej pracy odbywa się za pomocą przycisku Wyjście

Parametry	Napięcie pierwotne przekładnika 0000 <u>1</u> 00	Napięcie wtórne przekładnika 00 <u>1</u> 00.0	Kompensacja stałego przesunięcia fazowego] ±000. <u>0</u>	Ustawienia fabryczne parametrów ⊙ Nie ○ Tak

Rys.10a. Matryca programowania

		Dolna wartość graniczna różnicy napięć –δU [%] 000. <u>0</u>	Górna wartość graniczna różnicy napięć δU [%] 000. <u>0</u>	Dopuszczalna różnica częstotliwości przy łączeniu "od dołu" -δ[f] 000.0 <u>0</u>	Dopuszczalna różnica częstotliwości przy łączeniu "od góry" $\delta$ [f] 000.0 <u>0</u>	Zezwolenie na łączenie generatora "od dotu" ZL-	Zezwolenie na łączenie generatora "od góry" ZL+ <sup>③</sup> Tak <sup>〇</sup> Nie
Przekaźniki	SYNC	Dopuszczalne przesunięcie fazowe Δφ [°] 000. <u>0</u>	Czas wyprzedzenia załączenia przekaźnika tsSYNC [ms] 00 <u>0</u>	Impuls załączający • załączenie trwale • impuls załączający	Długość impulsu załączającego [ms] 00 <u>0</u>	i Sygnały wejściowe BLK,START ⊛ Aktywne ⊖ Nieaktywne	Ustawienia fabryczne ⊙ Nie ⊖ Tak
	AL	Względna różnica napięć δU [%] ≥ 000. <u>0</u>	Względna różnica częstotliwości δf [%] ≥ 000. <u>0</u>	Przesunięcie fazowe ∆φ [°] ≥ 000. <u>0</u>	Ustawienia fabryczne ⊙ Nie ⊖ Tak		

Rys.10b. Matryca programowania

	Adresy	DHCP ⊖ Wył. ⊛ Zał.	Tryb ○ Auto ④ 10Mb/s ○ 100Mb/s	Adres IP 000.000.000.000 Uzyskane z D wyłączone	Maska podsieci 255.255.255.000 HCP lub wprov	Brama domyślna 000.000.000.000 vadzone ręcznie	Adres DNS 008.008.008.008	Adres MAC aabb.cc00:21:01
Ethernet	Modbus TCP	Adres 00 <u>1</u>	Port 0050 <u>2</u>	Maks. ilość połączeń 1	Czas oczekiwania [s] 00 <u>1</u>			
	www	Port 0008 <u>0</u>						

#### Rys.10c. Matryca programowania

Modbus	Adres 00 <u>1</u>	Prędkość	Tryb ● RTU 8N2 ○ RTU 8E1 ○ RTU 8O1 ○ RTU 8N1			
Ustawienia	Hasło ****	Język ○ English ● Polski ○ Deutsch	Poziom jasności O Minimalny O Średni ⊙ Maksymalny	Ustawienia fabryczne miernika ⊙ Nie ○ Tak		
Informacje	Typ NS5	Kod wykonania 12200	Wersja loadera 1.04	Wersja programu 1.00	Numer seryjny 15070006	Adres MAC aa.bb.cc.00:21:01

#### Rys.10d. Matryca programowania

#### 7.1 Pomiar

**Pomiar** – normalna praca miernika. Wyświetlane i sygnalizowane są wartości wielkości charakteryzujące stan i przebieg procesu synchronizacji generatora. Miernik NS5 realizuje funkcje pomiarowe napięć ( różnicy napięć ), częstotliwości (różnicy częstotliwości ) i przesunięcia fazowego pomiędzy sygnałami napięciowymi sieci i generatora.

Zmiana strony dokonuje się przez naciśnięcie przycisków 🔳 lub 🕨 .

Wartości maksymalne i minimalne wyświetlane są na oddzielnej stronie. Kasowanie wartości maksymalnych albo minimalnych odbywa się przez naciśnięcie przycisku **Kasuj** 

## 7.2 Parametry

W tej grupie ustawiamy parametry miernika. Aby wejść w grupę Parametry należy nacisnąć przycisk **Menu** przez ok. 3 sekundy, a następnie przyciskiem **A** lub **v** wybrać Parametry i zaakceptować przyciskiem **Wybierz**.



Rys.11. Ekrany przy wprowadzaniu hasła

Wejście do konfiguracji parametrów jest chronione hasłem, jeśli zostało wprowadzone i jest różne od zera. W przypadku hasła 0000, pytanie o hasło jest pomijane. Jeśli hasło jest błędne, wyświetlany jest komunikat "Nieprawidłowe hasło. Menu tylko do odczytu." Wówczas istnieje możliwość przeglądania parametrów, ale zmiany są zablokowane.

Gdy hasło jest prawidłowe lub nie zostało wprowadzone możemy ustawiać wartości wg tablicy 1.



▼. Aktywna pozycja sygnalizowana jest kursorem. Ustaloną cechę lub wartość parametru należy zaakceptować przyciskiem OK lub zrezygnować przez naciśnięcie przycisku Anuluj. Wyjście z procedury Parametry następuje przez naciśnięcie przycisku Wstecz lub po odczekaniu ok. 120 sekund. Wyjście z Menu wyboru parametrów po naciśnięciu przycisku Wyjście lub po odczekaniu ok. 120 sekund.

				Tablica 1
Lp	Nazwa parametru	Cecha / wartość	Opis	Wartość
				fabryczna
1	Napięcie pierwotne przekładnika	1 1245183 V		100
2	Napięcie wtórne przekładnika	0.1 1000.0		100.0
3	Kompensacja stałego przesunięcia fazowego	-90.0° +90.0°		0.0°
4	Ustawienia fabryczne parametrów	Nie, Tak		Nie

Podczas zmiany parametru sprawdzane jest czy wartość mieści się w zakresie. W przypadku ustawienia wartości poza zakresem, wartość zostaje ustawiona na wartość maksymalną (przy zbyt dużej wartości) lub na minimalną (przy zbyt małej wartości).

Do konfiguracji miernik synchronizacji NS5 można również wykorzystać bezpłatne oprogramowanie eCon dostępne na stronie <u>www.lumel.com.pl</u>.

#### 7.3 Przekaźniki

W opcjach wybrać grupę Przekaźniki i wybór zatwierdzić przyciskiem Wybierz.

	SYNC START BLK AL	Przycisk Wybierz	SYNC <sup>start</sup> <sup>®LK</sup> ⊡₩=AL	Przyciski
	Parametry 🛉	, · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	·	
	Przekaźniki		SYNC	i Wybierz
	Ethernet	V	AL	,
	Modbus			
	Ustawienia			;
	Wyjście V A Wybierz		Wstecz V Mybierz	
<sup>1</sup>	SYNC START BLE AL	Przyciski		
!/	···			
,				
	Dolna wart. graniczna różnicy napięć –0.5 %	i Wybierz	Dolna wart. graniczna różnicy napięć 🛛 –0.5 %	
	Dolna wart. graniczna różnicy napięć –0.5 % Górna wart. graniczna różnicy napięć –0.5 %	i Wybierz	Dolna wart. graniczna różnicy napięć –0.5 % Górna wart. graniczna różnicy napięć –0.5 %	
	Dolna wart. graniczna różnicy napięć –0.5 % Górna wart. graniczna różnicy napięć 0.5 % Dop. różnica częst. przy łącz. od dołu –0.50 %	i Wybierz	Dolna wart. graniczna różnicy napięć –0.5 % Górna wart. graniczna różnicy napięć –0.5 % Dop. różnica częst. przy łącz. od dołu –0.50 %	
	Dolna wart. graniczna różnicy napięć –0.5 % Górna wart. graniczna różnicy napięć 0.5 % Dop. różnica częst. przy łącz. od dołu –0.50 % Dop. różnica częst. przy łącz. od góry 0.50 %	i Wybierz	Dolna wart. graniczna różnicy napięć –0.5 % Górna wart. graniczna różnicy napięć 0.5 % Dop. różnica częst. przy łącz. od dołu –0.50 % Dop. różnica częst. przy łącz. od góry 0.50 %	



Tablian O

					Tablica Z
Lp.		Nazwa parametru	zakres	Uwagi / opis	Wartość
•		•		5 .	fabryczna
1		Dolna wartość graniczna różnicy	-20.0 0 [%]		-0.5
		napięć -δU			
2	NO	Górna wartość graniczna różnicy	0 20.0[%]	$\delta \mathbf{U} = 100 (\mathbf{U}_{\rm G} - \mathbf{U}_{\rm S}) / \mathbf{U}_{\rm S} [\%]$	0.5
	sΥ	napięć δU			
3	ik	Dopuszczalna różnica	-3.000.00 [%]		-0.05
	źn	częstotliwości przy łączeniu "od		SE - 400 /E E \/E [0/]	
	ka	dołu" -δf		$OI = 100 (I_G - I_S)/I_S [\%]$	
4	ÐZ.	Dopuszczalna różnica	0.00 3.00 [%]		0.05
	ď	częstotliwości przy łączeniu "od			
		góry" δf			
5		Zezwolenie na łączenie	Tak		Tak
		generatora "od dołu" ZL-	Nie		

6		Zezwolenie na łączenie generatora "od góry"ZL+	Tak Nie		Tak
7		Dopuszczalne przesunięcie fazowe Δφ	0.020.0 [°]		2
8		Czas wyprzedzenia/ opóźnienia załączenia przekaźnika t₀SYNC [ms]	-999999 [ms]	t₀SYNC Dla wartosci dodatnich funkcja działa jako wyprzedzenie załączenia przekaźnika. Dla wartosci ujemnych funkcja działa jako opóźnienie załączenia przekaźnika.	0
9		Impuls załączający	Nie Tak	załączenie trwałe impuls załączający	Nie
10		Długość impulsu załączającego [ms]	0999 [ms]		0
11		Sygnały wejściowe BLK,START	Aktywne Nieaktywne	Ilustracja graficzna sterowania sygnałami wejściowymi BLK i START przekaźnikiem synchronizacji SYNC na rys.14	Aktywne
12		Ustawienia fabryczne	Tak Nie		Nie
13					
14		Względna różnica napięć δU ≥	20100.0 [%]	$\delta U = 100 I(U_G - U_S)/U_S I$ [%]	20
15	k AL	Względna różnica częstotliwości δf≥	10100.0 [%]	δf = 100 [(f <sub>G</sub> -f <sub>S</sub> )/f <sub>S</sub> I [%]	10
16	rzekaźni	Przesunięcie fazowe ∆φ ≥	20.0 360.0 [°]		20
17	<u>с</u>	Ustawienia fabryczne	Nie		Nie
			Tak		



a,b) Przekaźnik SYNC wysterowany po spełnieniu warunków synchronizacji





 c) Przekaźnik SYNC nie wysterowany pomimo spełnienia warunków synchronizacji (Sygnał START zablokowany przez sygnał BLK) d) Przekaźnik SYNC nie wysterowany pomimo spełnienia warunków synchronizacji (Sygnał BLK nie zmienił stanu z "1" na "0")

Rys.14. Ilustracja graficzna sterowania sygnałami wejściowymi BLK i START przekaźnikiem synchronizacji SYNC

#### 7.4 Ethernet

W opcjach wybrać grupę Ethernet i wybór zatwierdzić przyciskiem Wybierz.

	ſ	
\Ethernet		
		<u>^</u>
Adresy		
Modbus TCP		
www		
		-
Wstecz 🛛		Wybierz

Rys.15. Ekran trybu Ethernet

						Tablica 3
Lp.		Nazwa parametru	zakres	Uwa	gi / opis	Wartość
1	Adresy	DHCP	Wył./Zał	Włączenie/ wyłączenie klienta DHCP (obsługa automatycznego pozyskiwania parametrów protokołu IP interfejsu Ethernet miernika od zewnętrznych serwerów DHCP występujących w obrębie tej samej sięci lokalnej LAN)		Wył.
2		Tryb	Auto, 10Mb/s, 100Mb/s			Auto
3		Adres IP	0.0.0.0255.255.255.255	10.0.1.161	ne	-
4		Maska podsieci	0.0.0.0255.255.255.255	255.0.0.1	dzo ne	-
5		Brama domyślna	0.0.0.0255.255.255.255	0.0.0.0	owa	-
6		Adres DNS	0.0.0.0255.255.255.255	10.0.0.44	Uzyskane z DHCP lub wpro ręcznie gdy DHCP wyłą	_
7		Adres MAC		Aa:bb:c	c:00:21:01	-
8	Modbus	Adres	1 247			1
9	ICP	Port	80 32000			1
10		Maks. ilość połączeń	1 4			1
11		Czas oczekiwania	10 360			60s
12	WWW	Port	80 32000			80

#### 7.5 Modbus

W opcjach wybrać grupę Modbus i wybór zatwierdzić przyciskiem Wybierz.

SYNC ≝™T \Modbus			[		× AL	
						ľ
Adres			1			
Prędkość		115,2 kb/s				
ТгуЬ			R	TU 8N2		1
						l
Wstecz	Ŧ				Wybie	erz

Rys.16. Ekran grupy Modbus

				Tablica 4
Lp.	Nazwa parametru	Cecha / wartość	Opis	Wartość fabryczna
1	Adres	1247	Adres w sieci Modbus	1
2	Prędkość	4800 b/s, 9600 b/s, 19,2 kb/s, 38,4 kb/s, 57,6 kb/s, 115,2 kb/s	Prędkość transmisji	9600 b/s
3	Tryb	RTU 8N2, RTU 8E1, RTU 8O1, RTU 8N1	Tryb transmisji	RTU 8N2

#### 7.6 Ustawienia

W opcjach wybrać grupę Ustawienia i wybór zatwierdzić przyciskiem Wybierz.

•	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	, ,		Tablica 5
Lp	Nazwa parametru	Cecha / wartość	Opis	Wartość fabryczna
1	Hasło	0 9999	0 - wyłączone	0
2	Język	English, Polski, Deutsch		English
3	Poziom jasności	Minimalny, Średni,		Maksymalny
		Maksymalny		
4	Ustawienia fabryczne miernika	Nie, Tak		Nie

SYNC START	
\Ustawienia	
	<u>^</u>
Hasło	****
Język	Polski
Poziom jasności	Maksymalny
Ustawienia fabryczne miernika	Nie
	-
Wstecz 🔻 🔺	Wybierz

Rys.17. Ekran grupy Ustawienia

### 7.7 Informacje

W opcjach wybrać grupę Informacje i wybór zatwierdzić przyciskiem Wybierz.

SYNC START		
\Informacje		
Тур	NS5	
Kod wykonania	12100	
Wersja loadera	1.08	
Wersja programu	0.98	
	l	•
Wstecz 🛛 🔻	🔺 🛛 Шур	ierz

				Tablica 6
Lp.	Nazwa parametru	Cecha / wartość	Opis	Wartość fabryczna
1	Тур		Typ miernika synchronizacji	NS5
2	Kod wykonania		Pierwsze 5 cyfr kodu wykonania	np.12200
3	Wersja loadera		Wersja programu ładującego ( loadera )	np.1.04
4	Wersja programu		Wersja programu głównego miernika synchronizacji	np.0.60
5	Numer seryjny	ddmmxxxx	Aktualny nr seryjny miernika dzień miesiąc nr bieżący	np.16070006
6	Adres MAC	XX:XX:XX:XX:XX:XX	48-bitowy sprzętowy adres interfejsu Ethernet zapisany heksadecymalnie	np.64:0E:0D:0C:0B:0A

# **8 INTERFEJSY SZEREGOWE**

## 8.1 INTERFEJS RS485 – zestawienie parametrów

Zaimplementowany protokół jest zgodny ze specyfikacją PI-MBUS-300 Rev G firmy Modicon. Zestawienie parametrów łącza szeregowego miernika NS5:

identyfikator	0xDF
adres miernik synchronizacjia	1247,
prędkość transmisji	4.8, 9.6, 19.2, 38.4, 57.6, 115.2 kb/s,
tryb pracy	Modbus RTU,
<ul> <li>jednostka informacyjna</li> </ul>	8N2, 8E1, 8O1, 8N1,
• maksymalny czas do rozpoczęcia odpowiedzi	600 ms,
• maksymalna ilość odczytanych rejestrów w jec	dnym zapytaniu
	- 61 rejestrów – 4 bajtowych,
	- 122 rejestrów – 2 bajtowych,
<ul> <li>zaimplementowane funkcje</li> </ul>	-03, 04, 06, 16, 17,
	- 03, 04 odczyt rejestrów,
	<ul> <li>06 zapis jednego rejestru,</li> </ul>
	- 16 zapis n - rejestrów,
	- 17 identyfikacja urządzenia,

Ustawienia fabryczne: adres 1, prędkość 9.6 kbit/s, tryb RTU 8N2,

#### 8.2 Przykłady odczytu i zapisu rejestrów

#### Odczyt n-rejestrów (kod 03h)

**Przykład 1**. Odczyt 2 rejestrów 16 bitowych typu integer, zaczynając od rejestru o adresie 0FA0h (4000) - wartości rejestrów 10, 100.

Żądanie:

	Adres rejestru		Liczba rejestrów		Suma kontrolna
Funkcja	B1	В0	B1	B0	CRC
03	0F	A0	00	02	C7 3D
	Funkcja 03	FunkcjaAdres030F	Adres rejestruFunkcjaB1B0030FA0	Adres rejestruLiczba rFunkcjaB1B0B1030FA000	Adres rejestruLiczba rejestrówFunkcjaB1B0B1B0030FA00002

Odpowiedź:

Adres	Funkcja	Liczba	Wartość z	z rejestru	Wartość z	Suma	
urządzenia		bajtów	0FA0	(4000)	0FA1	kontrolna	
			B1 B0		B1	B0	CRC

01	03	04	00	0A	00	64	E4 6F
----	----	----	----	----	----	----	-------

**Przykład 2**. Odczyt 2 rejestrów 32 bitowych typu float jako złożenie po 2 rejestry 16 bitowe, zaczynając od rejestru o adresie 1B58h (7000) - wartości rejestrów 10, 100.

Żądanie:

Adres		Adres	rejestru	Liczba r	ejestrów	Suma kontrolna
urządzenia	Funkcja	B1	B0	B1	B0	CRC
01	03	1B	58	00	04	C3 3E

Odpowiedź:

Adres urządzenia	Funkcja	Liczba bajtów	Wartość z rejestru 1B58 (7000)		Wart reje 1B59	Wartość z rejestru 1B59 (7001)		Wartość z rejestru 1B5A (7002)		ość z stru (7003)	Suma kontrolna CRC
			B3	B2	B1	B0	B3	B2	B1	B0	
01	03	08	41	20	00	00	42	C8	00	00	E4 6F

**Przykład 3**. Odczyt 2 rejestrów 32 bitowych typu float jako złożenie po 2 rejestry 16 bitowe, zaczynając od rejestru o adresie 1770h (6000) - wartości rejestrów 10, 100.

Żądanie:

Adres		Adres I	rejestru	Liczba r	Suma kontrolna	
urządzenia Funkcja		B1	B0	B1	B0	CRC
01	03	17	70	00	04	4066

Odpowiedź:

Adres urządzenia	Funkcja	Liczba bajtów	Wartość z rejestru 1770h(6000)		Wartość z rejestru 1770h(6000)		Wartość z rejestru 1772h(6002)		Wartość z rejestru 1772h(6002)		Suma kontrolna CRC
			B1	B0	B3	B2	B1	B0	B3	B2	
01	03	08	00	00	41	20	00	00	42	C8	E4 6F

Przykład 4. Odczyt 2 rejestrów 32 bitowych typu float, zaczynając od rejestru o adresie 1D4Ch (7500)
- wartości rejestrów 10, 100.

Żądanie:

Adres		Adres	rejestru	Liczba r	Suma kontrolna	
urządzenia Funkcja		B1	B0	B1	B0	CRC
01	03	1D	4C	00	02	03 B0

Odpowiedź:

Adres urządzenia	Funkcja	Liczba bajtów	Wartość z rejestru 1D4C (7500)				Wartość z rejestru 1D4D (7501)				Suma kontrolna
			B3	B2	B1	B0	B3	B2	B1	B0	CRC
01	03	08	41	20	00	00	42	C8	00	00	E4 6F

#### Zapis pojedynczego rejestru (kod 06h)

Przykład 5. Zapis wartości 543 (0x021F) do rejestru 4000 (0x0FA0)

Żądanie:

Adres		Adres	rejestru	Wartość	: rejestru	Suma kontrolna
urządzenia Funkcja		B1	B0	B1	B0	CRC
01	06	0F	A0	02	1F	CA 54

Odpowiedź:

Adres		Adres	rejestru	Wartość	Suma kontrolna	
urządzenia Funkcja		B1	B0	B1	B0	CRC
01	06	0F	A0	02	1F	CA 54

#### Zapis do n-rejestrów (kod 10h)

Przykład 6. Zapis 2 rejestrów zaczynając od rejestru o adresie 0FA3h (4003)

Zapisywane wartości 20, 2000.

Żądanie:

Adres urządzenia	Funkcja	Adres rej.Hi	Adres rej.Lo	Liczba rej. Hi	Liczba rej. Lo	Liczba bajtów	Wartość dl (40	a rej. 0FA3 03)	Wartość dl (40	a rej. 0FA4 04)	Suma kontrolna CRC
							B1	B0	B1	B0	
01	10	0F	A3	00	02	04	00	14	07	D0	BB 9A

Odpowiedź:

Adres		Adres rejestru		Liczba r	Suma kontrolna	
urządzenia Funkcja		B1	B0	B1	B0	CRC
01	10	0F	A3	00	02	B2 FE

#### Raport identyfikujący urządzenie (kod 11h)

Przykład 7. Identyfikacja urządzenia

Żądanie:

Adres urządzenia	Funkcja	Suma kontrolna
01	11	C0 2C

Odpowiedź:

Adres	Funkcja	Liczba bajtów	ldenty- fikator	Stan urzą- dzenia	Pole informacyjne o wersji oprogramowania urządzenia (np. "NS5-1.00 b-1.06" - urządzenie NS5 z oprogramowaniem w wersji 1.00 i bootloaderem w wersji 1.06)	Suma kontrolna (CRC)
01	11	19	CF	FF	4E 34 33 20 2D 31 2E 30 30 20 20 20 20 20 20 20 62 2D 31 2E 30 36 20	E0 24

#### 8.3 Interfejs Ethernet 10/100-BASE-T

Mierniki synchronizacji NS5 w wykonaniu NS5-XX2XXX są wyposażone w interfejs Ethernet umożliwiający połączenie miernika synchronizacji (wykorzystując gniazdo RJ45) do lokalnej lub globalnej sieci ( LAN lub WAN). Interfejs Ethernet pozwala na wykorzystanie usług sieciowych zaimplementowanych w mierniku: serwer WWW, Modbus TCP/IP. W celu wykorzystania usług sieciowych miernika należy skonfigurować parametry z grupy Ethernet miernika. Standardowe parametry Ethernetowe miernika zostały przedstawione w tablicy 3. Podstawowym parametrem jest adres IP miernika – np. 10.0.1.161, który musi być unikatowy wewnątrz sieci do której podłączamy urządzenie. Adres IP może zostać przydzielony miernikowi automatycznie przez serwer DHCP występujący w sieci pod warunkiem, że miernik będzie miał włączoną opcję uzyskiwania adresu z DHCP: Ethernet  $\rightarrow$  Adresy $\rightarrow$  DHCP $\rightarrow$  Zał. Jeżeli usługa DHCP zostanie wyłączona wówczas miernik będzie pracował z domyślnym adresem IP umożliwiając użytkownikowi zmianę adresu IP np. z menu miernika. Zmiana parametrów Ethernetowych miernika może być dokonana również poprzez interfejs szeregowy. Wówczas wymagane jest zatwierdzenie zmian przez wpisanie do rejestru 4149 wartości "1". Po zastosowaniu zmian interfejs Ethernet zostaje przeinicjowany zgodnie z nowymi parametrami – startują ponownie wszystkie usługi interfejsu Ethernet.

#### 8.3.1 Podłączenie interfejsu 10/100-Base-T

Do uzyskania dostępu do usług Ethernetowych, wymagane jest podłączenie miernika do sieci za pośrednictwem gniazda RJ45 umieszczonego w tylnej / zatablicowej / części miernika, pracującej zgodnie z protokołem TCP/IP.

Opis znaczenia diod gniazda RJ45 miernika:

- <u>dioda żółta</u> świeci się kiedy miernik jest poprawnie podłączony do sieci Ethernet 100 Base-T, nie świeci się kiedy miernik nie jest podłączony do sieci lub jest podłączony do sieci 10-Base-T.
- <u>dioda zielona</u> Tx/Rx, świeci się kiedy miernik wysyła i pobiera dane, świeci się nieregularnie, kiedy dane nie są przesyłane świeci się światłem ciągłym

Do podłączenia miernika do sieci zaleca się stosowanie skrętki:

- U/FTP skrętka z każdą parą foliowaną,
- F/FTP skrętka z każdą parą foliowaną dodatkowo kabel w ekranie z folii,
- S/FTP (dawniej SFTP) skrętka z każdą parą foliowaną dodatkowo kabel w ekranie z siatki,
- SF/FTP (dawniej S-STP) skrętka z każdą parą foliowaną dodatkowo w ekranie z folii i z siatki .

Kategorie skrętki według europejskiej normy PN-EN 50173 minimalnie: klasa D (kategoria 5) – dla szybkich sieci lokalnych, obejmuje aplikacje wykorzystujące pasmo częstotliwości do 100 MHz. Dla interfejsu Ethernet należy zastosować przewód skrętka typu STP (ekranowana) kategorii 5 z wtykiem RJ-45 o kolorystyce żył (według tablicy 7) w następującym standardzie:

- EIA/TIA 568A dla obu wtyków przy tzw. połączeniu prostym NS5 do koncentratora sieciowego (hub) lub przełącznika sieciowego (switch),
- EIA/TIA 568A dla pierwszego wtyku oraz EIA/TIA 568B dla drugiego wtyku przy tzw. połączeniu z przeplotem (krzyżowym) stosowanym m. in. przy bezpośrednim podłączeniu miernika NS5 do komputera.

			Tablica 7	7
Nr żyły	Sygnał	Kolor żyły		
		EIA/TIA 568A	EIA/TIA 568B	
1	TX+	biało-zielony	biało-pomarańczowy	
2	TX-	zielony	pomarańczowy	
3	RX+	biało-pomarańczowy	biało-zielony	
4	EPWR+	niebieski	niebieski	
5	EPWR+	biało-niebieski	biało-niebieski	
6	RX-	pomarańczowy	zielony	Rys.19. Widok i numeracja
7	EPWR-	biało-brązowy	biało-brązowy	pillow gillazud KJ45 illierilika
8	EPWR-	brązowy	brązowy	

#### 8.3.2 Serwer WWW

Miernik synchronizacji NS5 udostępnia własny serwer WWW umożliwiający zdalne monitorowanie wartości mierzonych i odczyt stanu miernika. W szczególności strona WWW umożliwia:

- uzyskanie informacji o urządzeniu ( numer seryjny, kod wykonania, wersja oprogramowania, wersja bootloader'a, wariant (wykonanie standardowe lub specjalne),
- podgląd bieżących wartości pomiarowych,odczyt statusu urządzenia,
- wybór języka dla strony WWW

Dostęp do serwera WWW uzyskuje się poprzez wpisanie adresu IP miernika w przeglądarce internetowej, np.: http://192.168.1.030 (gdzie 192.168.1.030 jest ustalonym adresem miernika). Standardowym portem serwera WWW jest port "80". Port serwera może zostać zmieniony przez użytkownika.

**Uwaga:** Do poprawnego działania strony wymagana jest przeglądarka z włączoną obsługą JavaScript i zgodna ze standardem XHTML 1.0 (wszystkie popularne przeglądarki, Internet Explorer w wersji minimum 8).

#### 8.3.2.1 Widok ogólny

# EVERYTHING COUNTS

NS5 synchronization meter



Copyright © 2020, Lumel S.A. All rights reserved.

#### Rys.20. Widok strony WWW miernika

#### 8.3.2.2 Wybór użytkownika WWW

Miernik ma dwa konta użytkownika dla serwera WWW zabezpieczone indywidualnymi hasłami:

- użytkownik: "admin", hasło: "admin" dostęp do konfiguracji i podglądu parametrów
- użytkownik: "user", hasło: "pass" dostęp tylko do podglądu parametrów.

Wywołanie adresu IP miernika w przeglądarce, przykładowo <u>http://192.168.1.30</u> spowoduje wyświetlenie w przeglądarce okna startowego, gdzie należy podać nazwę i hasło użytkownika.

meter	
Guest	Login
	Guest

#### Rys.21. Widok okna logowania do serwera WWW miernik synchronizacji

Nazwy użytkowników serwera WWW nie można zmienić. Można natomiast zmienić hasło dla każdego z użytkowników – zaleca się zmianę haseł ze względów bezpieczeństwa. Zmiana hasła jest możliwa jedynie przez stronę WWW w grupie parametrów "Ethernet". Hasła mogą mieć maksymalnie 8 znaków. Jeżeli hasło zostanie utracone – co uniemożliwi korzystanie z serwera WWW należy przywrócić parametry fabryczne interfejsu Ethernet np. z menu: Ustawienia → Ustawienia fabryczne → Tak, lub wpisując do rejestru 4152 wartość "1". Przywrócone zostaną wszystkie standardowe parametry miernika łącznie z parametrami interfejsu Ethernet (wg tablicy 9) oraz hasła dla użytkowników serwera WWW :

użytkownik "admin" → hasło: "admin";

użytkownik "user"  $\rightarrow$  hasło "pass".

#### 8.3.3 Modbus TCP/IP

Miernik synchronizacji NS5 umożliwia dostęp do rejestrów wewnętrznych za pośrednictwem interfejsu Ethernet i protokołu Modbus TCP/IP. Do zestawienia połączenia niezbędne jest ustawienie dla miernika synchronizacji unikatowego w sieci adresu IP oraz ustawienie parametrów połączenia wymienionych w tablicy 8.

Rejestr	Opis	Wartość domyślna
4146	Adres urządzenia dla protokołu Modbus TCP/IP	1
4147	Numer portu Modbus TCP	502
4145	Czas zamknięcia portu usługi Modbus TCP/IP [s]	60
4144	Maksymalna Ilość jednoczesnych połączeń z usługą Modbus TCP/IP	4

Adres urządzenia jest adresem urządzenia dla protokołu Modbus TCP/IP i nie jest wartością tożsamą z wartością adresu dla protokołu Modbus RS485 (Adres w sieci Modbus rejestr 4100). Ustawiając parametr "Adres urządzenia dla protokołu Modbus TCP/IP" miernika na wartość "255" miernik będzie pomijał analizę adresu w ramce protokołu Modbus (tryb rozgłoszeniowy).

# 9 MAPA REJESTRÓW MIERNIKA NS5

W mierniku synchronizacji NS5 dane umieszczone są w rejestrach 16 i 32 bitowych. Zmienne procesowe i parametry miernika umieszczone są w przestrzeni adresowej rejestrów w sposób zależny od typu wartości zmiennej. Bity w rejestrze 16 bitowym numerowane są od najmłodszego do najstarszego(b0-b15). Rejestry 32- bitowe zawierają liczby typu float w standardzie IEEE-754. Kolejność bajtów 3210 – najstarszy jest wysyłany pierwszy.

		Tablica 9
Zakres adresów	Typ wartości	Opis
4000 – 4053	Integer (16 bitów)	Wartość umieszczana w jednym rejestrze 16 bitowym. Rejestry do konfiguracji miernika synchronizacji. Opis rejestrów zawiera tablica 10. Rejestry do zapisu i odczytu.
4400- 4420	Integer (16 bitów)	Wartość umieszczana w jednym rejestrze 16 bitowym. Rejestry statusów, wartości energii, adresu MAC miernika synchronizacji, dane konfiguracyjne. Opis rejestrów zawiera tablica 11. Rejestry do odczytu.
6000 – 6050	Float (2x16 bitów)	Wartość umieszczana w dwóch kolejnych rejestrach 16 bitowych. Rejestry zawierają te same dane, co rejestry 32 bitowe z obszaru 7500 – 7530. Rejestry do odczytu. Kolejność bajtów (1-0-3-2)
7500 – 7525	Float (32 bity)	Wartości umieszczane w jednym rejestrze 32 bitowym. Opis rejestrów zawiera tablica 12. Rejestry do odczytu.
8000 - 8050	Float (2x16 bitów)	Wartość umieszczana w dwóch kolejnych rejestrach 16 bitowych. Rejestry zawierają te same dane, co rejestry 32 bitowe z obszaru 7500 – 7525. Rejestry do odczytu. Kolejność bajtów (3-2-1-0)

Tablica 10

Tablica 8

Adres rejestru	Ope- racje	Zakres	Opis	Domyślnie
4000	RW	09999	Zabezpieczenie - hasło	0
4001	RW		zarezerwowany	
4002	RW		zarezerwowany	0
4003	RW	018	Napięcie pierwotne przekładnika, dwa starsze bajty	0
4004	RW	065535	Napięcie pierwotne przekładnika, dwa młodsze bajty	100
4005	RW	065535	Napięcie wtórne przekładnika x 10 5001500 V (wykonanie 1) 15004000 V (wykonanie 2)	1000 lub 2300

	I RW	-200 0 [‰]	Przekaźnik SYNC - dolna wartość graniczna różnicy napięć	-5
4007	RW	0 200 [‰]	Przekaźnik SYNC - górna wartość graniczna różnicy napieć	5
4008	RW	-300 0 [%/100]	Dopuszczalna różnica czestotliwości przy łaczeniu "od dołu"	-5
4009	RW/		Dopuszczalna różnica częstotliwości przy łączeniu "od doru"	5
4010			Korokta przeduniacja fazowaga kaszonych papiać v 10	0.0
4010		-900 900 [*/10]		0.0
1011		0.4	Zezwolenie na łączenie generatora "od dołu"	4
4011		0,1	U - Nie	1
			1 - Iak	
			Zezwolenie na łączenie generatora "od góry"	
4012	RW	0,1	0 - Nie	1
			1 - Tak	
4013	RW	0 200 [°/10]	Dopuszczalne przesunięcie fazowe x 10	20
4014	RW	-999 999 [ms]	Czas wyprzedzenia/opóznienia załaczenia przekaźnika SYNC	0
				-
4015	RW	01	0 - załączenie trwałe	0
1010		0,1		Ŭ
4016	DW/	100 000 [me]		150
4010		100 999 [115]		150
4047		0.4	Biokada zewnętizna	4
4017		0,1	U - Nie	1
			1 - lak	
4018	RW	0,1	Kasowanie wartości minimalnych i maksymalnych	0
4019	RW		zarezerwowany	
4020	RW	200 1000 [‰]	Przekaźnik AL - względna różnica napięć ≥	200
4021	RW	100 1000 [‰]	Przekaźnik AL - względna różnica częstotliwości ≥	100
4022	RW	200 3600 [°/10]	Przekaźnik AL - przesuniecie fazowe x10 >	200
4023	RW			
4020				
4024		1 047		1
4025	RW	1247	Adres w sieci Modbus	1
4026	RW	03	Iryb transmisji: 0->8n2, 1->8e1, 2->801, 3->8n1	0
4027	RW	0.5	Prędkość transmisji: 0->4800, 1->9600	1
1021		00	2->19200, 3->38400, 4->57600, 5->115200	•
4028	RW		zarezerwowany	
4029	RW	0,1	Uaktualnij zmianę parametrów transmisji	0
4030	RW		zarezerwowany	
4024				
1 40.51			zarezerwowany	
4031	RW		zarezerwowany	40220
4031		0 05525	zarezerwowany Trzeci i drugi bajt (B3.B2) adresu IP miernika, format adresu IPv4 :	49320
4031	RW	065535	zarezerwowany Trzeci i drugi bajt (B3.B2) adresu IP miernika, format adresu IPv4 : B3.B2.B1.B0	49320 (0xC0A8 =
4031	RW	065535	zarezerwowany Trzeci i drugi bajt (B3.B2) adresu IP miernika, format adresu IPv4 : B3.B2.B1.B0	49320 (0xC0A8 = 192.168)
4031	RW	065535	zarezerwowany Trzeci i drugi bajt (B3.B2) adresu IP miernika, format adresu IPv4 : B3.B2.B1.B0 Pierwszy i zerowy bait (B1 B0) adresu IP miernika, format adresu	49320 (0xC0A8 = 192.168) 356
4031 4032 4033	RW RW RW	065535	zarezerwowany Trzeci i drugi bajt (B3.B2) adresu IP miernika, format adresu IPv4 : B3.B2.B1.B0 Pierwszy i zerowy bajt (B1.B0) adresu IP miernika, format adresu	49320 (0xC0A8 = 192.168) 356 (0x0164 =
4031 4032 4033	RW	065535	zarezerwowany Trzeci i drugi bajt (B3.B2) adresu IP miernika, format adresu IPv4 : B3.B2.B1.B0 Pierwszy i zerowy bajt (B1.B0) adresu IP miernika, format adresu IPv4 : B3.B2.B1.B0	49320 (0xC0A8 = 192.168) 356 (0x0164 = 1.100)
4031 4032 4033	RW	065535	zarezerwowany Trzeci i drugi bajt (B3.B2) adresu IP miernika, format adresu IPv4 : B3.B2.B1.B0 Pierwszy i zerowy bajt (B1.B0) adresu IP miernika, format adresu IPv4 : B3.B2.B1.B0 Trzeci i drugi bajt (B3.B2) maski podsieci miernika, format maski:	49320 (0xC0A8 = 192.168) 356 (0x0164 = 1.100)
4031 4032 4033 4034	RW RW RW RW	065535 065535 065535	zarezerwowany Trzeci i drugi bajt (B3.B2) adresu IP miernika, format adresu IPv4 : B3.B2.B1.B0 Pierwszy i zerowy bajt (B1.B0) adresu IP miernika, format adresu IPv4 : B3.B2.B1.B0 Trzeci i drugi bajt (B3.B2) maski podsieci miernika, format maski: B3.B2.B1.B0	49320 (0xC0A8 = 192.168) 356 (0x0164 = 1.100) 65535
4031 4032 4033 4034	RW RW RW	065535 065535 065535	zarezerwowany Trzeci i drugi bajt (B3.B2) adresu IP miernika, format adresu IPv4 : B3.B2.B1.B0 Pierwszy i zerowy bajt (B1.B0) adresu IP miernika, format adresu IPv4 : B3.B2.B1.B0 Trzeci i drugi bajt (B3.B2) maski podsieci miernika, format maski: B3.B2.B1.B0 Pierwszy i zerowy bait (B1.B0) maski podsieci miernika, format	49320 (0xC0A8 = 192.168) 356 (0x0164 = 1.100) 65535
4031 4032 4033 4034 4035	RW RW RW RW	065535 065535 065535 065535	zarezerwowany Trzeci i drugi bajt (B3.B2) adresu IP miernika, format adresu IPv4 : B3.B2.B1.B0 Pierwszy i zerowy bajt (B1.B0) adresu IP miernika, format adresu IPv4 : B3.B2.B1.B0 Trzeci i drugi bajt (B3.B2) maski podsieci miernika, format maski: B3.B2.B1.B0 Pierwszy i zerowy bajt (B1.B0) maski podsieci miernika, format maski: B3.B2.B1.B0	49320 (0xC0A8 = 192.168) 356 (0x0164 = 1.100) 65535 65280
4031 4032 4033 4034 4035	RW RW RW RW	065535 065535 065535 065535	zarezerwowany Trzeci i drugi bajt (B3.B2) adresu IP miernika, format adresu IPv4 : B3.B2.B1.B0 Pierwszy i zerowy bajt (B1.B0) adresu IP miernika, format adresu IPv4 : B3.B2.B1.B0 Trzeci i drugi bajt (B3.B2) maski podsieci miernika, format maski: B3.B2.B1.B0 Pierwszy i zerowy bajt (B1.B0) maski podsieci miernika, format maski: B3.B2.B1.B0 Trzeci i drugi bajt (B3.B2) bramy domyślnej miernika, format	49320 (0xC0A8 = 192.168) 356 (0x0164 = 1.100) 65535 65280
4031 4032 4033 4034 4035 4036	RW RW RW RW RW	065535 065535 065535 065535 065535	zarezerwowany Trzeci i drugi bajt (B3.B2) adresu IP miernika, format adresu IPv4 : B3.B2.B1.B0 Pierwszy i zerowy bajt (B1.B0) adresu IP miernika, format adresu IPv4 : B3.B2.B1.B0 Trzeci i drugi bajt (B3.B2) maski podsieci miernika, format maski: B3.B2.B1.B0 Pierwszy i zerowy bajt (B1.B0) maski podsieci miernika, format maski: B3.B2.B1.B0 Trzeci i drugi bajt (B3.B2) bramy domyślnej miernika, format adresu bramy: B3 B2 B1 B0	49320 (0xC0A8 = 192.168) 356 (0x0164 = 1.100) 65535 65280 49320
4031 4032 4033 4034 4035 4036	RW RW RW RW RW	065535 065535 065535 065535 065535	zarezerwowany Trzeci i drugi bajt (B3.B2) adresu IP miernika, format adresu IPv4 : B3.B2.B1.B0 Pierwszy i zerowy bajt (B1.B0) adresu IP miernika, format adresu IPv4 : B3.B2.B1.B0 Trzeci i drugi bajt (B3.B2) maski podsieci miernika, format maski: B3.B2.B1.B0 Pierwszy i zerowy bajt (B1.B0) maski podsieci miernika, format maski: B3.B2.B1.B0 Trzeci i drugi bajt (B3.B2) bramy domyślnej miernika, format adresu bramy: B3.B2.B1.B0 Pierwszy i zerowy bajt (B1.B0) pramy domyślnej miernika, format adresu bramy: B3.B2.B1.B0	49320 (0xC0A8 = 192.168) 356 (0x0164 = 1.100) 65535 65280 49320
4031 4032 4033 4034 4035 4036 4037	RW RW RW RW RW RW	065535 065535 065535 065535 065535 065535	zarezerwowany Trzeci i drugi bajt (B3.B2) adresu IP miernika, format adresu IPv4 : B3.B2.B1.B0 Pierwszy i zerowy bajt (B1.B0) adresu IP miernika, format adresu IPv4 : B3.B2.B1.B0 Trzeci i drugi bajt (B3.B2) maski podsieci miernika, format maski: B3.B2.B1.B0 Pierwszy i zerowy bajt (B1.B0) maski podsieci miernika, format maski: B3.B2.B1.B0 Trzeci i drugi bajt (B3.B2) bramy domyślnej miernika, format adresu bramy: B3.B2.B1.B0 Pierwszy i zerowy bajt (B1.B0) bramy domyślnej miernika, format adresu bramy: B3.B2.B1.B0	49320 (0xC0A8 = 192.168) 356 (0x0164 = 1.100) 65535 65280 49320 257
4031 4032 4033 4034 4035 4036 4037	RW RW RW RW RW RW	065535 065535 065535 065535 065535 065535	zarezerwowany Trzeci i drugi bajt (B3.B2) adresu IP miernika, format adresu IPv4 : B3.B2.B1.B0 Pierwszy i zerowy bajt (B1.B0) adresu IP miernika, format adresu IPv4 : B3.B2.B1.B0 Trzeci i drugi bajt (B3.B2) maski podsieci miernika, format maski: B3.B2.B1.B0 Pierwszy i zerowy bajt (B1.B0) maski podsieci miernika, format maski: B3.B2.B1.B0 Trzeci i drugi bajt (B3.B2) bramy domyślnej miernika, format adresu bramy: B3.B2.B1.B0 Pierwszy i zerowy bajt (B1.B0) bramy domyślnej miernika, format adresu bramy: B3.B2.B1.B0	49320 (0xC0A8 = 192.168) 356 (0x0164 = 1.100) 65535 65280 49320 257
4031 4032 4033 4034 4035 4036 4037 4038	RW RW RW RW RW RW	065535 065535 065535 065535 065535 065535 065535	zarezerwowany Trzeci i drugi bajt (B3.B2) adresu IP miernika, format adresu IPv4 : B3.B2.B1.B0 Pierwszy i zerowy bajt (B1.B0) adresu IP miernika, format adresu IPv4 : B3.B2.B1.B0 Trzeci i drugi bajt (B3.B2) maski podsieci miernika, format maski: B3.B2.B1.B0 Pierwszy i zerowy bajt (B1.B0) maski podsieci miernika, format maski: B3.B2.B1.B0 Trzeci i drugi bajt (B3.B2) bramy domyślnej miernika, format adresu bramy: B3.B2.B1.B0 Pierwszy i zerowy bajt (B1.B0) bramy domyślnej miernika, format adresu bramy: B3.B2.B1.B0 Pierwszy i zerowy bajt (B1.B0) bramy domyślnej miernika, format adresu bramy: B3.B2.B1.B0 Pierwszy i zerowy bajt (B1.B0) bramy domyślnej miernika, format adresu bramy: B3.B2.B1.B0	49320 (0xC0A8 = 192.168) 356 (0x0164 = 1.100) 65535 65280 49320 257 0x0808=8.8
4031 4032 4033 4034 4035 4036 4037 4038	RW RW RW RW RW RW RW	065535 065535 065535 065535 065535 065535 065535	zarezerwowany         Trzeci i drugi bajt (B3.B2) adresu IP miernika, format adresu IPv4 :         B3.B2.B1.B0         Pierwszy i zerowy bajt (B1.B0) adresu IP miernika, format adresu IPv4 : B3.B2.B1.B0         Trzeci i drugi bajt (B3.B2) maski podsieci miernika, format maski:         B3.B2.B1.B0         Pierwszy i zerowy bajt (B1.B0) maski podsieci miernika, format maski:         B3.B2.B1.B0         Pierwszy i zerowy bajt (B1.B0) maski podsieci miernika, format maski:         B3.B2.B1.B0         Trzeci i drugi bajt (B3.B2) bramy domyślnej miernika, format adresu bramy:         B3.B2.B1.B0         Pierwszy i zerowy bajt (B1.B0) bramy domyślnej miernika, format adresu bramy:         B3.B2.B1.B0         Pierwszy i zerowy bajt (B1.B0) bramy domyślnej miernika, format adresu bramy:         B3.B2.B1.B0         Pierwszy i zerowy bajt (B1.B0) bramy domyślnej miernika, format adresu bramy:         B3.B2.B1.B0         Trzeci i drugi bajt (B3.B2) adresu DNS miernika, format adresu IPv4 :         B3.B2.B1.B0	49320 (0xC0A8 = 192.168) 356 (0x0164 = 1.100) 65535 65280 49320 257 0x0808=8.8
4031 4032 4033 4034 4035 4036 4037 4038 4039	RW RW RW RW RW RW RW	065535 065535 065535 065535 065535 065535 065535	zarezerwowanyTrzeci i drugi bajt (B3.B2) adresu IP miernika, format adresu IPv4 :B3.B2.B1.B0Pierwszy i zerowy bajt (B1.B0) adresu IP miernika, format adresuIPv4 : B3.B2.B1.B0Trzeci i drugi bajt (B3.B2) maski podsieci miernika, format maski:B3.B2.B1.B0Pierwszy i zerowy bajt (B1.B0) maski podsieci miernika, formatmaski: B3.B2.B1.B0Trzeci i drugi bajt (B3.B2) bramy domyślnej miernika, formatadresu bramy: B3.B2.B1.B0Pierwszy i zerowy bajt (B1.B0) bramy domyślnej miernika, formatadresu bramy: B3.B2.B1.B0Pierwszy i zerowy bajt (B1.B0) bramy domyślnej miernika, formatadresu bramy: B3.B2.B1.B0Pierwszy i zerowy bajt (B3.B2) adresu DNS miernika, format adresuIPv4 : B3.B2.B1.B0Pierwszy i zerowy bajt (B3.B2) adresu DNS miernika, format adresuIPv4 : B3.B2.B1.B0Pierwszy i zerowy bajt (B3.B2) adresu DNS miernika, format adresuIPv4 : B3.B2.B1.B0Pierwszy i zerowy bajt (B1.B0) adresu DNS miernika, format	49320 (0xC0A8 = 192.168) 356 (0x0164 = 1.100) 65535 65280 49320 257 0x0808=8.8 0x0808=8.8
4031 4032 4033 4034 4035 4036 4037 4038 4039	RW RW RW RW RW RW RW RW	065535 065535 065535 065535 065535 065535 065535 065535	zarezerwowanyTrzeci i drugi bajt (B3.B2) adresu IP miernika, format adresu IPv4 :B3.B2.B1.B0Pierwszy i zerowy bajt (B1.B0) adresu IP miernika, format adresuIPv4 : B3.B2.B1.B0Trzeci i drugi bajt (B3.B2) maski podsieci miernika, format maski:B3.B2.B1.B0Pierwszy i zerowy bajt (B1.B0) maski podsieci miernika, formatmaski: B3.B2.B1.B0Trzeci i drugi bajt (B3.B2) bramy domyślnej miernika, formatadresu bramy: B3.B2.B1.B0Pierwszy i zerowy bajt (B1.B0) bramy domyślnej miernika, formatadresu bramy: B3.B2.B1.B0Pierwszy i zerowy bajt (B1.B0) bramy domyślnej miernika, formatadresu bramy: B3.B2.B1.B0Pierwszy i zerowy bajt (B3.B2) adresu DNS miernika, format adresuIPv4 : B3.B2.B1.B0Pierwszy i zerowy bajt (B1.B0) adresu DNS miernika, formatadresu IPv4 : B3.B2.B1.B0	49320 (0xC0A8 = 192.168) 356 (0x0164 = 1.100) 65535 65280 49320 257 0x0808=8.8 0x0808=8.8
4031 4032 4033 4034 4035 4036 4037 4038 4039 4040	RW RW RW RW RW RW RW RW RW	065535 065535 065535 065535 065535 065535 065535 065535	zarezerwowany         Trzeci i drugi bajt (B3.B2) adresu IP miernika, format adresu IPv4 :         B3.B2.B1.B0         Pierwszy i zerowy bajt (B1.B0) adresu IP miernika, format adresu IPv4 : B3.B2.B1.B0         Trzeci i drugi bajt (B3.B2) maski podsieci miernika, format maski:         B3.B2.B1.B0         Pierwszy i zerowy bajt (B1.B0) maski podsieci miernika, format maski:         B3.B2.B1.B0         Pierwszy i zerowy bajt (B1.B0) maski podsieci miernika, format maski:         B3.B2.B1.B0         Trzeci i drugi bajt (B3.B2) bramy domyślnej miernika, format adresu bramy: B3.B2.B1.B0         Pierwszy i zerowy bajt (B1.B0) bramy domyślnej miernika, format adresu bramy: B3.B2.B1.B0         Trzeci i drugi bajt (B3.B2) adresu DNS miernika, format adresu IPv4 : B3.B2.B1.B0         Pierwszy i zerowy bajt (B1.B0) adresu DNS miernika, format adresu IPv4 : B3.B2.B1.B0         Pierwszy i zerowy bajt (B1.B0) adresu DNS miernika, format adresu IPv4 : B3.B2.B1.B0	49320 (0xC0A8 = 192.168) 356 (0x0164 = 1.100) 65535 65280 49320 257 0x0808=8.8 0x0808=8.8
4031 4032 4033 4034 4035 4036 4037 4038 4039 4040	RW RW RW RW RW RW RW RW RW	065535 065535 065535 065535 065535 065535 065535 065535	zarezerwowany         Trzeci i drugi bajt (B3.B2) adresu IP miernika, format adresu IPv4 :         B3.B2.B1.B0         Pierwszy i zerowy bajt (B1.B0) adresu IP miernika, format adresu IPv4 : B3.B2.B1.B0         Trzeci i drugi bajt (B3.B2) maski podsieci miernika, format maski:         B3.B2.B1.B0         Pierwszy i zerowy bajt (B1.B0) maski podsieci miernika, format maski:         B3.B2.B1.B0         Pierwszy i zerowy bajt (B1.B0) maski podsieci miernika, format maski:         B3.B2.B1.B0         Trzeci i drugi bajt (B3.B2) bramy domyślnej miernika, format adresu bramy:         B3.B2.B1.B0         Pierwszy i zerowy bajt (B1.B0) bramy domyślnej miernika, format adresu bramy:         B3.B2.B1.B0         Pierwszy i zerowy bajt (B1.B0) bramy domyślnej miernika, format adresu IPv4 : B3.B2.B1.B0         Pierwszy i zerowy bajt (B1.B0) adresu DNS miernika, format adresu IPv4 : B3.B2.B1.B0         Pierwszy i zerowy bajt (B1.B0) adresu DNS miernika, format adresu IPv4 : B3.B2.B1.B0         Pierwszy i zerowy bajt (B1.B0) adresu DNS miernika, format adresu IPv4 : B3.B2.B1.B0         Wiączenie / wyłączenie klienta DHCP (obsługa automatycznego	49320 (0xC0A8 = 192.168) 356 (0x0164 = 1.100) 65535 65280 49320 257 0x0808=8.8 0x0808=8.8
4031 4032 4033 4034 4035 4036 4037 4038 4039 4040	RW RW RW RW RW RW RW RW	065535 065535 065535 065535 065535 065535 065535 065535	zarezerwowany         Trzeci i drugi bajt (B3.B2) adresu IP miernika, format adresu IPv4 :         B3.B2.B1.B0         Pierwszy i zerowy bajt (B1.B0) adresu IP miernika, format adresu IPv4 :         B3.B2.B1.B0         Trzeci i drugi bajt (B3.B2) maski podsieci miernika, format maski:         B3.B2.B1.B0         Pierwszy i zerowy bajt (B1.B0) maski podsieci miernika, format maski:         B3.B2.B1.B0         Pierwszy i zerowy bajt (B1.B0) maski podsieci miernika, format adresu bramy: B3.B2.B1.B0         Pierwszy i zerowy bajt (B1.B0) bramy domyślnej miernika, format adresu bramy: B3.B2.B1.B0         Pierwszy i zerowy bajt (B1.B0) adresu DNS miernika, format adresu IPv4 : B3.B2.B1.B0         Pierwszy i zerowy bajt (B1.B0) adresu DNS miernika, format adresu IPv4 : B3.B2.B1.B0         Pierwszy i zerowy bajt (B1.B0) adresu DNS miernika, format adresu IPv4 : B3.B2.B1.B0         Wiączenie / wyłączenie klienta DHCP (obsługa automatycznego pozyskiwania parametrów protokołu IP interfejsu Ethernet	49320 (0xC0A8 = 192.168) 356 (0x0164 = 1.100) 65535 65280 49320 257 0x0808=8.8 0x0808=8.8
4031 4032 4033 4034 4035 4036 4037 4038 4039 4040	RW RW RW RW RW RW RW RW	065535 065535 065535 065535 065535 065535 065535 065535	zarezerwowany Trzeci i drugi bajt (B3.B2) adresu IP miernika, format adresu IPv4 : B3.B2.B1.B0 Pierwszy i zerowy bajt (B1.B0) adresu IP miernika, format adresu IPv4 : B3.B2.B1.B0 Trzeci i drugi bajt (B3.B2) maski podsieci miernika, format maski: B3.B2.B1.B0 Pierwszy i zerowy bajt (B1.B0) maski podsieci miernika, format maski: B3.B2.B1.B0 Trzeci i drugi bajt (B3.B2) bramy domyślnej miernika, format adresu bramy: B3.B2.B1.B0 Pierwszy i zerowy bajt (B1.B0) bramy domyślnej miernika, format adresu bramy: B3.B2.B1.B0 Trzeci i drugi bajt (B3.B2) adresu DNS miernika, format adresu IPv4 : B3.B2.B1.B0 Pierwszy i zerowy bajt (B1.B0) adresu DNS miernika, format adresu IPv4 : B3.B2.B1.B0 Viączenie/ wyłączenie klienta DHCP (obsługa automatycznego pozyskiwania parametrów protokołu IP interfejsu Ethernet miernika od zewnetrznych serwerów DHCP występujacych w	49320 (0xC0A8 = 192.168) 356 (0x0164 = 1.100) 65535 65280 49320 257 0x0808=8.8 0x0808=8.8
4031 4032 4033 4034 4035 4036 4037 4038 4039 4040	RW RW RW RW RW RW RW RW	065535 065535 065535 065535 065535 065535 065535 065535	Zarezerwowany Trzeci i drugi bajt (B3.B2) adresu IP miernika, format adresu IPv4 : B3.B2.B1.B0 Pierwszy i zerowy bajt (B1.B0) adresu IP miernika, format adresu IPv4 : B3.B2.B1.B0 Trzeci i drugi bajt (B3.B2) maski podsieci miernika, format maski: B3.B2.B1.B0 Pierwszy i zerowy bajt (B1.B0) maski podsieci miernika, format maski: B3.B2.B1.B0 Trzeci i drugi bajt (B3.B2) bramy domyślnej miernika, format adresu bramy: B3.B2.B1.B0 Pierwszy i zerowy bajt (B1.B0) bramy domyślnej miernika, format adresu bramy: B3.B2.B1.B0 Trzeci i drugi bajt (B3.B2) adresu DNS miernika, format adresu IPv4 : B3.B2.B1.B0 Pierwszy i zerowy bajt (B1.B0) adresu DNS miernika, format adresu IPv4 : B3.B2.B1.B0 Viączenie/ wyłączenie klienta DHCP (obsługa automatycznego pozyskiwania parametrów protokołu IP interfejsu Ethernet miernika od zewnętrznych serwerów DHCP występujących w obrebie tej samej sjeci lokalnej LAN)	49320 (0xC0A8 = 192.168) 356 (0x0164 = 1.100) 65535 65280 49320 257 0x0808=8.8 0x0808=8.8
4031 4032 4033 4034 4035 4036 4037 4038 4039 4040	RW RW RW RW RW RW RW RW	065535 065535 065535 065535 065535 065535 065535 065535	Zarezerwowany Trzeci i drugi bajt (B3.B2) adresu IP miernika, format adresu IPv4 : B3.B2.B1.B0 Pierwszy i zerowy bajt (B1.B0) adresu IP miernika, format adresu IPv4 : B3.B2.B1.B0 Trzeci i drugi bajt (B3.B2) maski podsieci miernika, format maski: B3.B2.B1.B0 Pierwszy i zerowy bajt (B1.B0) maski podsieci miernika, format maski: B3.B2.B1.B0 Trzeci i drugi bajt (B3.B2) bramy domyślnej miernika, format adresu bramy: B3.B2.B1.B0 Pierwszy i zerowy bajt (B1.B0) bramy domyślnej miernika, format adresu bramy: B3.B2.B1.B0 Trzeci i drugi bajt (B3.B2) adresu DNS miernika, format adresu IPv4 : B3.B2.B1.B0 Pierwszy i zerowy bajt (B1.B0) adresu DNS miernika, format adresu IPv4 : B3.B2.B1.B0 Pierwszy i zerowy bajt (B1.B0) adresu DNS miernika, format adresu IPv4 : B3.B2.B1.B0 Viączenie/ wyłączenie klienta DHCP (obsługa automatycznego pozyskiwania parametrów protokołu IP interfejsu Ethernet miernika od zewnętrznych serwerów DHCP występujących w obrębie tej samej sieci lokalnej LAN) 0 - wyłaczona obsługa DHCP – należy recznie skonfigurować	49320 (0xC0A8 = 192.168) 356 (0x0164 = 1.100) 65535 65280 49320 257 0x0808=8.8 0x0808=8.8
4031 4032 4033 4034 4035 4036 4037 4038 4039 4040	RW RW RW RW RW RW RW RW	065535 065535 065535 065535 065535 065535 065535 065535	Zarezerwowany Trzeci i drugi bajt (B3.B2) adresu IP miernika, format adresu IPv4 : B3.B2.B1.B0 Pierwszy i zerowy bajt (B1.B0) adresu IP miernika, format adresu IPv4 : B3.B2.B1.B0 Trzeci i drugi bajt (B3.B2) maski podsieci miernika, format maski: B3.B2.B1.B0 Pierwszy i zerowy bajt (B1.B0) maski podsieci miernika, format maski: B3.B2.B1.B0 Trzeci i drugi bajt (B3.B2) bramy domyślnej miernika, format adresu bramy: B3.B2.B1.B0 Pierwszy i zerowy bajt (B1.B0) bramy domyślnej miernika, format adresu bramy: B3.B2.B1.B0 Pierwszy i zerowy bajt (B1.B0) bramy domyślnej miernika, format adresu bramy: B3.B2.B1.B0 Pierwszy i zerowy bajt (B1.B0) adresu DNS miernika, format adresu IPv4 : B3.B2.B1.B0 Pierwszy i zerowy bajt (B1.B0) adresu DNS miernika, format adresu IPv4 : B3.B2.B1.B0 Włączenie/ wyłączenie klienta DHCP (obsługa automatycznego pozyskiwania parametrów protokołu IP interfejsu Ethernet miernika od zewnętrznych serwerów DHCP występujących w obrębie tej samej sieci lokalnej LAN) 0 - wyłączona obsługa DHCP – należy ręcznie skonfigurować adres IP oraz maske podsieci miernika;	49320 (0xC0A8 = 192.168) 356 (0x0164 = 1.100) 65535 65280 49320 257 0x0808=8.8 0x0808=8.8
4031 4032 4033 4034 4035 4036 4037 4038 4039 4040 4041	RW RW RW RW RW RW RW RW RW	065535 065535 065535 065535 065535 065535 065535 065535	Zarezerwowany Trzeci i drugi bajt (B3.B2) adresu IP miernika, format adresu IPv4 : B3.B2.B1.B0 Pierwszy i zerowy bajt (B1.B0) adresu IP miernika, format adresu IPv4 : B3.B2.B1.B0 Trzeci i drugi bajt (B3.B2) maski podsieci miernika, format maski: B3.B2.B1.B0 Pierwszy i zerowy bajt (B1.B0) maski podsieci miernika, format maski: B3.B2.B1.B0 Trzeci i drugi bajt (B3.B2) bramy domyślnej miernika, format adresu bramy: B3.B2.B1.B0 Pierwszy i zerowy bajt (B1.B0) bramy domyślnej miernika, format adresu bramy: B3.B2.B1.B0 Trzeci i drugi bajt (B3.B2) adresu DNS miernika, format adresu IPv4 : B3.B2.B1.B0 Pierwszy i zerowy bajt (B1.B0) adresu DNS miernika, format adresu IPv4 : B3.B2.B1.B0 Pierwszy i zerowy bajt (B1.B0) adresu DNS miernika, format adresu IPv4 : B3.B2.B1.B0 Vłączenie/ wyłączenie klienta DHCP (obsługa automatycznego pozyskiwania parametrów protokołu IP interfejsu Ethernet miernika od zewnętrznych serwerów DHCP występujących w obrębie tej samej sieci lokalnej LAN) 0 - wyłączona obsługa DHCP – należy ręcznie skonfigurować adres IP oraz maskę podsieci miernika; 1- Właczona obsługa DHCP miernik automatycznie po	49320 (0xC0A8 = 192.168) 356 (0x0164 = 1.100) 65535 65280 49320 257 0x0808=8.8 0x0808=8.8
4031 4032 4033 4034 4035 4036 4037 4038 4039 4040 4041	RW RW RW RW RW RW RW RW	065535 065535 065535 065535 065535 065535 065535 065535	zarezerwowany         Trzeci i drugi bajt (B3.B2) adresu IP miernika, format adresu IPv4 :         B3.B2.B1.B0         Pierwszy i zerowy bajt (B1.B0) adresu IP miernika, format adresu         IPv4 : B3.B2.B1.B0         Trzeci i drugi bajt (B3.B2) maski podsieci miernika, format maski:         B3.B2.B1.B0         Pierwszy i zerowy bajt (B1.B0) maski podsieci miernika, format maski:         B3.B2.B1.B0         Pierwszy i zerowy bajt (B1.B0) maski podsieci miernika, format maski:         B3.B2.B1.B0         Trzeci i drugi bajt (B3.B2) bramy domyślnej miernika, format adresu bramy:         B3.B2.B1.B0         Pierwszy i zerowy bajt (B1.B0) bramy domyślnej miernika, format adresu bramy:         B3.B2.B1.B0         Pierwszy i zerowy bajt (B1.B0) adresu DNS miernika, format adresu IPv4 :         B3.B2.B1.B0         Pierwszy i zerowy bajt (B1.B0) adresu DNS miernika, format adresu IPv4 :         B3.B2.B1.B0         Zarezerwowany         Włączenie/ wyłączenie klienta DHCP (obsługa automatycznego pozyskiwania parametrów protokołu IP interfejsu Ethernet miernika od zewnętrznych serwerów DHCP występujących w obrębie tej samej sieci lokalnej LAN)         0 - wyłączona obsługa DHCP – należy ręcznie skonfigurować adres IP oraz maskę podsieci miernika;         1- Włączona obsługa DHCP, miernik automatycznie po właczoniu zajłania lub wsłoreniu z mozu czeji dnie nika;	49320 (0xC0A8 = 192.168) 356 (0x0164 = 1.100) 65535 65280 49320 257 0x0808=8.8 0x0808=8.8
4031 4032 4033 4034 4035 4036 4037 4038 4039 4040 4041	RW RW RW RW RW RW RW RW	065535 065535 065535 065535 065535 065535 065535 065535	zarezerwowany Trzeci i drugi bajt (B3.B2) adresu IP miernika, format adresu IPv4 : B3.B2.B1.B0 Pierwszy i zerowy bajt (B1.B0) adresu IP miernika, format adresu IPv4 : B3.B2.B1.B0 Trzeci i drugi bajt (B3.B2) maski podsieci miernika, format maski: B3.B2.B1.B0 Pierwszy i zerowy bajt (B1.B0) maski podsieci miernika, format maski: B3.B2.B1.B0 Trzeci i drugi bajt (B3.B2) bramy domyślnej miernika, format adresu bramy: B3.B2.B1.B0 Pierwszy i zerowy bajt (B1.B0) bramy domyślnej miernika, format adresu bramy: B3.B2.B1.B0 Pierwszy i zerowy bajt (B1.B0) bramy domyślnej miernika, format adresu bramy: B3.B2.B1.B0 Trzeci i drugi bajt (B3.B2) adresu DNS miernika, format adresu IPv4 : B3.B2.B1.B0 Pierwszy i zerowy bajt (B1.B0) adresu DNS miernika, format adresu IPv4 : B3.B2.B1.B0 Włączenie/ wyłączenie klienta DHCP (obsługa automatycznego pozyskiwania parametrów protokołu IP interfejsu Ethernet miernika od zewnętrznych serwerów DHCP występujących w obrębie tej samej sieci lokalnej LAN) 0 - wyłączona obsługa DHCP – należy ręcznie skonfigurować adres IP oraz maskę podsieci miernika; 1- Włączona obsługa DHCP, miernik automatycznie po włączeniu zasilania lub wybraniu z menu opcji <i>RPPL</i> lub wpisania do reioetru 4000 wartości 4." otrzwne adresi IP meale madeiesi	49320 (0xC0A8 = 192.168) 356 (0x0164 = 1.100) 65535 65280 49320 257 0x0808=8.8 0x0808=8.8
4031 4032 4033 4034 4035 4036 4037 4038 4039 4040 4041	RW RW RW RW RW RW RW RW	065535 065535 065535 065535 065535 065535 065535 065535	zarezerwowany Trzeci i drugi bajt (B3.B2) adresu IP miernika, format adresu IPv4 : B3.B2.B1.B0 Pierwszy i zerowy bajt (B1.B0) adresu IP miernika, format adresu IPv4 : B3.B2.B1.B0 Trzeci i drugi bajt (B3.B2) maski podsieci miernika, format maski: B3.B2.B1.B0 Pierwszy i zerowy bajt (B1.B0) maski podsieci miernika, format maski: B3.B2.B1.B0 Trzeci i drugi bajt (B3.B2) bramy domyślnej miernika, format adresu bramy: B3.B2.B1.B0 Pierwszy i zerowy bajt (B1.B0) bramy domyślnej miernika, format adresu bramy: B3.B2.B1.B0 Trzeci i drugi bajt (B3.B2) adresu DNS miernika, format adresu IPv4 : B3.B2.B1.B0 Pierwszy i zerowy bajt (B1.B0) adresu DNS miernika, format adresu IPv4 : B3.B2.B1.B0 Vłączenie/ wyłączenie klienta DHCP (obsługa automatycznego pozyskiwania parametrów protokołu IP interfejsu Ethernet miernika od zewnętrznych serwerów DHCP występujących w obrębie tej samej sieci lokalnej LAN) 0 - wyłączona obsługa DHCP – należy ręcznie skonfigurować adres IP oraz maskę podsieci miernika; 1- Włączona obsługa DHCP, miernik automatycznie po włączeniu zasilania lub wybraniu z menu opcji <i>RPPL</i> lub wpisania do rejestru 4099 wartości "1" otrzyma adres IP, maskę podsieci	49320 (0xC0A8 = 192.168) 356 (0x0164 = 1.100) 65535 65280 49320 257 0x0808=8.8 0x0808=8.8
4031 4032 4033 4034 4035 4036 4037 4038 4039 4040 4041	RW RW RW RW RW RW RW RW	065535 065535 065535 065535 065535 065535 065535 065535	Zarezerwowany Trzeci i drugi bajt (B3.B2) adresu IP miernika, format adresu IPv4 : B3.B2.B1.B0 Pierwszy i zerowy bajt (B1.B0) adresu IP miernika, format adresu IPv4 : B3.B2.B1.B0 Trzeci i drugi bajt (B3.B2) maski podsieci miernika, format maski: B3.B2.B1.B0 Pierwszy i zerowy bajt (B1.B0) maski podsieci miernika, format maski: B3.B2.B1.B0 Trzeci i drugi bajt (B3.B2) bramy domyślnej miernika, format adresu bramy: B3.B2.B1.B0 Pierwszy i zerowy bajt (B1.B0) bramy domyślnej miernika, format adresu bramy: B3.B2.B1.B0 Trzeci i drugi bajt (B3.B2) adresu DNS miernika, format adresu IPv4 : B3.B2.B1.B0 Pierwszy i zerowy bajt (B1.B0) adresu DNS miernika, format adresu IPv4 : B3.B2.B1.B0 Vłączenie/ wyłączenie klienta DHCP (obsługa automatycznego pozyskiwania parametrów protokołu IP interfejsu Ethernet miernika od zewnętrznych serwerów DHCP występujących w obrębie tej samej sieci lokalnej LAN) 0 - wyłączona obsługa DHCP – należy ręcznie skonfigurować adres IP oraz maskę podsieci miernika; 1- Włączona obsługa DHCP, miernik automatycznie po włączeniu zasilania lub wybraniu z menu opcji <i>RPPL</i> lub wpisania do rejestru 4099 wartości "1" otrzyma adres IP, maskę podsieci oraz adres bramy od serwera DHCP, adres bramy będzie	49320 (0xC0A8 = 192.168) 356 (0x0164 = 1.100) 65535 65280 49320 257 0x0808=8.8 0x0808=8.8
4031 4032 4033 4034 4035 4036 4037 4038 4039 4040 4041	RW RW RW RW RW RW RW RW	065535 065535 065535 065535 065535 065535 065535 065535	zarezerwowany Trzeci i drugi bajt (B3.B2) adresu IP miernika, format adresu IPv4 : B3.B2.B1.B0 Pierwszy i zerowy bajt (B1.B0) adresu IP miernika, format adresu IPv4 : B3.B2.B1.B0 Trzeci i drugi bajt (B3.B2) maski podsieci miernika, format maski: B3.B2.B1.B0 Pierwszy i zerowy bajt (B1.B0) maski podsieci miernika, format maski: B3.B2.B1.B0 Trzeci i drugi bajt (B3.B2) bramy domyślnej miernika, format adresu bramy: B3.B2.B1.B0 Pierwszy i zerowy bajt (B1.B0) bramy domyślnej miernika, format adresu bramy: B3.B2.B1.B0 Pierwszy i zerowy bajt (B1.B0) bramy domyślnej miernika, format adresu bramy: B3.B2.B1.B0 Trzeci i drugi bajt (B3.B2) adresu DNS miernika, format adresu IPv4 : B3.B2.B1.B0 Pierwszy i zerowy bajt (B1.B0) adresu DNS miernika, format adresu IPv4 : B3.B2.B1.B0 Viłączenie/ wyłączenie klienta DHCP (obsługa automatycznego pozyskiwania parametrów protokołu IP interfejsu Ethernet miernika od zewnętrznych serwerów DHCP występujących w obrębie tej samej sieci lokalnej LAN) 0 - wyłączona obsługa DHCP – należy ręcznie skonfigurować adres IP oraz maskę podsieci miernika; 1- Włączona obsługa DHCP, miernik automatycznie po włączeniu zasilania lub wybraniu z menu opcji <i>RPPL</i> lub wpisania do rejestru 4099 wartości "1" otrzyma adres IP, maskę podsieci oraz adres bramy od serwera DHCP, adres bramy będzie adresem serwera który przydzielił parametry miernika,	49320 (0xC0A8 = 192.168) 356 (0x0164 = 1.100) 65535 65280 49320 257 0x0808=8.8 0x0808=8.8

			0 – automatyczny wybór prędkości transmisji 1 – 10 Mb/s	
			2 – 100 Mb/s	
4043	RW		zarezerwowany	
4044	RW		zarezerwowany	
4045	RW	14	Maksymalna ilość jednoczesnych połączeń z usługą Modbus TCP/IP	1
4046	RW	10360	Czas zamknięcia portu usługi Modbus TCP/IP , wartość wyrażona w sekundach	60
4047	RW	1247	Adres urządzenia dla protokołu Modbus TCP/IP	1
4048	RW	8032000	Numer portu Modbus TCP	502
4049	RW	8032000	Numeru portu serwera www	80
4050	RW	0,1	Zapamiętanie nowych parametrów interfejsu Ethernet i przeinicjowanie interfejsu 0 – bez zmian, 1 – zapamiętanie nowych parametrów i przeinicjowanie interfejsu	0
4051	D\//	0.2		0
4031		02	Poziom jaspości: 1 – Minimalny 2- Śrędni	0
4052	RW	13	3 - Maksymalny	3
4053	RW	0,1	Zapis parametrów standardowych (z wyzerowaniem min, max) łącznie z Ethernetem,	0

Tablica 11

Adres rejestru	Ope- racje	Zakres	Opis	Domyślnie
4400	R		zarezerwowany	
4401	R	065535	Identyfikator	DF
4402	R	065535	Wersja bootloadera x 100	-
4403	R	065535	Wersja programu x100	-
4404	R		zarezerwowany	
4405	R	065535	Kod wykonania	-
4406	R	065535	Napięcie nominalne x10	1000 lub 2300
4407	R		zarezerwowany	
4408	R		zarezerwowany	
4409	R		zarezerwowany	
4410	R		zarezerwowany	
4411	R		zarezerwowany	
4412	R		zarezerwowany	
4413	R	065535	Trzeci i drugi bajt (B3.B2) numeru seryjnego , format B7:B6:B5:B4:B3:B2:B1:B0	-
4414	R	065535	Pierwszy i zerowy bajt (B1.B0) numeru seryjnego , format B7:B6:B5:B4:B3:B2:B1:B0	-
4415	R	065535	Rejestr statusu 1– opis poniżej	-
4416	R	065535	Rejestr statusu 2– opis poniżej	-
4417	R		zarezerwowany	
4418	R		zarezerwowany	
4419	R		zarezerwowany	
4420	R		zarezerwowany	
4421	R	065535	Piąty i czwarty bajt (B5.B4) adresu MAC miernika, format B5:B4:B3:B2:B1:B0	-
4422	R	065535	Trzeci i drugi bajt (B3.B2) adresu MAC miernika, format B5:B4:B3:B2:B1:B0	-
4423	R	065535	Pierwszy i zerowy bajt (B1.B0) adresu MAC miernika, format B5:B4:B3:B2:B1:B0	-
4424	R		zarezerwowany	

#### Rejestr Statusu 1 urządzenia (adres 4415, R):

Bit 15 – "1" – uszkodzenie pamięci FRAM Bit 14 – "1" – brak kalibracji wejścia

Bit 7 - "1" - zarezerwowanyBit 6 - "1" - zarezerwowany

Bit  $13 - 1^{"}$  - zarezerwowany Bit  $12 - 1^{"}$  - zarezerwowany Bit  $11 - 1^{"}$  - zarezerwowany Bit  $10 - 1^{"}$  - zarezerwowany Bit  $9 - 1^{"}$  - zarezerwowany Bit  $9 - 1^{"}$  - zarezerwowany Bit 8 - "1" -zarezerwowany

#### Rejestr Statusu 2 urządzenia (adres 4416, R):

- Bit 15 "1" SYNC
- Bit 14 "1" AL
- Bit 13 "1" zarezerwowany
- Bit 12 "1" zarezerwowany
- Bit 11 "1" częstotliowość generatora za mała Bit 10 – "1" – częstotliowość generatora za duża
- Bit 9 "1" START Bit 8 "1" BLK

Bit 5 - "1" - zarezerwowany

- Bit  $3 1^{"} 2$ arezerwowany Bit  $4 1^{"} 2$ arezerwowany Bit  $3 1^{"} 2$ arezerwowany Bit  $2 1^{"} 2$ arezerwowa
- Bit 0 "1" przewód Ethernetu podłączony
- Bit 7 "1" zarezerwowany
- Bit 6 "1" błąd przesunięcia fazowego φ
- Bit 5 "1" błąd różnicy częstotliwości ôf
- Bit 4 "1" bład różnicy napieć  $\delta U$
- Bit 3 "1" częstotliwość generatora fg poza przedziałem
- Bit 2 "1" częstotliwość sieci fs poza przedziałem
- Bit 1 "1" napięcie generatora  $U_G$  poza przedziałem Bit 0 "1" napięcie sieci  $U_S$  poza przedziałem

Tablica 12

Adres rejestrów 16 bit 2x16 1032/	Adres rejestru 32 bit	Operacje	Opis	Jednostka
<b>2X16 3210</b> 6000/8000	7500	R	Nanjecje sjeci Ha	V
6002/8002	7500	R	Napięcie generatora Llo	V
6004/8004	7502	R	Czestotliwość sieci fo	H7
6006/8006	7503	R	Czestotliwość generatora fo	Hz
6008/8008	7504	R	Wartość różnicy napieć &U	%
6010/8010	7505	R	Wartość różnicy czestotliwości ôf	%
6012/8012	7506	R	Przesuniecie fazowe (p. zakres: 0. 360	0
6014/8014	7507	R	Przesuniecie fazowe $\varphi$ , zakres: -180 +180	0
6016/8016	7508	R		
6018/8018	7509	R	zarezerwowany	
6020/8020	7510	R	zarezerwowany	
6022/8022	7511	R	zarezerwowany	
6024/8024	7512	R	zarezerwowany	
6026/8026	7513	R	zarezerwowany	
6028/8028	7514	R	zarezerwowany	
6030/8030	7515	R	Rejestr statusu 1	-
6032/8032	7516	R	Rejestr statusu 2	-
6034/8034	7517	R	zarezerwowany	
6036/8036	7518	R	zarezerwowany	
6038/8038	7519	R	zarezerwowany	
6040/8040	7520	R	Napięcie U <sub>s</sub> min	V
6042/8042	7521	R	Napięcie U <sub>s</sub> max	V
6044/8044	7522	R	Napięcie U <sub>G</sub> min	V
6046/8046	7523	R	Napięcie U <sub>G</sub> max	V
6048/8048	7524	R	Częstotliwość fs min	Hz
6050/8050	7525	R	Częstotliwość fs max	Hz
6052/8052	7526	R	Częstotliwość f <sub>g</sub> min	Hz
6054/8054	7527	R	Częstotliwość f <sub>G</sub> max	Hz
6056/8056	7528	R	Wartość różnicy napięć δUmin	V
6058/8058	7529	R	Wartość różnicy napięć δUmax	V
6060/8060	7530	R	Wartość różnicy częstotliwości	%
6062/8062	7531	R	Wartość różnicy częstotliwości δf max	%
6064/8064	7532	R	zarezerwowany	
6066/8066	7533	R	zarezerwowany	

# **10 UAKTUALNIENIE OPROGRAMOWANIA**

W miernikach NS5 zaimplementowano funkcję umożliwiającą uaktualnienie oprogramowania z komputera PC z oprogramowaniem eCon. Bezpłatne oprogramowanie eCon oraz pliki aktualizacyjne są dostępne na stronie <u>www.lumel.com.pl</u>. Uaktualnienie oprogramowania miernika (firmware) można wykonać poprzez interfejs RS485. Aktualizacji dokonujemy w zakładce LUMEL UPDATER.

econ							11 A 1		EN EL ESP DE	1				
Konfigurator urządzen	NS5/KS5 - konfinueacia (r.	urradu					AKCURACEC	a   Aktualizacja automat	yczna ( Axtualizacja firmicare )					
Vybierz urządzeniej		0124031						Later	servicit research trans			EVER	YTHING	COUNTS
ND20UTE O	** ED 5													
Wazystkie NU21 Prretuorolki NO25	+ Parametry										Devic	a ———		
Wyswietlazze N030 / N030 le7	+ SMIC										KS5/NS	5		
Moduly NOSOPHET	+ AL											_	-	
Regulatory NSSTRSS	* Ethemat	* Ethernat								Port -				
Noduly radiance P15 P100	DHCP With V								COM8	+ Discon	nect	Backward compatibility mode		
P105 V	Prędkość transmisji	Auto												Cob
Kenfigung	Adres 1P	10	- 0	. 210	+ 25						File			200
omunikacja	Haska podsieci	255	.0)	. 0	. 0	1					I no	KOTILI ING		
USB Serial Port (COM11)	Brama	10	- 10	. 10	+ 203	1					F:\Praca	KS5/Merger/N5	5_v098.img	
redkość 116200 w	Adres DNS	10	. 200	. 121	. 121								Send	
nyb RTU ENC -	Adres MAC	-	1.66		1.00		22				Messa	aes —		
meaut 2000 [ms]		Hadbus TCP												
Uzyj ustawień fabrycznych modułu	Adres	1	1 11 - 2471							Port oper	ned			
	Part	805		0 - 3300	61						firmware	v.0.98		
zadz.: NGS-n.cm	Make Hald ashead	1.		- 41	~						bootload	er v.1.07		
Port szereg. Modbus TOP	Flaks, nose polęczen	-	-											
	Czas oczekiwania	60 [10 - 360] s												
UTOMATION SYSTEMS		1	ww								-			
to to the third of other this	Port	Port 00 [80 - 32000]									0%			
			2.89	18.2						<b>_</b>		OK	_	09:40:26

#### Rys.22. Widok okna programu: a) eCon, b) uaktualniania oprogramowania

**Uwaga!** Po uaktualnieniu oprogramowania należy ustawić nastawy fabryczne miernika, dlatego zalecane jest wstępne zachowanie parametrów miernika przed uaktualnieniem przy użyciu oprogramowania eCon. Po uruchomieniu programu eCon należy ustawić w ustawieniach port szeregowy, prędkość, tryb i adres miernika. Następnie wybrać miernik NS5 i kliknąć Konfiguruj. Aby odczytać wszystkie ustawienia należy kliknać ikonę strzałki w dół, następnie ikonę dyskietki aby zapisać ustawienia do pliku (potrzebne do późniejszego ich przywrócenia). Po wybraniu opcji Aktualizuj firmware (w prawym górnym rogu ekranu) otworzone zostanie okno Lumel Updater (LU) - Rys. 22 b. Wcisnąć Connect. W oknie informacyjnym Messages są umieszczane informacje o przebiegu procesu aktualizacji. Przy prawidłowo otwartym porcie wyświetlony jest napis Port opened. W mierniku wejście w tryb uaktualniania wykonywane jest na dwa sposoby: zdalnie przez LU (na podstawie ustawień w eCon – adres, tryb, prędkość, port COM) oraz poprzez załączenie zasilania miernika przy wciśniętym przycisku ( - (przy wejściu w tryb bootloadera przyciskiem, parametry komunikacji: prędkość 9600, RTU8N2, adres 1). Na wyświetlaczu pojawi się napis boot z wersją bootloadera, natomiast w programie LU wyświetlony zostaje komunikat Device found oraz nazwa i wersja programu podłączonego urządzenia. Należy wcisnąć przycisk "..." i wskazać plik aktualizacyjny miernika. Przy prawidłowo otwartym pliku pojawia się informacja File opened. Należy wcisnąć przycisk Send. Po zakończonym pozytywnie uaktualnieniu miernik synchronizacji przechodzi do normalnej pracy, natomiast w oknie informacyjnym pojawia się napis Done oraz czas trwania aktualizacji. Po zamknięciu okna LU, należy przejść do grupy parametrów Parametry serwisowe, zaznaczyć opcję Ustaw parametry domyślne miernika i wcisnąć przycisk Przywróć. Następnie należy wcisnąć ikonę folderu aby otworzyć wcześniej zapisany plik z ustawieniami i nacisnąć ikonę strzałki w górę aby zapisać ustawienia w mierniku. Aktualną wersję oprogramowania można również sprawdzić poprzez odczytanie komunikatów powitalnych miernika po włączeniu zasilania.

Uwaga! Wyłączenie zasilania w trakcie uaktualniania oprogramowania może skutkować trwałym uszkodzeniem miernika!

# 11 KODY BŁĘDÓW

Podczas pracy miernika na wyświetlaczu mogą pojawić się komunikaty o błędach. Niżej przedstawiono przyczyny błędów.

Error:

- **MEMORY FR, - CAL INP** – wyświetlane gdy pamięć w mierniku uległa uszkodzeniu. Miernik należy odesłać do producenta.

- **PAR.CFG** – wyświetlane gdy parametry pracy w mierniku są nieprawidłowe. Należy przywrócić nastawy fabryczne (z poziomu menu "Ustawienia --> Ustawienia fabryczne" lub przez RS485).

- ^^^ przekroczenie górne. Wartość mierzona jest poza zakresem pomiarowym.
- vvvv przekroczenie dolne. Wartość mierzona jest poza zakresem pomiarowym.

# **12 DANE TECHNICZNE**

#### Zakresy pomiarowe i dopuszczalne błędy

Wielkość mierzona	Zakres pomiarowy	Rozdzielczość	Klasa / błąd podstawowy
Napięcie U <sub>n</sub> : 50 150 V~ 150 400 V~	<u>20180</u> V <u>60 480</u> V <sup>(*)</sup> 1920 kV (tr_U≠1)	0,1 V 0,1 V 0,01 kV	0,2 (PN-EN 61557-12)
Częstotliwość f	40 <u>4565</u> 100 Hz	0,001 Hz	0,02 (PN-EN 61557-12)
Przesunięcie fazowe φ	<u>0360</u> ° <u>-180+180</u> °	0,1°	±0,5°

Tablica 13

\* Un - napięcie fazowe lub międzyfazowe ( programowalne w wybranym zakresie ); maksymalne napięcie pracy względem ziemi 300 V,

tr\_U - Przekładnia przekładnika napięciowego = Napięcie pierwotne przekładnika / Napięcie wtórne przekładnika napięciowego,

#### Pobór mocy:

- w obwodzie zasilania - w obwodzie napięciowym	≤ 6 VA ≤ 0,5 VA
Pole odczytowe	kolorowy ekran graficzny TFT 3,5" o rozdzielczości 320 x 240 pikseli
Wyjścia przekaźnikowe (AL, SYNC)	2 przekaźniki programowalne, styki beznapięciowe zwierne, obciążalność (rezystancyjna) 0.5 A/250 V a.c. lub 5 A/30 V d.c. Czas załączenia przekaźnika 8 ms (max), Ilość przełączeń: mechaniczna minimum 5 × 10 <sup>6</sup> elektryczna minimum 1 x 10 <sup>5</sup>
	Dotyczy wykonania specjalnego NS5-XXX01XX: 2 przekaźniki programowalne, styki beznapięciowe zwierne, obciążalność (rezystancyjna) 1 A / 300 V a.c. / d.c. Czas załączenia przekaźnika 10 ms (max), Ilość przełączeń: mechaniczna minimum 3 × 10 <sup>7</sup> elektryczna minimum 3 x 10 <sup>4</sup>
Wejścia sterujące ( BLK, START )	2 wejścia napięciowe 20250 V d.c./a.c. Pobór mocy na jedno wejście ≤ 0,25 W
Interfejs szeregowy RS485	Modbus RTU 8N2,8E1,8O1,8N1. Adres 1247, Prędkość transmisji 4.8, 9.6, 19.2, 38.4, 57.6, 115.2 kbit/s
	maksymalny czas do rozpoczęcia odpowiedzi: 600 ms

Interf	ejs Ethernet	10/100 Base-T, Gniazdo RJ45, Serwer WWW, Serwer Modbus TCP/IP, klient DHCP			
Próbkowanie F		Przetwornik A/C 16-bitowy Szybkość próbkowania 6,4 kHz dla 50 Hz 7.68 kHz dla 60 Hz			
		Jednoczesne próbkowanie we wszystkich kanałach, 128 próbek na okres			
Zegar	czasu rzeczywistego	±20 ppm, bateria zegara rzeczywistego CR2032			
Zacis	<b>ki</b> Przekrój Śruby zaciskowe Moment dokręcenia	0.05 2.5 mm² M3 0.5 Nm			
Stopie	ń ochrony zapewniany przez ob	Jdowę			
Masa Wymia	od strony czołowej od strony zatablicowej	IP 65 IP 20 0,3 kg 96 x 96 x 77 mm			
Waru	nki odniesienia i znamionowe	warunki użytkowania.			
	- zasilanie ->	85253 V a.c. (40 <u>50</u> 400) Hz lub 90300 V d.c. albo 2040 V a.c. (40 <u>50</u> 400) Hz lub 2060 V d.c.			
<ul> <li>sygnał wejściowy:</li> </ul>		$\underline{0,41,2U_n}$ częstotliwość 40 <u>50</u> <u>60</u> 100 Hz; sinusoidalny ( THD $\leq~8\%$ )			
	- przesuniecie fazowe	<u>0 360</u> ° lub <u>-180+180</u> ° dla częstotliwości f <sub>n</sub> ±5 Hz ( f <sub>n</sub> =50 lub 60 Hz)			
	- temperatura otoczenia	-10 <u>23</u> +55 °C, klasa K55 wg PN-EN61557-12			
	- temperatura magazynowania	-20+70 °C			
	- wilgotność	0 <u>4060</u> 95 % (niedopuszczalne skroplenia)			
	- dopuszczalny współczynnik s - napięcia	zczytu : 2			
<ul> <li>zewnętrzne pole magnetyczne</li> </ul>		e $\leq 40400 \text{ A/m d.c.}$ $\leq 3 \text{ A/m a.c. 50/60 Hz}$			
	<ul> <li>przeciążalność krótkotrwała wejścia napięciowe 5 se</li> <li>pozycja pracy</li> <li>czas nagrzewania</li> </ul>	k. 2 Un dowolna 15 min.			
Bateri	a zegara czasu rzeczywistego	CR2032			
Błędy	dodatkowe:				
w % bł	ędu podstawowego				
_	od zmian temperatury otoczen	a < 50 % / 10 °C			
_	dla THD > 8%	< 50 %			
Normy	v spełniane przez miernik sync	hronizacji			
Koi _ _	npatybilność elektromagnetyc odporność na zakłócenia wg F emisja zakłóceń wg PN-EN 61	<b>zna:</b> PN-EN 61000-6-2 000-6-4			

#### Wymagania bezpieczeństwa:

według normy PN-EN 61010-1

- izolacja między obwodami: podstawowa,
- kategoria instalacji III dla napięć względem ziemi do 300V
- stopień zanieczyszczenia 2,
- maksymalne napięcie pracy względem ziemi:
  - dla obwodów zasilania i wyjść przekaźnikowych 300 V
    - dla wejścia pomiarowego 300 V
    - dla obwodów RS485, Ethernet: 50 V
- wysokość npm < 2000m,

## 13 KOD WYKONAŃ

Kod wykonań miernika synchronizacji NS5.

					Tablica 14		
Miernik	NS5	X	X	X	XX	X	X
Napięcie wejściowe Un*							
50150 V		1					
150400 V		2					
Interfejsy							
RS485			1				
RS485 i Ethernet			2				
Zasilanie							
85253 V a.c., 90300 V d.c.				1			
2040 V a.c., 2060 V d.c.				2			
Rodzaj wykonania							
standardowe					00		
wyk. spec. G234 przekaźnik 1A/300V a.c./d.c.					01		
specjalne**					XX		
Wersja językowa							
polska/angielska						Μ	
inna**						Х	
Próby odbiorcze							
bez dodatkowych wymagań							0
z atestem kontroli jakości							1
ze świadectwem wzorcowania							2
wg uzgodnień z odbiorcą*							Х

\* Un - napięcie fazowe lub międzyfazowe (programowalne w wybranym zakresie); maksymalne napięcie pracy względem ziemi 300 V,

\*\* tylko po uzgodnieniu z producentem,

#### PRZYKŁAD ZAMÓWIENIA, kod NS5 12100M0 oznacza:

NS5 – miernik synchronizacji,

- 1 napięcie wejściowe 50...150 V,
- 2 RS485 i Ethernet,
- 1 napięcie zasilania 85..253 V a.c., 90..300 V d.c.
- 00 wykonanie standardowe,
- M polsko-angielska wersja językowa
- 0 bez dodatkowych wymagań.

# LUMEL

#### LUMEL S.A.

ul. Sulechowska 1, 65-022 Zielona Góra, Poland tel.: +48 68 45 75 100, fax +48 68 45 75 508 www.lumel.com.pl

#### Informacja techniczna:

tel.: (68) 45 75 306, 45 75 180, 45 75 260 e-mail: sprzedaz@lumel.com.pl

#### Realizacja zamówień:

tel.: (68) 45 75 207, 45 75 209, 45 75 218, 45 75 341 fax.: (68) 32 55 650

**Pracownia systemów automatyki:** tel.: (68) 45 75 228, 45 75 117 **Wzorcowanie:** tel.: (68) 45 75 161 e-mail: laboratorium@lumel.com.pl

#### **Export department:**

tel.: (+48 68) 45 75 139, 45 75 233, 45 75 321, 45 75 386, 45 75 353 fax.: (+48 68) 32 54 091 e-mail: export@lumel.com.pl

#### **Calibration & Attestation:**

tel.: (68) 45 75 161 e-mail: laboratorium@lumel.com.pl

NS5-07B