LUMEL

SPC5 OGRANICZNIK MOCY WYJŚCIOWEJ INWERTERA



INSTRUKCJA OBSŁUGI

SPIS TREŚCI

Ogranicznik mocy wyjściowej inwertera z ekranem dotykowym Instrukcja montażu i obsługi

- 1. Wprowadzenie
- 2. Ekrany pomiarowe
- 3. Programowanie
- 3.1 Ochrona hasłem
- 3.1.1 Zmiana hasła
- 3.2 Menu obsługi
- 3.2.1 Konfiguracja układu pomiarowego
- 3.2.1.1 Typ układu
- 3.2.1.2 Strona pierwotna przekładnika napięciowego
- 3.2.1.3 Strona wtórna przekładnika napięciowego
- 3.2.1.4 Strona pierwotna przekładnika prądowego
- 3.2.1.5 Strona wtórna przekładnika prądowego
- 3.2.1.6 Częstotliwość układu
- 3.2.1.7 Pomijanie małych prądów przy pomiarze
- 3.2.1.8 Jednostka wyświetlania energii
- 3.2.1.9 Autokasowanie liczników energii
- 3.2.2 Komunikacja cyfrowa
- 3.2.2.1 Ustawienia magistrali danych Modbus RS 485
- 3.2.2.1.1 Adres ogranicznika
- 3.2.2.1.2 Prędkość transmisji RS 485
- 3.2.2.1.3 Wybór parzystości i bitów stopu interfejsu RS 485
- 3.2.2.2 Ustawienia inwertera w magistrali Modbus RS 485
- 3.2.2.2.1 Prędkość transmisji RS 485
- 3.2.2.2.2 Wybór parzystości i bitów stopu interfejsu RS 485
- 3.2.2.2.3 Opóźnienie między kolejnymi zapytaniami
- 3.2.2.2.4 Czas oczekiwania na odpowiedź
- 3.2.2.2.5 Liczba inwerterów

- 3.2.2.2.6 Adresy inwerterów
- 3.2.3 Parametry instalacji solarnej
- 3.2.3.1 Moc minimalna sieci
- 3.2.3.2 Moc minimalna generatora
- 3.2.3.3 Wydajności paneli fotowoltaicznych (kW)
- 3.2.3.4 Moc referencyjna instalacji solarnej
- 3.2.3.5 Ręcznie zadawana wartość mocy inwertera
- 3.2.4 Sterowanie przekaźnikiem
- 3.2.4.1 Tryb automatyczny
- 3.2.4.1.1 Parametry przekaźnika w układzie Inwerter-Sieć
- 3.2.4.1.1.1 Opóźnienie załączenia
- 3.2.4.1.1.2 Opóźnienie wyłączenia
- 3.2.4.1.1.3 Konfiguracja przekaźnika
- 3.2.4.1.2 Parametry przekaźnika w układzie Inwerter-Generator
- 3.2.4.1.2.1 Moc progowa przekaźnika
- 3.2.4.1.2.2 Opóźnienie załączenia
- 3.2.4.1.2.3 Opóźnienie wyłączenia
- 3.2.4.1.2.4 Konfiguracja przekaźnika
- 3.2.4.1.2.5 Opóźnienie załączenia zasilania inwertera
- 3.2.4.2 Tryb ręczny
- 3.2.4.3 Tryb wyłączenia
- 3.2.5 Ekran kasowania parametrów
- 3.2.5.1 Kasowanie parametrów
- 3.2.6 Jasność i kontrast
- 3.2.7 Tryb RGB
- 3.2.8 Powrót do ustawień fabrycznych
- 4. Kalibracja ekranu dotykowego
- 5. Ekran kolejności faz
- 6. Ekrany pomiarów
- 6.1 Ekran główny

5.2	Menu sieci
5.3	Menu odbiorników energii
5.4	Menu instalacji solarnej
5.5	Wskazania na ekranie głównym
7.	Wyzwalanie przekaźników
3.	Wykres fazowy
Э.	Instalacja
9.1	Wymagania w zakresie EMC
9.2	Wymiary ogranicznika i otworu montażowego
9.3	Podłączenie
9.4	Napięcie zasilania
9.5	Bezpieczniki
9.6	Podłączenia uziemienia
10.	Schemat blokowy
11.	Schemat połączeń elektrycznych
12.	Dane techniczne
13.	Podłączenie karty rozszerzeń Dual Modbus

1. Wprowadzenie

SPC5 czyli ogranicznik mocy wyjściowej inwertera jest cyfrowym urządzeniem tablicowym o wymiarach 96 x 96 mm. SPC5 umożliwia regulację pracy instalacji solarnej liczącej maksymalnie 20 inwerterów typu PVSA. Zaprojektowany jest do współpracy z generatorami. Zadaniem SPC5 jest uniemożliwić eksport do sieci / generatora nadmiaru energii elektrycznej wytwarzanej przez inwertery instalacji solarnej. Ogranicznik realizuje to zadanie mierząc szereg istotnych parametrów nstalacji solarnej. Ogranicznik realizuje to zadanie mierząc szereg istotnych parametrów nstalacji solarnej. Ogranicznik realizuje to zadanie mierząc szereg istotnych parametrów nstalacji solarnej. SPC5 łączy w sobie funkcję dokładnego miernika energii elektrycznej (wszystkie wartości napięcia i prądu są wartościami true RMS aż do 31-harmonicznej) oraz wyświetlacza z ekranem dotykowym TFT LCD o rozdzielczości 320x240 pikseli. Urządzenie można skonfigurować i zaprogramować lokalnie na obiekcie do wykonania pomiarów następujących parametrów sieci elektroenergetycznej / generatora: strony pierwotnej i wtórnej przekładnika napięciowego oraz strony pierwotnej i

wtórnej przekładnika prądowego (5 Alub 1 A).

Wyświetlacz dotykowy o przekątnej 3,5" stanowi interfejs użytkownika z możliwością odczytu poszczególnych parametrów sieci / generatora, instalacji solarnej i odbiorników, a także umożliwiający konfigurację parametrów pracy



urządzenia.

Ekran główny wyświetlacza dzieli się na 4 grupy podmenu, tj. GRID / GENERATOR (sieć / generator), LOAD (odbiorniki energii), SOLAR (instalacja solarna) oraz SETUP (ustawienia). W każdym z nich znajduje się lista opcji i ustawień. Dostęp do podmenu możliwy jest za pomocą przycisków widocznych na ekranie dotykowym. W menu GRID / GENERATOR są informacje o mocy elektrycznej, energii czynnej pobieranej i oddawanej, oraz dodatkowe parametry pracy sieci lub generatora – wartość THD (współczynnika całkowitej wartości zniekształceń harmonicznych), licznik czasu pracy, liczba przerw w zasilaniu, napięcie, prąd itp. W menu LOAD można odczytać pobór mocy odbiorników energii elektrycznej z instalacji solarnej oraz sieci / generatora. W menu SOLAR można odczytać w formie tabelarycznej i graficznej informacje o instalacji paneli fotowoltaicznych.

TABELA 1 : Pomiary

Parametry	Jednostka
Grid / Generator Average Voltage (napięcie uśrednione sieci / generatora)	Wolt
Grid / Generator Average Current (prąd uśredniony sieci / generatora)	Amper
Grid / Generator Voltage VL1-N (napięcie fazowe L1 sieci / generatora)	Wolt
Grid / Generator Voltage VL2-N (napięcie fazowe L2 sieci / generatora)	Wolt
Grid / Generator Voltage VL3-N (napięcie fazowe L3 sieci / generatora)	Wolt
Grid / Generator Voltage VL1-L2 (napięcie międzyfazowe L1-L2 sieci / generatora)	Wolt
Grid / Generator Voltage VL2-L3 (napięcie międzyfazowe L2-L3 sieci / generatora)	Wolt
Grid / Generator Voltage VL3-L1 (napięcie międzyfazowe L3-L1 sieci / generatora)	Wolt
Grid / Generator Current L1 (prąd fazowy L1 sieci / generatora)	Amper
Grid / Generator Current L2 (prąd fazowy L2 sieci / generatora)	Amper
Grid / Generator Current L3 (prąd fazowy L3 sieci / generatora)	Amper
Grid / Generator Neutral Current (prąd neutralny sieci / generatora)	Amper
Grid / Generator Frequency (częstotliwość sieci / generatora)	Hz
Load Active Power (moc czynna odbiorników)	Kilowat
Grid / Generator Active Power (moc czynna sieci / generatora)	Kilowat
Grid & Gen. Active Import Energy (energia czynna pobierana z sieci / generatora, rozdzielczość 8 cyfr)	kWh
Grid & Gen. Active Export Energy (energia czynna eksportowana do sieci / generatora, rozdzielczość 8 cyfr)	kWh
Inverter Capacity (moc maksymalna inwerterów – każdego i wszystkich łącznie)	W
Inverter Power (moc inwertera – każdego i wszystkich łącznie)	W
Inverter Target Power (%) (moc zadana inwertera)	%
Individual Inverter Connection Status (status połączenia poszczególnych inwerterów)	_
Grid / Generator Individual Harmonics V (indywidualne harmoniczne napięcia sieci / generatora)	%
Grid / Generator Individual Harmonics I (indywidualne harmoniczne prądu sieci / generatora)	%

Auxiliary Supply On Hour (licznik czasu pracy ogranicznika)	godziny
Auxiliary Supply No. of Interrupts (licznik zaników zasilania ogranicznika)	Liczba
Grid / Generator Phase Sequence Indication (wskazanie kolejności faz	
sieci / generatora)	—

*Uwaga: Parametry THD odnoszą się do wartości fazowych.

2. Ekrany pomiarowe

W normalnym trybie pracy użytkownik widzi jeden z ekranów odczytu pomiarów. Można poruszać się między poszczególnymi ekranami należącymi do danego menu naprzód (w rosnącej kolejności numeracji ekranów) przyciskiem ekranowym " 🗮 " oraz wstecz (w malejącej kolejności numeracji ekranów) przyciskiem ekranowym " 🖛 "





3. Programowanie

W kolejných paragrafach instrukcji przedstawiono dokładne procedury konfiguracji SPC5. Aby otworzyć menu ekranów ustawień, dotknij "SETUP" w menu głównym. Otworzy się okno wprowadzania hasła (patrz par. 3.1)

3.1. Ochrona hasłem

Można włączyć ochronę dostępu do menu ustawień za pomocą hasła. Domyślne hasło ma wartość "0000".

Ochronę hasłem można włączyć wprowadzając wartość hasła będącą dowolną liczbą czterocyfrową.



Dotknięcie przycisku "SETUP" otwiera ekran ochrony hasłem. Na ekranie znajduje się wirtualna klawiatura numeryczna z cyframi od 0 do 9, służąca do wprowadzenia wartości hasła. Na ekranie tym najpierw widać komunikat "Enter Password" (wprowadź hasło) – należy wprowadzić hasło za pomocą klawiatury wirtualnej.

Przycisk " 1 " wprowadzi wartość "1" w polu wprowadzania danych. W ten sam sposób można wprowadzić pozostałe 3 cyfry. Można skasować cyfrę wprowadzanego hasła przyciskiem " DEL.". Po zakończeniu wprowadzania hasła należy potwierdzić przyciskiem " 💷 ".

Hasło poprawne:

Jeśli wprowadzone hasło jest poprawne, na ekranie pojawi się komunikat "Password Accepted" (przyjęto hasło), zaś użytkownik wejdzie w menu ustawień.

Hasło niepoprawne:

Jeśli wprowadzone hasło jest nieprawidłowe, na ekranie pojawi się komunikat "Password Rejected" (hasło odrzucono) i użytkownik musi wprowadzić prawidłowe hasło. W tym celu trzeba nacisnąć "sam" i ponownie wprowadzić hasło.

3.1.1 Zmiana hasła



Polecenie zmiany hasła jest szóstą opcją na liście w menu "SETUP" i można dostać się do niej dotykając przycisku "Change Password".

Pojawi się kolejny ekran, na którym trzeba wprowadzić obecne hasło.



Po wprowadzeniu prawidłowego hasła pojawi się komunikat "PASSWORD ACCEPTED" (przyjęto hasło), po czym można wprowadzić nowe hasło o długości 4 cyfr.

	SETUP
PAS 1 4 7	SWORD CHANGED 2 3 DEL 5 6 B/TER 8 9 B/TER 0 BACK

Potwierdzenie nowego hasła:

Po wprowadzeniu nowego hasła trzeba przycisnąć " [LIER ", aby je potwierdzić.

Wówczas na ekranie pojawi się "PASSWORD CHANGED" (hasło zmieniono) na potwierdzenie, że udało się zmienić hasło.

3.2 Menu obsługi

Użytkownik wybrawszy menu SETUP musi wprowadzić hasło dostępu. Jeśli hasło jest poprawne, na ekranie pojawi się lista następujących parametrów:

- 3.2.1 GRID/GEN. PARAMETERS
- 3.2.2 COMMUNICATION PARAMETERS
- 3.2.3 SOLAR PARAMETERS
- 3.2.4 RELAY CONTROL
- 3.2.5 RESET PARAMETERS
- 3.1.1 CHANGE PASSWORD
- 3.2.6 BRIGHTNESS & CONTRAST
- 3.2.7 RGB COLOR CODE
- 3.2.8 FACTORY RESET

Dotknięcie opcji GRID / GEN. PARAMETR otwiera ekran z listą parametrów sieci / generatora. Można poruszać się między poszczególnymi parametrami ekranu naprzód (w rosnącej kolejności numeracji ekranów) przyciskiem ekranowym " ➡ " oraz wstecz (w malejącej kolejności numeracji ekranów) przyciskiem ekranowym " ➡ " – parametry opisano w par. od 3.2.1 do 3.2.5.

3.2.1 Konfiguracja układu pomiarowego

Dotknięcie opcji GRID / GEN. PARAMETERS otwiera ekran z listą poniższych parametrów:

- 3.2.1.1 SYSTEM TYPE (typ układu)
- 3.2.1.2 PT PRIMARY (strona pierwotna przekładnika napięciowego)
- 3.2.1.3 PT SECONDARY (strona wtórna przekładnika napięciowego)
- 3.2.1.4 CT PRIMARY (strona pierwotna przekładnika prądowego)
- 3.2.1.5 CT SECONDARY (strona wtórna przekładnika prądowego)
- 3.2.1.6 SYSTEM FREQUENCY (częstotliwość układu)
- 3.2.1.7 LOW CURRENT NOISE CUTOFF (pomijanie małych prądów przy pomiarze)
- 3.2.1.8 ENERGY RESOLUTION (jednostka wyświetlania energii)
- 3.2.1.9 ENERGY DIGIT RESET COUNT (autokasowanie liczników energii)

3.2.1.1 Typ układu

Typ układu przyrządu zaprogramowano na stałe jako 3-fazowy, 4-przewodowy.

3.2.1.2 Strona pierwotna przekładnika napięciowego



Nominalne napięcie w pełnej skali wyświetlane jest na ekranie jako napięcie międzyfazowe.

Do ekranu można przejść wyłącznie z menu "Grid / Gen. Parameters". Na ekranie dostępna będzie wirtualna klawiatura numeryczna z cyframi od 0 do 9, umożliwiająca ustawienie wartości po stronie pierwotnej przekładnika napięcia. Wprowadzoną wartość można potwierdzić przyciskiem "

Przycisk " K" mnoży wprowadzoną wartość przez 1000.

PT PI	RIMARY
VALID RANGE IS	: 100.0 TO 692800
12	3 DEL
4 5	6 ENTER

W przypadku, gdy wartość bieżąca strony pierwotnej przekładnika napięcia wraz z poprzednio ustawioną wartością strony pierwotnej przekładnika prądowego dalaby moc maksymalną większą niż 666,6 MVA na fazę, ekran zwróci komunikat "Invalid value" (wartość nieprawidłowa). Następnie pojawi się prawidłowy zakres wartości.

Prawidłowy zakres wartości dla strony pierwotnej przekładnika napięcia wynosi:

100 V LL do 692,8 kV L-L.

Wprowadzenie wartości spoza zakresu zwraca komunikat "INVALID VALUE" (wartość nieprawidłowa) z informacją o prawidłowym zakresie parametru.

Uwaga: Zmiana wartości "PT Primary" zmienia odpowiednio wartość parametru "Generator Minimum Power" (moc minimalna generatora) oraz "Auto Relay Power Threshold (Gen.)" (par. 3.2.4.1.2.1).

3.2.1.3 Strona wtórna przekładnika napięciowego

Wartość ta powinna odpowiadać nominalnej wartośći napięcia w pełnej skali po stronie pierwotnej przekładnika prądowego, gdy strona pierwotna przekładnika napięcia jest zasilana napięciem podanym w par. 3.2.1.2 jako napięcie strony pierwotnej przekładnika napięcia. Stosunek napięcia po stronie pierwotnej do napięcia po stronie wtórnej jest nazywany przekładnią napięciową.

Do ekranu można przejść wyłącznie z menu "Grid / Generator Parameters". Na ekranie dostępna będzie wirtualna klawiatura numeryczna z cyframi od 0 do 9, umożliwiająca ustawienie wartości po stronje wtórnej przekładnika napięcia. Wprowadzoną wartość można potwierdzić przyciskiem "



Zakres dopuszczalnych wartości wynosi od 100 do 600 V. Wprowadzenie wartości spoza adresu zwraca komunikat "INVALID VALUE" (wartość nieprawidłowa) z informacją o prawidłowym zakresie parametru.

3.2.1.4 Strona pierwotna przekładnika prądowego

Nominalne natężenie prądu w pełnej skali wyświetlane jest na ekranie w postaci prądów fazowych. Na ekranie tym można odczytać wartości prądu na poszczególnych fazach, w tym wartości przekładni. Wartości prądu wyświetlane są w amperach.



Do ekranu można przejść wyłącznie z menu "Grid / Gen. Parameters". Tu dostępna będzie wirtualna klawiatura numeryczna z cyframi od 0 0 9 w celu ustawienia wartości po stronie pierwotnej przekładnika prądowego. Wprowadzoną wartość należy potwierdzić przyciskiem "min". Przycisk "K" moży wprowadzoną wartość przez 1000. W przypadku, gdy wartość bieżąca strony pierwotnej przekładnika prądowego wraz z poprzednio ustawioną wartością strony pierwotnej przekładnika napięcia dałaby moc maksymalną większą niż 666,6

MVA na fazę, ekran zwróci komunikat "Invalid value" (wartość nieprawidłowa). Przykład: Jeśli wartość strony pierwotnej przekładnika napięcia ustawiona jest na napięcie międzyfazowe 692,8 kV (wartość maksymalna), to wartość po stronie pierwotnej przekładnika prądowego ograniczona będzie do 1157 A.



Ograniczenie "Maximum Power" (mocy maksymalnej) do 666,6 MVA odpowiada 120% nominalnej wartości prądu i 120% nominalnej wartości napięcia, tj. 462,96 MVA mocy nominalnej na fazę.

Prawidłowy zakres wartości dla ustawień strony pierwotnej przekładnika napięcia wynosi od 1 do 9999. Wprowadzenie wartości spoza adresu zwraca komunikat "INVALID VALUE" (wartość nieprawidłowa) z informacją o prawidłowym zakresie parametru.

Uwaga: Zmiana wartości "CT Primary" zmienia odpowiednio wartość parametru "Generator Minimum Power" (moc minimalna generatora) oraz "Auto Relay Power Threshold (Gen.)" (par. 3.2.4.1.2.1).

3.2.1.5 Strona wtórna przekładnika prądowego



Ten ekran służy do ustawiania wartości strony wtórnej przekładnika prądowego. Dostępne są dwie opcje: 1 AMPERE (1A) i 5 AMPERE (5A). Opcje można wybrać dotykając jej przycisku wyboru. Dotknięcie przycisku "Ger" potwierdza wprowadzone ustawienia. Dotknięcie przycisku "Back" odrzuca zmianę danych, przywraca wartość poprzednio ustawioną i cofa do poprzedniego menu.



3.2.1.6 Częstotliwość układu

Na tym ekranie ustawia się wartość częstotliwości sygnału wejściowego.

Dostępne są dwie opcje: 50 i 60 Hz.

Opcję można wybrać dotykając jej przycisku wyboru. Dotknięcie przycisku "OK_J" potwierdza wprowadzone ustawienia. Dotknięcie przycisku "<u>BACK</u>]" odrzuca zmianę danych, przywraca wartość poprzednio ustawioną i cofa do poprzedniego menu.



3.2.1.7 Pomijanie małych prądów przy pomiarze

Ekran służy do ustawienia progu odcięcia małych prądów w miliamperach.

Dostępne są dwie opcje: 0 MILLI-AMPERE (0mA) i 30 MILLI-AMPERE (30mA). Opcję można wybrać dotykając jej przycisku wyboru. Umożliwia ustawienie minimalnej wartości zakłóceń prądowych, poniżej której SPC5 sygnalizuję wartość zerową prądu. Dotknięcie przycisku " OK " potwierdza wprowadzone ustawienia. Dotknięcie przycisku "BacK" odrzuca zmianę danych, przywraca wartość poprzednio ustawioną i cofa do poprzedniego menu.

3.2.1.8 Jednostka wyświetlania energii

Ekran umożliwia wprowadzenie jednostki wyświetlania energii w Wh / kWh / MWh w transmisji przez magistralę Modbus (RS485).



Dostępne są trzy opcje: WATT HOUR (watogodziny), KILO-WATT HOUR (kilowatogodziny) i MEGA-WATT HOUR (megawatogodziny). Opcję można wybrać dotykając jej przycisku wyboru.

Dotknięcie przycisku "OK" " potwierdza wprowadzone ustawienia.

Dotknięcie przycisku "BACK" odrzuca zmianę danych, przywraca wartość poprzednio ustawioną i cofa do poprzedniego menu.

Uwaga: Wartość domyślna to "KILO-WATT HOUR", czyli pomiar energii przekazywany przez magistralę Modbus będzie wskazywany w kWh.

3.2.1.9 Autokasowanie liczników energii



Ekran umożliwia ustawienie maksymalnej wartości cyfr licznika energii po przekroczeniu której jego stan wyzeruje się. Licznik może wyzerować się, gdy liczba cyfr wskazania sięgnie 7, 8 lub 9.

Opcję można wybrać dotykając właściwego przycisku wyboru. Dotknięcie przycisku " OK " potwierdza wprowadzone ustawienia.

Dotknięcie przycisku "BACK" odrzuca zmianę danych, przywraca wartość poprzednio ustawioną i cofa do poprzedniego menu.

Uwaga:

Jeśli w parametrze "Energy Resolution" wybrano Mwh, zaś próg maksymalny przed zerowaniem licznika energii ustawiono na 9 cyfr, to ekran "Energy" na ekranie będzie wskazywał " ------ "co oznacza przekroczenie energii, gdy jej wartość osiągnie 9 cyfr.

3.2.2 Wybór parametrów komunikacji:

W menu "COMMUNICATION PARAMÉTERS" (parametry komunikacji) dostępne są następujące ustawienia:

- 3.2.2.1 DATA RS485 PARAMETERS (parametry transmisji przez RS 485)
 - 3.2.2.1.1 RS485 ADDRESS (adres RS 485)
 - 3.2.2.1.2 RS485 BAUD RATE (prędkość transmisji RS 485)
 - 3.2.2.1.3 RS485 PARITY (parzystość transmisji RS 485)
- 3.2.2.2 INVERTER RS485 PARAMÈTERS (parametry inwertera przez RS 485)
 - 3.2.2.2.1 RS 485 BAUD RATE (prędkość transmisji RS 485)
 - 3.2.2.2.2 RS485 PARITY (parzystość transmisji RS 485)
 - 3.2.2.2.3 DELAY BETWEËN POLLS (opóźnienie między kolejnymi zapytaniami)
 - 3.2.2.2.4 TIMEOUT DURATION (czas oczekiwania na odpowiedź)
 - 3.2.2.2.5 NUMBER OF INVERTERS (liczba inwerterów)
 - 3.2.2.2.6 INVERTER ADDRESSES (adresy inwerterów)

3.2.2.1Ustawienia magistrali danych Modbus RS 485

RS485 ADDRESS	
ENTER RS485 ADDRESS 1 2 3 DEL 4 5 6 PITER 0 BACK	

3.2.2.1.1 Adres ogranicznika SPC5

Na ekranie tym można ustawić parametr adresu SPC5 w magistrali RS 485, za pomocą której użytkownik chce mieć dostęp do danych i konfiguracji przyrządu.

Na ekranie dostępna będzie wirtualna klawiatura numeryczna z cyframi od 0 do 9, umoźliwiająca ustawienie wartości adresu w magistrali RS 485. Wprowadzoną wartość należy potwierdzić przyciskiem " ama, ".



Zakres dozwolonych wartości adresu wynosi 1 - 247.

Wprowadzenie wartości spoza adresu zwraca komunikat "INVALID VALUE" (wartość nieprawidłowa) z informacją o prawidłowym zakresie parametru.

3.2.2.1.2 Prędkość transmisji RS 485



Na ekranie tym można skonfigurować prędkość transmisji danych poprzez magistralę RS 485.

Jest pięć opcji do wyboru: 4800, 9600, 19200, 38400 i 57600 bit/s. Opcję można wybrać dotykając jej przycisku wyboru.

Dotknięcie przycisku " OK " potwierdza wprowadzone ustawienia.

Dotknięcie przycisku "BACK" odrzuca zmianę danych, przywraca wartość poprzednio ustawioną i cofa do poprzedniego menu.

3.2.2.1.3 Wybór trybu transmisji interfejsu RS 485



Na ekranie tym można ustawić parzystość i liczbę bitów stopu w transmisji danych przez magistralę RS 485.

Są cztery opcje do wyboru: NO PARITY WITH ONE STOP BIT (brak parzystości, jeden bit stopu), NO PARITY WITH TWO STOP BITS (brak parzystości, dwa bity stopu), EVEN PARITY WITH ONE STOP BIT (kontrola parzystości, jeden bit stopu), ODD PARITY WITH STOP BIT (kontrola parzystości, jeden bit stopu).

Opcję można wybrać dotykając jej przycisku wyboru.

Dotknięcie przycisku "OK" " potwierdza wprowadzone ustawienia.

Dotknięcie przycisku "BACK" odrzuca zmianę danych, przywraca wartość poprzednio ustawioną i cofa do poprzedniego menu.

3.2.2.2 Ustawienia inwertera w magistrali Modbus RS 485

Ustawienia te umożliwiają podłączenie interfejsu wymiany danych między SPC5 i inwerterami za pomocą karty rozszerzeń Dual Modbus.



3.2.2.2.1 Prędkość transmisji RS 485

Na ekranie tym można skonfigurować prędkość transmisji danych z inwertera poprzez magistralę RS 485.

Jest pięć opcji do wyboru: 4800, 9600, 19200, 38400 i 57600 bit/s. Opcję można wybrać dotykając jej przycisku wyboru.

Dotknięcie przycisku "<u>K</u>" potwierdza wprowadzone ustawienia. Dotknięcie przycisku "<u>BACK</u>" odrzuca zmianę danych, przywraca wartość poprzednio ustawioną i cofa do poprzedniego menu.

Uwaga: Prędkość transmisji danych (ustawiona parametrem w par. 3.2.2.2.5) powinna być taka sama dla wszystkich inwerterów.

3.2.2.2.2 Wybór trybu transmisji interfejsu RS 485



Na ekranie tym można ustawić parzystość i liczbę bitów stopu w transmisji danych inwertera poprzez magistralę RS 485. Są cztery opcje do wyboru: NO PARITY WITH ONE STOP BIT (brak parzystości, jeden bit stopu), NO PARITY WITH TWO STOP BITS (brak parzystość, dwa bity stopu), EVEN PARITY WITH ONE STOP BIT (parzystość, jeden bit stopu), ODD PARITY WITH STOP BIT (nieparzystość, jeden bit stopu). Opcję można wybrać dotykając jej przycisku wyboru. Dotknięcie przycisku "OK" "potwierdza wprowadzone ustawienia. Dotknięcie przycisku <u>"BACK</u>" odrzuca zmianę danych, przywraca wartość poczędnio ustawiona i coń do poprzedniego menu.

Uwaga: Parzystość i liczba bitów stopu (ustawiona parametrem w par. 3.2.2.2.5) powinna być taka sama dla wszystkich inwerterów.

3.2.2.2.3 Opóźnienie między kolejnymi zapytaniami



Ekran ten służy do ustawiania czasu opóźnienia między nadawaniem kolejnych zapytań (w milisekundach) dla inwerterów, zawierających polecenia w zakresie produkowanej mocy.

Na ekranie dostępna będzie wirtualna klawiatura numeryczna z cyframi od 0 do 9, umożliwiająca ustawienie opóźnienia między kolejnymi zapytanjami. Wprowadzoną wartość należy potwierdzić przyciskiem " [впв] ".

Zakres dozwolonych wartości wynosi 10000 - 60000 ms.

Wprowadzenie wartości spoża adresu zwraca komunikat "INVALID VALUE" (wartość nieprawidłowa) z informacją o prawidłowym zakresie parametru. Wartość domyślna wynosi 30000 ms.



3.2.2.2.4 Czas oczekiwania na odpowiedź

Ekran służy do ustawiania długości czasu na odpowiedź inwerterów podłączonych do magistrali Modbus. Jeśli inwerter przestanie odpowiadać przez czas dłuższy niż wprowadzony przez użytkownika, SPC5 uzna, że inwerter jest odłączony od sieci Modbus.

Na ekranie dostępna będzie wirtualna klawiatura numeryczna z cyframi od 0 do 9, umoźliwiająca ustawienie długości czasu oczekiwania na odpowiedź. Wprowadzoną wartość należy potwierdzić przyciskiem " [INTER]".

Zakres dozwolonych wartości wynosi 200 - 60000 ms.

Wprowadzenie wartości spoża adresu zwraca komunikat "INVALID VALUE" (wartość nieprawidłowa) z informacją o prawidłowym zakresie parametru. Wartość domyślna wynosi 5000 ms.



3.2.2.5 Liczba inwerterów

Ekran służy do ustawiania liczby inwerterów podłączonych do sieci Modbus.

Na ekranie dostępna będzie wirtualna klawiatura numeryczna z cyframi od 0 do 9, umożliwiająca ustawienie liczby inwerterów podłączonych do sieci. Wprowadzoną wartość należy potwierdzić przyciskiem "

Zakres dozwolonych wartości wynosi 1 - 20 inwerterów.

Wprowadzenie wartości spoza adresu zwraca komunikat "INVALID VALUE" (wartość nieprawidłowa) z informacją o prawidłowym zakresie parametru. Wartość domyślna wynosi 1.

INVERTER ADDRESSE	s
Inv1:1	
Inv2:2	
Inv3 : 3	
Inv4:4	1
(SETUP) BACK	Ť

3.2.2.2.6 Adresy inwerterów

Na ekranie tym można ustawić adresy poszczególnych inwerterów w magistrali RS 485.

Na ekranie widać listę 20 inwerterów z przypisanymi im adresami. Dotknięcie pozycji inwertera wyświetla wirtualną klawiaturę z cyframi od 0 do 9, umożliwiającą ustawienie adresu wybranego inwertera.

Użytkownik powinien potwierdzić wprowadzoną wartość wciskając " $\begin{bmatrix} \text{NMER} \end{bmatrix}$ ".



Zakres dozwolonych wartości adresu wynosi 1 - 247.

Wprowadzenie wartości spoza adresu zwraca komunikat "INVALID VALUE" (wartość nieprawidłowa) z informacją o prawidłowym zakresie parametru.

Uwaga: Każdy inwerter musi mieć inny adres. Adresy można wprowadzić dla wszystkich inwerterów na ekranie, bez względu na zaprogramowaną ich liczbę (patrz par. 3.2.2.2.5).

3.2.3 Parametry instalacji solarnej

W menu "SOLAR PARAMETERS" (parametry instalacji solarnej) dostępne są następujące ustawienia:

- 3.2.3.1 GRID MINIMUM POWER (moc minimalna sieci)
- 3.2.3.2 GENERATOR MINIMUM POWER (moc minimalna generatora)
- 3.2.3.3 PANEL CAPACITIES (wydajności paneli fotowoltaicznych w kilowatach)
- 3.2.3.4 SOLAR POWER REFERENCE (moc referencyjna instalacji solarnej)
- 3.2.3.5 MANUAL INVERTER POWER (ręcznie zadawana wartość mocy inwertera)

3.2.3.1 Moc minimalna sieci

Ekran služy do ustawiania minimalnej wartości mocy pobieranej z sieci. Wartość ta zależy od zmian w obciążeniu odbiornikami energii: im większe zmiany obciążenia, tym większa powinna być minimalna moc sieci. SPC5 stara się utrzymać zadaną tu wartość minimalną zasilania z sieci. Na ekranie dostepna bedzie wirtualna klawiatura numeryczna z cyframi od 0 do 9.



umożliwiająca ustawienie wartości minimalnej mocy z sięci. Wprowadzoną wartość należy potwierdzić przyciskiem " Zakres dozwolonych wartości wynosi od -2000 do 2000 kW.

Wprowadzenie wartości spoza adresu zwraca komunikat "INVALID VALUE" (wartość nieprawidłowa) z informacją o prawidłowym zakresie parametru. Wartość domyślna wynosi 1 kW.

Uwaga: wartość ujemna oznacza eksport energii do sieci z inwertera(-ów).

3.2.3.2 Moc minimalna generatora

Ekran sluży do ustawiania minimalnej wartości mocy pobieranej z generatora. Wartość ta zależy od zmian w obciążeniu odbiornikami energii: im większe zmiany obciążenia, tym większa powinna być minimalna moc generatora. SPC5 stara się utrzymać zadaną wartość minimalną zasilania z generatora.



Na ekranie dostępna będzie wirtualna klawiatura numeryczna z cyframi od 0 do 9, umożliwiająca ustawienie wartości minimalnej mocy z generatora. Wprowadzoną wartość należy potwierdzić przyciskiem "^[am]".

Zakres dozwolonych wartości wynosi od 0 do 1000 kW.

Wprowadzenie wartości spoza adresu zwraca komunikat "INVALID VALUE" (wartość nieprawidłowa) z informacją o prawidłowym zakresie parametru. Wartość domyślna zależy od

wartości przypisanych stronie pierwotnej przekładnika prądowego i napięciowego w następujący sposób: "Generator Minimum Power" = PT Pri \cdot CT Pri $\cdot \sqrt{3} \cdot 0.7/1000$

Zmiana wartości "Generator Minimum Power" zmienia odpowiednio wartość "Auto-Relay Power Threshold (Gen.)" (par. 3.2.4.1.2.1).

3.2.3.3 Wydajności paneli fotowoltaicznych (kW)

PANEL CAPACITIES (K	V)
Inv1:20	1 👚
Inv2:35	
Inv3:20	
Inv4 : 0	
(SETUP) (BACK)	

Ekran służy do ustawiania wydajności (maksymalnej możliwej mocy) panelu fotowoltaicznych podłączonych do poszczególnych inwerterów.

Na ekranie widać listę 20 inwerterów z odpowiadającą im mocą maksymalną paneli fotowoltaicznych. Dotknięcie pozycji inwertera wyświetla wirtualną klawiaturę z cyframi od 0 do 9, umoźliwiającą ustawienie mocy paneli.



Użytkownik powinien potwierdzić wprowadzoną wartość wciskając " $\begin{bmatrix} \mathsf{brtER} \end{bmatrix}$ ".

Zakres dozwolonych wartości wydajności panelu fotowoltaicznego 1 - 200 kW.

Wprowadzenie wartości spoza adresu zwraca komunikat "INVALID VALUE" (wartość nieprawidłowa) z informacją o prawidłowym zakresie parametru.

3.2.3.4 Moc referencyjna instalacji solarnej



Ekran ten służy do ustawiania wartości referencyjnej mocy wytworzonej przez inwerter (Generated Inverter Power). Od tego ustawienia zależy podstawa wyznaczania wykresu kołowego na ekranie SOLAR POWER GENERATION.

Dostępne są trzy opcje: "Inverter Capacity" (wydajność inwertera), "Panel Capacity" (moc inwertera) lub "Minimum of Above" (minimum z wartości powyższych).

Dotknięcie przycisku "OK " potwierdza wprowadzone

ustawienia. Dotknięcie przycisku "(SETUP)" odrzuca zmianę danych, przywraca wartość poprzednio ustawioną i cofa do poprzedniego menu.

3.2.3.5 Ręcznie zadawana wartość mocy inwertera



Ekran służy do ustawiania możliwości ręcznego zadawania mocy wyjściowej z inwerterów. Dostępne są dwie opcje:

 Yes (tak): umożliwia ustawianie maksymalnej mocy wyjściowej inwertera jako stałej wartości procentowej, przypisanej inwerterowi wydajności paneli fotowoltaicznych. Wartość procentową można ustawić dotykając przycisku wyboru przy opcji.

 No (nie): moc wyjściowa inwerterów regulowana jest zgodnie z poborem przed odbiorniki energii.

Dotknięcie przycisku, <u>ok</u> " potwierdza wprowadzone ustawienia. Dotknięcie przycisku " <u>BACK</u> " odrzuca zmianę danych, przywraca wartość poprzednio ustawioną i cofa do poprzedniego menu.



Dotknięcie przycisku wyboru przy opcji "Yes" pozwoli użytkownikowi ustawić wartość mocy w procentach.

Użytkownik powinien potwierdzić wprowadzoną wartość wciskając " [mm]".

Zakres dozwolonych wartości wynosi 0 - 100 %.

Wprowadzenie wartości spoza adresu zwraca komunikat "INVALID VALUE" (wartość nieprawidłowa) z informacją o prawidłowym zakresie parametru.



Ostrożnie! Jeśli wybrano "Yes" w parametrze ręcznego zadawania wartości mocy inwertera, to SPC5 przestanie regulować moc wyjściową inwerterów w funkcji poboru mocy przez odbiorniki i ustawi maksymalną moc wyjściową inwerterów odpowiadającą wartości procentowej wprowadzonej przez użytkownika.

3.2.4 Sterowanie przekaźnikiem

W menu "RELAY CONTROL" (sterowanie przekaźnikiem) dostępne są następujące ustawienia:

3.2.4.1	AUTOMATIC (tryb automatyczny)
3.2.4.2	MANUAL (tryb ręczny)
3.2.4.3	DISABLE (wyłączone)

3.2.4.1 Tryb automatyczny

Ekran ten pozwala użytkownikowi ustawić parametry automatycznego sterowania przekaźnikiem, realizowanego na podstawie danych przesylanych siecią Modbus do inwerterów oraz mocy zwrotnej przesylanej osobno do sieci lub generatora. Jest to tryb domyślny. Patrz sekcja 7 "Wyzwalanie przekaźników". Ustawienia pracy przekaźnika dla połączeń z siecią i generatorem są oddzielne: "Inverter-Grid Relay Parameters" (dla sieci, patrz par. 3.2.4.1.1) i "Inverter-Generator Relay Parameters" (dla generatora, patrz par. 3.2.4.1.2). Jeśli inwertery podłączone są do sieci, to przekaźnik sterowany jest według parametrów opisanych w par. 3.2.4.1.1. Jeśli inwertery podłączone są do generatora, to przekaźnik sterowany jest według parametrów opisanych w par. 3.2.4.1.2.

3.2.4.1.1 Parametry przekaźnika w układzie Inwerter- Sieć 3.2.4.1.1.1 Opóźnienie załączenia

Na ekranie tym użytkownik może ustawić czas zwłoki załączenia przekaźnika w trybie automatycznym dla układu inwerterów podłączonych do sieci.



Na ekranie dostępna będzie wirtualna klawiatura numeryczna z cyframi od 0 09. umożliwiająca ustawienie długości zwłoki załączenia przekaźnika inwerter-<u>sięć</u>. Wprowadzoną wartość należy potwierdzić przyciskiem, [am]¹⁷.

Zakres dozwolonych wartości wynosi 1 - 9999 s.

Wprowadzenie wartości spoza adresu zwraca komunikat "INVALID VALUE" (wartość nieprawidłowa) z informacją o prawidłowym zakresie parametru.

Domyślna wartość wynosi 45 sekund.

Uwaga: Patrz sekcja 7 "Wyzwalanie przekaźników".

3.2.4.1.1.2 Opóźnienie wyłączenia

Na ekranie tym użytkownik może ustawić czas zwłoki wyłączenia przekaźnika w trybie automatycznym dla układu inwerterów podłączonych do sieci.



Na ekranie dostępna będzie wirtualna klawiatura numeryczna z cyframi od 0 do 9, umożliwiająca ustawienie długości zwłoki wyłączenia przekaźnika. Wprowadzoną wartość należy potwierdzić przyciskiem " ana ".

Zakres dozwolonych wartości wynosi 1 - 9999 s.

Wprowadzenie wartości spoza adresu zwraca komunikat "INVALID VALUE" (wartość nieprawidłowa) z informacją o prawidłowym zakresie parametru.

Domyślna wartość wynosi 45 sekund.

Uwaga: Patrz sekcja 7 "Wyzwalanie przekaźników".

3.2.4.1.1.3 Konfiguracja przekaźnika



Za pomocą tego ekranu można ustawić konfigurację przekaźnika pracującego w połączeniu inwerterów z siecią.

Użytkownik może wybrać jedną z poniższych konfiguracji: ENERGIZED RELAY (przekaźnik zwarty) DE- ENERGIZED RELAY (przekaźnik rozwarty)

Dotknięcie przycisku "OK" " potwierdza wprowadzone ustawienia i cofa do poprzedniego ekranu. Dotknięcie przycisku "BACK" cofa do poprzedniego ekranu. Domyślna konfiguracja jest ENERGIZED.

Uwaga: Patrz sekcja 7 "Wyzwalanie przekaźników".

3.2.4.1.2 Parametry przekaźnika w układzie Inwerter-Sieć

3.2.4.1.2.1 Moc progowa przekaźnika

Jeżeli wartość bezwzględna mocy instalacji solarnej dla generatora jest większa niż moc ustawiona w "Inverter-Gen. Relay Threshold" oraz jeden z inwerterów wybranych według par. 3.2.2.2.5 jest odłączony, to przekaźnik zostaje włączony/wyłączony w zależności od konfiguracji (patrz par. 3.2.4.1.2.4).



Na ekranie dostępna będzie wirtualna klawiatura numeryczna z cyframi od 0 do 9, umożliwiająca ustawienie mocy progowej przekaźnika inwerterów połączonych z generatorem. Wprowadzoną wartość należy potwierdzić przyciskiem " Zakres dozwolonych wartości wynosi 500 ... 500000 W.

Wprowadzenie wartości spoza adresu zwraca komunikat "INVALID VALUE" (wartość nieprawidłowa) z informacją o prawidłowym zakresie parametru.

Wartość domyślna zależy od wartości "Generator Minimum sposób:

Power" w następujący sposób:

"Inverter-Gen. Relay Threshold" = "Generator Minimum Power" * 1000/7 Uwaga: Patrz sekcja 7 "Wyzwalanie przekaźników".

3.2.4.1.2.2 Opóźnienie załączenia

Na ekranie tym użytkownik może ustawić czas zwłoki załączenia przekaźnika w trybie automatycznym dla układu inwerterów podłączonych do generatora.



Na ekranie dostępna będzie wirtualna klawiatura numeryczna z cyframi od 0 do 9, umożliwiająca ustawienie długości zwłoki załączenia przekaźnika. Wprowadzoną wartość należy potwierdzić przyciskiem, area ".

Zakres dozwolonych wartości wynosi 1-9999 s. Wprowadzenie wartości spoza adresu zwraca komunikat "INVALID VALUE" (wartość nieprawidłowa) z informacją o prawidłowym zakresie parametru. Domyślna wartość wynosi 45 sekund.

Uwaga: Patrz sekcja 7 "Wyzwalanie przekaźników".

3.2.4.1.2.3 Opóźnienie wyłączenia

Na ekranie tym użytkownik może ustawić czas zwłoki wyłączenia przekaźnika w trybie automatycznym dla układu inwerterów podłączonych do generatora.



Na ekranie dostępna będzie wirtualna klawiatura numeryczna z cyframi od 0 do 9, umożliwająca ustawienie długości zwłoki wyłączenia przykaźnika. Wprowadzoną wartość należy potwierdzić przyciskiem, [mm] ".

Zakres dozwolonych wartości wynosi 1 - 9999 s.

Wprowadzenie wartości spoza adresu zwraca komunikat "INVALID VALUE" (wartość nieprawidłowa) z informacją o prawidłowym zakresie parametru.

Domyślna wartość wynosi 45 sekund.

Uwaga: Patrz sekcja 7 "Wyzwalanie przekaźników".

3.2.4.1.2.4 Konfiguracja przekaźnika



Za pomocą tego ekranu można ustawić konfigurację przekaźnika pracującego w połączeniu inwerterów z generatorem. Użytkownik może wybrać jedną z poniższych konfiguracji: ENERGIZED RELAY (przekaźnik rozwarty) Detknięcie przycisku <u>(DK)</u> (OK) Dotknięcie przycisku <u>(DK)</u> "otał o poprzedniego ekranu. Dotwnięcie przycisku <u>(DK)</u>" ocfa do poprzedniego ekranu. Domyślną konfiguracji jest ENERGIZED.

Uwaga: Patrz sekcja 7 "Wyzwalanie przekaźników".

3.2.4.1.2.5 Opóźnienie załączenia zasilania inwertera

Ekran sluży do ustawiania zwłoki załączenia zasilania inwertera. Inwerter PVSA podaje maksymalną dostępną moc z instalacji solarnej błyskawicznie po tym. jak się włączy i w międzyczasie nie realizuje żadnych poleceń przesyłanych z SPCS. Zjawisko to może spowodować eksport mocy do sieci/generatora i może załączyć przekaźnik (zgodnie z ustawieniami określonymi w par. 3.2.4.1), na skutek czego inwertery mogą włączyć się jeśli zostały tak skonfigurowane. Wówczas inwertery mogą zacząć włączać i wyłączać się bez przerwy. Dlatego też sterowanie przekaźnikiem nie działa przez czas określony w parametrze "Inverter Power ON Deląy" przez użytkownika, liczony od momentu włączenia się inwerterów. To chroni przed powyższym zjawiskiem.



Na ekranie dostępna będzie wirtualna klawiatura numeryczna z cyframi od 0 do 9, umożliwiająca ustawienie długości zwłoki załączenia zasilania z inwertera. Wprowadzoną wartość można potwierdzić przyciskiem "

Zakres dozwolonych wartości wynosi 10 ... 9999 s.

Wprowadzenie wartości spoza adresu zwraca komunikat "INVALID VALUE" (wartość nieprawidłowa) z informacją o prawidłowym zakresie parametru.

Domyślna wartość wynosi 600 sekund.

Na ekranie tym użytkownik może ręcznie załączać i wyłączać przekaźnik zasilania.

	Ekran można otworzyć wybierając opcję "Manual" w menu "Relay Control" (patrz par. 3.2.4) i następnie naciskając "OK".
RELAY MANUAL	Użytkownik może wybrać jedną z poniższych opcji:
● On	On (włącza przekaźnik)
• Off	Off (wyłącza przekaźnik)
	Dotknięcie przycisku " OK " potwierdza wprowadzone
OK BACK	ustawienia i cofa do poprzedniego ekranu.
	Dotknięcie przycisku "BACK" cofa do poprzedniego ekranu.

Ostrożnie! jeśli włączono tryb ręcznego sterowania, SPC5 nie będzie pracował automatycznie. Wówczas nie będzie reagował na pojawiające się błędy (patrz sekcja 7 "Wyzwalanie przekaźnika"). Tryb ręczny powinien być używany wyłącznie w celach serwisowych.

3.2.4.3 Tryb wyłączenia

Przekaźnik można wyłączyć w menu "Relay Control" (par. 3.2.4). Użytkownik może wybrać opcję "Disable", aby wyłączyć przekaźnik.



Dotknięcie przycisku " OK " potwierdza wprowadzone ustawienia i cofa do poprzedniego ekranu.

Dotknięcie przycisku "<u>BACK</u>)" cofa do poprzedniego ekranu bez zmian w ustawieniach.

Ostrożniel jeśli wyłączono przekaźnik poleceniem "Disable", SPC5 nie będzie pracował automatycznie. Wówczas nie będzie reagował na pojawiające się błędy (patrz sekcja 7 "Wyzwalanie przekaźnika").

3.2.5 Ekran kasowania parametrów:-

zerować inne parametry.

3.2.5.1 Kasowanie parametrów



Ekrany te umożliwiają zerowanie wartości następujących parametrów: energii, licznika czasu pracy, licznika przerw w zasilaniu, a także wszystkich tych parametrów jednocześnie. Użytkownik wybiera parametr, którego wartość chce zresetować.



Dotknięcie parametru wyświetla na ekranie okno dialogowe z prosbą o potwierdzenie polecenia. Przycisk "<u>VES</u>" wykonuje zerowanie wartości wskazanego parametru. Dotknięcie przycisku <u>"MO</u>" cofa do menu "Reset Parameters". Przykład: polecenie zerowania "All Energies" (wszystkie pomiary energii) zwróci okno dialogowe z prośbą o potwierdzenie operacji – zilustrowane po lewei. Użytkownik może w oodobny sposób

3.2.6 Jasność i kontrast



Jasność (BRIGHTNESS) i kontrast (CONTRAST) ekranu wyświetlacza TFT LCD można zmieniać za pomocą suwaków. Dotknięcie przycisku " OK." potwierdza ustawiony przez użytkownika poziom kontrastu i jasności ekranu.

Dotknięcie przycisku DEFAULT (wartość domyślna) przywraca fabrycznie ustalony poziom kontrastu i jasności. Dotknięcie klawisza BACK cofa do menu ustawień bez zapisu wprowadzonych zmian.

3.2.7 Tryb RGB



Ekran ten umożliwia ustawienie wartości składowych RGB (czerwieni, zieleni i błękitu) kolorów, którymi wyróżniane na ekranach są trzy fazy. Dla każdej fazy można przypisać inny kolor manipulując kolorami składowymi RGB. W ten sposób można przypisać różne kolory fazom L1, L2 i L3.



Wartości ustawia się dotykając odpowiedniego pola z danymi cyfrowymi, co wywołuje na ekran wirtualną klawiaturę numeryczną z cyframi od 0 do 9. Wprowadzając wartość z klawiatury użytkownik może zapisać ją przyciskiem " Garen". Przycisk " (BACK)" cofa do poprzedniego ekranu.

Zakres dozwolonych wartości wynosi 0 - 255. Jeśli użytkownik wprowadzi wartość spoza tego zakresu, na ekranie pojawi się komunikat "VALID RANGE IS: 0 TO 255". UWAGA: Nie zaleca się ustawiania kolorów zbliżonych do koloru tla ekranu.

Standardowe kombinacje kolorów składowych

COLOR	R	G	В	COLOR	R	G	В	COLOR	R	G	В
Czarny	0	0	0	Ciemnoróżowy	232	84	128	Jasnoniebieski	173	217	230
Niebieski	0	0	255	Ciemnopurpurowy	48	26	51	Ceglasty	176	48	97
Mosiężny	181	166	66	Ciemna czerwień	140	0	0	Różowy	255	191	204
Brązowy	204	128	51	Ciemnofioletowy	148	0	212	Purpurowy	161	33	240
Brązowy	166	41	41	Ciemnożółty	156	135	13	Czerwony	255	0	0
Miedziany	184	115	51	Złoty	212	176	56	Srebrny	191	191	191
Ciemnoniebieski	0	0	140	Szary	128	128	128	Fioletowy	143	0	255
Ciemnobrązowy	102	66	33	Zielony	0	255	0	Biały	255	255	255
Ciemnozielony	0	51	33	Indygo	74	0	130	Żółty	255	255	0

3.2.8 Powrót do ustawień fabrycznych



Menu "FACTORY RESET" opisane w par. 3.2 wyświetla okno diałogowe z prośbą o potwierdzenie polecenia. Przycisk " [YES] " kasuje wszystkie dane wprowadzone w ustawieniach SPC5 i przywraca wartości fabryczne konfiguracji, zaś przycisk " NO" odrzuca polecenie.

4 Kalibracja ekranu dotykowego

SPC5 ma funkcje czułości wyświetlacza na dotyk. Dzieki niej ekrany reagują prawidłowo na dotkniecie. Procedura kalibracji ekranu dotykowego pozwala rozwiązać problem z brakiem reakcji na dotkniecie elementu widocznego na ekranie. Należy pamietać, że procedura usuwa jedynie trudności z reakcja wyświetlacza na dotyk.



Aby przystąpić do kalibracji ekranu dotykowego, należy dotknać palcem dowolny punkt ekranu i przytrzymać go przez 1 sekunde podczas resetu systemu. Wówczas uruchomi się tryb kalibracji ekranu dotykowego, svonalizowany komunikatem na ilustraciji po lewei. Dotknii ekranu, aby kontynuować.







Postępuj zgodnie z poleceniami na ekranie. Przyłóż i przytrzymaj palec na środku czerwonego koła przez min. 2 sekundy. Puść ekran, gdy pojawi sie polecenie, by to zrobić, Aby kalibracia była możliwie naidokładniejsza, dotknij samego środka koła,



Powtórz te czvnność z koleinvmi 3 kołami wyświetlanymi koleino w naroznikach ekranu.

Hold screen for 1 sec after system reset to REPEAT the calibration procedure. Touch screen to

continue.

Jeśli kalibracia zakończyła się powodzeniem, pojawi sie komunikat zilustrowany po lewej. Dotknij ekranu, aby kontvnuować.



Jeśli kalibracja ekranu dotykowego nie przebiegła prawidłowo, pojawi się komunikat "Error in calibration" (błąd kalibracji), a następnie zachęta do powtórnej kalibracji. W takim przypadku SPC5 zachowa kalibrację ekranu dotykowego z ostatniej udanej procedury, aż do ponownej udanej kalibracji.

5. Ekran kolejności faz zasilania



PHASE SEQUENCE
L1-L2-L3
CONNECTIONS ARE CORRECT
🖛 MAIN SETUP 🔿



SPC5 sygnalizuje bląd kolejności faz, jeśli układ zasilania nie zachowuje kolejności L1-L2-L3. Błąd kolejności faz zasilania przedstawiany jest na omawianym ekranie. Użytkownik musi sprawdzić na tym ekranie, czy wskazania pomiarowe są prawidłowe po podłączeniu SPC5 do zasilania.

Prawidłowa kolejność faz

Na ekranie tym można sprawdzić, czy kolejność faz podłączonych do SPC5 jest prawidłowa. Jeśli kolejność faz jest nieprawidłowa, ekran ten ułatwia przywrócenie prawidłowej kolejności faz sygnalizując do jakich zacisków są podłączone.

Na ekranie tym SPC5 sygnalizuje również zanik faz zasilania.

Ekrany pomiarów

6.1 Ekran główny

Na ekranie głównym znajduja sie poniższe trzy jkony, pełniace funkcje przycjsków: "Grid/ Generator" (sieć / generator), "Load" (odbiorniki) i "Solar" (instalacja solarna) - dotknięcie każdego z nich otwiera przypisane mu menu z parametrami. Kierunek animacji kresek łaczacych przyciski sygnalizuje kierunek przepływu zasilania.



Odbiorniki pobieraja energie z instalacji solarnej i sieci.

SETUP

Odbiorniki pobieraja

solarnei i generatora.

energie z instalacji



Odbiorniki pobieraja wyłącznie energie z instalacji solarnej.

Jeśli generator jest wykrywany w karcie rozszerzeń:



Odbiorniki pobieraja wyłacznie energie z instalacii solarnei.



Całość mocy wyjściowej z instalacii solarnei eksportowana jest do sieci.



Całość mocy wyjściowej z instalacii solarnei eksportowana iest do generatora.

6.2 Menu "Grid / Generator" (sieć / generator)

W tym menu przedstawione sa poniższe parametry: moc, energia czynna, napiecie, prad, czestotliwość oraz parametry dodatkowe, m.in wykres fazowy, licznik godzin pracy, THD.

SETUP

6.3 Menu "Load" (odbiorniki energii)

Przedstawia w formie graficznej przepływ mocy do odbiorników. Udział procentowy zużycia mocy z instalacji solarnej i sieci (lub generatora) widoczny jest na wykresie kołowym wraz z wartościami liczbowymi.



6.4 Menu "Solar" (instalacja solarna)

W menu "Solar" znajdują się wszystkie niezbędne informacje o pracy instalacji fotowoltaicznej, zestawione w tabelach i w postaci graficznej.



Na ekranie znajduje się porównanie ilości mocy wytwarzanej przez instalację solarną z całkowitą wydajnością paneli fotowoltaicznych lub ich inwerterów.



Na ekranie można znaleźć również wskazania łącznej wydajności inwerterów i ich mocy łącznej, mocy z sieci / generatora, mocy odbiorników energii, mocy minimalnej z sieci / generatora oraz mocy r e g u l o w a n e j (w w artości a c h względnych) wszystkich pracujących inwerterów.

SOLAR POWER (kW)				
	Inv. No.	Panel Capacity	Generated Power	Target Power
L '	1 •	20	12.34	18.76
4	- C	MAIN	BAC	к 📥

Stan połączenia z inwerterem, wydajność (moc maksymalna) paneli fotowoltaicznych i moc zadana (moc regulowana będąca procentem wydajności inwertera) danego inwertera.

SOLAR CAPACITIES (kW)			
	Inv. No.	Inverter Capacity	Panel Capacity
Ι.	1	35.00	20
4	- C	MAIN	васк 📫

Porównanie wydajności danego inwertera z wydajnością podłączonych do niego paneli fotowoltaicznych.



Typ inwertera oraz stan jego połączenia.

6.5 Widok na ekranie głównym :

Błąd: jeżeli przekaźnik jest w trybie automatycznym (patrz par. 3.2.4) i wystąpi stan błędu (patrz sekcja 7), jest on sygnalizowany na ekranie głównym.



Błąd: inwerter odłączony, gdy pracuje w połączeniu z siecią energetyczną.



Błąd: inwerter odłączony, gdy pracuje w połączeniu z generatorem.

7. Wyzwalanie przekaźnika:

SPC5 wyposażono w jeden przekaźnik, odłaczajacy inwerter od sieci / generatora, gdy pojawi sie bład. Warunek wystąpienia błędu jest inny dla sieci i dla generatora. Stan błedu przy podłaczonym inwerterze do sieci:

Odbiornik energii zasilany jest z sieci energetycznej



Rvs. 7.1: Tryb pracy przekaźnika w stanie błedu przy skonfigurowaniu przekaźnika na "Energized" i zasilaniu z sieci energetycznei

SPC5 wykrywa stan błedu, jeśli przynajmniej jeden z wybranych inwerterów (patrz par. 3.2.2.2.5) zostanie odłaczony.

Jeśli stan błędu utrzymuje się przez czas dłuższy od ustawionego opóźnienia załączenia parametr. ON Delay" (patrz par. 3.2.4.1.1.1) i wybrano konfiguracie "Energized" (patrz par. 3.2.4.1.1.3), przekaźnik zostanie załączony.

Gdy wszystkie inwertery są podłaczone przez czas dłuższy od ustawionego opóźnienia wyłączenia - parametr "OFF Delay" (patrz par. 3.2.4.1.1.2), przekaźnik zostanie rozłaczony.

Stan błędu przy podłączonym inwerterze do generatora:

Odbiornik energii zasilany jest z generatora.



Rys. 7.2: Tryb pracy przekaźnika w stanie błędu przy skonfigurowaniu przekaźnika na "Energized" i zasilaniu z generatora

SPC5 wykrywa stan błędu, jeśli przynajmniej jeden z wybranych inwerterów (patrz par. 3.2.2.2.5) zostanie odłączony lub eksportowana moc jest wyższa niż próg załączenia przekaźnika (patrz par. 3.2.4.1.2.1).

Jeśli stan blędu utrzymuje się przez czas dłuższy od ustawionego opóźnienia załączenia parametr "ON Delay" (patrz par. 3.2.4.1.2.2) i wybrano w konfiguracji przekaźnika "Energized" (patrz par. 3.2.4.1.2.4), przekaźnik zostanie załączony.

Gdy połączenie ze wszystkimi inwerterami zostanie przywrócone i moc wyjściowa inwertera nie będzie przesyłana do generatora przez czas dłuższy od ustawionego opóźnienia wyłączenia - parametr "OFF Delay" (patrz par. 3.2.4.1.2.3), przekaźnik zostanie rozłączony. Wyzwalanie przekaźnika przy skonfigurowaniu wyjścia na "De-Energized":



Rys. 7.4: Tryb pracy przekaźnika w stanie błędu przy skonfigurowaniu przekaźnika na "De-Energized" i zasilaniu z generatora

8. Schemat fazowy :





Połączenia	Kwadrant	Znak mocy czynnej (P)	Znak mocy biernej (Q)	Znak współczynnika mocy (PF)	Obciążenie indukcyjne / pojemnościowe
Import mocy	1	+ P	+ Q	+	L
Import mocy	4	+ P	- Q	+	С
Eksport mocy	2	- P	+ Q	-	С
Eksport mocy	3	- P	- Q	-	L

Obciążenie indukcyjne to stan, w którym prąd opóźnia się względem napięcia. Gdy SPC5 sygnalizuje moc czynną (P) znakiem "+", to oznacza **import mocy.** Obciążenie pojemnościowe to stan, w którym prąd wyprzedza napięcie. Gdy SPC5 sygnalizuje moc czynną (P) znakiem "-", to oznacza **eksport mocy**.

9. Instalacja

SPC5 mocowany jest za pomocą czterech zacisków: TABLICA + każdy zacisk należy wstawić w szczelinę z boku aż chwyci solidnie gniazdo (patrz rysunek). Należy pamiętać, że montaż urządzenia wymaga wolnej przestrzeni o wystarczającej głębokości za płaszczyzną tablicy montażowej, umożliwiającej podłączenie okablowania do urządzenia. Przedni panel SPC5 ma stopień ochrony IP54, czyli zachowuje szczelność wobec rozpylonej wody padającej z dowolnego kierunku. Dodatkowo można zwiększyć szczelność połączenia obudowy z tablicą montażową za pomocą dodatkowej uszczelki.

TABLICA - WSUNĄĆ W TYM KIERUNKU IZABLOKOWAĆ

Zaciski kablowe z tyłu SPC5 należy zabezpieczyć przed zalaniem cieczami.

SPC5 należy zainstalować w miejscu o względnie stabilnej temperaturze otoczenia, zaś temperatura podczas pracy

urządzenia powinna mieścić się w zakresie -20 ... +70°C.

Należy ograniczyć do minimum drgania mechaniczne oddziałujące na SPC5. Należy także zainstalować go z dala od bezpośrednio padających promieni słonecznych.

Ostrożnie!

 Ze względu na bezpieczeństwo i poprawność działania urządzenia należy powierzyć jego montaż wykwalifikowanemu specjaliście technicznemu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 Niektóre zaciski przyłączeniowe są pod napięciem niebezpiecznym dla życia ludzkiego. Wszystkie doprowadzenia zasilania muszą być odłączone od źródła napięcia zanim wolno będzie podłączyć je do ogranicznika lub od niego odłączyć.
Produkt nie ma zabezpieczenia zasilania w postaci wbudowanych bezpieczników, dlatego należy podłączyć go do źródeł napięcia poprzez bezpieczniki zewnętrzne, chroniące urządzenie przed uszkodzeniem w razie uszkodzenia układu zasilania.

9.1 Wymagania kompatybilności elektromagnetycznej w miejscu montażu

Produkt zaprojektowano w sposób zgodny z warunkami certyfikacji określonymi w dyrektywach UE i spełniać te warunki będzie, jeśli zostanie zainstalowany zgodnie z normami branżowymi wobec kompatybilności elektromagnetycznej w środowiskach przemysłowych, co wyjaśnia się poniżej.

 Podłączyć ekranowane przewody wyjść napięcia i wejść sygnałów niskoprądowych lub zainstalować urządzenia tłumiące promieniowanie radiowe, np. filtry ferrytowe, filtry liniowe itp. rozwiązania, jeśli obecność pól radiowych może sprawiać problemy techniczne z pracą urządzenia.

Uwaga: Dobrym rozwiązaniem jest montaż wrażliwych urządzeń elektronicznych pełniących ważne funkcje technologiczne w obudowach EMC, tj. chroniących aparaturę przed zakłóceniami elektrycznymi mogącymi skutkować nieprawidłowym działaniem aparatury.

- Nie należy prowadzić przewodów sygnałów niskoprądowych (sygnalizacyjnych) blisko przewodów silnoprądowych ani urządzeń powodujących lub mogących wywołać zakłócenia elektryczne.
- 3. Przejściowe skoki napięć należy ograniczyć do poziomu 2 kV wartości szczytowej, aby zabezpieczyć urządzenie przed uszkodzenim. Zgodnie z normą EMC należy ograniczać wielkość różnicy przejęciowej do 2 kV u jej źródła. Urządzenie z racji konstrukcji wraca automatycznie do normalnej pracy w warunkach silnych napięć przejściowych. W skrajnych warunkach konieczne może okazać się tymczasowe odłączenie zasilania urządzenia na ponad 5 sekund, aby przywrócić poprawne działanie urządzenia. Wejścia prądowe urządzenia przeznaczone są do łączenia z instalacjami zasilania elektrycznego za pośrednictwem przekładników prądowych z uziemieniem jednostronnym.
- Należy bezwzględnie przestrzegać warunków ochrony przed wyładowaniami elektrostatycznymi podczas eksploatacji.

9.2 Wymiary SPC5 i otworu montażowego



MAKS. GRUBOŚĆ TABLICY 0,18" / 5 mm

9.3 Podłączenie

Połączenia przewodów doprowadza się bezpośrednio do zacisków śrubowych. Na obudowie naniesiono wyrażną numerację połączeń. Rodzaj i przekroje przewodów należy dobrać zgodnie z wymaganiami norm i obowiązujących przepisów. Zaciski wejść prądowych i napięciowych pasują do przewodów o przekroju żył nie większym niż 3 mm² x2.

Uwaga: zaleca się podłączyć przewody do SPC5 za pomocą końcówek oczkowych.

9.4 Napięcie zasilania

Urządzenie powinno być zasilane z odrębnego, własnego źródła napięcia, aczkolwiek dopuszcza się zasilanie ze źródła sygnału, o ile jego napięcie mieści się w granicach napięcia zasilania.

9.5 Bezpieczniki

Wszystkie przewody napięciowe należy zabezpieczyć bezpiecznikami 1-amperowymi HRC.

9.6 Połączenia uziemienia

Ze względów bezpieczeństwa stronę wtórną przekładników prądowych należy uziemić.

10. Schemat blokowy połączeń



11. Schemat połączeń elektrycznych



12. Dane techniczne

Układ połaczeń 3-fazowy, 4-przewodowy (niezmienny) Inwerterv Maksymalna liczba obsługiwana 20 inwerterów Tvp obsługiwanego inwertera **PVSA** Czas korekty parametrów ok 1 min Łaczny czas potrzebny do zapobiegania eksportowi mocy, uwzglednia czas odpowiedzi inwertera. Wyświetlacz TFT LCD Wyświetlacz graficzny LCD o przekatnej 3,5", rozdzielczość 320x240 pikseli Częstotliwość odświeżania ok. 1 s Sterowanie Interfejs użytkownika Opornościowy wyświetlacz dotykowy Wejścia Napiecie wejściowe nominalne (AC, RMS) 100 V...600 V, międzyfazowe, wartość programowalna (57,7 V., 346,4 V L-N) Strona pierwotna przekładnika napiecia 100 V... 692,8 kV L-L, wartość programowalna Strona wtórna przekładnika napięcia 100 V...600 V L-L, wartość programowalna 57.7 V... 346.4 V L-N) Przeciażenie dopuszczalne 120% wartości nominalnej ok. < 0.3 VA na faze (dla 240 V) Pobór mocv Natężenie nominalne wejściowe 1A/5ANatężenie maks. ciągłe wejściowe 120% wartości nominalnej Pobór mocy w torze pradowym ok. < 0,3 VA na faze Strona pierwotna przekładnika 1 ... 9999 A (x/1 lub x/5 A) pradowego Strona wtórna przekładnika pradowego 1A / 5A, programowalne na obiekcie Wskaźnik przeciażenia "-OL-" > 121% wartości nominalnej (dla napiecia pradu) Generator Napiecie AC 20 - 300 VAC Napiecie DC 10 - 60 VDC

Przeciążenie dopuszczalne

Wejście napięciowe

Wejście prądowe

Napięcie zasilania

Zakres napięcia Wartość znamionowa Częstotliwość Pobór mocy

Zakresy pomiarowe

Napięcie Prąd Prąd rozruchowy Częstotliwość Współczynnik THD

Dokładność pomiaru

Napięcie Prąd Częstotliwość Moc czynna (sieć / generator) Energia czynna (sieć / generator) Moc czynna (inwerter) Moc czynna (odbiornik) Współczynnik THD Prąd neutralny 2 x wartości nominalnej (działanie przez 1 s co 10 s) przy 10 powtórzeniach 2 x wartości nominalnej (działanie przez 1 s co 5 min) przy 10 powtórzeniach

100 V...550 V AC/DC 230 V AC/DC 50/60 Hz 45...65 Hz < 8 VA (dla wartości nominalnej)

20 ... 120 % wartości nominalnej 1....120% wartości nominalnej zgodnie z normą IEC 62053-22 (0.2S) 45...65 Hz 50% (do 15-tej harmonicznej) 10% (do maks 31-ej harmonicznej)

 \pm 0,2 % zakresu \pm 0,2 % zakresu 0,15% średniej częstotliwości \pm 0,2 % zakresu zgodnie z normą IEC 62053-22 (0.2S) zgodnie z dokładnością inwertera zgodnie z dokładnością inwertera \pm 3 % \pm 4 % zakresu

Nominalne warunki odniesienia:

Temperatura referencyjna	23 °C ± 2 °C
Częstotliwość wejściowa	50 lub 60Hz ±2%
Kształt sygnału wejściowego	Sinusoidalny (współczynnik zniekształcenia 0,005)
Napięcie zasilania	Wartość znamionowa ± 1 %
Częstotliwość zasilania	Wartość znamionowa ± 1 %
Zakres napięcia	50 100% wartości nominalnej. 60 100% wartości nominalnej dla THD.
Zakres prądu	10 100% wartości nominalnej. 20 100% wartości nominalnej dla THD.
Moc	$\cos \phi / \sin \phi = 1$
	Dla mocy i energii
	10 100% prądu nominalnego i
	50 100% napięcia nominalnego.

Nominalne warunki użytkowania dla wielkości wpływających na pomiar

Napięcie	50 120 % wartości nominalnej
Prąd	10 120 % wartości nominalnej
Częstotliwość wejściowa	Wartość nominalna ± 10 %
Temperatura	050 °C
Napięcie zasilania	Wartość nominalna ± 10 %
Częstotliwość zasilania	Wartość nominalna ± 10 %
Współczynnik temperaturowy	0,025% / °C dla napięcia (50120% wartości nominalnej
(dla 050°C)	0,05% / °C dla prądu (10120% wartości nominalnej)

Róźnica błędu na skutek zmian wielkości wpływającej

2 x wielkości dopuszczalnego błędu w warunkach referencyjnych przyjętych podczas badania.

Normy

Bezpieczeństwo Stopień ochrony IP

Izolacja

Próba napięcia wytrzymywanego przez izolację dielektryczną między obwodami i powierzchniami odsłoniętymi

Warunki środowiskowe

Temperatura pracy Temperatura przechowywania Wilgotność względna Czas rozgrzewania Odporność na wstrząsy Odporność na wstrząsy Odporność na wstrząsy Stopień ochrony obudowy (od strony czołowej)

Obudowa

Rozmiar Materiał Zaciski elektryczne Głębokość Waga IEC 61326 10V/m min – Poziom 3, środowisko przemysłowe o niskim promieniowaniu elektromagnetycznym IEC 61000-4-3. IEC 61010-1:2001 IEC 60529

2.2 kV RMS / 50 Hz przez 1 minutę pomiędzy wszystkimi obwodami elektrycznymi

-20...+70° C -25...+75° C 0...90 % RH 3 minuty (minimum) 15g w 3 plaszczyznach 10...55 Hz, amplituda 0,15 mm IP 54 (IEC 60529)

96mm x 96mm Obudowa z poliwęglanu Zaciski śrubowe < 80 mm ok. 0,620 kg

Wyjście przekaźnikowe:	
Тур	1 NO + 1 NC
Obciążalność	250 VAC, 5 A AC
	30 VDC, 5 A DC
Interfejs cyfrowy:	
Dual Modbus	1xRS485 do konfiguracji & 1xRS485 do sterowania inwerterami
Protokół	MODBUS
Prędkość transmisji	4800 / 9600 / 19200 / 38400 / 57600 bit/s
	(programowalna)
Tryb transmisji	8N1, 8N2, 8E1, 8O1

13. Podłączenie karty rozszerzeń Dual Modbus (widok panelu tylnego):





LUMEL S.A.

ul. Słubicka 4, 65-127 Zielona Góra, Poland tel.: +48 68 45 75 100, fax +48 68 45 75 508 www.lumel.com.pl

Informacja techniczna:

tel.: (68) 45 75 140, 45 75 141, 45 75 142, 45 75 145, 45 75 146 e-mail: sprzedaz@lumel.com.pl

Realizacja zamówień:

tel.: (68) 45 75 150, 45 75 151, 45 75 152, 45 75 153, 45 75 154, 45 75 155 fax.: (68) 32 55 650

Pracownia systemów automatyki:

tel.: (68) 45 75 145, 45 75 145

Wzorcowanie:

tel.: (68) 45 75 163 e-mail: laboratorium@lumel.com.pl