

# STEROWNIKI POLOWE DO SIECI SN

## **CZIP-PRO extCZIP-PRO**

APLIKACJA (1L) DLA POLA LINII ŚREDNIEGO NAPIĘCIA



**INSTRUKCJA OBSŁUGI**



<b>1.</b>	<b>WSTĘP</b>	<b>5</b>
<b>1.</b>	<b>PRZEZNACZENIE</b>	<b>6</b>
<b>2.</b>	<b>REALIZOWANE FUNKCJE</b>	<b>6</b>
<b>3.</b>	<b>DANE TECHNICZNE</b>	<b>8</b>
<b>4.</b>	<b>DANE MONTAŻOWE</b>	<b>12</b>
<b>5.</b>	<b>OPIS ZACISKÓW ZESPOŁU CZIP-PRO i extCZIP-PRO</b>	<b>14</b>
<b>6.</b>	<b>SCHEMATY POŁĄCZEŃ ZEWNĘTRZNYCH</b>	<b>18</b>
<b>7.</b>	<b>OPIS KONSTRUKCJI</b>	<b>25</b>
<b>8.</b>	<b>OPIS PŁYTY CZOŁOWEJ</b>	<b>25</b>
9.1	KLAWIATURA	26
9.2	WYŚWIETLACZ	26
9.3	DIODY SYGNALIZACYJNE LED	26
9.4	ZŁĄCZE KOMUNIKACYJNE USB DEVICE	26
<b>9.</b>	<b>MENU ZESPOŁU</b>	<b>27</b>
<b>10.</b>	<b>URUCHOMIENIE ZESPOŁU</b>	<b>34</b>
<b>11.</b>	<b>PRACA Z PROGRAMEM CZIP-Set</b>	<b>34</b>
<b>12.</b>	<b>OPIS ZABEZPIECZEŃ</b>	<b>34</b>
13.1	PARAMETRY ZEWNĘTRZNE	34
13.2	ZABEZPIECZENIA OD SKUTKÓW ZWARĆ MIĘDZFAZOWYCH	35
13.2.1	Opis nastaw zabezpieczeń od skutków zwarć międzyfazowych	36
13.2.2	Charakterystyki prądowo-czasowe	37
13.2.3	Charakterystyka operacyjna	38
13.2.4	Kryterium kierunkowe	39
13.2.5	Zabezpieczenie mocy zwrotnej	41
13.2.6	Blokada zabezpieczenia szyn zbiorczych	41
13.3	ZABEZPIECZENIA OD SKUTKÓW ZWARĆ DOZIEMNYCH	42
13.3.1	Dobór zabezpieczeń od skutków zwarć doziemnych	42
13.3.2	Opis nastaw zabezpieczeń od skutków zwarć doziemnych	42
13.3.4	Zabezpieczenia ziemnozwarciowe nadprądowe	43
13.3.5	Zabezpieczenia admitancyjne	44
13.4	ZABEZPIECZENIA ZEWNĘTRZNE PROGRAMOWALNE	47
13.4.1	Opis zabezpieczeń zewnętrznych (wejść) programowalnych	47
<b>13.</b>	<b>OPIS UKŁADÓW AUTOMATYKI</b>	<b>49</b>
14.1	AUTOMATYKA SPZ I NAPIĘCIOWA BLOKADA ZAŁĄCZEŃ	49
14.1.1	Opis nastaw automatyki SPZ	50
14.1.2	Zasady doboru nastaw automatyki SPZ	51
14.1.3	Napięciowa blokada załączeń	52
14.2	LOKALNA REZERWA WYŁĄCZNIKOWA LRW	52
<b>14.</b>	<b>WSPÓŁPRACA Z WYŁĄCZNIKIEM, MONITOROWANIE STANÓW</b>	<b>52</b>
15.1	AKTYWNOŚĆ WEJŚĆ OPERACYJNYCH	52
15.2	PRĄDY GRANICZNE WYŁĄCZNIKA	53
15.3	MONITOROWANIE STANÓW	54

15.3.1 Opis nastaw monitorowania .....	54
15.3.2 Prezentacja monitorowania stanów na synoptyce .....	55
15.4. PRZEKAŹNIKI OW I ZW .....	56
<b>15. OPIS SYGNALIZACJI .....</b>	<b>57</b>
16.1 SYGNALIZACJA AW, UP, ALARM .....	57
16.2 PROGRAMOWANIE PRZEKAŹNIKÓW .....	58
16.3 PROGRAMOWANIE LAMPEK .....	62
<b>16. POMIARY .....</b>	<b>65</b>
17.1 POMIARY WIELKOŚCI WTÓRNYCH .....	67
17.2 POMIARY WIELKOŚCI PIERWOTNYCH .....	67
<b>19. REJESTRATOR ZDARZEŃ - RAPORTY .....</b>	<b>73</b>
<b>20. REJESTRATOR ZAKŁÓCEŃ .....</b>	<b>73</b>
<b>21. KOMUNIKACJA PRZEZ SPRZĘG KOMPUTEROWY .....</b>	<b>74</b>
22.1 ZASADY OGÓLNE KOMUNIKACJI .....	74
22.2 ŁĄCZE INŻYNIERSKIE .....	75
<b>22. BADANIA EKSPLOATACYJNE .....</b>	<b>75</b>
<b>23. MAGAZYNOWANIE I PRZYGOTOWANIE DO PRACY .....</b>	<b>83</b>
<b>24. WSKAZÓWKI DLA ZAMAWIAJĄCEGO .....</b>	<b>83</b>
<b>25. KOMPLET DOSTAWY .....</b>	<b>83</b>
<b>26. GWARANCJA .....</b>	<b>83</b>
<b>27. ZAŁĄCZNIKI .....</b>	<b>84</b>

## 1. WSTĘP

System **CZIP®** to system zabezpieczeń, pomiarów, sterowania, komunikacji, rejestracji i współpracy z automatykami stacijnymi przeznaczony dla stacji elektroenergetycznych średniego napięcia. Powstał on i jest rozwijany przy ścisłej współpracy z użytkownikami. Własne doświadczenia przy konstruowaniu kolejnych wersji zespołów systemu, a także bieżące wykorzystanie nowych możliwości, jakie stwarza postęp w dziedzinie produkcji podzespołów elektronicznych, powodują, że system **CZIP®** należy do najnowocześniejszych w swojej dziedzinie. Unifikacja sprzętu pozwala na zastosowanie go do pracy w wybranym polu, poprzez wybór specjalizowanej aplikacji z menu oprogramowania.

Obecnie w skład systemu **CZIP®** wchodzi zespoły:

- **CZIP®-PRO** - z możliwością programowego dostosowania do pracy w większości pól rozdzielni SN (patrz tablica 1.1.),
- **CZIP®-PRO 5U** - zespół z kartą pomiarową obsługującą pomiar napięcia referencyjnego dla realizacji funkcji synchrocheck,
- **CZIP®-2R PRO** - dla automatyki SZR,
- **CZIP®-PV PRO** - specjalizowany dla rozdzielnic montowanych w punktach przyłączania obiektów OZE (w szczególności elektrowni fotowoltaicznych) do sieci dystrybucyjnej,
- **extCZIP®-PRO** – wersja która daje możliwość opcjonalnego rozszerzania liczby dostępnych wejść dwustanowych i wyjść przekaźnikowych .

**Tablica 1.1. Zestawienie zespołów CZIP®**

LP.	Przeznaczenie zespołu – pole	Oznaczenie aplikacji	Uwagi
1	Linia odpływowa	(1L)	Użytkownik może samodzielnie określić przeznaczenie zespołu poprzez wybór z menu aplikacji specjalizowanej dla danego pola
2	Linia odpływowa z generacją lokalną	(1E)	
3	Linia ze zmiennym kierunkiem przepływu mocy	(1Z)	
4	Strona SN transformatora 110kV/SN	(1T)	
5	Bateria kondensatorów	(1C)	
6	Pomiar napięcia	(1U)	
7	Łącznik szyn	(1S)	
8	Potrzeby własne – sieć skompensowana	(1K)	
9	Potrzeby własne – punkt neutralny uziemiony przez rezystor	(1P)	
10	Potrzeby własne – punkt neutralny uziemiony sposobem mieszanym	(1X)	
11	Strona 110kV transformatora 110kV/SN	(3H)	
12	Generacja lokalna (w szczególności fotowoltaika)	CZIP®-PV PRO	
13	Automatyka SZR	CZIP®-2R PRO	
14	Zespół uniwersalny dla pól liniowych wyposażony w funkcję synchrocheck	CZIP®-PRO 5U	Funkcja synchrocheck dostępna tylko w aplikacji (1E)

**UWAGA** Niniejsza instrukcja dotyczy funkcjonalności dostępnych w zespołach **CZIP®-PRO** i **extCZIP®-PRO**. Obie wersje różnią się jedynie liczbą dostępnych wejść i wyjść dwustanowych.

## 2. PRZEZNACZENIE

Przedmiotem niniejszej instrukcji jest zespół **CZIP-PRO** i **extCZIP-PRO** z wybraną aplikacją (1L)- przeznaczoną do kompleksowej obsługi pola linii średniego napięcia (napowietrznej lub kablowej) w zakresie zabezpieczeń, pomiarów, sterowania, komunikacji, rejestracji i współpracy z automatykami stacijnymi. Obsługiwana linia może pracować w sieci o punkcie neutralnym izolowanym, uziemionym przez dławik lub rezystor.

## 3. REALIZOWANE FUNKCJE

**Zabezpieczenie nadprądowe zwłoczne** od skutków zwarć międzyfazowych.

Rodzaj charakterystyki (jednostopniowa, dwustopniowa lub łamana) jest kształtowane poprzez odpowiedni dobór nastaw. Poszczególne odcinki charakterystyki odpowiadają zabezpieczeniu zwłocznemu ( $I>$ ) lub zwarciovemu ( $I>>$ ).

**Charakterystyka operacyjna** – powoduje zmiany nastaw prądowych i czasowych zabezpieczeń od skutków zwarć międzyfazowych na nastawiony czas aktywności po podaniu operacyjnego sygnału na zamknięcie wyłącznika. Powinna być uaktywniana tylko w przypadkach, gdy występują trudności z załączeniem linii pod obciążenie (zjawisko tzw. odbijania wyłącznika).

**Blokady kierunkowe zabezpieczeń** – nadprądowego zwłocznego  $I>$  (Rkz), nadprądowego zwarciovego  $I>>$  (Rkb) oraz członu do współpracy z zabezpieczeniem szyn zbiorczych (RkZS). Blokada kierunkowa działa w przypadku, gdy moc dopływa do szyn zbiorczych stacji od strony elektrowni lokalnej. Kierunek blokady (kierB) jest określany przez znak mocy (dodatni lub ujemny)

**Zabezpieczenie mocy zwrotnej** – pozwala uniknąć zbędnych przepływów mocy i niezamierzonego łączenia różnych sekcji szyn zbiorczych, gdy odbiorca ma dołączoną do swojej rozdzielni więcej niż jedną linię SN i doprowadza do pracy równoległej transformatorów 110kV/SN.

**Blokada zabezpieczenia szyn** – uruchamiana po przekroczeniu nastawy prądu opisanej jako IZS>>.

**Zabezpieczenia ziemnozwarciowe** wg. kryteriów do wyboru spośród nadprądowego (charakterystyka niezależna) i admitancyjnych.

Do tej grupy należy również kryterium porównawczo – admitancyjne RYYo, szczególnie przydatne dla zabezpieczenia linii od skutków doziemień wysokooporowych. Przy wybraniu tego kryterium do zespołu musi być wprowadzona informacja o załączeniu automatyki wymuszania składowej czynnej prądu ziemnozwarciowego **AWSCz**.. Wartość prądu AWSCz dla kryterium RYYo jest określana nastawą - zakres wynosi od 10 do 100 A.

Łącznie do wyboru jest kilkanaście kombinacji zabezpieczeń admitancyjnych.

Zabezpieczenie wyposażono we wspólne wejście dla filtrów typu Ferrantiego i Holmgreena.

**Automatyka SPZ** - maksymalnie 3-krotna z wyborem czasu wyłączenia i przerw w poszczególnych cyklach. Możliwe jest zewnętrzne odstawienie tej automatyki. Automatyka SPZ jest blokowana po załączeniu operacyjnym. Może być również blokowana przy zadziałaniu zabezpieczenia nadprądowego zwarciovego lub napięciowo.

**Współpraca z automatyką SCO** (dwa stopnie) oraz **SPZ/SCO**.

**Współpraca z automatykami stacijnymi** – rozruch lokalnej rezerwy wyłącznikowej (LRW) wydzielonym wyjściem stykowym.

**Współpraca z przekładnikami prądowymi** o wtórnym prądzie znamionowym 1A lub 5 A.

**Obsługa n/w konfiguracji łączników pola:**

a) pojedynczy system szyn zbiorczych:

- odłącznik,
- odłączniko-uziemnik,
- rozdzielnica typu D,
- dwa uziemniki i dwa odłączniki,

b) podwójny system szyn zbiorczych:

- dwa odłączniki,
- odłącznik-uziemnik i odłącznik.

**Sterowanie wyłącznikiem pola** z klawiatury urządzenia za pomocą dwóch dodatkowych przycisków, lub dotykowego ekranu ze schematem układu odłączników, przy zachowaniu możliwości współpracy z konwencjonalnym sterownikiem.

**Przełączniki OW i ZW mogą awaryjnie przerwać swoimi stykami obwód** typowej cewki OW (ZW) o rezystancji 185 omów bez ryzyka zniszczenia. Liczba takich operacji – do 300.

**Sumowanie prądów wyłączanych** przez wyłącznik w czterech nastawialnych zakresach.

**Blokada** przeciw tzw. „pompowaniu”, tj. wielokrotnemu zamykaniu wyłącznika na zwarcie.

**Dodatkowe** (rezerwowe) wyjście przełącznikowe do sterowania wyłącznika.

**Sygnalizacja optyczna** za pomocą czternastu programowalnych diod świecących (dwukolorowych), diody do sygnalizacji prawidłowej pracy urządzenia, diody do sygnalizacji awaryjnego wyłączenia, diody do sygnalizacji Up oraz diody do sygnalizacji załączenia blokady telesterowań BTS.

**Przełączniki programowalne** (12 przełączników) (w wersji extCZIP-PRO możliwe zabudowanie karty udostępniającej 20 dodatkowych przełączników) pozwalające na realizację dodatkowych funkcji oraz możliwość zaprogramowania czasu zamknięcia lub otwarcia styków.

**Wejścia programowalne:** PR14, PR21, PR22, PR28, PR29, PR37, PR38, PR39, PR47, PR48, PR49, PR51, PR52, PR76 (zaciski: X22.16, X21.7, X21.8, X21.15, X21.16, X22.2, X22.4, X22.6, X22.7, X22.8, X22.10, X22.11, X22.17). Zakres napięć pracy: 88V do 253V DC.

W wersji extCZIP-PRO możliwe jest zabudowanie karty rozszerzeń udostępniającej 28 dodatkowych wejść programowalnych.

**Współpraca z klasyczną telemechaniką (24 V)** w zakresie odbierania sygnałów przy wykorzystaniu wejść programowalnych PR47, PR48, PR49, PR51, PR52 (wybór poziomu napięcia sterującego odbywa się w sposób programowy i może być indywidualnie ustawiony dla każdego z wejść).

Wymienione wejścia logiczne są programowalne niezależnie od tego, czy są opisane na schematach połączeń zewnętrznych jako dedykowane do realizacji konkretnej funkcji, czy nie.

**Współpraca z telemechaniką** w zakresie odbierania sygnałów przy wykorzystaniu wejść programowalnych PR47, PR48, PR49, PR51, PR52.

**Obsługa rozdzielnic** w technologii SF6 oraz rozdzielnic zamkniętych (obsługa klap bezpieczeństwa). Jest to realizowane przez wejścia PR47, PR48, PR49, PR51, PR52.

**Pomiary** napięć, prądów, współczynnika mocy  $\text{tg}\varphi$  oraz mocy czynnych, biernych i wybranych energii łącznie z podziałem na strefy czasowe oraz admitancji, konduktancji i susceptancji gałęzi doziemieniowej (przy spełnieniu warunku  $U_o > U_{on}$ ) na podstawie obliczonych wartości skutecznych (true RMS).

**Rejestrator zdarzeń**, który może trwale pamiętać do 1000 raportów.

**Rejestrator zakłóceń**, który pozwala na rejestrację przebiegów w okresie od 1s do 10s w 32 buforach. W każdym buforze rejestrowaniu podlega zawsze 8 wielkości elektrycznych.

**Współpraca z systemem nadrzędnym** za pomocą łącza komunikacyjnego - dostępne dwa interfejsy RS485 (pracujące równolegle) oraz Ethernet. Zasady wymiany informacji określa protokół transmisyjny. Istnieje możliwość zastosowania światłowodów.

**Komunikacja** z komputerowym systemem nadzoru pracującym w oparciu o protokół DNP 3.0 (np. EX, SYNDIS) poprzez własny koncentrator.

**Samokontrola** pracy poszczególnych elementów zespołu.

**Komunikacja z użytkownikiem** odbywa się za pomocą kolorowego ekranu LCD TFT 7'' wyposażonego w panel dotykowy, lub komputerów dołączonych poprzez złącza USB i AUX RS 485.

**Obsługa** urządzenia w zakresie badania jego stanu, odczytu pomiarów i programowania oraz zmiana nastaw możliwa jest zarówno za pomocą GUI panelu operatorskiego, jak również z komputera PC z zainstalowanym programem **CZIP-Set**.

Wersja instalacyjna programu CZIP-Set jest dostarczana z każdym urządzeniem.

**Dostęp do zmiany nastaw** z panelu operatorskiego jest zabezpieczony kodem użytkownika złożonym z czterech cyfr. Zmiana nastaw z komputera nie jest zabezpieczona kodem.

## 4. DANE TECHNICZNE

### Obwody wejściowe fazowe pradowe

Prąd znamionowy $I_n$	5 A lub 1A
Zakres pomiarowy	$0 \div 192 \text{ A}$
Błąd pomiaru w zakresach:	$0,05 \div 0,35 \text{ A} < 10 \%$
	$0,35 \div 50 \text{ A} < 1,5 \%$
	$50 \div 192 \text{ A} < 10 \%$
Pobór mocy przy $I=I_n$	$< 0,5 \text{ VA}$
Częstotliwość znamionowa $f_n$	50 Hz
Obciążalność trwała	$3 * I_n$
Wytrzymałość cieplna jednosekundowa	$100 * I_n$
Wytrzymałość dynamiczna	$250 * I_n$

### Obwody wejściowe fazowe napięciowe

Napięcie znamionowe $U_n$	100 V
Zakres pomiarowy	$0 \div 130 \text{ V}$
Błąd pomiaru w zakresie pomiarowym	$< 1,5 \%$
Pobór mocy przy $U=U_n$	$< 0,4 \text{ VA}$
Częstotliwość znamionowa $f_n$	50 Hz
Wytrzymałość napięciowa długotrwała*	$1,4 * U_n$

### Obwód wejściowy składowej zerowej prądu

Prąd znamionowy $I_{0n}$	0,5 A
Zakres pomiarowy	$0 \div 5 \text{ A}$
Błąd pomiaru w zakresach:	$3 \div 20 \text{ mA} < 10 \%$
	$20 \text{ mA} \div 3,5 \text{ A} < 1,5 \%$
	$3,5 \div 5 \text{ A} < 10 \%$
Pobór mocy przy $I=I_{0n}$	$< 0,1 \text{ VA}$
Częstotliwość znamionowa $f_n$	50 Hz
Obciążalność trwała	$2 * I_{0n}$
Wytrzymałość cieplna jednosekundowa	$100 * I_{0n}$
Wytrzymałość dynamiczna	$250 * I_{0n}$

### Obwód wejściowy składowej zerowej napięcia

Napięcie znamionowe $U_{0n}$	100 V
Zakres pomiarowy	$0 \div 130 \text{ V}$
Błąd pomiaru w zakresie pomiarowym	$< 1,5 \%$
Pobór mocy przy $U=U_{0n}$	$< 0,4 \text{ VA}$
Częstotliwość znamionowa $f_n$	50 Hz
Wytrzymałość napięciowa długotrwała*	$1,4 * U_{0n}$
* obwody zabezpieczone warystorami	

### Zabezpieczenie nadprądowe zwłoczne

Prąd rozruchowy $I_{>}$	$0,3 \div 50 \text{ A}$
-------------------------	-------------------------



Czas $t_z$ opóźnienia zadziałania	$0,05 \div 24 \text{ s}$
-----------------------------------	--------------------------

**Zabezpieczenie nadprądowe zwarciove**

Prąd rozruchowy $I_{>>}$	$0,9 \div 100 \text{ A}$
Czas $t_b$ opóźnienia zadziałania	$0,05 \div 24 \text{ s}$

**Charakterystyka operacyjna**

Przyrost prądu $dI_{>}$ po operacyjnym zamknięciu wyłącznika	$0 \div 40 \text{ A}$
Przyrost prądu $dI_{>>}$ po operacyjnym zamknięciu wyłącznika	$0 \div 40 \text{ A}$
Czas dodatkowy $t_z$ ( $dtz$ ) po załączeniu operacyjnym	$0 \div 24 \text{ s}$
Czas dodatkowy $t_b$ ( $dtb$ ) po załączeniu operacyjnym	$-0,5 \div 20 \text{ s}$
Czas aktywności $t_a$ charakterystyki operacyjnej	$0 \div 30 \text{ s}$

**Zabezpieczenie mocy zwrotnej**

Prąd rozruchowy przetężeniowy $I_k$	$0,1 \div 50 \text{ A}$
Czas $t_k$ opóźnienia zadziałania	$0,05 \div 24 \text{ s}$

**Blokada zabezpieczenia szyn**

Prąd rozruchowy blokady zabezpieczenia szyn $IZS_{>>}$	$0,3 \div 50 \text{ A}$
--	-------------------------

**Zabezpieczenia ziemnozwarciowe****Zabezpieczenie zerowoprądowe (charakterystyka niezależna)**

Prąd rozruchowy $I_{o>}$	$0,05 \div 5 \text{ A}$
Czas opóźnienia zadziałania $t_{EI}$	$0,05 \div 5 \text{ s}$

**Zabezpieczenie admitancyjne oraz porównawczo-admitancyjne**

Admitancja rozruchowa $Y_o$	$0,5 \div 50 \text{ mS}$
Współczynnik powrotu	0,949
Próg rozruchowy napięcia $U_o$	$2 \div 100 \text{ V}$
Współczynnik powrotu napięcia $U_o$	0,898
Czas opóźnienia zadziałania $t_{EU}$	$0,05 \div 5 \text{ s}$
Czas przerwy między I a II krokiem kryterium $RYY_o$	0,8 s

**Zabezpieczenie konduktancyjne (kierunkowe i bezkierunkowe)**

Konduktancja rozruchowa $G_o$	$0,5 \div 5 \text{ mS}$
Współczynnik powrotu	0,949
Próg rozruchowy napięcia $U_o$	$2 \div 100 \text{ V}$
Współczynnik powrotu napięcia $U_o$	0,898
Czas opóźnienia zadziałania $t_{EU}$	$0,05 \div 5 \text{ s}$
Kąt korekcji fazy prądu $I_o$ względem $U_o$	$-90 \div +90 \text{ stopni}$

**Zabezpieczenie susceptancyjne kierunkowe**

Susceptancja rozruchowa $B_o$	$0,5 \div 5 \text{ mS}$
Współczynnik powrotu	0,949
Próg rozruchowy napięcia $U_o$	$2 \div 100 \text{ V}$
Współczynnik powrotu napięcia $U_o$	0,90
Czas opóźnienia zadziałania $t_{EU}$	$0,05 \div 5 \text{ s}$
Kąt korekcji fazy prądu $I_o$ względem $U_o$	$-90 \div +90 \text{ stopni}$

**Zabezpieczenie od pracy wyspowej i SCO**

Dynamika zmian częstotliwości	$0,1 \div 25 \text{ Hz/s}$
-------------------------------	----------------------------

Zwłoka czasowa zabezpieczeń częstotliwościowych	0,01 ÷ 10 s
Częstotliwość graniczna dolna	45 ÷ 50 Hz
Częstotliwość graniczna górna	50 ÷ 55 Hz
Blokada df/dt podczas rozruchu U <sub>0</sub> >	tak, nie
Wymagana liczba faz potwierdzających rozruch	1-3
Częstotliwość rozruchu SPZ/SCO	46-50 Hz
Zwłoka czasowa SPZ/SCO	1-90 mi

### **Zabezpieczenie nadnapięciowe**

Napięcie rozruchowe przewodowe U>	40 ÷ 130 V
Czas tU> opóźnienia zadziałania	0,05 ÷ 12 s

### **Zabezpieczenie podnapięciowe**

Napięcie rozruchowe przewodowe U<	20 ÷ 110 V
Czas tU< opóźnienia zadziałania	0,05 ÷ 12 s

### **Obwody wejściowe dwustanowe**

Obwody telemechaniki:

- napięcie wejściowe znamionowe (przestrzajane programowo)	24 V lub 220 V
- zakres napięcia wejściowego	17 ÷ 32 V lub 88 ÷ 253 V
- pobór prądu przy 24 V lub 220 V	<3 mA
Pozostałe obwody: - napięcie wejściowe	88 ÷ 253 V
- pobór prądu przy 220 V	< 3 mA

### **Obwody wyjściowe przekaźnikowe sygnalizacyjne**

Napięcie znamionowe	220 V
Obciążalność trwała	5 A
Otwieranie obwodu indukcyjnego: 220 V DC, L/R= 40 ms	0,1 A
220 V AC, cos φ=0,4	2 A

### **Obwody podstawowe współpracy z wyłącznikiem**

Wyjścia OW (zacisk X31.1) i ZW(zacisk X31.3):

Napięcie znamionowe	220 V
Obciążalność trwała	8 A
Otwieranie obwodu indukcyjnego: 220 V DC, L/R= 40 ms	1.2 A/300 cykli
Czas trwania impulsu wyłączającego	min 0,1 s
Czas trwania impulsu załączającego	0,2 ÷ 1 s
Maksymalny czas zbrojenia napędu wyłącznika	5 ÷ 30 s

### **Bezwzględna dokładność opóźnień czasowych**

Wejściowych sygnałów logicznych, stanu wyłącznika oraz RN	<10 ms
Wejściowych sygnałów logicznych pozostałych	<20 ms
Wejściowych sygnałów analogowych	25 ÷ 35 ms

Wyjaśnienie: podane wyżej wartości wynikają z filtracji lub obliczania sygnału wejściowego. Nastawiana wartość opóźnienia zadziałania zawiera te wartości (nie trzeba ich doliczać).

### **Zasilanie**

Napięcie zasilające znamionowe	220 V DC	230 V AC	24V DC
Dopuszczalny zakr. zmian napięcia zas.	88..110..220..300 V	85..230..265 V	19..24..65 V
Pobór mocy przy 220 V	<20 W		

**Wytrzymałość elektryczna izolacji**

Dla obwodów wejściowych:	- napięcie sinusoidalne	2 kV/60 s/0,5 kVA
	- napięcie udarowe	5 kV/ 1,2/50 $\mu$ s/0,5 J
Styki przekaźników	- napięcie sinusoidalne	1 kV/60 s/0,5 kVA
Zasilacz wejście/wyjście	- napięcie sinusoidalne	2,5 kV/60 s/0,5 kVA

**Odporność na zakłócenia zewnętrzne**

Sygnał zakłócający	2,5 kV/1 MHz/400 ud/s
--------------------	-----------------------

**Warunki środowiskowe**

Temperatura otoczenia	-10 °C...+55 °C
Temperatura przechowywania	-20 °C...+70 °C
Ciśnienie atmosferyczne	>800 hPa
Wilgotność względna	- brak kondensacji lub tworzenia się szronu i lodu wewnątrz obudowy

**Wymiary zewnętrzne i masa**

Wysokość x szerokość x głębokość (CZIP-PRO)	306 x 172 x 155 mm
Wysokość x szerokość x głębokość (extCZIP-PRO)	283 x 190 x 154 mm
Masa (CZIP-PRO)	6 kg
Masa (extCZIP-PRO)	7 kg
Stopień ochrony obudowy	IP 50


**Zgodność z normami:**

PN-EN 60255-5:2005,  
PN-EN 60529:2003,  
PN-EN 60255-25:2002,  
PN-EN 60255-26:2010


## 5. DANE MONTAŻOWE

### Mocowanie i wymiary dla wersji CZIP-PRO

wykonanie natablicowe




wykonanie zatablicowe




przygotowanie pod mocowanie  
(otworowanie)

## Mocowanie i wymiary dla wersji extCZIP-PRO

Wykonanie natablicowe



Wykonanie zatablicowe



## 6. OPIS ZACISKÓW ZESPOŁU CZIP-PRO i extCZIP-PRO

Nr zacisku	Opis (* - numer schematu połączeń zewnętrznych)					
<b>X11.1 – X11.6</b>	Wejścia prądów fazowych					
<b>X11.7 – X11.8</b>	Wejście prądu składowej zerowej z filtru Holmgreena lub Ferrantiego					
<b>X12.1 – X12.6</b>	Wejścia napięć fazowych					
<b>X12.7 – X12.8</b>	Wejście napięcia składowej zerowej z filtru składowej zerowej napięcia					
<b>X21.1</b>	Wspólny biegun „-”, napięcia dla zacisków X21.2 – X21.5					
<b>X21.2</b>	1.OS1 na szyny	2. OU na szyny	3.OU na szyny	4.WZ wsunięty: praca	5.OS na szyny	6.OS na szyny
<b>X21.3</b>	1.OS1 otwarty	2. OU otwarty	3.OU otwarty	4.WZ wysunięty: test	5.OS otwarty	6.OS otwarty
<b>X21.4</b>	1.OS2 na szyny	2. OU uziem.	3.OU uziem.	4.PR18	5. UL uziem.	PR18
<b>X21.5</b>	1.OS2 otwarty	2. OU otwarty	3.OU otwarty	4.Kłapa KBS	5. UL otwarty	PR19
<b>X21.6</b>	Wspólny biegun „-”, napięcia dla zacisków X21.7 – X21.8					
<b>X21.7</b>	1.OL zamknięty	2.PR21	PR21	4.Kłapa KBW	5. OL zamknięty	6.OL zamknięty
<b>X21.8</b>	1.OL otwarty	2. PR22	PR22	4.Kłapa KBP	5.OL otwarty	6.OL otwarty
<b>X21.9</b>	Wspólny biegun „-” napięcia dla wejść X21.10 – X21.16					
<b>X21.10</b>	Wejście stanu położenia wyłącznika – wyłącznik otwarty					
<b>X21.11</b>	Wejście stanu położenia wyłącznika – wyłącznik zamknięty					
<b>X21.12</b>	Wejście stanu napędu wyłącznika					
<b>X21.13</b>	Wejście zewnętrznej blokady automatyki SPZ					
<b>X21.14</b>	Wejście przełączenia zabezpieczeń ziemnozwarciowych „na sygnał”					
<b>X21.15</b>	Wejścia logiczne programowalne PR28					
<b>X21.16</b>	Wejścia logiczne programowalne PR29					
<b>X21.17</b>	Wspólny biegun „-” napięcia dla wejść X21.18 i X21.19					
<b>X21.18</b>	Wejście sterownika, impuls ZAMKNIJ					
<b>X21.19</b>	Wejście sterownika, impuls OTWÓRZ					
<b>X22.1</b>	Wspólny biegun „-” napięcia dla wejść X22.2 – X22.4					
<b>X22.2</b>	Wejście I stopnia automatyki SCO – programowalne PR37					
<b>X22.3</b>	Wejście II stopnia automatyki SCO – programowalne PR38					
<b>X22.4</b>	Wejście automatyki SPZ/SCO – programowalne PR39					
<b>X22.5</b>	Wspólny biegun „-”, napięcia dla zacisków X22.6 – X22.8					
<b>X22.6 – X22.8</b>	Wejścia logiczne programowalne PR47, PR48, PR49					
<b>X22.9</b>	Wspólny biegun „-”, napięcia dla zacisków X22.10 i X22.11					
<b>X22.10, X22.11</b>	Wejścia logiczne programowalne PR51 i PR52					
<b>X22.12</b>	Wspólny biegun „-” napięcia dla wejść X22.13 i X22.14					
<b>X22.13</b>	1. UZ zamkn.	2.PR07	3. OS2 zamkn.	4. UZ zamkn.	5. UZ. zamkn.	6. UZ zamkn.
<b>X22.14</b>	1. UZ otwarty	2.PR08	3. OS2 otwarty	4. UZ otwarty	5. UZ otwarty	6. UZ otwarty
<b>X22.15</b>	Wspólny biegun „-”, napięcia dla zacisków X22.16 i X22.17					
<b>X22.16</b>	Wejście programowalne PR14					
<b>X22.17</b>	Wejście programowalne PR76					
<b>X22.18, X22.19</b>	Wejście stanu automatyki AWSCz					
<b>X31.1</b>	Wyjście podstawowe otwierania wyłącznika					
<b>X31.2</b>	Wspólny biegun „+” dla wyjść X31.1 i X31.3					
<b>X31.3</b>	Wyjście zamykania wyłącznika					

<b>X31.4 – X31.5</b>	Wyjście rezerwowe otwierania wyłącznika
<b>X31.6</b>	Wspólny biegun dla zacisków X31.7 i X31.8
<b>X31.7</b>	Wyjście programowalne P8
<b>X31.8</b>	Wyjście programowalne P12
<b>Nr zacisku</b>	Opis (* - numer schematu połączeń zewnętrznych)
<b>X32.1</b>	Wspólny biegun dla zacisków X32.2 i X32.3
<b>X32.2</b>	Wyjście programowalne P5
<b>X32.3</b>	Wyjście programowalne P10
<b>X32.4</b>	Wspólny biegun dla zacisków X32.5 i X32.6
<b>X32.5</b>	Wyjście programowalne P6
<b>X32.6</b>	Wyjście programowalne P11
<b>X32.7, X32.8</b>	Wyjście programowalne P7
<b>X33.1</b>	Wspólny biegun dla zacisków X33.2 i X33.3
<b>X33.2</b>	Wyjście programowalne P1
<b>X33.3</b>	Wyjście programowalne P2
<b>X33.4</b>	Wspólny biegun dla zacisków X33.5 i X33.6
<b>X33.5</b>	Wyjście programowalne P3
<b>X33.6</b>	Wyjście programowalne P9
<b>X33.7, X33.8</b>	Wyjście programowalne P4
<b>X34.1</b>	Wspólny biegun „+”, napięcia sygnalizacji AwUp
<b>X34.2</b>	Wyjście sygnalizacji ogólnej Awaria
<b>X34.3</b>	Wyjście sygnalizacji ogólnej Up
<b>X34.4A</b>	Biegun „+” napięcia sygnalizacji ogólnej Alarm
<b>X34.4B</b>	Wejście kasowania sygnalizacji ogólnej Alarm
<b>X34.4</b>	Wyjście sygnalizacji ogólnej Alarm (szeregowy)
<b>X34.5</b>	Wyjście sygnalizacji ogólnej Alarm (równoległy)
<b>X34.6, X34.7</b>	Wyjście sygnału ZS
<b>X34.8, X34.9</b>	Wyjście sygnału LRW
<b>X41.1, X41.2</b>	Zasilanie napięciem pomocniczym
<b>X41.3</b>	Zacisk uziemiający
<b>X43.1</b>	Dodatkowe zasilanie interfejsu światłowodowego (Zacisk GND)
<b>X43.2</b>	Dodatkowe zasilanie interfejsu światłowodowego (Zacisk „+”)
<b>X44.1</b>	COM1 – RS485, Sygnał A
<b>X44.2</b>	COM1 – RS485, Sygnał B
<b>X44.3</b>	COM1 – RS485, Sygnał X
<b>X44.4</b>	COM1 – RS485, Sygnał Y
<b>X44.5</b>	COM1 – RS485, GND1
<b>X45.1</b>	COM2 – RS485, Sygnał A
<b>X45.2</b>	COM2 – RS485, Sygnał B
<b>X45.3</b>	COM2 – RS485, Sygnał X
<b>X45.4</b>	COM2 – RS485, Sygnał Y
<b>X45.5</b>	COM2 – RS485, GND1
<b>X46</b>	Złącze interfejsu ETHENRET.

**Opcjonalna karta 28 dodatkowych wejść dwustanowych – dostępna w wersji extCZIP-PRO**

<b>Nr zacisku</b>	<b>Opis</b>
<b>X51.1</b>	Wspólny biegun „–”, napięcia dla zacisków X51.2 – X51.5
<b>X51.2 – X51.5</b>	Wejścia logiczne programowalne

<b>Opcjonalna karta 28 dodatkowych wejść dwustanowych – dostępna w wersji extCZIP-PRO</b>	
<b>Nr zacisku</b>	<b>Opis</b>
<b>X51.6</b>	Wspólny biegun „–”, napięcia dla zacisków X51.7 – X51.8
<b>X51.7 – X51.8</b>	Wejścia logiczne programowalne
<b>X51.9</b>	Wspólny biegun „–”, napięcia dla zacisków X51.10 – X51.16
<b>X51.10 – X51.16</b>	Wejścia logiczne programowalne
<b>X51.17</b>	Wspólny biegun „–”, napięcia dla zacisków X51.18 – X51.19
<b>X51.18 – X51.19</b>	Wejścia logiczne programowalne
<b>X52.1</b>	Wspólny biegun „–”, napięcia dla zacisków X52.2 – X52.4
<b>X52.2 – X52.4</b>	Wejścia logiczne programowalne
<b>X52.5</b>	Wspólny biegun „–”, napięcia dla zacisków X52.6 – X52.8
<b>X52.6 – X52.8</b>	Wejścia logiczne programowalne
<b>X52.9</b>	Wspólny biegun „–”, napięcia dla zacisków X52.10 – X52.11
<b>X52.10 – X52.11</b>	Wejścia logiczne programowalne
<b>X52.12</b>	Wspólny biegun „–”, napięcia dla zacisków X52.13 – X52.14
<b>X52.13 – X52.14</b>	Wejścia logiczne programowalne
<b>X52.15</b>	Wspólny biegun „–”, napięcia dla zacisków X52.16 – X52.17
<b>X52.16 – X52.17</b>	Wejścia logiczne programowalne
<b>X52.18</b>	Biegun „–”, napięcia dla zacisku X52.19
<b>X52.19</b>	Wejście logiczne programowalne


<b>Opcjonalna karta 20 dodatkowych wyjść przekaźnikowych – dostępna w wersji extCZIP-PRO</b>	
<b>Nr zacisku</b>	<b>Opis</b>
<b>X61.1</b>	Wyjście programowalne P21
<b>X61.2</b>	Wspólny biegun dla wyjść X61.1(P21) i X61.3(P22)
<b>X61.3</b>	Wyjście programowalne P22
<b>X61.4</b>	Wyjście programowalne P23
<b>X61.5</b>	
<b>X61.6</b>	Wspólny biegun dla zacisków X61.7(P24) i X61.8(P25)
<b>X61.7</b>	Wyjście programowalne P24
<b>X61.8</b>	Wyjście programowalne P25
<b>X62.1</b>	Wspólny biegun dla zacisków X62.2 (P26) i X62.3 (P27)
<b>X62.2</b>	Wyjście programowalne P26
<b>X62.3</b>	Wyjście programowalne P27
<b>X62.4</b>	Wspólny biegun dla zacisków X62.5 (P28) i X62.6 (P29)



<b>Opcjonalna karta 20 dodatkowych wyjść przekaźnikowych – dostępna w wersji extCZIP-PRO</b>	
<b>Nr zacisku</b>	<b>Opis</b>
<b>X62.5</b>	Wyjście programowalne P28
<b>X62.6</b>	Wyjście programowalne P29
<b>X62.7</b>	Wyjście programowalne P30
<b>X62.8</b>	
<b>X62.1</b>	Wspólny biegun dla zacisków X62.2 (P26) i X62.3 (P27)
<b>X62.2</b>	Wyjście programowalne P26
<b>X62.3</b>	Wyjście programowalne P27
<b>X62.4</b>	Wspólny biegun dla wyjść X62.5 (P28) i X62.6 (P29)
<b>X62.5</b>	Wyjście programowalne P28
<b>X62.6</b>	Wyjście programowalne P29
<b>X62.7</b>	Wyjście programowalne P30
<b>X62.8</b>	
<b>X63.1</b>	Wspólny biegun dla zacisków X63.2 (P31) i X63.3 (P32)
<b>X63.2</b>	Wyjście programowalne P31
<b>X63.3</b>	Wyjście programowalne P32
<b>X63.4</b>	Wspólny biegun dla zacisków X63.5 (P33) i X63.6 (P34)
<b>X63.5</b>	Wyjście programowalne P33
<b>X63.6</b>	Wyjście programowalne P34
<b>X63.7</b>	Wyjście programowalne P35
<b>X63.8</b>	
<b>X64.1</b>	Wspólny biegun dla zacisków X64.2 (P36) i X64.3 (P37)
<b>X64.2</b>	Wyjście programowalne P36
<b>X64.3</b>	Wyjście programowalne P37
<b>X64.4</b>	Wyjście programowalne P38
<b>X64.5</b>	
<b>X64.6</b>	Wyjście programowalne P39
<b>X64.7</b>	
<b>X64.8</b>	Wyjście programowalne P40
<b>X64.9</b>	

**Uwaga:** P21 do P40 to wyjścia bezpotencjałowe – wyprowadzone styki przekaźników.


## 7. SCHEMATY POŁĄCZEŃ ZEWNĘTRZNYCH





### CZIP-PRO (1L) - pole liniowe w podwójnym systemie szyn z odłączniko-uziemnikiem (UOD: OU1-2:BOW)

3










# CZIP-PRO (1L) - pole liniowe z pojedynczym odłącznikiem liniowym (UOD: OS UZ OL)




6



## Złącza opcjonalnych kart rozszerzających liczbę wejść i wyjść dwustanowych – dostępne w wersji extCZIP-PRO



Moduł 28 wejść cyfrowych



Moduł 20 wyjść cyfrowych



## 8. OPIS KONSTRUKCJI

Systemowi CZIP-PRO nadano konstrukcję modułową. Całość obwodów elektronicznych jest realizowana na następujących podzespołach, montowanych w gniazdach obudowy:


- Moduł przekładników (wejść pomiarowych),
- Moduł optoizolowanych wejść dwustanowych (w wersji extCZIP-PRO możliwe jest zamontowanie dwóch modułów),
- Moduł wyjść przekaźnikowych (w wersji extCZIP-PRO możliwe jest zamontowanie dwóch modułów),
- Moduł zasilacza impulsowego,
- Moduł komputerowy (płyta główna) – funkcje pomiarowe, obliczeniowe i logiczne.
- Panel operatorski.

W dolnej części obudowy znajdują się złącza do połączeń zewnętrznych (75 zacisków) oraz złącza komunikacyjne RS 485; AUX RS-485 lub światłowodowe. Ze względu na sposób montażu (zatablicowy lub natablicowy) przewidziane są dwie wersje obudowy. Wymiary i dane montażowe dla obu wersji pokazano na rysunku w rozdziale 5 (Dane montażowe). Niewielkie wymiary obudowy pozwalają na umieszczanie zespołów praktycznie we wszystkich spotykanych rodzajach celek rozdzielni SN.

## 9. OPIS PŁYTY CZOŁOWEJ

Panel operatorski zawiera następujące elementy:

- klawiatura (ZAŁ, WYL, KAS, BTS),
  - diody sygnalizacyjne LED (18szt.),
  - złącze komunikacyjne USB Device,
  - kolorowy ekran LCD TFT 7" o rozdzielczości 800x480, wyposażony w panel dotykowy,
- Widok płyty czołowej przedstawia rys. 9.1.



Rys. 9.1. Widok płyty czołowej zespołu CZIP-PRO i extCZIP-PRO

## 9.1 KŁAWIATURA

Klawiatura zawiera cztery przyciski monostabilne typu „microswitch”.

1. **Przyciski ZAL i WYL** służą do zamykania i otwierania wyłącznika.
2. **Przycisk KAS** przeznaczony jest do potwierdzania przez użytkownika faktu zapoznania się z ważnymi sygnalizacjami na wyświetlaczu LCD. Skutek naciśnięcia tego przycisku może być jednak bogatszy, jeśli właściwości takie zaprogramowano w nastawach pomocniczych dotyczących przekaźników.
3. **Przycisk BTS** realizuje funkcję blokady telesterowań. Uaktywnienie funkcji sygnalizowane jest załączeniem pomarańczowej diody BTS.

## 9.2 WYŚWIETLACZ

Wyświetlacz stanowi kolorowy ekran LCD TFT o przekątnej 7`` i rozdzielczości 800x480 pikseli, wyposażony w panel dotykowy. Wyświetlacz zapewnia szeroki kąt widzenia i wysoki kontrast. Wyświetlacz jest ponadto podświetlany zespołem diod LED o regulowanej jasności świecenia.

Dzięki dużym rozmiarom ekranu możliwe jest jednoczesne prezentowanie wielu istotnych informacji o pracy urządzenia. Na ekranie głównym wydzielonych jest kilka pól w których informacje są pogrupowane. Zasadniczą część ekranu wypełnia obszar w którym prezentowany jest interaktywny schemat synoptyczny pola. W obszarze przylegającym do lewej krawędzi wyświetlane są opisy dla 14 diod programowalnych. Na belce górnej ekranu widnieje opis (nazwa) pola rozdzielni oraz aktualna data i czas. W dolnej części ekranu wyświetlane są bieżące wyniki pomiarów 14 wybranych przez użytkownika wielkości. Chwilowo w tym samym polu może pojawiać się okienko zawierające ważne komunikaty informacyjne i ostrzegawcze. Niektóre z nich mogą wymagać potwierdzenia za pomocą przycisku KAS. W prawym dolnym rogu umieszczony jest przycisk „MENU”, po wybraniu którego pojawi się okno z szeregiem przycisków otwierających kolejne okna pozwalające konfigurować wszystkie parametry zabezpieczeniowe i systemowe oraz odczytywać wartości wszystkich mierzonych wielkości, a także przeglądać dziennik zdarzeń.

## 9.3 DIODY SYGNALIZACYJNE LED

Na płycie czołowej CZIP-PRO umieszczono 18 diod sygnalizacyjnych LED o następującym znaczeniu:

- **AWARIA** - awaria przekładników po zadziałaniu kryterium  $dU >$ ; - kolor czerwony,
  - **UP** – uszkodzenie pola - kolor pomarańczowy,
  - **zasilanie** - kontrola sprawności zespołu - kolor zielony,
  - **diody programowane dwukolorowe** – 14 diod koloru czerwonego lub zielonego - sygnalizacja 14-tu, lub sumy logicznej większej ilości wybranych zdarzeń.
- Opis sygnalizowanych zdarzeń wyświetlany jest na ekranie panelu. Treść opisu może być dowolnie edytowana przez użytkownika.
- **sygnalizacja aktywności blokady telesterowań BTS** – kolorem pomarańczowym sygnalizowane jest uaktywnienie blokady BTS z przycisku BTS, natomiast kolorem czerwonym uaktywnienie blokady BTS przez łącze komputerowe.

## 9.4 ZŁĄCZE KOMUNIKACYJNE USB DEVICE

Złącze USB typu B zapewnia łączność do szeregowej wymiany informacji z komputerem zewnętrznym. Transmisja może się odbywać podczas normalnego funkcjonowania zespołu. Program **CZIP-Set**, dostarczany razem z urządzeniem pozwala, poprzez łącze USB, na szybki, przejrzysty i bezpośredni dostęp do informacji zawartych w zespole oraz prostotę obsługi jego funkcji, a w szczególności programowania nastaw.

Program utrzymuje pełną komunikację z zabezpieczeniem bez konieczności jakichkolwiek ręcznych manipulacji ze strony użytkownika.

## 10.MENU ZESPOŁU

Zespół CZIP-PRO za pomocą panelu operatorskiego oddaje do dyspozycji użytkownika kilkadziesiąt różnych informacji użytkowych oraz narzędzi konfiguracyjnych tworzących tzw. menu. Poniższe obrazy przedstawiają widoki kolejnych ekranów udostępniających poszczególne funkcje menu.



Rejestrator zakłóceń

Bufor	Data	Czas
1	2012-08-22	10:55:44.000
2	2012-08-22	10:57:26.000
3	2012-08-22	10:57:32.000
4	2012-08-24	10:11:40.000
5	2012-09-03	09:22:58.000
6	2012-09-03	09:23:12.000
7	2012-09-03	09:24:04.000
8	2012-09-03	09:24:14.000
9	2012-09-04	10:55:36.000
10	2012-09-04	11:44:54.000
11	2012-09-04	13:56:50.000
12	2012-09-14	08:00:58.000
13	2012-10-03	09:27:12.000
14	2012-10-03	09:28:56.000
15	2012-10-03	09:30:56.000
16	2012-10-03	09:32:30.000
17	2012-10-03	09:34:04.000
18		
19		

OK Kasuj Wybór

10. Główne menu

10.1 Rejestracja zakłóceń

Rejestrator zdarzeń		
Data	Czas	Raport
2013-02-06	20:04:15.441	sprzeczny stan OU
2013-02-07	09:03:12.276	Zasilanie - włączone
2013-02-07	09:03:15.438	UP: sprzeczny stan PR26-PR27
2013-02-07	09:03:16.438	sprzeczny stan OU
2013-02-07	13:03:10.891	Zmiana nastaw
2013-02-07	13:03:10.928	Napęd wyłącznika - rozbrojony
2013-02-07	13:03:11.884	UP: sprzeczny stan Wł.
2013-02-07	13:03:14.924	sprzeczny stan OS
2013-02-07	13:03:14.924	sprzeczny stan OS1-OS2
2013-02-07	13:03:14.925	sprzeczny stan OS-UZ
2013-02-07	13:03:14.925	sprzeczny stan OS2
2013-02-07	13:03:14.925	sprzeczny stan OU
2013-02-07	13:03:14.925	sprzeczny stan OU1
2013-02-07	13:03:14.925	sprzeczny stan OL
2013-02-07	13:03:14.925	sprzeczny stan OL-UZ
2013-02-07	13:03:14.925	sprzeczny stan OL-UL
2013-02-07	13:03:14.925	sprzeczny stan UZ
2013-02-07	13:03:14.925	sprzeczny stan WZ-UZ
2013-02-07	13:03:40.923	UP: RN

10.2 Raporty zdarzeń

Aktualne pomiary		
Pomiary po stronie pierwotnej		
Opis pomiaru	Wartość	Jednostka
IL1	0.02	A
IL2	0.02	A
IL3	0.02	A
Ifmax	0.03	A
Io	0.001	A
Uo	0.002	kV
U12	0.002	kV
U23	0.002	kV
U31	0.002	kV
UL1	0.002	kV
UL2	0.002	kV
UL3	0.002	kV
P3	0.000	MW
Q3	0.000	Mvar
P3max 0	0.000	MW
P3max 1	0.000	MW
P3max 2	0.000	MW
P3max 3	0.000	MW
Q3max 0	0.000	Mvar

10.3.1 Aktualne pomiary – strona pierwotna

Aktualne pomiary		
Pomiary po stronie wtórnej		
Opis pomiaru	Wartość	Jednostka
IL1	0.0	A
IL2	0.0	A
IL3	0.0	A
Ifmax	0.0	A
Io	0.000	A
Uo	0.0	V
UL1	0.0	V
UL2	0.0	V
UL3	0.0	V
Yo	0.00	mS
Go	0.00	mS
Bo	0.00	mS
P3	0.0	W
Q3	-0.0	Var
P3-15	0.0	W
Q3-15	0.0	Var

10.3.2 Aktualne pomiary – strona wtórna

Wejścia, przekaźniki i lampki		
Wejścia cyfrowe		
Stan	Nazwa	Symbol
Wył	zac. 07: PR07:	
Wył	zac. 08: PR08:	
Wył	zac. 14: Wył. z LRW	
Wył	zac. 16: OS ZAM	
Wył	zac. 17: UZ ZAM	
Wył	zac. 18: OP0 - ZAM Odi.pkt.0	
Wył	zac. 19: PR19 Wejście programowalne	
Wył	zac. 21: UP:BT1	
Wył	zac. 22: UP:Nspr1 Wł.	
Wył	zac. 23: Wł wyłączony	
Wył	zac. 24: Wł załączony	
Wył	zac. 25: RN	
Wył	zac. 26: Wył. z BT2	
Wył	zac. 27: Wył. z BPZ	
Wył	zac. 28: TK1: I stopień temp.	
Wył	zac. 29: TK2: II stopień temp.	
Wył	zac. 30: ZW	
Wył	zac. 31: OW	
Wył	zac. 37: SZR - ZAŁ	

10.4.1. Stany – wejścia cyfrowe

? Wejścia, przekaźniki i lampki

Przekaźniki

Stan	Nazwa	Symbol
Zał	AL	
Zał	UP	
Wył	Awaria (AW)	
Wył	OWP Wspólny [+]	
Wył	OW	
Wył	ZW	
Wył	Prog. 1(54) - LRW1	
Wył	Prog. 2(55) - LRW2	
Wył	Programowalny 3(57)	
Wył	Programowalny 4(58)	
Wył	Programowalny 5(60)	
Wył	Programowalny 6(62)	
Wył	OW SN1 Izolowany (+)	
Wył	OW SN1 Izolowany [-]	
Wył	OW SN1 Izolowany (+)	
Wył	OW SN1 Izolowany [-]	

OK

10.4.2 Stany - przekaźniki

? Wejścia, przekaźniki i lampki

Lampki

Stan	Nazwa	Symbol
G	Sprawność zabezpieczenia	
	Programowalna 1	
	Programowalna 2	
	Programowalna 3	
	Programowalna 4	
	Programowalna 5	
	Programowalna 6	
	Programowalna 7	
	Programowalna 8	
	Programowalna 9	
	Programowalna 10	
	Programowalna 11	
	Programowalna 12	
	Programowalna 13	
	Programowalna 14	
Y	Uszkodzenie pola	
	Wyłączenie awaryjne	
	BTS	

OK

10.4.3 Stany – lampki

? Indykacja uszkodzeń pola

Uszkodzenia

UP: sprzeczne stany PR26-PR27

UP: RN

UP: sprzeczny stan WŁ

OK

10.4.4 Stany – indykacja uszkodzeń pola

CZIP PRO MENU NASTAWY

Nastawy główne

Nastawy pomocnicze

Reguły sterowania przekaźnikami

Reguły sterowania lampkami

Opisy lampek

Konfiguracja pomiarów

Konfiguracja synoptyki

Ustawienia systemowe

Serwis

Zapisz

Anuluj

10.5 Menu Nastaw

**Konfiguracja zabezpieczeń**

Parametry zewnętrzne

Nastawa	Bank 1 (aktywny)	Bank 2
Un	110.00 kV	110.00 kV
thetaIf	6	6
RN poziom	sprężynowy	sprężynowy
tRN	30.00 s	30.00 s
tiz	0.40 s	0.40 s
tii	0.40 s	0.40 s
Znaki mocy	brak	brak
tgrOW	0.20 s	0.20 s

☐ Charakterystyki

OK Anuluj

1 2 3 4

10.5.1 Konfiguracja – parametry zewnętrzne

**Konfiguracja zabezpieczeń**

Parametry zewnętrzne

Zabezpieczenia od skutków zwarć MF  
Zabezpieczenia od przeciążeń  
Zabezpieczenia ziemnozwarciowe  
Inne  
Zabezpieczenia zewnętrzne  
Prądy graniczne wyłącznika  
Monitorowanie stanów

tii	0.40 s	0.40 s
Znaki mocy	brak	brak
tgrOW	0.20 s	0.20 s

☐ Charakterystyki

OK Anuluj

1 2 3 4

10.6.1 Konfiguracja – menu rozwijane

**Nastawy pomocnicze**

RS485

Nastawa	Bank 1 (aktywny)	Bank 2
Predkość transmisji	19200 Bd	19200 Bd
Bit parzystości	parzysty	parzysty
Bity stopu	2 bity	2 bity
Duplex	Tak	Tak
Numer logiczny LSB	0	0
Numer logiczny MSB	0	0
Protokół	DNP3	DNP3

OK Anuluj

1 2 3 4

10.6.2 Nastawy pomocnicze

**Nastawy pomocnicze**

RS485

AUX RS485  
FO  
Aktywność wejść operacyjnych  
Rejestrator  
Czas impulsu przekazywników programowalnych  
Strefy czasowe

Numer logiczny LSB	0	0
Numer logiczny MSB	0	0
Protokół	DNP3	DNP3

OK Anuluj

1 2 3 4

10.6.3 Nastawy pomocnicze – menu rozwijane

**Konfiguracja przełączników**

Zdarzenia		1	2	3
Alarm		---	---	---
Upom		---	---	---
*Ip>		---	---	---
Ip>T		---	---	---
Ip koniec		---	---	---
*I>		---	---	---
*I>T		---	---	---
I> koniec		---	---	---
I>>		---	---	---
I>>T		---	---	---
I>> koniec		---	---	---

OK Anuluj Czyść

10.6.4 Konfiguracja przełączników

**Konfiguracja lampek**

Zdarzenia		1	2	3
Alarm		---	---	---
Upom		---	---	---
*Ip>		---	---	---
Ip>T		---	---	---
Ip koniec		---	---	---
*I>		---	---	---
*I>T		---	---	---
I> koniec		---	---	---
I>>		---	---	---
I>>T		---	---	---
I>> koniec		---	---	---

OK Anuluj Czyść ☐ Kopia opisu

10.6.5 Konfiguracja lampek

**Opisy lampek ekranu**

	Edycja	Zdarzenia
	Edycja	Zdarzenia
	Edycja	Zdarzenia
	Edycja	Zdarzenia
	Edycja	Zdarzenia
	Edycja	Zdarzenia
	Edycja	Zdarzenia
	Edycja	Zdarzenia
	Edycja	Zdarzenia
	Edycja	Zdarzenia
	Edycja	Zdarzenia
	Edycja	Zdarzenia
	Edycja	Zdarzenia

OK Czyść

10.6.6 Opis lampek ekranu – wybór zdarzeń


**Klawiatura**

< >


a	b	c	d	e	f	g
h	i	j	k	l	m	n
o	p	q	r	s	t	u
v	w	x	y	z	back	
space				del	a->A	
1	2	3	+		-	*
4	5	6	:		=	/
7	8	9	<		>	\
0	.	,	(		)	!
[	]	?	Δ		Ω	Π
&	%	@	α		φ	Θ
ABC			PL			

OK Anuluj


10.6.6.1 Wprowadzanie opisu lampek




10.6.7 Konfiguracja pomiarów okna głównego



10.6.8.1 Konfiguracja obrazu synoptycznego - edycja



10.6.8.2 Konfiguracja obrazu synoptycznego - opis



10.6.8.3 Konfiguracja obrazu synop. - kopiowanie



10.6.8.4 Konfiguracja obrazu synop. - przenoszenie

10.6.9 Ustawienia systemowe

10.6.10 Menu Serwisowe

10.6.10.1 Menu serwisowe – wybór obsługiwanego pola

## 11.URUCHOMIENIE ZESPOŁU

Po podłączeniu napięcia zasilania na zaciski X41.1 (+) i X41.2 (-) CZIP-PRO wykonuje czynności związane z inicjalizacją systemu, w tym autotesty i kalibracje torów pomiarowych. Po kilkunastu sekundach na panelu wyświetlony zostanie ekran główny, co jest potwierdzeniem gotowości do pracy.

Urządzenie jest gotowe do pracy. Można rozpocząć proces konfigurowania nastaw naciskając wirtualny przycisk „MENU” na ekranie panelu, lub podłączając komputer PC z zainstalowanym oprogramowaniem CZIP-Set.

**Uwaga !** Podczas startu urządzenia, przy braku podłączenia zacisków X21.2-X21.5, X22.16 i X22.17 (stany łączników pola – patrz schemat połączeń zewnętrznych) będą się pojawiały raporty o stanach sprzecznych łączników.

## 12.PRACA Z PROGRAMEM CZIP-Set

Program CZIP-Set dostarczany z urządzeniami **CZIP-PRO** stanowi narzędzie inżynierskie wspomagające użytkownika w tworzeniu nastaw, konfigurowaniu wszystkich dostępnych parametrów, oraz bieżącego odczytu danych konfiguracyjnych, pomiarowych i raportów zdarzeń. W pakiecie oprogramowania zawarty jest również moduł umożliwiający odczyt próbek zapisanych w rejestratorze zakłóceń i wszechstronną analizę danych.

Na ekranach programu sygnalizowany jest również stan wejść cyfrowych, stany przekaźników, lampek, wyświetlone są wartości wielkości mierzonych, raporty o zdarzeniach. Za pomocą programu CZIP-Set, można przygotować nastawy poza urządzeniem a następnie w prosty sposób przekopiować je do zespołu. Program rozpoznaje automatycznie rodzaj CZIP-a. Po połączeniu z zespołem pojawia się ekran, na którym można w bardzo prosty i przejrzysty sposób dokonać wszystkich operacji związanych z grupą NASTAWY GŁÓWNE. Pozostałe ekrany programu zapewniają obsługę pozostałych grup struktury.

Program umożliwia komunikowanie się z urządzeniami **CZIP-PRO** poprzez porty szeregowo RS485 i USB, lub Ethernet.

## 13.OPIS ZABEZPIECZEŃ

Wszystkie funkcje zabezpieczeniowe zespołu CZIP-PRO(1L) są umieszczone w grupie NASTAWY GŁÓWNE. W niniejszym rozdziale przedstawiono opis parametrów zewnętrznych, zabezpieczeń zwarć międzyfazowych doboru i zabezpieczeń zwarć doziemnych oraz zabezpieczeń zewnętrznych (wejść) programowalnych.

### 13.1 PARAMETRY ZEWNĘTRZNE

Parametry zewnętrzne odnoszą się do ogólnych cech linii i pola. Powinny one zostać określone i zaprogramowane w pierwszej kolejności. Nazwy, opis i wartości nastaw parametrów zewnętrznych zawiera tablica 13.1.

Tablica 13.1.

Nazwa i opis nastawy	Oznaczn.	Wartości nastaw
<b>Znamionowe napięcie pierwotne</b> – określa skale obliczeniowe mocy i energii. Nie wpływa na realizację kryteriów	Un	6, 10.5, 15, 20, 30 kV
<b>Przekładnia pierwotnych przekładników prądowych fazowych</b> - służy do obliczania wartości pierwotnej prądu fazowego.	thetaIf	1,2,3,4, 5, 6, 8, 10, 12, 15, 16, 20, 24, 25, 30, 40, 50, 60, 75, 80, 100, 120, 150, 160, 200, 240, 250, 300, 400, 500, 600, 750, 800, 1000, 1200
<b>Przekładnia filtru składowej zerowej prądu</b> - służy do obliczania wartości pierwotnej prądu zerowego.	thetaIo*	
<b>Sposób pracy punktu zerowego sieci</b> – wskazuje rodzaj sieci w sensie jej powiązań z ziemią; wpływa na tryb realizacji kryteriów doziemieniowych	pkt zerowy	kompensacja, izolowany, rezystor
<b>Prąd wymuszenia składowej czynnej AWSCz</b> - wpływa na wartość progową kryterium RYYo według zależności: próg rozruchu $RYYo=10 \cdot I_{wym}/\theta_{taIo}$ [mS].	Iwym AWSCz	10...20 A co 1 A 15A 22...30 A co 2 A 35...100 A co 5 A
<b>Maksymalny czas zbrojenia napędu wyłącznika</b> - odliczany od momentu rozbrojenia wyłącznika; określa dopuszczalny czas nazbrania. Przekroczenie czasu pobudza sygnalizację UP.	tRN	5...30 s co 0.2 s
<b>Tryb pobudzania LRW</b> - <u>typowo</u> : w przypadkach zwarć międzyfazowych oraz zwarć doziemnych w sieciach z punktem zerowym uziemionym przez rezystor, lub <u>zawsze</u> : także od zabezpieczeń doziemnych w sieciach kompensowanych lub z izolowanym punktem zerowym.	Rodz LRW	mf, mf + E
<b>Czas trwania impulsu załączającego</b> - ustala czas zamknięcia styków przełącznika ZW, czyli zasilania obwodu cewki zamykającej wyłącznika	tiz	0.2...1.0 s co 0.05 s
<b>Konfiguracja układu odłączników</b> – określa sposób powiązania obwodów celki z szynami zbiorczymi oraz torem zasilającym za pomocą odłączników (patrz: p.7 instrukcji – schematy połączeń zewnętrznych). Decyduje o przeznaczeniu zacisków X21.1-5 (patrz p.6 instrukcji – opis zacisków zespołu CZIP-PRO(1L)).	Konfig. UOD	OS UZ OL, OU: <b>BOW</b> * OS1-OS2, OU1-2:BOW, WZ:D17-P, OSZ-OLZ
<b>Zmiana wskazań znaku mocy czynnej i biernej</b> – umożliwia zmianę wskazań znaku mocy czynnej P3 i/lub biernej Q3 na przeciwny.	Znaki mocy	-- --, -- cz, br --, br cz

1. **ThetaIo\*** - obwody wewnętrzne przekładnika Io są wykonane na prąd znamionowy 0,5A. Przekładnik pierwotny należy zatem dobierać mając na uwadze wartość tego prądu.

2. **\*BOW** – oznacza blokowanie kryteriów i sygnałów załączających przełącznik OW, gdy odłącznik- uziemnik znajduje się w położeniu „do ziemi”. Dotyczy wszystkich czynników pobudzających ten przełącznik (w tym zabezpieczeń).

Pole może być bezpiecznie uziemione przez wyłącznik z jednoczesną mechaniczną blokadą w położeniu ZAŁ (np. w celkach 8DC11).

### 13.2 ZABEZPIECZENIA OD SKUTKÓW ZWARĆ MIĘDZYFAZOWYCH

Zespół CZIP-PRO(1L) realizuje następujące rodzaje zabezpieczeń od skutków zwarć międzyfazowych:

- zabezpieczenie nadprądowe zwłoczne przetężeniowe  $I>$ ,
- zabezpieczenie nadprądowe zwłoczne zwarciove  $I>>$ ,
- charakterystykę operacyjną,
- blokady kierunkowe zabezpieczeń  $I>$  oraz  $I>>$ ,
- zabezpieczenie mocy zwrotnej  $I_k$ ,
- blokadę zabezpieczenia szyn zbiorczych  $IZS>>$  z kryterium kierunkowym.

### 13.2.1 Opis nastaw zabezpieczeń od skutków zwarć międzyfazowych

Nazwy, opis i wartości nastaw zabezpieczeń od skutków zwarć międzyfazowych zawiera tablica 13.2.

**Tablica 13.2.**

Nazwa i opis nastawy	Oznacz.	Wartości nastaw
<b>Znak mocy określający kierunek blokady zabezpieczeń</b> – kierunek blokady zabezpieczeń nadprądowych I>, I>>, IZS>> związany z ustalonym kierunkiem przepływu energii czynnej, reprezentowanym przez znak chwilowej mocy czynnej 3-fazowej P3	KierB	ujemny, dodatni
<b>Aktywność kryterium kierunkowego dla zabezpieczenia międzyfazowego zwłocznego</b> – indywidualna nastawa logiczna, uzależniająca dobór nastaw do kryterium prądowego zwłocznego od znaku chwilowej mocy czynnej trójfazowej P3.	Rkz	nie, tak
<b>Aktywność kryterium kierunkowego dla zabezpieczenia międzyfazowego zwarciovego</b> –indywidualna nastawa uaktywniająca blokadę zabezpieczenia zwarciovego, jeśli znak chwilowej mocy czynnej P3 zgodny jest z wybraną wartością nastawy KierB.	Rkb	nie, tak
<b>Aktywność kryterium kierunkowego dla zabezpieczenia szyn</b> - indywidualna nastawa uaktywniająca blokadę rozpoznawania rozruchu IZS>>, zatem wstrzymująca wysyłanie sygnału Blokady ZS, jeśli znak chwilowej mocy czynnej P3 zgodny jest z wybraną wartością nastawy KierB.	RkZS	nie, tak
<b>Prąd rozruchowy stopnia przetężeniowego</b> – prąd rozruchu I> pierwszego stopnia charakterystyki zabezpieczenia nadprądowego.	I>	0.3...2 A co 0.02 A, 2.05...4 A co 0.05 A, 4.1...10 A co 0.1 A, 10.2...15 A co 0.2 A, 15.5...30 A co 0.5 A, 31...50 A co 1 A, 52...100 A co 2 A
<b>Prąd rozruchowy stopnia zwarciovego</b> – prąd rozruchu I>> stopnia bezzwłocznego charakterystyki prądowej zabezpieczenia.	I>>	0.3...2 A co 0.02 A, 2.05...4 A co 0.05 A, 4.1...10 A co 0.1 A, 10.2...15 A co 0.2 A, 15.5...30 A co 0.5 A, 31...50 A co 1 A, 52...100 A co 2 A
<b>Opóźnienie czasowe 1 charakterystyki prądowej</b> – maksymalne opóźnienie czasowe rozruchu nadprądowego.	tz1	0.05...0.15 s co 0.05 s 0.2...6 s co 0.1 s 1,5s 6.2...12 s co 0.2 s 12.5...24 s co 0.5 s
<b>Opóźnienie czasowe 2 charakterystyki prądowej</b> – współrzędna czasowa końca odcinka zależnego charakterystyki prądowo-czasowej.	tz2	0.05...0.15 s co 0.05 s 0.2...6 s co 0.1 s 1,5s 6.2...12 s co 0.2 s 12.5...24 s co 0.5 s
<b>Opóźnienie czasowe zabezpieczenia zwarciovego</b> –opóźnienie czasowe zabezpieczenia nadprądowego zwarciovego.	tb	0.05...0.15 s co 0.05 s 0.2...6 s co 0.1 s 0,3s 6.2...12 s co 0.2 s 12.5...24 s co 0.5 s
<b>Czas aktywności charakterystyki operacyjnej.</b>	ta oper	0 1...10 s co 0.2 s 10.5...30 s co 0.5 s
<b>Przyrost prądu rozruchowego I&gt; przy załączeniu operacyjnym TZ lub ZW</b> - jeśli charakterystyka operacyjna jest uaktywniona (taoper > 0), wartość nastawy dI>oper dodawana jest do I> - obliczona suma prądów stanowi wówczas (przez czas taoper) prądowy próg kryterialny pierwszego stopnia charakterystyki. W przypadku odstawienia charakterystyki operacyjnej (taoper = 0) nastawa nie ma znaczenia.	dI>oper	0...2 A co 0.02 A 2.05...4 A co 0.05 A 4.1...10 A co 0.1 A 10.2...15 A co 0.2 A 15.5...20 A co 0.5 A 21...38 A co 1 A, 40 A
<b>Przyrost prądu rozruchowego I&gt;&gt; przy załączeniu operacyjnym TZ lub ZW</b> - jeśli charakterystyka operacyjna jest uaktywniona	dI>>oper	0...2 A co 0.02 A 2.05...4 A co 0.05 A

Nazwa i opis nastawy	Oznaczn.	Wartości nastaw
(taoper > 0), wartość nastawy $dl>>oper$ dodawana jest do $I>>$ - obliczona suma prądów stanowi wówczas (przez czas taoper) prądowy próg kryterialny stopnia bezzwłocznego charakterystyki. W przypadku odstawienia charakterystyki operacyjnej (taoper = 0) nastawa nie ma znaczenia.		4.1...10 A co 0.1 A 10.2...15 A co 0.2 A 15.5...20 A co 0.5 A 21...38 A co 1 A 40 A
<b>Dodatkowe opóźnienie tz1 i tz2 przy załączeniu operacyjnym TZ lub ZW</b> - jeśli charakterystyka operacyjna jest uaktywniona (taoper > 0), wartość nastawy dtz oper dodawana jest do tz1 i tz2 - obliczone sumaryczne zwłoki stanowią wówczas (przez czas taoper) czasowe progi kryterialne pierwszego i drugiego stopnia charakterystyki zależnej. W przypadku odstawienia charakterystyki operacyjnej (taoper = 0) nastawa nie ma znaczenia.	dtz oper	0...0.2 s co 0.05 s 0.3...6 s co 0.1 s 6.2...12 s co 0.2 s 12.5...24 s co 0.5 s
<b>Dodatkowa zwłoka zwarciowa załączenia operacyjnego TZ lub ZW</b> - jeśli charakterystyka operacyjna jest uaktywniona (taoper > 0), wartość nastawy dtb oper dodawana jest do tb - obliczona sumaryczna zwłoka stanowi wówczas (przez czas taoper) czasowy próg kryterialny zwarciowego stopnia charakterystyki. <b>Nastawa może przyjmować również wartości ujemne</b> , umożliwiając skracanie efektywnego czasu zwłoki poniżej nastawy tb - do 50 ms. W przypadku odstawienia charakterystyki operacyjnej (taoper = 0) nastawa nie ma znaczenia.	dtb oper	-0.5... -0.2 s co 0.1 s -0.15...0.2 s co 0.05 s 0.3...6 s co 0.1 s 6.2...12 s co 0.2 s 12.5...20 s co 0.5 s
<b>Prąd rozruchowy blokady zabezpieczenia szyn</b> – prąd rozruchowy IZS>> blokady zabezpieczenia szyn zbiorczych.	IZS>>	0.3...2 A co 0.02 A 2.05...4 A co 0.05 A 4.1...10 A co 0.1 A 10.2...15 A co 0.2 A 15.5...30 A co 0.5 A 31...50 A co 1 A 52...100 A co 2 A
<b>Prąd rozruchowy przetężeniowy – kierunek zwrotny</b> – prąd rozruchu kryterium kierunkowego mocowego.	Ik>	0.1...2 A co 0.02 A 2.05...4 A co 0.05 A 4.1...10 A co 0.1 A 10.2...15 A co 0.2 A 15.5...25 A co 0.5 A 26...30 A co 1 A 32...46 A co 2 A, 50 A
<b>Opóźnienie czasowe zabezpieczenia dla kierunku zwrotnego</b> – maksymalne opóźnienie czasowe rozruchu kryterium nadprądowego Ik>.	tk	0.05...0.15 s co 0.05 s 0.2...6 s co 0.1 s 6.2...12 s co 0.2 s 12.5...24 s co 0.5 s

### 13.2.2 Charakterystyki prądowo-czasowe

Charakterystyki zabezpieczeń od skutków zwarć międzyfazowych przedstawiono na rys.13.2.2.

Charakterystyka jest zawsze ustawiana przy pomocy pięciu nastaw, które są zaznaczone na rys.13.2.2.a. Obowiązuje przy tym zasada, że należy dobierać:

$$tz1 \geq tz2 \Rightarrow tb \quad (1)$$

$$I < I>> \quad (2)$$


Jeśli pomyłkowo zostaną dobrane nastawy niezgodne z tymi zasadami, to:

- jeśli prawidłowa jest relacja wyrażona wzorem 2, to:
  - przy  $tz1 < tz2$  zabezpieczenie działać będzie w zakresie prądów od  $I>$  do  $I>>$  z czasem  $tz1$ ,
  - przy  $tb > tz1$  i  $tb > tz2$  zabezpieczenie działać będzie zawsze z czasem krótszym z  $tz1$  i  $tz2$ .
- przy zamianie nastaw  $I>$  oraz  $I>>$  w ten sposób, że  $I> > I>>$  zabezpieczenie zawsze działa z czasem  $tb$ , nawet jeśli jest on dłuższy od  $tz1$  i  $tz2$ .

Nieprzestrzeganie zasad podanych we wzorach (1) i (2) może powodować nieprawidłowe raporty.

W celu uzyskania poszczególnych rodzajów charakterystyk, należy nastawy dobierać następująco:

1. Łamana:  $tz1 > tz2 > tb$  oraz  $I > < I >>$ .
2. Dwustopniowa:  $tz1=tz2, tz1>tb, I > < I >>$ .
3. Jednostopniowa:  $tz1=tz2=tb$  oraz  $I > < I >>$ . Wówczas w części charakterystyki dla prądów przekraczających nastawę  $I >>$  w zależności od pozostałych nastaw może np. wystąpić blokowanie automatyki SPZ, kształtowanie charakterystyki operacyjnej wg  $dtboper$  i  $dI >>oper$ , a także blokady kierunkowe wg nastawy  $Rkb$ .



Rys. 13.2.2. Sposób kształtowania charakterystyki czasowej zabezpieczenia od skutków zwarć międzyfazowych:  
a) łamana, b) dwustopniowa, c) jednostopniowa

### 13.2.3 Charakterystyka operacyjna

Zabezpieczenie posiada możliwość zmiany nastaw zabezpieczenia od skutków zwarć międzyfazowych na czas  $taoper$  (czas aktywności charakterystyki operacyjnej) po podaniu operacyjnego sygnału (ZW lub TZ) na zamknięcie wyłącznika. Charakterystyka ta powinna być uaktywniana tylko w uzasadnionych przypadkach, kiedy występują trudności z załączeniem linii. W praktyce zjawisko to jest obserwowane przede wszystkim wówczas, jeśli do linii jest przyłączone wiele słabo obciążonych stacji transformatorowych SN/nn. Przy nastawianiu obowiązują następujące zasady:

1. Nastawy charakterystyki operacyjnej, tak prądowe, jak i czasowe, wyrażone są w formie przyrostu w stosunku do charakterystyki podstawowej:

$$tz1oper = tz1 + dtzoper$$

$$tz2oper = tz2 + dtzoper$$

$$I >oper = I > + dI >oper$$

$$tboper = tb = dtboper$$

$$I >>oper = I >> + dI >>oper.$$

Np. przy  $dI_{oper}=2\text{ A}$  i  $dtz_{oper}=1\text{ s}$ , nastawa prądowa zwiększona zostaje o  $2\text{ A}$ , a czasy  $t_{z1}$  i  $t_{z2}$  wydłużone o  $1\text{ sekundę}$ .

2. Dodatkowy czas  $dtb_{oper}$  może przyjmować wartości ujemne - ponieważ istnieje wymaganie, aby wyłączenie linii po jej załączeniu na zwarcie było bezzwłoczne, a czas  $t_b$  może być rzędu  $0,5\text{ s}$ , musi być możliwość osiągnięcia szybkiego wyłączenia. Dodatkowo - jeśli użytkownik tak dobierze nastawy, że obliczony czas będzie ujemny, zabezpieczenie będzie działać z czasem własnym (rzędu  $50\text{ ms}$ ).
3. Zwraca się uwagę, że charakterystyka operacyjna jest uruchamiana, jeśli zamknięcie wyłącznika jest realizowane poprzez zespół CZIP i wprowadzany jest na niego elektryczny impuls ZW. W nielicznych przypadkach konstrukcji rozdzielnic lub wyłączników, jest możliwość mechanicznego zamknięcia wyłącznika (rozdzielnica 8DC11 bez elektrycznego sterowania) - w takich sytuacjach funkcja zmiany nastaw na tzw. operacyjne nie działa.

W praktyce zaleca się, aby pracować przy nastawie  $ta_{oper}=0\text{ sek.}$ , czyli odstawionej charakterystyce. Dopiero po niemożliwości załączenia linii należy korygować nastawy tego zabezpieczenia, którego działanie było zbędne. W analizie pomocne są raporty generowane przez zespół CZIP.


### 13.2.4 Kryterium kierunkowe

Podstawowa zasada dla zespołu CZIP-PRO(1L) zainstalowanego w linii do elektrowni lokalnej z wykorzystaniem kryterium kierunkowego sformułowana jest wg rys.13.2.4.

Jeśli w linii zabezpieczanej moc dopływa do szyn zbiorczych stacji od strony elektrowni lokalnej, działania zabezpieczeń nadprądowych od skutków zwarc międzyfazowych powinny być blokowane (zachodzi to podczas zwarc w miejscach A i C), jeśli moc płynie w kierunku wyłącznika W3 (zwarcie w miejscu B) - występuje brak blokady i zabezpieczenia działają powodując otwarcie W1.

Blokady kierunkowe w bloku nastaw są wydzielone dla poszczególnych zabezpieczeń: nadprądowych zwłocznego i zwarcowego oraz do współpracy z zabezpieczeniem szyn zbiorczych. W przeważającej liczbie przypadków linii współpracujących z elektrowniami lokalnymi, szczególnie o małej mocy, wystarczające będzie blokowanie zabezpieczenia nadprądowego zwłocznego  $I>$ . Dodatkowo można zmieniać kierunek blokady nastawą KierB, co uniezależnia działanie blokady od sposobu podłączenia przekładników prądowych (sposobu umiejscowienia zacisków K i L w stosunku do szyn zbiorczych oraz miejsca wykonania gwiazdy po stronie wtórnej).

Sama zasada blokady kierunkowej w zespole jest realizowana nieco inaczej niż w dotychczasowych rozwiązaniach elektromechanicznych (np.AS-31), gdzie najpierw wykrywany był rozruch prądowy, a dopiero potem badany kierunek przepływu mocy. Rozwiązanie takie było konieczne, ponieważ w zależności od faz dotkniętych zwarcie było wykonywany wybór wielkości (prądu i napięcie) używanych w członie pomiarowym do określenia kierunku przepływu mocy zwarcowej. W zespołach CZIP-PRO(1L) kierunek przepływającej mocy jest określany w każdym stanie - także bezzakłóceńowym, jak i zwarcowym. Wystąpienie zdarzenia "Blokada kierunkowa" jest niezależne od pozostałych kryteriów. Identyfikacja tego zdarzenia następuje jednak nie przy rozpoznawaniu zmiany znaku tej mocy, ale przy pewnej niewielkiej wartości progowej opisywanej w algorytmach jako  $\Delta P$  (wartość ta jest nienastawialna i wynosi  $0,5\text{ W}$ ). Jeśli kierunek blokady określono w nastawach jako dodatni,  $\Delta P$  jest również dodatnie. Potrzeba taka wyniknęła z faktu, że podczas braku przepływu prądu (otwarty wyłącznik) mogą występować niewielkie wartości mocy oscylujące wokół zera, a wynikające z właściwości przetworników analogowo-cyfrowych i uchybów przekładników prądowych oraz napięciowych. Mogą one powodować generowanie niepotrzebnych raportów i sugerować zmianę kierunku.



Rys.13.2.4. Zasada rozmieszczenia zespołów  
CZIP-PRO w sieci SN



Należy podkreślić, że zespoły CZIP-PRO(1L) mogą również pracować w liniach nie wymagających blokady kierunkowej (np. na rys.13.2.4. linia odchodząca poprzez wyłącznik W1) i wówczas należy nastawy Rkz, Rkb i RkZS ustawić na NIE.

**Uwaga: Przy korzystaniu z blokady kierunkowej opóźnienie czasowe zabezpieczenia z nią współpracującego nie może być krótsze, jak 0,1 sek., ponieważ identyfikacja kierunku trwa około 80 ms.**

Stąd też, jeśli aktualny kierunek przepływu mocy jest zgodny z kierunkiem odblokowania i nastąpi zwarcie o przeciwnym kierunku przepływu mocy, może najpierw zostać wygenerowany raport o rozruchu nadprądowym, a dopiero potem raport o blokadzie kierunkowej.

### 13.2.5 Zabezpieczenie mocy zwrotnej

W zespole CZIP-PRO(1L) funkcjonuje kryterium Ik działające z czasem tk. Jest to zabezpieczenie mocy zwrotnej, które działa, jeśli kierunek przepływu mocy reprezentowany przez znak chwilowej mocy czynnej trójfazowej P3, (w warunkach pracy linii w zakresie prądów roboczych) jest zgodny z kierunkiem blokady opisanym nastawą KierB. Uwaga: podczas nastawiania zaleca się dobór w pierwszej kolejności znaku P3 a potem KierB. Uruchomione zostaje nastawą Rkz=TAK. Dla podkreślenia – przy ustawieniu Rkz=TAK w jednym z kierunków mocy działa zabezpieczenie nadprądowe zwłoczne, w drugim – mocy zwrotnej. Należy tak dobrać nastawy, aby zabezpieczenie mocy zwrotnej działało przy przepływie mocy w stronę szyn zbiorczych SN. Zabezpieczenie to ma pozwolić na uniknięcie zbędnych przepływów mocy i niezamierzonego łączenia różnych sekcji szyn zbiorczych (tej samej lub różnych stacji) w sytuacji, kiedy odbiorca ma doprowadzone więcej niż jedną linię SN i może w swojej rozdzielni bez kontroli służb energetyki doprowadzić (przypadkowo lub celowo) do pracy równoległej linii. Jeśli występuje konieczność korzystania z tego kryterium, zaleca się tutaj stosunkowo niewielkie wartości rozruchowe. W przypadkach, kiedy ma być uruchomiona blokada kierunkowa zabezpieczeń nadprądowych i można dopuścić do zasilania szyn zbiorczych od strony linii, należy to zabezpieczenie odstawić dużą wartością nastawy prądowej. Sytuacja taka wystąpi, jeśli w linii jest elektrownia lokalna o mocy wystarczającej do zasilania innych linii podłączonych do szyn SN.

### 13.2.6 Blokada zabezpieczenia szyn zbiorczych

W celu właściwej lokalizacji miejsca zwarcia w systemie CZIP zastosowano zasadę blokady zabezpieczenia szyn zbiorczych. W związku z tym zespół CZIP-PRO(1L) dla pola liniowego wyposażono w wydzieloną nastawę prądu rozruchowego IZS>> elementów współpracujących z ZS. Nastawa prądu rozruchowego IZS>> powinna być równa lub większa od nastawy prądu rozruchowego zabezpieczenia nadprądowego zwłocznego I> od skutków zwarcia międzyfazowych. Po przekroczeniu tej nastawy następuje bezzwłocznie pobudzenie przekaźnika blokady - wysłanie sygnału blokady na szynę ZS (zacisk X34.7). Zabezpieczenie szyn zbiorczych wówczas nie zadziała, ponieważ zwarcie jest lokalizowane poza szynami zbiorczymi.

Sygnał blokady ZS może być wstrzymany po wybraniu nastawy RkZS = TAK jeśli znak chwilowej mocy czynnej P3 jest zgodny z wybraną wartością nastawy KierB (patrz p.13.2.4.).

Nastawy prądu IZS>> blokady zabezpieczenia szyn zbiorczych zawiera tablica 13.2.

### 13.3 ZABEZPIECZENIA OD SKUTKÓW ZWARĆ DOZIEMNYCH

CZIP-PRO(1L) realizuje następujące rodzaje zabezpieczeń od skutków zwarć doziemnych:

- nadprądowe  $I_{o>}$  o charakterystyce niezależnej,
- admitancyjne.

#### 13.3.1 Dobór zabezpieczeń od skutków zwarć doziemnych

Jest to podgrupa nastaw ustalająca żądany zakres i rodzaj zabezpieczeń od skutków zwarć doziemnych. Umożliwia niezależny i jednoczesny dobór zabezpieczenia nadprądowego i różnych zabezpieczeń admitancyjnych. Nazwy, opis i wartości nastaw - tablica 14.3.1.

**Tablica 13.3.1.**

Nazwa i opis nastawy	Oznaczn.	Wartości nastaw
<b>Zabezpieczenie nadprądowe <math>I_{o&gt;}</math></b> - uaktywnia: - kryterium nadprądowe w wersji prądowo-niezależnej $I_{o>}$ o charakterystyce jednostopniowej, lub: - kryterium nadprądowe w wersji prądowo-zależnej $I_{oz>}$ o charakterystyce łamanej.	$R_{Io}$	nie tak
<b>Zabezpieczenie admitancyjne</b> – uaktywnia (przy spełnieniu warunku $U_{o>} > U_{on}$ ) realizację kryterium admitancyjnego.	$Y_o/Go/Bo$	brak; $Y_{o>}$ ; $Go>bez$ ; $Go>kier$ ; $Bo>kier$ ; $Y_{o>} + Go>$ ; $Go>k + Bo>k$ ; $Y_{Yo}$ ; $Y_{Yo} + Y_{o>}$ ; $Y_{Yo} + Go>$ ; $Y_{Yo} + Go>k$ ; $Y_{Yo} + Bo>k$ ; $Y_{Yo} + Y_o + Go$ ; $Y_{Yo} + Gok + B$

#### 13.3.2 Opis nastaw zabezpieczeń od skutków zwarć doziemnych

Nazwy, opis, oznaczenia i wartości nastaw zabezpieczeń od skutków zwarć doziemnych zawiera tablica 13.3.2.

**Tablica 13.3.2.**

Nazwa i opis nastawy	Ozn.	Wartości nastaw
<b>Prąd rozruchowy składowej zerowej</b> – ustala: - wartość progową kryterium nadmiarowo-prądowego niezależnego $I_{o>}$ , - współrzędną prądową pierwszego stopnia wielostopniowej charakterystyki prądowo-zależnej $I_{oz>}$ . Pozostałe stopnie tej charakterystyki mają nastawy prądowe stałe o współrzędnych pierwotnych (80A, $tEI+0,95s$ ), (100A, $tEI+0,45s$ ), (150A, $tEI+0,15s$ ), (200A, $tEI+0,05s$ ).	$I_{on}$	50...100 mA co 10 mA 125...550 mA co 25 mA 600...1100 mA co 50 mA 1200..2200 mA co 100 mA 2400...5000 mA co 200 mA
<b>Zwłoka czasowa dla <math>I_{o&gt;}</math></b> - zwłoka czasowa jedno jednostopniowej charakterystyki nadprądowej niezależnej $I_{o>}$ oraz baza zwłok charakterystyki zależnej łamanej.	$tEI$	0.05...0.2 s co 0.05 s 0.3...5 s co 0.1 s
<b>Napięcie rozruchowe zabezpieczeń admitancyjnych</b> – ustanawia napięciowy próg rozruchu kryteriów admitancyjnych.	$U_{on}$	2...100 V co 1 V
<b>Kąt korekcji fazy prądu <math>I_o</math> względem <math>U_o</math></b> - ustanawia korektę fazową niwelującą skutki błędów fazowego przekładnika $I_o$ w obliczeniach $Go$ i $Bo$ obwodu składowej zerowej.	$f_{ii}$	-90°...+90° co 1°
<b>Admitancja rozruchowa</b> - ustala wartość progową admitancji obwodu składowej zerowej dla rozruchu kryterium $R_{Yo}$ i kryterium $R_{YYo}$ ; rozruch kryterium $R_{Yo}$ następuje po 45 milisekundowym okresie nieprzerwanego potwierdzania przekroczenia wartości nastawczej (zwłoka $tEU$ ).	$Y_{on}$	0.5...1 mS co 0.05 mS 1mS...5mS co 1mS 5...10 mS co 0.25 mS 10...50 mS co 1 mS
<b>Zwłoka czasowa dla zabezpieczeń admitancyjnych -</b>	$tEY0$	0.05...0.2 s co 0.05 s 0.3...5 s co 0.1 s

Nazwa i opis nastawy	Ozn.	Wartości nastaw
		5..10s co 1s
<b>Konduktancja rozruchowa</b> - ustala wartość progową konduktancji obwodu składowej zerowej dla rozruchu kryterium Rgo bezkierunkowego i kierunkowego; rozruch kryterium następuje po 45 milisekundowym okresie nieprzerwanego potwierdzania przekroczenia wartości nastawczej (zwłoka tEU).	Gon	0.5...1 mS co 0.05 mS 1mS..5mS co 1mS 5...10 mS co 0.25 mS 10...50 mS co 1 mS
<b>Zwłoka czasowa dla zabezpieczeń konduktancyjnego -</b>	tEG0	0.05...0.2 s co 0.05 s 0.3...5 s co 0.1 s 5..10s co 1s
<b>Susceptancja rozruchowa</b> - ustala wartość progową susceptancji obwodu składowej zerowej dla rozruchu kierunkowego kryterium RBo; rozruch kryterium następuje po 45 milisekundowym okresie nieprzerwanego potwierdzania przekroczenia wartości nastawczej (zwłoka tEU).	Bon	0.5...1 mS co 0.05 mS 1mS..5mS co 1mS 5...10 mS co 0.25 mS 10...50 mS co 1 mS
<b>Zwłoka czasowa dla zabezpieczeń susceptancyjnego -</b>	tEB0	0.05...0.2 s co 0.05 s 0.3...5 s co 0.1 s 5..10s co 1s
<b>Zwłoka czasowa dla zabezpieczeń admitancyjnego - porównawczego</b>	tEYY0	0.05...0.2 s co 0.05 s 0.3...5 s co 0.1 s 5..10s co 1s

**Uwaga:** Czas przerwy między I a II krokiem kryterium RYYo związany ze stabilizacją sieci po załączeniu AWSCz jest określony parametrem stałym t08yyo i ma wartość 0,8 s.

### 13.3.4 Zabezpieczenia ziemnozwarciowe nadprądowe

Zabezpieczenia ziemnozwarciowe nadprądowe wykorzystują wzrost składowej zerowej prądu linii ponad wartości rozruchowe. Dokonując wyboru tego zabezpieczenia można deklarować prostą charakterystykę, w której czas działania tEI jest niezależny od wartości prądu  $I_0$ . Zabezpieczenia nadprądowe najczęściej wykorzystywane są w sieciach uziemionych przez rezystor, w których prąd rezystora jest większy od doziemnego prądu pojemnościowego. Doboru wartości nastawczej  $I_{0(nast)}$  dokonuje się wtedy w oparciu o zależność:

$$I_{0(nast)} \geq I_{ol} \frac{k_b}{k_p \vartheta_i} + I_\mu$$

$I_{ol}$  - oznacza maksymalny doziemny prąd pojemnościowy linii,

$k_b$  - współczynnik bezpieczeństwa ( dla sieci z rezystorem lub układem równoległym  $k_b=2$ , dla sieci z izolowanym punktem neutralnym  $k_b=1,3 - 1,5$ ),

$\vartheta_i$  - przekładnia prądowa filtra składowej zerowej prądu,

$I_\mu$  - prąd uchybowy filtra składowej zerowej prądu linii (najczęściej  $I_\mu = 0,01 \div 0,05$  A dla filtrów w układzie Holmgrena i  $I_\mu = 0,005 \div 0,02$  A dla przekładników Ferrantiego ),

$k_p$  - współczynnik powrotu (odpadu) - w CZIP-PRO(1L);  $k_p = 0,95$ .

W sieciach o izolowanym punkcie zerowym zabezpieczenie  $I_0 >$  można stosować tylko w tych przypadkach, dla których zachodzi podstawowy warunek czułości działania


$$\beta \frac{I_{ps} - I_{ol}}{\vartheta_i} - I_\mu > k_c I_{0(nast)}$$

$\beta$  - współczynnik ziemnozwarciowy (dla rezystancji przejścia  $R_p=0$ ;  $\beta=1$ , dla  $R_p \neq 0$   $\beta < 1$ ; np. 0,5),  
 $I_{ps}$  - doziemny prąd pojemnościowy sieci,  
 $k_c$  – współ. czułości (z

wyśle  $k_c = 1,5$  dla zwarć bezoporowych; 1,3 dla zwarć oporowych)

### 13.3.5 Zabezpieczenia admitancyjne

Zabezpieczenia admitancyjne działają według kryteriów opracowanych przez ich autora Prof. Józefa Lorenca, zgodnie z zastrzeżeniami patentowymi ogłoszonymi w dokumencie. numer PL 173980 .



Rys. 13.3.5 Charakterystyki zabezpieczeń ziemnozwarciowych

Wyróżnia się następujące typy charakterystyk działania tych zabezpieczeń:

- nadmiarowo admitancyjne  $Yo>$  (rysunek 13.3.3.a ),
- nadmiarowo konduktancyjne  $Go>$  (rysunek 13.3.3.b ),
- konduktancyjne-kierunkowe  $Gok$  (rysunek 13.3.3.c ),
- suseptancyjne - kierunkowe  $Bok$  (rysunek 13.3.3.d ),
- porównawczo-admitancyjne  $YGo$ .

Dokonując wyboru dwóch różnych kryteriów można uzyskać zabezpieczenia o cechach charakterystyk łączonych. Przykładem typowym jest układ  $YGo$  o charakterystyce przedstawionej na rysunku e. Jest on wynikiem połączenia logicznego typu OR wyjść dwóch kryteriów:  $Yo>$  oraz  $Go>$ .

**Zabezpieczenia  $YGo$**  znajdują zastosowanie w sieciach o różnych sposobach pracy punktu w następujących przypadkach:

- w każdej linii jednostronnie zasilanej z sieci kompensowanej wyposażonej w urządzenia AWSCz (automatyka wymuszania składowej czynnej),

- w każdej linii jednostronnie zasilanej z sieci kompensowanej (bez AWSCh), jeżeli prąd dławika kompensującego w czasie zwarcia doziemnego jest odpowiednio większy od prądu pojemnościowego sieci,
- w każdej linii jednostronnie zasilanej z sieci o izolowanym punkcie zerowym jeżeli udział linii w pojemnościowym prądzie doziemnym sieci nie przekracza 30%.

Układy YGo mogą być również bardzo atrakcyjnymi zabezpieczeniami ziemnozwarciowymi dla linii zasilanych z sieci uziemionych przez rezystor pierwotny. Stanowią wtedy uzupełnienie dla zabezpieczeń nadprądowych i umożliwiają trafną lokalizację linii doziemionych przez duże rezystancje przejścia.

Identyfikacja linii doziemionej następuje w oparciu o wyniki następujących porównań:

- w zakresie konduktancji: **Gop > Gon,**
- w zakresie admitancji: **Yop > Yon,**
- w zakresie napięcia: **Uop > Uon,**

gdzie:

Gon - wartość konduktancji nastawczej (rozruchowej) ,

Yon - wartość admitancji nastawczej (rozruchowej) ,

Uon - wartość napięcia nastawczego (rozruchowego) ,

Gop, Yop, Uop - odpowiednie wielkości pomiarowe.

Charakterystyka zabezpieczenia YGo obejmuje wszystkie ćwiartki płaszczyzny admitancji rozruchowej i dzięki temu przy instalowaniu zabezpieczenia nie ma potrzeby fazowania obwodów Io i Uo. Do zadziałania zabezpieczenia YGo wystarczy spełnienie jednego warunku kryterialnego przy równoczesnym pojawieniu się napięcia Uo powyżej wartości rozruchowej.

W nastawie członu Go> zalecane są następujące wartości:

- **2,2 ± 0,2** mS w przypadku zasilania prądem 3Iop z filtru typu Holmgreena,
- **0,7 ± 0,1** mS w przypadku zasilania prądem 3Iop z filtru typu Ferrantiego.

Rozruch członu **Go>** nastąpi tylko wtedy, gdy prądy znamionowe urządzeń wymuszających ( AWSCh ) są większe niż:

- a) w przypadku stosowania przekładników Ferrantiego
  - **10A**, gdy przekładnia zwojowa  $n_z = 75$ ,
  - **15A**, gdy przekładnia zwojowa  $n_z = 120$ ,

- b) w przypadku stosowania przekładników w układzie Holmgreena

- **10A**, gdy przekładnia prądowa  $\vartheta_i = 30$ ,
- **12A**, gdy przekładnia prądowa  $\vartheta_i = 40$ ,
- **18A**, gdy przekładnia prądowa  $\vartheta_i = 60$ .

Wyboru wartości nastawczej **admitancji rozruchowej dla członu Yo>** dokonuje się na odpowiednim nastawniku w oparciu o wartości obliczane ze wzoru :

$$Y_{on} \geq 1000 \frac{k_b I_{ol}}{U_{ozn} k_p \vartheta_i} + Y_{\mu} \quad [\text{w milisimensach - mS}]$$

gdzie:

Uozn - znamionowa wartość napięcia Uo ( Uozn = 100V ),

kb - współczynnik bezpieczeństwa ( kb = 1,1 – 1,5 ),

kp - współczynnik powrotu ( kp=0,95 ),

Yμ - admitancja wynikająca z prądu uchybowego filtrów składowych zerowych.

Przy braku danych należy wstępnie przyjąć, że wynosi ona:

- Yμ = 1,5÷2 milisimensów dla układów Holmgreena.
- Yμ = 0,5 milisimensów dla przekładników Ferrantiego .

**Uwaga:**

*W sieciach kompensowanych przy uszkodzonych urządzeniach AWSCh zabezpieczenie YGo może realizować tylko kryterium nadmiaru admitancji  $Y_o >$  (rysunek a)*

*Człon admitancyjny można zablokować i wtedy zabezpieczenie realizuje tylko kryterium konduktancyjne  $G_o >$  (rysunek b).*

W liniach pracujących w sieciach kompensowanych lub uziemionych przez rezystor, w których istnieje możliwość zasilania dwustronnego, należy stosować **zabezpieczenia konduktancyjne kierunkowe Gok** (rysunek d). Dobór wartości rozruchowej jest taki sam jak w przypadku YGo, ale obwody Io i Uo wymagają jednak wtedy odpowiedniego wyfazowania. Kryterium Gok zastępuje tradycyjne kryterium kierunkowe czynnomocowe oznaczane czasem jako Po.

Podobnie jest z **zabezpieczeniami Bok** (rysunek e), które znajdują zastosowanie głównie w sieciach o izolowanym punkcie zerowym. Mogą one uzyskiwać warunki do działania również w liniach zasilanych z sieci uziemionej przez rezystor pierwotny. Dobór wartości rozruchowej Bon jest według tych samych zasad jak w przypadku Gok, a obwody Io i Uo wymagają również odpowiedniego wyfazowania. Identyfikacja linii doziemionej następuje w oparciu o badanie równocześnie trzech kryteriów:

- nadmiaru składowej zerowej napięcia  $U_{op} > U_{on}$ ,
- nadmiaru susceptancji zerowej linii  $B_{op} > B_{on}$ ,
- właściwego znaku susceptancji **Bop**.

Układy reagujące na przyrost admitancji nazywane są **zabezpieczeniami porównawczo-admitancyjnymi i oznaczane literami YYo**. Kryterium jego działania opiera się na przyroście admitancji zerowej w linii doziemionej po załączeniu urządzeń wymuszających dodatkowy prąd zwarcia z ziemią. W związku z tym znajdują one zastosowanie tylko w sieciach z kompensacją i automatyką przejściowego wymuszania składowej czynnej prądu doziemienia.

Dla stwierdzenia przyrostu admitancji w czasie doziemienia linii należy mierzyć i pamiętać wartości  $Y_o$  przed i po załączeniu urządzeń wymuszających. Kryteria badające przyrost admitancji po zadziałaniu urządzeń wymuszających są odporne na szumy w obwodach pomiarowych prądu Io i ich działanie nie zależy od parametrów doziemnych linii i sieci zasilającej. Wartość sygnału decyzyjnego zależy tylko od rezystancji urządzenia wymuszającego. W związku z tym wartości nastawcze zabezpieczenia YYo dokonują się automatycznie po wprowadzeniu informacji o znamionowych prądach urządzeń wymuszających. Dla uzyskania właściwej czułości działania zabezpieczenia prądy znamionowe układów AWSCh muszą być większe niż 10-12 A.

**Zabezpieczenia YYo są najbardziej czułymi kryteriami admitancyjnymi** i należy je stosować w liniach przebiegających w terenach o szczególnie dużych rezystywnościach gruntu. Doświadczenia eksploatacyjne wykazały, że dla realizacji kryteriów przyrostu admitancji w urządzeniach wymuszających mogą być użyte również elementy indukcyjne lub pojemnościowe. W przypadku zwarć wysokooporowych wymuszanie prądu indukcyjnego może być efektywniejsze niż w przypadku stosowania rezystora wymuszającego.

**Uwagi:**

Przy wprowadzaniu nastaw grupy „Dobór zabezp.zwarć doziemnych” należy zwrócić uwagę, aby przy korzystaniu z zabezpieczeń posiadających rozruch napięciowy (jeśli nastawa Y0/G0/B0 nie posiada wartości BRAK) podać odpowiednią wartość parametru Uon. Dla sieci pracujących z izolowanym punktem zerowym lub sieci kompensowanych typowa wartość tego parametru zawiera się w granicach 10 - 30 V. Wartości mniejsze od 10 V mogą być stosowane w sieciach uziemionych przez rezystor pierwotny.

Wartość Uon nie odgrywa żadnej roli, jeśli wszystkie zabezpieczenia admitancyjne są odstawione przez wprowadzenie Y0/G0/B0=BRAK.

Wprowadzenie wartości nastaw poszczególnych pozycji „Zabezpieczenia zwarć doziemnych” jest istotne tylko wówczas, gdy dane kryterium jest uaktywnione w grupie „Dobór zabezpieczeń zwarć doziemnych”. Nie ma potrzeby wprowadzania skrajnych nastaw dla odstawienia danego kryterium.

Wszystkie zabezpieczenia admitancyjne działają z własną zwłoką czasową tE...

Wartość IwymAWSCh w grupie „Parametry zewnętrzne” jest istotna tylko w przypadku, jeśli korzysta się z kryterium porównawczo-admitancyjnego RYYo. Tutaj uwaga dla projektantów - jest to kryterium o największym zakresie wykrywanych rezystancji przejścia w sieciach kompensowanych, a w sensie technicznym do jego uruchomienia trzeba rozprzecznić po rozdzielni tylko jeden sygnał dodatkowy o potwierdzeniu zamknięcia stycznika AWSCh (zaciski X22.18, X22.19) - uzyskuje się w ten sposób lepsze parametry, niż dla pozostałych kryteriów.

**Uwaga: Jeśli w sieci kompensowanej wstępuje potrzeba ustawienia wartości rozruchowej Uon na mniej niż 10 V, to wartość IwymAWSCh należy wprowadzić równą 1,5 rzeczywistego prądu wymuszanego.**

Jeśli korzysta się tylko z kryteriów ziemnozwarciowych nadprądowych RIo lub tylko admitancyjnego RYYo, nie ma potrzeby wprowadzania wartości „Kąt korekcji fazy prądu fii”. W innych przypadkach również ta nastawa ta może być przyjmowana jako 0 stopni, nie uwzględnia się wówczas uchybu kąтового filtrów składowej zerowej prądu – uchyb ten może mieć znaczenie głównie przy zastosowaniu przekładników Ferrantiego.

### 13.4 ZABEZPIECZENIA ZEWNĘTRZNE PROGRAMOWALNE

W zespołach CZIP-PRO z częścią wejść logicznych powiązано możliwość wyboru spełnianych przez nie funkcji. Ustalenie funkcji następuje w wyniku wyboru żądanej alternatywy (z puli dostępnych możliwości) w procesie przygotowania nastaw.

#### 13.4.1 Opis zabezpieczeń zewnętrznych (wejść) programowalnych

Jako programowalne uważane są w CZIP-PRO wejścia na zaciskach nr:

**X21.7 (PR21), X21.8 (PR22), X21.15 (PR28), X21.16 (PR29), X22.2 (PR37), X22.3 (PR38), X22.4 (PR39), X22.6 (PR47), X22.7 (PR48), X22.8 (PR49), X22.10 (PR51), X22.11 (PR52), X22.16 (PR14) i X22.17 (PR76).**

Wejścia te są programowalne niezależnie od tego, czy są opisane na schematach połączeń zewnętrznych jako dedykowane do realizacji konkretnej funkcji, czy nie. Realizowane funkcje mogą być całkowicie niezależne od innych lub tworzyć pary sygnałów odnoszących się do wspólnego zdarzenia (np. uszkodzenia pola). Jest wówczas regułą kontrola stanów sprzecznych. Spośród w/w wejść pary takie mogą być ustanowione na wejściach PR21-PR22, PR28-PR29, PR47-PR48, PR51-PR52. Wszystkie wejścia programowalne posiadają nastawianą zwłokę czasową – jakkolwiek w większości sytuacji dostosowania wejścia do sygnału podanego na schematach połączeń zewnętrznych należy ją ustawiać na zero.

Standardowo wejścia mogą być pobudzone trwale ukierunkowanymi sygnałami o napięciach stałych w zakresie od 88 do 253 V (napięcia znamionowe 110 V i 220 V), jednak pięć wejść cyfrowych związanych z wejściami PR47 (X22.6), PR48 (X22.7), PR49 (X22.8), PR51 (X22.10) i PR52 (X22.11) może być również przestrojone na zakres niskonapięciowy 17 – 32 V (napięcie znamionowe 24 V), niezależny od polaryzacji sygnału.

W programowaniu wejść używa się następujących skrótów określających rodzaj sygnału wejściowego:

- **H** – zbocze narastające czyli przejście ze stanu niskiego do wysokiego i jednokrotne ewentualne pobudzenie programowalnych przekaźników i lampek,
- **\*H** – zbocze narastające czyli przejście ze stanu niskiego do wysokiego i wielokrotne

ewentualne pobudzenie programowalnych przekaźników i lampek,

- **L** – zbocze opadające czyli przejście ze stanu wysokiego do niskiego i jednokrotne ewentualne pobudzenie programowalnych przekaźników i lampek,
- **\*L** –zbocze opadające czyli przejście ze stanu wysokiego do niskiego i wielokrotne ewentualne pobudzenie programowalnych przekaźników i lampek.

Znak \* odnosi się do mechanizmu programowania lampek i przekaźników i oznacza, że sygnał poprzedzony \* może oddziaływać na lampki lub przekaźniki tym zdarzeniem przez cały czas swojej aktywności (oddziaływanie powtarzane).

W związku ze sposobem programowania wprowadzono w nastawach następujące oznaczenia pobudzania wejść programowalnych:

- **H +** - pobudzenie stanem wysokim,
- **- H** - zanik stanem wysokim,
- **L +** - pobudzenie stanem niskim,
- **- L** - zanik stanem niskim.

#### **Funkcje wejść programowalnych:**

- **sygnalizacja stanów** za pomocą programowalnych lampek i/lub przekaźników; określamy wówczas żądany stan aktywny sygnału (L lub H) i sposób oddziaływania na lampkę lub przekaźnik zdarzeń związanych z sygnałem (oddziaływanie jednokrotne lub powtarzane); zmiany stanów sygnału i wyczekanie zwłok czasowych są raportowane,
- **sygnalizacja stanów z pobudzaniem przekaźnika i lampki UP w trybie monostabilnym** (jednaprzewodowo); monostabilna sygnalizacja UP oznacza tryb pobudzania sygnalizacji uszkodzenia pola w momencie przejścia sygnału PRxx (np.PR29) do stanu aktywnego (0V przy nastawie L+UP29-H lub 220V przy nastawie H+UP29-L).
- **sygnalizacja stanów z pobudzaniem przekaźnika i lampki UP w trybie bistabilnym** (dwuprzewodowo); bistabilna sygnalizacja UP oznacza tryb pobudzania/gaszenia sygnalizacji za pomocą dwóch sygnałów tworzących parę: np. PR28-PR29; w takim przypadku, UP zostanie pobudzone w momencie przejścia pierwszego sygnału z pary (przykładowo PR28) do stanu aktywnego (tzn. 0V przy nastawie L+UP28 lub 220V przy nastawie H+UP28) i pozostanie w stanie pobudzenia po powrocie tego sygnału do stanu pasywnego; zanik sygnalizacji może wówczas nastąpić tylko w wyniku przejścia do stanu aktywnego sygnału komplementarnego (w tym przykładzie PR29, nastawionego na L-UP28 lub H-UP28 i niesprzecznego z PR28),
- **funkcje specyficzne**, wynikające z koniecznego w danym polu dopełnienia obwodów o sygnały dedykowane (np. obsługę nakładek) lub wynikające z cech rozdzielnic (np. nadzór stanu SF6 w komorze) wreszcie potrzebne w niektórych zastosowaniach rozszerzonej telemechaniki klasycznej (np. TZ, TW, TKAS, TBSPZ itp.); do sygnałów tego rodzaju zaliczamy też dodatkowe sygnały działające na wyłącz, na blokadę itp. Konieczne dla współdziałania z ewentualnymi zabezpieczeniami zewnętrznymi (uzupełniającymi).

#### **Grupy wejść PR47, PR48, PR49 oraz PR51-PR52**

Są to wejścia, które mogą być przystosowane do pracy przy napięciu znamionowym 24 V (zakres od 17 do 32 V) – współpracować z telemechaniką klasyczną. Grupa PR47, PR48, PR49 ma wspólny zacisk nr X22.5, a grupa PR51, PR52 wspólny zacisk nr X22.9.

Wejście programowalne PR49 (X22.8) (H+BlokTS) umożliwia realizację funkcji **blokadę telesterowań (BTS)**. Funkcja BTS może być również realizowana poprzez łącze komunikacyjne RS485 oraz mikroprzełącznik umieszczony na panelu czołowym.

Typowym zastosowaniem tych dwóch grup wejść jest obsługa rozdzielnic w technologii SF6. Są możliwe do wykorzystania następujące sygnały:

- wejście PR47 – KeyOut (brak klucza),
- wejście PR48 – KeyIn (klucz jest włożony),
- wejście PR49 – uszkodzenie pola związane z uszkodzeniem wyłącznika (może nadzorować graniczny dopuszczalny czas przełączania),



- wejście PR51 – uszkodzenie pola: ubytek SF6 lub sprzeczny stan sygnałów o SF6,
- wejście PR52 - normalny stan SF6.

Przy takim zaprogramowaniu wykrywane są stany sprzeczne na parach PR47-PR48 oraz PR51-PR52. Nie zaleca się wprowadzać zwłok czasowych lub zwłoki minimalne rzędu 0,1 sek.

### **Wejścia PR21, PR22, PR28, PR29 oraz PR37, PR38, PR39**

Wejścia te powinny być zaprogramowane w sposób odpowiadający schematom połączeń zewnętrznych.

#### Przykłady

1. *PR 28      H+UP28 - sygnalizacja bistabilna (wymaga zaprogramowania PR29 na H-UP28 lub L-UP28)* – po podaniu napięcia +220 V na wejście PR28 (X21.15) pojawi się uszkodzenie pola (zaświeci żółta lampka i zamknięty zostanie przełącznik Up). Sygnalizacja przełącznikiem UP zostanie skasowana po naciśnięciu przycisku KAS (lub sygnałem równoważnym np. TKAS). Niezależnie od tego, czy napięcie + 220 V utrzymuje się na tym wejściu, lampka UP zgaśnie nie wcześniej niż po zdjęciu napięcia z zacisku (X21.15) i podaniu go na zacisk (X21.16) (w przypadku PR29 nastawionego na H-UP28); stany lampek i przełączników programowalnych będą wynikać z ewentualnych jednokrotnych zdarzeń zastosowanych w regułach programowania odnoszących się do zdarzeń PR28 i PR28>T, PR29 i PR29>T,
2. *PR 28      \*H+UP28* – jak wyżej lecz w odniesieniu do reguł sterowania lampkami i przełącznikami programowalnymi stosowne zdarzenia oddziaływać będą na nie w trybie wielokrotnym (oddziaływanie powtarzane, aż do czasu zaniku napięcia na zacisku X21.15),
3. *PR 28      H wyłącz* - przy podaniu napięcia +220 V otwarty zostanie wyłącznik.
4. *PR 28      L+UP28 - sygnalizacja bistabilna (jak w przykładzie 1)* – przy zaniku napięcia +220 V na wejściu (X21.15) pojawi się uszkodzenie pola.
5. *PR 51      \*H+UP51-L - sygnalizacja monostabilna* – przy podaniu + 220 V na wejście (X22.10) pojawi się uszkodzenie pola jak w pkt.2, ale zaniknie ono po zaniku tego napięcia.

W wersji extCZIP-PRO możliwe jest zabudowanie karty rozszerzeń udostępniającej 28 dodatkowych wejść programowalnych. Przypisanie określonych funkcji dla tych wejść odbywa się poprzez moduł logik programowalnych.

## **14.OPIS UKŁADÓW AUTOMATYKI**

CZIP-PRO realizuje następujące rodzaje automatyki i współpracy z automatykami stacyjnymi:

- automatyka SPZ,
- automatyka SCO i SPZ/SCO ,
- współpraca z układem lokalnej rezerwy wyłącznikowej LRW,
- współpraca z zabezpieczeniem szyn zbiorczych ZS.

### **14.1 AUTOMATYKA SPZ I NAPIĘCIOWA BLOKADA ZAŁĄCZEŃ**

CZIP-PRO realizuje 3-stopniową automatykę samoczynnego, powtórnego załączania linii SPZ. Automatyka może być również odstawiona lub nastawiona na realizację mniejszej liczby stopni. Wyłączenia w poszczególnych stopniach mogą następować według parametrów wybranej charakterystyki zabezpieczeniowej lub z warunkowym przyśpieszeniem określonym w osobnych nastawach. Między poszczególnymi stopniami cyklu można ustanawiać przerwy beznapięciowe o nastawialnej długości. Cykl SPZ może być arbitralnie przerywany:

- w przypadku zwarcia międzyfazowego po uaktywnieniu nastawy blokującej SPZ od I>> ,
- w przypadku „podparcia” napięciowego w linii SN powodowanego przez elektrownię lokalną po uaktywnieniu nastawy blokUzał>. Nastawa służy także do blokowania wybranych operacji załączania pola.

### 14.1.1 Opis nastaw automatyki SPZ

Nastawy „Logika załączania i SPZ”, zebrane w tablicy 14.1.1., są nastawami logicznymi, opisującymi krotność oraz tryb i warunki realizacji cykli SPZ. Każde wydzielone zadziałanie automatyki kończy się aktualizacją liczników zadziałań udanych (zakończonych utrzymaniem linii w ruchu) lub nieudanych (zakończonych awaryjnym wyłączeniem).

**Tablica 14.1.1. Logika załączania i SPZ**

Nazwa i opis nastawy	Oznac.	Wartości nastaw
- <b>Krotność SPZ</b> - określa dopuszczalną liczbę n stopni w cyklu automatyki SPZ; n=0 oznacza odstawienie automatyki.	nSPZ	0 1 2 3
- <b>Przyspieszenie 1-go wyłączenia</b> - określa, czy pierwsze wyłączenie będzie realizowane wg nastaw wybranej charakterystyki prądowo-czasowej (wartość „nie”), czy wg czasu przyspieszenia tprzysp (wartość „tak”).	przysp 1	nie tak
- <b>Przyspieszenie 2-go wyłączenia</b> - jak w 041, dla 2-go wyłączenia	przysp 2	nie tak
- <b>Przyspieszenie 3-go wyłączenia</b> - jak w 041, dla 3-go wyłączenia	przysp 3	nie tak
Nazwa i opis nastawy	Oznac.	Wartości nastaw
- <b>Przyspieszenie 4-go wyłączenia</b> - jak w 041, dla 4-go wyłączenia	przysp 4	nie tak
- <b>Blokada SPZ od I&gt;&gt;</b> - nastawa logiczna wymuszająca w stanie „tak” arbitralne przerwanie cyklu SPZ w przypadku wyłączenia spowodowanego zwarcie międzyczasowym.	blokI>>	nie tak
- <b>Blokada wybranych operacji załączania i SPZ od U&gt;</b> - nastawa logiczna umożliwiająca wskazanie operacji załączania: ręcznego (ZW), zdalnego (TZ) i automatycznego (w cyklach SPZ i SPZ/SCO) lub ich dowolną kombinację, których pozytywny skutek wymaga beznapięciowego stanu linii w chwili bezpośrednio poprzedzającej załączenie.	blok Uzał>	--- -- -- --- -- ZW --- TZ -- --- TZ ZW SPZ -- -- SPZ -- ZW SPZ TZ -- SPZ TZ ZW
- <b>Podnapięciowa blokada załączania linii U&lt;</b> - nastawa logiczna umożliwiająca wskazanie operacji załączania: ręcznego (ZW), zdalnego (TZ) lub ich dowolną kombinację, których pozytywny skutek wymaga napięciowego stanu linii w chwili bezpośrednio poprzedzającej załączenie.	blok Uzał<	--- -- -- --- -- ZW --- TZ -- --- TZ ZW

Nastawy czasowe związane z automatyką SPZ oraz zakres napięcia rozruchowego blokady nadnapięciowej zawiera tablica 14.1.2.

**Tablica 14.1.2. Nastawy załączania i SPZ**

Nazwa i opis nastawy	Oznac.	Wartości nastaw
- <b>Czas przyspieszonego wyłączenia</b> - ustanawia czas zwłoki, po upływie której nastąpi wyłączenie linii w danym stopniu SPZ, jeśli dla tego stopnia zadeklarowano przyspieszenie.	tprzysp	0.05...1 s co 0.05 s
- <b>Czas pierwszej przerwy beznapięciowej</b> - wyznacza zwłokę między wyłączeniem linii a pierwszym załączeniem linii w cyklu SPZ.	tp1	0.2...5 s co 0.05 s 5.5...15 s co 0.5 s 16...40 s co 1 s 42...90 s co 2 s
- <b>Czas drugiej przerwy beznapięciowej</b> - wyznacza zwłokę między wyłączeniem linii a drugim załączeniem linii w cyklu SPZ.	tp2	0.2...2 s co 0.05 s 2.1...5 s co 0.1 s 5.5...15 s co 0.5 s 16...40 s co 1 s 42...90 s co 2 s
- <b>Czas trzeciej przerwy beznapięciowej</b> - wyznacza zwłokę		analogicznie jak tp2

<b>między wyłączeniem linii a trzecim załączeniem linii</b> w cyklu SPZ.	tp3	
<b>- Czas wyczekiwania automatyki SPZ</b> - wyznacza czas, po upływie którego skuteczne załączenie linii uznaje się za dokonane a cykl SPZ za udany. Licznik udanych zadziałań jest zwiększany o 1.	tkSPZ	1...10 s co 0.2 s 10.5...30 s co 0.5 s
<b>- Czas blokady automatyki po załączeniu operacyjnym</b> - wyznacza czas blokady SPZ-tu po ręcznym (ZW), zdalnym (TZ) lub klawiszem (KZ) załączeniu linii.	tBAut	1...10 s co 0.2 s 10.5...30 s co 0.5 s
<b>- Napięcie mf rozruchowe blokady załączania i SPZ</b> – napięcie progowe międzyfazowe nadnapięciowej i podnapięciowej blokady operacji załączania pola wytypowanych w nastawie blokUzał> i blokUzał<.	Uzał> mf	5...70 V co 1 V

### 14.1.2 Zasady doboru nastaw automatyki SPZ

#### 1. Czas wyczekiwania automatyki SPZ tkSPZ należy ustawiać wg zależności:

$$tkSPZ \Rightarrow \max(tzab) + twz + tzz + 0,5 \text{ sek}$$

gdzie:

max(tzab) - maksymalny czas opóźnienia zabezpieczeń powodujących uruchomienie SPZ,

twz - czas własny wyłącznika przy otwieraniu,

tzz - czas własny wyłącznika przy zamykaniu.

Czas ten jest używany wewnątrz cyklu SPZ dla prawidłowego uruchamiania cyklu następnego i pracy liczników.

**2. Krotność automatyki** określana jest nastawą nSPZ i w typowych polskich warunkach dla linii napowietrznych stosuje się wartość 1 lub 2. Dla linii kablowych SPZ-tu nie stosuje się, więc nastawa ta powinna wynosić 0.

**3. Nastawy przyspN** określają, czy kolejne wyłączenia następują wg czasu wynikającego z charakterystyki, czy z nastawy określonych parametrem tprzysp. Skróceniu podlegają czasy wynikające z części charakterystyki określonej parametrami tz1, tz2 i I> - czyli zabezpieczenia zwłocznego od skutków zwarć międzyfazowych. Skróceniu nie podlegają nastawy czasowe tzw. odsieczki i zabezpieczeń ziemnozwarciowych. Chcąc uzyskać przyspieszone n-te wyłączenie, nastawę przyspN należy ustawić na TAK.

Przykład: przy nSPZ=1 (SPZ jednokrotny), przysp1=TAK, przysp2=NIE, pierwsze wyłączenie nastąpi po czasie tprzysp, drugie (jeśli jest zwarcie nieprzemijające), z czasem wynikającym z charakterystyki. Nie ma najmniejszego uzasadnienia ustawianie wszystkich przyspieszeń na TAK.

#### Inne nastawy związane z automatyką SPZ to:

- tp1, tp2, tp3 – czasy kolejnych przerw beznapięciowych, dobiera się je wg dotychczas stosowanych zasad z uwzględnieniem czasu zbrojenia napędu wyłącznika,

- tBAut – czas blokady automatyki SPZ po operacyjnym załączeniu linii – zaleca się czasy rzędu kilku sekund, ale przy wprowadzaniu charakterystyki operacyjnej (taoper>0) wskazane jest, aby był spełniony warunek:

$$tBAut > taoper + 1 \text{ sek.}$$

- nastawa blokI>> ustawiona na TAK powoduje, że automatyka SPZ nie jest uruchamiana przez zabezpieczenie nadprądowe zwarciove (tzw.odsieczkę).

- dla wejść programowalnych 51 i 52 wprowadzono możliwość zaprogramowania nastawy TB SPZ (wejście 51) i TO SPZ (wejście 52), które pozwalają na blokowanie i odblokowanie automatyki SPZ.

Ponadto istnieje możliwość zablokowania SPZ nakładką na wejście 26.

### 14.1.3 Napięciowa blokada załączeń

W linii pracującej „z podparciem” obwody napięciowe fazowe zaleca się łączyć do przekładników napięciowych umieszczonych w linii. Pozwala to na wprowadzenie blokady automatyki SPZ od zabezpieczenia nadnapięciowego opisanej nastawą blokUzał>, czyli brak załączenia w przypadku istnienia „podparcia” napięciowego w linii SN powodowanego przez elektrownię lokalną. Pozwala to na uniknięcie bardzo silnych udarów prądowych przy asynchronicznym załączaniu generatora.

Blokada ta może być wprowadzona również dla operacyjnych załączeń linii wykonywanych ręcznie (nastawa ZW) lub poprzez telemechanikę tradycyjną lub poprzez system nadrzędny (TZ). Nastawa ZW realizuje blokadę załączania niezależnie od tego, czy aktywny jest tradycyjny sterownik, czy klawisz ZAŁ na płycie czołowej.

Warunek załączania z kontrolą napięcia w cyklu SPZ jest sprawdzany przed wysłaniem każdego impulsu załączającego po odmierzeniu czasu poszczególnych przerw, przy czym fakt wystąpienia blokady powoduje zakończenie cyklu i zliczenie nieudanej próby przyjęcia napięcia przez linię. Nieprawidłowe umieszczenie przekładników napięciowych lub odstawienie blokady przy załączaniu linii z pracującym generatorem grozi jego asynchroniczną pracą.

W liniach bez „podparcia” nie ma potrzeby przestrzegania powyższej zasady i można korzystać z pola pomiaru napięcia.

## 14.2 LOKALNA REZERWA WYŁĄCZNIKOWA LRW

Wybór nastawy rodzLRW ma wpływ na pobudzanie wyjścia przekaźnikowego LRW. W zespole CZIP-PRO do wyboru są dwie bardzo komunikatywne nastawy **mf** lub **mf+E**. W pierwszym przypadku wyjście jest pobudzane tylko w przypadku zwarć międzyfazowych oraz zwarć doziemnych w sieciach uziemionych przez rezystor. W drugim przypadku LRW jest pobudzane zawsze – również przy działaniu zabezpieczeń w sieciach kompensowanych lub z izolowanym punktem zerowym.

## 15. WSPÓŁPRACA Z WYŁĄCZNIKIEM, MONITOROWANIE STANÓW

W niniejszym rozdziale są opisane nastawy związane ze współpracą zespołu z wyłącznikiem pola, dotyczące aktywności wejść operacyjnych, prądów granicznych i testów wyłącznika, oraz z monitorowaniem stanów sprzecznych niektórych wejść logicznych.

### 15.1 AKTYWNOŚĆ WEJŚĆ OPERACYJNYCH

Zespoły zabezpieczeniowe CZIP-PRO wyposażono w dwa dodatkowe przyciski na płycie czołowej urządzenia. Są to zielony klawisz ZAŁ i czerwony klawisz WYŁ do sterowania wyłącznikiem. **Nadal jednak można** (zgodnie ze schematami połączeń zewnętrznych) **używać alternatywnie klasycznego sterownika**. Wraz z przyciskami wprowadzono uzupełniającą nastawę pomocniczą do uaktywniania lub odstawiania operacji inicjowanych z tych dwóch źródeł.

Uaktywnione w nastawie klawisze ZAŁ i WYŁ działają zawsze dwufazowo; oznacza to, że dla realizacji operacji wymagają dwukrotnego naciśnięcia wybranego klawisza.

Po pierwszym naciśnięciu CZIP inicjuje fazę przygotowania operacji (odpowiednio załączenia lub wyłączenia). Faza przygotowania do żądanej operacji potwierdzana jest miganiem lampki stanu docelowego (stanu, jaki osiągnięty zostanie po ewentualnym skutecznym zakończeniu operacji) i trwa maksymalnie 5 sekund. Zaniechanie dalszego działania przywraca po tym okresie stan początkowy. Fakt ten potwierdzany jest na wyświetlaczu napisem świadczącym o zaniku stanu przygotowania.

Powtórne naciśnięcie w czasie trwającego przygotowania (nie wcześniej niż 1 sekundę po pierwszym) inicjuje właściwą operację wyłączenia lub załączenia (standardowo poprzedzoną sprawdzeniem warunków wykonalności). Polecenie wyłączenia realizowane jest w zasadzie obligatoryjnie (jedynym wyjątkiem jest zablokowanie wyłączenia w przypadku pola uziemionego przez wyłącznik w rozdzielnicach z trójpołożeniowym odłączniko-uziemnikiem).

**Polecenie załączenia nie zostanie wykonane, jeśli:**

- trwa stan blokady załączania (przez 5 sekund po ostatnim otwarciu),
- trwa stan kalibracji zabezpieczenia CZIP (po podaniu Upom),
- występuje uszkodzenie pola nie pozwalające na zamknięcie wyłącznika, w tym również brak zaszrobenia napędu,
- działa zabezpieczenie lub trwa przyczyna normalnie powodująca otwarcie wyłącznika,
- wyłącznik jest już zamknięty.

Nastawa pomocnicza „Aktywność wejść operacyjnych”) złożona jest z trzech pól, uaktywniających odpowiednio:

- ZW (wejście **Z**amknij **W**yłącznik od sterownika),
- KZ (**K**lawisz **Z**amknij wyłącznik),
- KW (**K**lawisz **O**twórz wyłącznik),

i udostępnia użytkownikowi siedem kombinacji wartości tych pól.

W zestawie brak jest wartości OW, ponieważ otwieranie wyłącznika za pomocą sterownika następuje bez udziału zespołu CZIP – odpowiedni sygnał jest podawany bezpośrednio ze sterownika na cewkę wyłącznika. Zespół CZIP jest w tym przypadku jedynie powiadamiany o ręcznym otwarciu wyłącznika w celu zarejestrowania raportu i wykonania odpowiednich blokad (np. przerywania realizowanego cyklu SPZ).

Przy ustawieniu w postaci „ZW KZ KW” czynne są wszystkie wymienione funkcje. Nastawę zaleca się dobierać stosownie do zastosowanego układu połączeń. Z punktu widzenia działania zespołu CZIP nie ma żadnych przeszkód, aby czynne były wszystkie funkcje, jednak w przypadku preferowania klasycznego sterownika wskazane jest ze względów ruchowych odstawienie sterowania przyciskami, czyli dobór nastawy: „ - - ZW”.

## 15.2 PRĄDY GRANICZNE WYŁĄCZNIKA

Zespoły CZIP współpracujące z wyłącznikiem własnego pola (zatem oprócz CZIP-2R PRO i CZIP-PRO(1U)) wyposażono w mechanizmy naliczania liczby wyłączeń i sumowania prądów wyłączanych przez wyłącznik w czterech programowalnych przedziałach prądowych.

Przedziały prądowe definiuje się za pomocą nastaw Igr1, Igr2 oraz Igr3 w grupie „Prądy graniczne wyłącznika” przypisanej do nastaw głównych. Granice przedziałów określa się za pomocą wartości prądów wtórnych (na zaciskach urządzenia – patrz **tablica 15.2.**), niemniej poszczególne przedziały odnoszą się do prądów pierwotnych według poniższych relacji:

- |                     |    |               |
|---------------------|----|---------------|
| 1 – od 0A           | do | Igr1*thetaIf  |
| 2 – od Igr1*thetaIf | do | Igr2*thetaIf  |
| 3 – od Igr2*thetaIf | do | Igr3*thetaIf  |
| 4 – od Igr3*thetaIf | do | 192A*thetaIf. |

W wyrażeniach powyższych thetaIf jest przekładnią przekładników prądowych fazowych ustawianą w grupie „Parametry zewnętrzne” w nastawach głównych.

**Tablica 15.2.**

Nazwa i opis nastawy	Oznaczn.	Wartości nastaw
<b>Kumulowany prąd graniczny WŁ: Igr1&lt;Igr2&lt;Igr3</b> – nastawa prądowa służąca do określenia końca pierwszego przedziału natężeń kumulowanych prądów wyłączonych przez wyłącznik pola.	Igr1	0.1...3 A co 0.1 A 3.5...25 A co 0.5 A
<b>Kumulowany prąd graniczny WŁ: Igr2&lt;Igr3</b> – nastawa j.w. służąca do określenia końca drugiego przedziału natężeń	Igr2	0.2...6 A co 0.2 A 6.5...25 A co 0.5 A 26...100 A co 1 A
<b>Kumulowany prąd graniczny WŁ: Igr3&gt;Igr2&gt;Igr1</b> – nastawa j.w. służąca do określenia końca trzeciego przedziału natężeń	Igr3	1...100 A co 1 A 102...150 A co 2 A

Wartości wyłączanych prądów pierwotnych są sumowane w rejestrach odpowiednich przedziałów i trwale pamiętane w zabezpieczeniu. Dodatkowo z każdym rejestrem sprzęgnięty jest licznik wyłączeń naliczający liczbę wyłączeń w danym przedziale.

Nagromadzone w toku działania treści rejestrów i liczników mogą być odczytywane na wyświetlaczu lub ekranach programu CZIP-Set.

### 15.3 MONITOROWANIE STANÓW

W niniejszym rozdziale są opisane nastawy dotyczące monitorowania stanów sprzecznych wejść logicznych odpowiedzialnych za badanie stanu łączników.

#### 15.3.1 Opis nastaw monitorowania

Każdemu monitorowanemu elementowi można przypisać następujące nastawy :

- **Nie** : element nie jest monitorowany
- **Raportowanie** : monitorowanie stanu generuje wyłącznie raporty do dziennika zdarzeń (zamknięcie, otwarcie, stan sprzeczny)
- **Uszk. pola** : monitorowanie stanu generuje wyłącznie sygnał UP
- **UP+Raport** : suma dwóch powyższych, monitorowanie wpływa na raportowanie oraz generowanie sygnalizacji UP.

Dodatkowo dla wszystkich monitorowanych elementów dostępna jest nastawa **Czas monitorowania**. Definiuje ona czas, po którym następuje wygenerowanie zdarzenia stanów sprzecznych.

Podgrupa nastaw *Monitorowanie stanów* opisana została w tablicy 15.3.2.

**Tablica 15.3.1** zawiera zestawienie monitorowanych odłączników w zależności od wybranego schematu UOD.

**Tablica 15.3.1**

OS1-OS2	OU:BOW	OU1-2:BOW	WZ:D17P	OSZ OLZ:BOW	OS UZ OL
OS1-OS2 ; OL-UZ	OU	OS2; OU1	WZ-UZ	OS-UZ; OL-UL	OS; OL ; UZ

**Tablica 15.3.2**

Nazwa i opis nastawy	Ozn.	Wartości nastaw
<b>Widoczne w zależności od konfiguracji odłączników:</b>		
<b>Monitorowanie odłącznika OS</b>	OS	Nie; Raportowanie; Uszk. pola; UP+Raport.;
<b>Monitorowanie grupy odłączników OS1-OS2</b>	OS1-OS2	Nie; Raportowanie; Uszk. pola; UP+Raport.;
<b>Monitorowanie odłącznika OS1</b>	OS-UZ	Nie; Raportowanie; Uszk. pola; UP+Raport.;





<b>Monitorowanie odłącznika OS2</b>	OS2	Nie; Raportowanie; Uszk. pola; UP+Raport.;
<b>Monitorowanie odłączniko-uziemnika OU</b>	OU	Nie; Raportowanie; Uszk. pola; UP+Raport.;
<b>Monitorowanie odłączniko-uziemnika OU1</b>	OU1	Nie; Raportowanie; Uszk. pola; UP+Raport.;
<b>Monitorowanie odłącznika OL</b>	OL	Nie; Raportowanie; Uszk. pola; UP+Raport.;
<b>Monitorowanie odłącznika z uziemnikiem OL-UZ</b>	OL-UZ	Nie; Raportowanie; Uszk. pola; UP+Raport.;
<b>Monitorowanie odłącznika z uziemnikiem OL-UL</b>	OL-UL	Nie; Raportowanie; Uszk. pola; UP+Raport.;
<b>Monitorowanie uziemnika UZ</b>	UZ	Nie; Raportowanie; Uszk. pola; UP+Raport.;
<b>Monitorowanie wózka z uziemnikiem WZ-UZ"</b>	WZ-UZ	Nie; Raportowanie; Uszk. pola; UP+Raport.;
<b>Nazwa i opis nastawy</b>	<b>Ozn.</b>	<b>Wartości nastaw</b>
<b>Widoczne zawsze, niezależnie od konfiguracji odłączników:</b>		
<b>Sygnał rozbroyenia napędu wyłącznika</b>	RN	Nie; Raportowanie; Uszk. pola; UP+Raport.;
<b>Kontrola ciągłości obwodu załączania wyłącznika</b>	CZW	Nie; Raportowanie; Uszk. pola; UP+Raport.;
<b>Kontrola ciągłości obwodu wyłączania wyłącznika</b>	COW	Nie; Raportowanie; Uszk. pola; UP+Raport.;
<b>Zwłoka sygnalizacji stanów sprzecznych</b>	t monit.	1..20s co 1s 30s; 60s; 120s; 300s; 600s
<b>Pozostawianie śladu po zaniku stanu uszkodzenia pola UP w postaci mrugającej lampki UP</b>	UP	Nie; Tak

Badanie **stanów sprzecznych wyłącznika** następuje poprzez kontrolę sygnałów na zaciskach X21.10-11. W przypadku trwania przez czas >960 ms jednakowych poziomów tych sygnałów (wysokich lub niskich – badanie dwubitowe) następuje pobudzenie sygnalizacji UP oraz przekaźnika programowalnego i świecenie diody programowalnej (w zależności od zaprogramowania) oraz wygenerowanie raportu.

### 15.3.2 Prezentacja monitorowania stanów na synoptyce

Każdy z aktywnych elementów synoptycznych może być prezentowany w jednym z 4 możliwych stanów : stan sprzeczny, otwarcia, zamknięcia, nieokreślony.

Tablica 15.3.2.1

Stan elementu	Przykładowe ikony stanu	Opis
Sprzeczny		Stany sprzeczne wszystkich elementów sygnalizowane są wykrzyknikiem. Taka sygnalizacja wizualna tego stanu aktywna jest przy nastawach Raportowanie, Uszk. pola oraz UP+ Raport.
Otwarcia		Stany otwarcia sygnalizowane są stanami łączników tworzącymi wyraźną przerwę w obwodzie. Dodatkowo element ruchomy ma kolor czerwony.
Zamknięcia		Stany zamknięcia sygnalizowane są kolorem zielonym oraz brakiem przerwy.
Nieokreślony		Stan nieokreślony sygnalizowany jest krzyżykiem, wyświetlany w przypadkach : - gdy stan logiczny wejść nie rozstrzyga jednoznacznie jaki jest stan elementu (w niektórych stanach w przypadku elementów przeplecionych badanych na 3 wejściach) - gdy na wejściach logicznych jest stan sprzeczny ale nie upłynął czas monitorowania stanu sprzecznego. - gdy odstawione jest monitorowanie - gdy elementowi nie przypisano żadnego sygnału podczas konfiguracji synoptyki

## 15.4. PRZekaźniki OW i ZW

Zespół CZIP-PRO(1K) wyposażono się w przekaźniki OW (wyjście zestyku na zacisku X31.1) i ZW (wyjście zestyku na zacisku X31.3) o zwiększonej zdolności wyłączeniowej (patrz p.4 instrukcji). **Mogą one awaryjnie przerwać swoimi stykami obwód OW (ZW) (zasilany napięciem 220V DC i obciążony typową cewką o rezystancji 185 omów) bez ryzyka zniszczenia.** Liczba takich operacji jest jednak ograniczona; gwarantowana trwałość wynosi 300 zadziałań.

Uwaga: Nadal podstawowe zadanie przerywania obwodu cewek załączającej i wyłączającej spoczywa na stykach wału wyłącznika.

Dodatkowy (rezerwowy) przekaźnik OWrez (zaciski X31.4-X31.5) jest pobudzany równo-cześnie z podstawowym przekaźnikiem OW. (zacisk X31.1). Parametry zestyków tego przekaźnika (patrz p.4 instrukcji, a w nim „Obwody wyjściowe przekaźnikowe sygnalizacyjne”) nie gwarantują samodzielnego przerywania obwodu obciążonego cewką wyłącznika. W takim przypadku może nastąpić zniszczenie przekaźnika. Aby wykorzystać przekaźnik OWrez należy podłączyć +220V na zacisk X31.4.

Funkcje przekaźników OW i ZW może pełnić również każdy z przekaźników programowalnych po uczynieniu pary zdarzeń: Styki OW zwarte – Styki OW otwarte dla funkcji OW i pary: Styki ZW zwarte – Styki ZW otwarte dla funkcji ZW. Parametry stykowe tych przekaźników są analogiczne jak przekaźnika OWrez.



## 16.OPIS SYGNALIZACJI

W niniejszym rozdziale przedstawiono opis sygnalizacji zewnętrznej (przełączniki) i wewnętrznej (diody LED) zespołu, w tym sygnalizacji ogólnej (AW, UP, ALARM) oraz programowalnej (przełączniki i lampki programowalne).

### 16.1 SYGNALIZACJA AW, UP, ALARM

Zespół jest wyposażony w układy sygnalizacji: AWARIA (AW), uszkodzenie pola (UP) oraz ALARM. Wyjścia przełącznikowe tych układów sygnalizacji są przyłączone do szyny okrężnej +AwUp (zacisk X34.1 wspólny dla AW i UP oraz zacisk X34.4A dla układu ALARM).

#### Sygnalizacja AW

Sygnalizacja AW jest uruchamiana po otwarciu wyłącznika spowodowanym zadziałaniem zabezpieczenia. Następuje zamknięcie styków przełącznika AW (zacisk X34.2) oraz świecenie diody AW na płycie czołowej zespołu. Oba sygnały mogą być wyłączone po naciśnięciu przycisku KAS na płycie czołowej zespołu, lub sygnałem telekasowania (zacisk X22.8 lub przez łącze komputerowe).

#### Sygnalizacja UP

Zespół sygnalizuje uszkodzenia pola (UP) poprzez zamknięcie styków przełącznika UP (zacisk X34.3) oraz świecenie diody UP na płycie czołowej zespołu. Oba sygnały mogą być wyłączone po naciśnięciu przycisku KAS na płycie czołowej zespołu, lub sygnałem telekasowania (zacisk X22.8 lub przez łącze komputerowe).

W tablicy 16.1. zestawiono przyczyny powodujące uruchomienie sygnalizacji UP.

**Tablica 16.1.**

Oznaczn.	Konfiguracja/numer schematu połączeń zewnętrznych					
	OS OL UZ/1	OU:BOW/2	OS1-OS2/3	OU1-2:BOW/4	WZ:D17-P/5	OSZ-OLZ/6
	Stany sprzeczne					
UPOS	OS		OS1-OS2*			OS-UZ
UPOL	OL		OL			OL-UL
UPUZ	UZ					
UPOU		OU				
UPOS2				OS2		
UPOU1				OU1		
UPWZ					WZ-UZ	
UP18				UP z PR18		UP z PR18
UP19		UP z PR19				
UP21		UP z PR21				
UP22		UP z PR22				
UPWL	Sprzeczne stany wyłącznika					
UPRN	Brak zazbrojenia wyłącznika					
UPES	E na sygnał					
UPUO	U> na sygnał					
UPUB	U< na sygnał					
UP14	Sygnalizacja UP z wejścia programowalnego PR14					
UP28	Sygnalizacja UP z wejścia programowalnego PR28					
UP29	Sygnalizacja UP z wejścia programowalnego PR29					
UP47	Sygnalizacja UP z wejścia programowalnego PR47 (również UP47: ubytek SF6)					
UP48	Sygnalizacja UP z wejścia programowalnego PR48 (również UP48: Klucz włoż., ubytek SF6)					
UP49	Sygnalizacja UP z wejścia programowalnego PR49 (również UP49: ubytek SF6)					
UP51	Sygnalizacja UP z wejścia programowalnego PR51 (również UP51: ubytek SF6, sprz.TB/TO)					
UP52	Sygnalizacja UP z wejścia programowalnego PR52					
UP76	Sygnalizacja UP z wejścia programowalnego PR76					

## Sygnalizacja ALARM

Sygnalizacja ALARM jest uruchamiana przy braku zasilania zespołu napięciem pomocniczym i po uszkodzeniu zespołu. W zależności od zastosowanej w zespole wersji sygnalizacji (równoległa – uruchamiana stykiem zwiernym lub szeregowo – uruchamiana stykiem rozwiernym) następuje zamknięcie lub otwarcie styków przełącznika ALARM (zaciski X34.4 lub X34.5) oraz wyłączenie wszystkich przełączników oraz lampek. Sygnalizacja może być skasowana po podaniu napięcia –AwUp na zacisk X34.4A.

## 16.2 PROGRAMOWANIE PRZEKĄŻNIKÓW

Zabezpieczenie CZIP-PRO wyposażono w 12 **pomocniczych przełączników zwiernych**, których działanie może być programowane samodzielnie przez użytkownika. W wersji extCZIP-PRO możliwe jest zabudowanie karty rozszerzeń udostępniającej 20 dodatkowych przełączników programowalnych.

Programowanie polega na przyporządkowaniu każdemu przełącznikowi pewnej liczby spośród ustalonej **liczby zdarzeń** i wskazanie skutku, jaki wybrane zdarzenie powoduje w stanie przełącznika.

**Każde wybrane zdarzenie** oddziałuje na przełącznik wyłącznie w momencie zmiany swego stanu (wyzwalanie zboczem) i **może przełącznik załączać bądź wyłączać**. Pozostałe, **nie wybrane zdarzenia nie zmieniają jego stanu**. Wystąpienie kilku prawie jednoczesnych zdarzeń wybranych skutkuje zgodnie z definicją ostatniego zdarzenia w sekwencji.

Nastawa „Czas impulsu przełączników programowalnych” w grupie nastaw pomocniczych pozwala na zaprogramowanie w zakresie od 0,1s do 6s (co 0,1s) długości impulsu przełącznika (czasu zamknięcia lub otwarcia styków) po dowolnym wcześniejszym działaniu wyzwalającym. Wybór przełącznika (-ów) umożliwiając zdarzenia „tpp po zadziałaniu”.

Przełączniki oznakowane są numerami od P1 - P12 (w wersji extCZIP-PRO opcjonalnie dodatkowo P21 do P40) oraz numerami zacisków listwy obudowy. Uaktywnienie nastaw przełącznikowych następuje z chwilą ich utrwalenia w pamięci nastaw.

W tablicy 16.2. zamieszczono listę standardowych zdarzeń do programowania przełączników

**Tablica 16.2.**

Kryterium	Opis
<b>xx - ALARM</b>	<b>Ujawnienie uszkodzenia urządzenia</b> powoduje wyłączenie wszystkich przełączników. Nastawa ustalana przez producenta na stałe.
<b>Upom</b>	<b>Załączenie zasilania pomocniczego</b> , start lub restart zabezpieczenia i przeprowadzenie testów początkowych. Rozpoczęcie procedury kalibracyjnej torów pomiarowych. Zdarzenie można użyć do nadawania przełącznikom stanów początkowych.
<b>*I&gt;</b>	Rozruch pierwszego stopnia zabezpieczenia nadprądowego fazowego - oznacza przekroczenie przez większy z prądów skutecznych IL1, IL2 lub IL3 wartości nastawczej I> i początek odliczania zwłoki t <sub>z</sub> . W okresie załączania operacyjnego, przy uaktywnionej charakterystyce operacyjnej oznacza rozpoznanie prądu większego od I> + dI> oper.
<b>*I&gt;T</b>	Wyłączenie od zabezpieczenia nadmiarowo-prądowego fazowego – oznacza podanie impulsu 'wyłącz' na cewkę wyłączającą wyłącznika.
<b>I&gt; koniec</b>	Zakończenie rozruchu zabezpieczenia nadprądowego fazowego - oznacza spadek skutecznych prądów fazowych IL1, IL2 oraz IL3 poniżej progu powrotu
<b>I&gt;&gt;</b>	Rozruch stopnia 'bezzwłocznego' zabezpieczenia od zwarć międzyfazowych - oznacza Przekroczenie przez większy z prądów skutecznych IL1, IL2 lub IL3 wartości nastawczej I>> i początek odliczania zwłoki t <sub>z</sub> . W okresie załączania operacyjnego przy uaktywnionej charakterystyce operacyjnej oznacza rozpoznanie prądu większego od I>> + dI>> op

Kryterium	Opis
<b>I&gt;&gt;T</b>	Wyłączenie od zabezpieczenia zwarciovęgo międzyfazowego – oznacza podanie impulsu ‘wyłącz’ na cewkę wyłączającą wyłącznika.
<b>I&gt;&gt; koniec</b>	Zakończenie rozruchu stopnia zwarciovęgo charakterystyki zabezpieczenia nadprądowe- go- fazowego – oznacza spadek skutecznych prądów fazowych poniżej progu powrotu
<b>I&gt;&gt;&gt; T</b>	Rozruch stopnia ‘bezzwłocznego’ zabezpieczenia
<b>I&gt;&gt;&gt;T</b>	Wyłączenie od zabezpieczenia zwarciovęgo międzyfazowego – oznacza podanie impulsu ‘wyłącz’ na cewkę wyłączającą wyłącznika.
<b>I&gt;&gt;&gt; koniec</b>	Zakończenie rozruchu stopnia zwarciovęgo charakterystyki zabezpieczenia nadprądowe- go- fazowego – oznacza spadek skutecznych prądów fazowych poniżej progu powrotu
<b>*aI&gt;asym.</b>	Rozruch zabezpieczenia prądu asymetrii
<b>*aI&gt; Tasym.</b>	Zadziałanie zabezpieczenia prądu asymetrii
<b>aI&gt; Tasym koniec</b>	Zakończenie rozruchu zabezpieczenia prądu asymetrii
<b>IZS&gt;&gt;</b>	Zadziałanie blokady zabezpieczenia szyn
<b>IZS&gt;&gt; koniec</b>	Odpad blokady zabezpieczenia szyn.
<b>U&gt; uzał&gt;</b>	Nadnapięciowa blokada załączeń
<b>*Uo&gt;</b>	Rozruch składowej zerowej napięcia – przekroczenie progu nastawowego Uon i podjęcie obserwacji kryteriów admitancyjnych; nie oznacza rozruchu kryteriów z grupy EU.
<b>Uo&gt; koniec</b>	Zakończenie rozruchu składowej zerowej napięcia - oznacza spadek mierzonej wartości napięcia Uo poniżej progu odpadu kpu0* Uon.
<b>*EU&gt;</b>	Rozruch jednego z kryteriów zabezpieczeń ziemnozwarciowych admitancyjnych EU
<b>*EU&gt;T</b>	Wypracowanie przez jedno lub kilka zabezpieczeń z grupy EU zabezpieczeń ziemnozwarciowych admitancyjnych warunku koniecznego dla wyłączenia wyłącznika.
<b>EU&gt; koniec</b>	Zakończenie rozruchów zabezpieczeń admitancyjnych z grupy EU - oznacza spadek wszystkich wielkości kryterialnych poniżej poziomu odpadu.
<b>*EI&gt;</b>	Rozruch zabezpieczenia ziemnozwarciowego nadprądowego Io>, niezależnego (RIo) lub zależnego (RIoz); wyzwol. zdarzenia następuje niezwłocznie po przekroczeniu progu Ion
<b>*EI&gt;T</b>	Wyłączenie od zabezpieczenia ziemnozwarciowego nadprądowego Io zależnego lub niezależnego - oznacza podanie impulsu wyłączającego na cewkę OW wyłącznika pola.
<b>EI&gt; koniec</b>	Zakończenie rozruchu zabezpieczenia nadprądowego dla składowej zerowej – oznacza spadek skutecznego prądu doziemienia Io poniżej progu powrotu kpi0*Io>.
<b>Y0</b>	Rozruch zabezpieczenia admitancyjnego
<b>Y0&gt;T</b>	Rozruch zabezpieczenia admitancyjnego
<b>Y0&gt; koniec</b>	Koniec rozruchu zabezpieczenia admitancyjnego
<b>B0</b>	Rozruch zabezpieczenia susceptancyjnego
<b>B0&gt;T</b>	Rozruch zabezpieczenia susceptancyjnego
<b>B0&gt; koniec</b>	Koniec rozruchu zabezpieczenia susceptancyjnego
<b>G0</b>	Rozruch zabezpieczenia susceptancyjnego
<b>G0&gt;T</b>	Rozruch zabezpieczenia susceptancyjnego
<b>G0&gt; koniec</b>	Koniec rozruchu zabezpieczenia susceptancyjnego
<b>YY0</b>	Rozruch zabezpieczenia admitancyjno-porównawczego
<b>YY0&gt;T</b>	Rozruch zabezpieczenia admitancyjno-porównawczego
<b>YY0&gt; koniec</b>	Koniec rozruchu zabezpieczenia admitancyjno-porównawczego
<b>*RN</b>	Rozpoznanie stanu rozbrojenia napędu wyłącznika.
<b>RN koniec</b>	Rozpoznanie stanu zazbrojenia napędu wyłącznika.
<b>WŁ wyl</b>	Wyłącznik wyłączony.
<b>WŁ zał</b>	Wyłącznik załączony.
<b>UP WŁ sprzeczne</b>	UP od stanów sprzecznych wyłącznika
<b>Koniec tgrOW</b>	Upłynięcie granicznego czasu oczekiwania na wyłączenie.
<b>TZ/ZW/KZ</b>	Rozpoznanie i akceptacja sygnału załączenia linii zdalnego: TZ, ręcznego: ZW lub KZ
<b>TW/OW/KW</b>	Rozpoznanie narastającego zbocza sygnału zdalnego (TW), ręcznego (OW) lub (KW) wyłączenia wyłącznika - TW oznacza podanie impulsu ‘wyłącz’ na cewkę wyłącznika.
<b>KAS telem.</b>	Rozpoznanie sygnału zdalnego kasowania urządzenia TeleKas - zdarzenie wyzwolane jest przez narastające zbocze sygnału.

Kryterium	Opis
KAS przycisk	Naciśnięcie przycisku KAS (kasowanie) na klawiaturze zabezpieczenia.
Nakl. E wyl.	Nakładka przełączona do pozycji „E na wyłącz”
Nakl. E sygn.	Nakładka przełączona do pozycji „E na sygnał”
Udany SPZ	Automatyka SPZ z powodzeniem przywróciła stan załączenia linii.
Nieudany SPZ	Nieudane samoczynne ponowne załączenie
Rozruch SPZ	Odliczanie przerwy
Załącz. SPZ	Załączenie w kolejnym cyklu SPZ
Koniec rozr, SPZ	Zakończenie cyklu spzSPZ
Koniec UP	Koniec UP po ustąpieniu wszystkich przyczyn
Bl.kr I>	Blokada kierunkowa (mocowa) zabezpieczenia I>.
Bl.kr I>	Koniec blokady kierunkowej zabezpieczenia I>.
Bl.kr I>>	Blokada kierunkowa (mocowa) zabezpieczenia I>>.
Bl.kr I>>	Koniec blokady kierunkowej zabezpieczenia I>>.
Bl.kr I>>>	Blokada kierunkowa (mocowa) zabezpieczenia I>>>.
Bl.kr I>>>	Koniec blokady kierunkowej zabezpieczenia I>>>.
Bl.kr IZS>	Blokada kierunkowa (mocowa) zabezpieczenia IZS>.
Bl.kr IZS>	Blokada kierunkowa (mocowa) zabezpieczenia IZS>.
UP: cewka OW	Sygnalizacja UP: uszkodzona cewka OW
UP: cewka ZW	Sygnalizacja UP: uszkodzona cewka ZW
St.OW zwart.	Przełącznik sterujący cewką OW załączony.
St.OW otwar.	Przełącznik sterujący cewką OW wyłączony.
St.ZW zwart.	Przełącznik sterujący cewką ZW załączony.
St.ZW otwar.	Przełącznik sterujący cewką ZW wyłączony.
+PR14 rozruch	Pobudzenie programowalnego wejścia PR14.
+PR14T zadział.	Zadziałanie PR14>T po zwłóce.
PR14 koniec	Zanik pobudzenia wejścia programowalnego PR14.
+PR21 rozruch – nieczynne	Pobudzenie programowalnego wejścia PR21. Nieczynne.
+PR21T zadział. Nieczynne	Zadziałanie PR21>T po zwłóce. Zdarzenie nieczynne.
PR21 koniec	Zanik pobudzenia wejścia programowalnego PR21.
+PR22 rozruch	Pobudzenie programowalnego wejścia PR22.
+PR22T zadział.	Zadziałanie PR22>T po zwłóce.
– PR22 koniec	Zanik pobudzenia wejścia programowalnego PR22.
+PR28 rozruch	Pobudzenie programowalnego wejścia PR28.
+PR28T zadział.	Zadziałanie PR28>T po zwłóce.
– PR28 koniec	Zanik pobudzenia wejścia programowalnego PR28.
+PR29 rozruch	Pobudzenie programowalnego wejścia PR29.
+PR29T zadział.	Zadziałanie PR29>T po zwłóce.
– PR29 koniec	Zanik pobudzenia wejścia programowalnego PR29.
Nieczynne SCO 1 rozruch +PR37T zadział	Zdarzenie nieczynne. Pobudzenie SCO 1 – zacisk X22.2. Zadziałanie PR37>T po zwłóce.
– PR37 koniec	Zanik pobudzenia wejścia programowalnego PR37.
Nieczynne SCO 2 rozruch +PR38T zadział	Zdarzenie nieczynne. Pobudzenie SCO 2 – zacisk X22.3. Zadziałanie PR38>T po zwłóce.
PR38 koniec	Zanik pobudzenia wejścia programowalnego PR38.
Nieczynne SPZ/SCO rozruch PR39 rozruch	Zdarzenie nieczynne. Pobudzenie SPZ/SCO – zacisk X22.4. Pobudzenie programowalnego wejścia PR39.
SPZ/SCO zał. +PR39T zadział	Załączenie z SPZ/SCO po zwłóce tpr39. Zadziałanie PR39>T po zwłóce.
+PR47 rozruch	Pobudzenie programowalnego wejścia PR47.
*PR47T UPSF6 +PR47T zadział.	UP: ubytek SF6. Zadziałanie PR47>T po zwłóce.
– PR47 koniec	Zanik pobudzenia wejścia programowalnego PR47.
+PR48 rozruch	Pobudzenie programowalnego wejścia PR48.
*PR48T UPSF6	UP: ubytek SF6

Kryterium	Opis
+PR48T zadział.	Zadziałanie PR48>T po zwłoce.
PR48 koniec	Zanik pobudzenia wejścia programowalnego PR48.
+PR49 rozruch +PR49 BlokTS	Pobudzenie programowalnego wejścia PR49. Załączenie blokady telesterowań.
*PR49T UPSF6 +PR49T zadział.	UP:SF6 Zadziałanie PR49>T po zwłoce.
PR49 koniec PR49 kon. BTS	Zanik pobudzenia wejścia programowalnego PR49. Wyłączenie blokady telesterowań.
PR51 TBSPZ +PR51 rozruch	Telemechaniczna blokada SPZ 24V. Pobudzenie programowalnego wejścia PR51.
+PR51T zadział.	Zadziałanie PR51>T po zwłoce.
PR51 koniec	Zanik pobudzenia wejścia programowalnego PR51.
PR52 TOSPZ +PR52 rozruch	Telemechaniczne odblokowanie SPZ 24V. Pobudzenie programowalnego wejścia PR52.
+PR52T zadział.	Zadziałanie PR52>T po zwłoce.
PR52 koniec	Zanik pobudzenia wejścia programowalnego PR52.
OS na szyny OU na szyny OS1 na szyny OU1zamknięty WZ wsunięty OS na szyny	Odłącznik szynowy OS zamknięty. Odłącznik-uziemnik OU na szyny. Odłącznik szynowy OS1 zamknięty. Odłącznik-uziemnik OU1 zamknięty. Wózek ruchomy wsunięty: praca. Odłącznik szynowy OS zamknięty.
OS otwarty OU otwarty OS1 i OS2 otw OU1 otwarty WZ wysunięty OS-UZ otwarte	Odłącznik szynowy OS otwarty. Odłącznik-uziemnik OU otwarty. Odłączniki szynowe OS1 i OS2 otwarte. Odłącznik-uziemnik OU1 otwarty. Wózek ruchomy wysunięty: test. Odłącznik OS i uziemnik pola UZ otwarte.
UZ otwarty OU uziemiony OS2 na szyny OU1uziemiony UZ uziemiony UZ uziemiony	Uziemnik UZ otwarty. Odłącznik-uziemnik OU uziemiony. Odłącznik szynowy OS2 zamknięty. Odłącznik-uziemnik OU1 uziemiony. Uziemnik zamknięty, wózek wysunięty: test. Uziemnik pola UZ zamknięty, OS otwarty.
OS1 i OS2 zamk. Nieczynne	Odłączniki szynowe OS1 i OS2 zamknięte Zdarzenie nieczynne.
UZ zamknięty PR19 rozruch OL-UZ ziemia OS2 na szyny Kłapa KBS UL uziemiony	Uziemnik UZ zwarty do ziemi. Pobudzenie wejścia PR19 Uziemnik zwarty do ziemi, OL otwarty. Odłącznik szynowy OS2 zamknięty. Zadziałanie klapy bezpieczeństwa KBS. Uziemnik linii UL zamknięty, OL otwarty.
OL otwarty Nieczynne OL-UZ otwarty OS2 otwarty Kłapa KBW OL-UL otwarte	Odłącznik linii otwarty. Zdarzenie nieczynne. Odłącznik linii i uziemnik otwarte. Odłącznik szynowy OS2 otwarty. Zadziałanie klapy bezpieczeństwa KBW. Odłącznik linii i uziemnik linii otwarte.
OL zamknięty PR19 koniec OL-UZ linia Nieczynne Kłapa KBP OL-UL linia	Odłącznik linii zamknięty. Zanik pobudzenia wejścia PR19 Odłącznik linii załączony na linię, UZ otwarty. Zdarzenie nieczynne Wyłączenie: kłapa bezpieczeństwa KBP. Odłącznik linii OL załączony, UL otwarty.
tpp po zadz. P1	Upłynięcie zwłoki tpp po zadziałaniu przekaźnika P1
tpp po zadz. P2	Upłynięcie zwłoki tpp po zadziałaniu przekaźnika P2
tpp po zadz. P3	Upłynięcie zwłoki tpp po zadziałaniu przekaźnika P3
tpp po zadz. P4	Upłynięcie zwłoki tpp po zadziałaniu przekaźnika P4
tpp po zadz. P5	Upłynięcie zwłoki tpp po zadziałaniu przekaźnika P5
tpp po zadz. P6	Upłynięcie zwłoki tpp po zadziałaniu przekaźnika P6

Kryterium	Opis
<b>tpp po zadz. P7</b>	Upłynięcie zwłoki tpp po zadziałaniu przekaźnika P7
<b>tpp po zadz. P8</b>	Upłynięcie zwłoki tpp po zadziałaniu przekaźnika P8
<b>tpp po zadz. P9</b>	Upłynięcie zwłoki tpp po zadziałaniu przekaźnika P9
<b>tpp po zadz. P10</b>	Upłynięcie zwłoki tpp po zadziałaniu przekaźnika P10
<b>tpp po zadz. P11</b>	Upłynięcie zwłoki tpp po zadziałaniu przekaźnika P11
<b>tpp po zadz. P12</b>	Upłynięcie zwłoki tpp po zadziałaniu przekaźnika P8

### 16.3 PROGRAMOWANIE LAMPEK

Zespół CZIP-PRO wyposażono w wyposażono w **14 lampek** programowanych oznakowanych numerami od **1 (pierwsza od góry) do 14**. Programowanie polega na przyporządkowaniu każdej lampce pewnej liczby zdarzeń spośród ustalonej **liczby zdarzeń** i wskazaniu skutku, jaki wybrane zdarzenie powoduje w stanie lampki. Niektóre zdarzenia oddziałują na lampkę wyłącznie w momencie zmiany swego stanu (wyzwalanie zboczem) i mogą lampkę załączać bądź wyłączać. Można zaprogramować świecenie lampek na czerwono lub na zielono. Niektóre zdarzenia, np. rozruch zabezpieczeń, oddziałują na lampkę w sposób ciągły. Wystąpienie kilku prawie jednoczesnych zdarzeń wybranych skutkuje zgodnie z definicją ostatniego zdarzenia w sekwencji. Uaktywnienie nastaw lampek następuje z chwilą ich utrwalenia w pamięci nastaw. Wartość domyślna nastaw lampek - brak świecenia

W tablicy 15.2. zamieszczono listę standardowych zdarzeń do programowania przekaźników

**Tablica 15.2.**

Kryterium	Opis
<b>xx - ALARM</b>	<b>Ujawnienie uszkodzenia urządzenia</b> powoduje wyłączenie wszystkich przekaźników. Nastawa ustalana przez producenta na stałe.
<b>Upom</b>	<b>Załączenie zasilania pomocniczego</b> , start lub restart zabezpieczenia i przeprowadzenie testów początkowych. Rozpoczęcie procedury kalibracyjnej torów pomiarowych. Zdarzenie można użyć do nadawania przekaźnikom stanów początkowych.
<b>*I&gt;</b>	Rozruch pierwszego stopnia zabezpieczenia nadprądowego fazowego-oznacza przekroczenie przez większy z prądów skutecznych IL1, IL2 lub IL3 wartości nastawczej I> i początek odliczania zwłoki tz. W okresie załączania operacyjnego, przy uaktywnionej charakterystyce operacyjnej oznacza rozpoznanie prądu większego od I> + dI> oper.
<b>*I&gt;T</b>	Wyłączenie od zabezpieczenia nadmiarowo-prądowego fazowego – oznacza podanie impulsu ‘wyłącz’ na cewkę wyłączającą wyłącznika.
<b>I&gt; koniec</b>	Zakończenie rozruchu zabezpieczenia nadprądowego fazowego - oznacza spadek skutecznych prądów fazowych IL1, IL2 oraz IL3 poniżej progu powrotu
<b>I&gt;&gt;</b>	Rozruch stopnia ‘bezzwłocznego’ zabezpieczenia od zwarcia międzyfazowych - oznacza Przekroczenie przez większy z prądów skutecznych IL1, IL2 lub IL3 wartości nastawczej I>> i początek odliczania zwłoki tb. W okresie załączania operacyjnego przy uaktywnionej charakterystyce operacyjnej oznacza rozpoznanie prądu większego od I>> + dI>> op
<b>I&gt;&gt;T</b>	Wyłączenie od zabezpieczenia zwarciovego międzyfazowego – oznacza podanie impulsu ‘wyłącz’ na cewkę wyłączającą wyłącznika.
<b>I&gt;&gt; koniec</b>	Zakończenie rozruchu stopnia zwarciovego charakterystyki zabezpieczenia nadprądowego- fazowego – oznacza spadek skutecznych prądów fazowych poniżej progu powrotu
<b>I&gt;&gt;&gt; T</b>	Rozruch stopnia ‘bezzwłocznego’ zabezpieczenia
<b>I&gt;&gt;&gt;T</b>	Wyłączenie od zabezpieczenia zwarciovego międzyfazowego – oznacza podanie impulsu ‘wyłącz’ na cewkę wyłączającą wyłącznika.
<b>I&gt;&gt;&gt; koniec</b>	Zakończenie rozruchu stopnia zwarciovego charakterystyki zabezpieczenia nadprądowego- fazowego – oznacza spadek skutecznych prądów fazowych poniżej progu powrotu
<b>*aI&gt;asym.</b>	Rozruch zabezpieczenia prądu asymetrii
<b>*aI&gt; Tasym.</b>	Zadziałanie zabezpieczenia prądu asymetrii

Kryterium	Opis
<b>aI&gt; Tasym koniec</b>	Zakończenie rozruchu zabezpieczenia prądu asymetrii
<b>IZS&gt;&gt;</b>	Zadziałanie blokady zabezpieczenia szyn
<b>IZS&gt;&gt; koniec</b>	Odpad blokady zabezpieczenia szyn.
<b>U&gt; uzał&gt;</b>	Nadnapięciowa blokada załączeń
<b>*Uo&gt;</b>	Rozruch składowej zerowej napięcia – przekroczenie progu nastawowego Uon i podjęcie obserwacji kryteriów admitancyjnych; nie oznacza rozruchu kryteriów z grupy EU.
<b>Uo&gt; koniec</b>	Zakończenie rozruchu składowej zerowej napięcia - oznacza spadek mierzonej wartości napięcia Uo poniżej progu odpadu $kpu0 * Uon$ .
<b>*EU&gt;</b>	Rozruch jednego z kryteriów zabezpieczeń ziemnozwarciowych admitancyjnych EU
<b>*EU&gt;T</b>	Wypracowanie przez jedno lub kilka zabezpieczeń z grupy EU zabezpieczeń ziemnozwarciowych admitancyjnych warunku koniecznego dla wyłączenia wyłącznika.
<b>EU&gt; koniec</b>	Zakończenie rozruchów zabezpieczeń admitancyjnych z grupy EU - oznacza spadek wszystkich wielkości kryterialnych poniżej poziomu odpadu.
<b>*EI&gt;</b>	Rozruch zabezpieczenia ziemnozwarciowego nadprądowego Io>, niezależnego (RIo) lub zależnego (RIoz); wyzwol. zdarzenia następuje niezwłocznie po przekroczeniu progu Ion
<b>*EI&gt;T</b>	Wyłączenie od zabezpieczenia ziemnozwarciowego nadprądowego Io zależnego lub niezależnego - oznacza podanie impulsu wyłączającego na cewkę OW wyłącznika pola.
<b>EI&gt; koniec</b>	Zakończenie rozruchu zabezpieczenia nadprądowego dla składowej zerowej – oznacza spadek skutecznego prądu doziemienia Io poniżej progu powrotu $kpi0 * Io>$ .
<b>Y0</b>	Rozruch zabezpieczenia admitancyjnego
<b>Y0&gt;T</b>	Rozruch zabezpieczenia admitancyjnego
<b>Y0&gt; koniec</b>	Koniec rozruchu zabezpieczenia admitancyjnego
<b>B0</b>	Rozruch zabezpieczenia susceptancyjnego
<b>B0&gt;T</b>	Rozruch zabezpieczenia susceptancyjnego
<b>B0&gt; koniec</b>	Koniec rozruchu zabezpieczenia susceptancyjnego
<b>G0</b>	Rozruch zabezpieczenia susceptancyjnego
<b>G0&gt;T</b>	Rozruch zabezpieczenia susceptancyjnego
<b>G0&gt; koniec</b>	Koniec rozruchu zabezpieczenia susceptancyjnego
<b>YY0</b>	Rozruch zabezpieczenia admitancyjno-porównawczego
<b>YY0&gt;T</b>	Rozruch zabezpieczenia admitancyjno-porównawczego
<b>YY0&gt; koniec</b>	Koniec rozruchu zabezpieczenia admitancyjno-porównawczego
<b>*RN</b>	Rozpoznanie stanu rozbrojenia napędu wyłącznika.
<b>RN koniec</b>	Rozpoznanie stanu zabrojenia napędu wyłącznika.
<b>WL wyl</b>	Wyłącznik wyłączony.
<b>WL zał</b>	Wyłącznik załączony.
<b>UP WL sprzeczne</b>	UP od stanów sprzecznych wyłącznika
<b>Koniec tgrOW</b>	Upłynięcie granicznego czasu oczekiwania na wyłączenie.
<b>TZ/ZW/KZ</b>	Rozpoznanie i akceptacja sygnału załączenia linii zdalnego: TZ, ręcznego: ZW lub KZ
<b>TW/OW/KW</b>	Rozpoznanie narastającego zbocza sygnału zdalnego (TW), ręcznego (OW) lub (KW) wyłączenia wyłącznika - TW oznacza podanie impulsu 'wyłącz' na cewkę wyłącznika.
<b>KAS telem.</b>	Rozpoznanie sygnału zdalnego kasowania urządzenia TeleKas - zdarzenie wyzwlane jest przez narastające zbocze sygnału.
<b>KAS przycisk</b>	Naciśnięcie przycisku KAS (kasowanie) na klawiaturze zabezpieczenia.
<b>Nakł. E wyl.</b>	Nakładka przełączona do pozycji „E na wyłącz”
<b>Nakł. E sygn.</b>	Nakładka przełączona do pozycji „E na sygnał”
<b>Udany SPZ</b>	Automatyka SPZ z powodzeniem przywróciła stan załączenia linii.
<b>Nieudany SPZ</b>	Nieudane samoczynne ponowne załączenie
<b>Rozruch SPZ</b>	Odliczanie przerwy
<b>Załącz. SPZ</b>	Załączenie w kolejnym cyklu SPZ
<b>Koniec rozr. SPZ</b>	Zakończenie cyklu spzSPZ
<b>Koniec UP</b>	Koniec UP po ustąpieniu wszystkich przyczyn
<b>Bl.kr I&gt;</b>	Blokada kierunkowa (mocowa) zabezpieczenia I>.
<b>Bl.kr I&gt;</b>	Koniec blokady kierunkowej zabezpieczenia I>.
<b>Bl.kr I&gt;&gt;</b>	Blokada kierunkowa (mocowa) zabezpieczenia I>>.
<b>Bl.kr I&gt;&gt;</b>	Koniec blokady kierunkowej zabezpieczenia I>>.
<b>Bl.kr I&gt;&gt;&gt;</b>	Blokada kierunkowa (mocowa) zabezpieczenia I>>>.

Kryterium	Opis
Bl.kr I>>>	Koniec blokady kierunkowej zabezpieczenia I>>>
Bl.kr IZS>	Blokada kierunkowa (mocowa) zabezpieczenia IZS>.
Bl.kr IZS>	Blokada kierunkowa (mocowa) zabezpieczenia IZS>.
UP: cewka OW	Sygnalizacja UP: uszkodzona cewka OW
UP: cewka ZW	Sygnalizacja UP: uszkodzona cewka ZW
St.OW zwart.	Przełącznik sterujący cewką OW załączony.
St.OW otwar.	Przełącznik sterujący cewką OW wyłączony.
St.ZW zwart.	Przełącznik sterujący cewką ZW załączony.
St.ZW otwar.	Przełącznik sterujący cewką ZW wyłączony.
+PR14 rozruch	Pobudzenie programowalnego wejścia PR14.
+PR14T zadział.	Zadziałanie PR14>T po zwłoce.
PR14 koniec	Zanik pobudzenia wejścia programowalnego PR14.
+PR21 rozruch – nieczynne	Pobudzenie programowalnego wejścia PR21. Nieczynne.
+PR21T zadział. Nieczynne	Zadziałanie PR21>T po zwłoce. Zdarzenie nieczynne.
PR21 koniec	Zanik pobudzenia wejścia programowalnego PR21.
+PR22 rozruch	Pobudzenie programowalnego wejścia PR22.
+PR22T zadział.	Zadziałanie PR22>T po zwłoce.
– PR22 koniec	Zanik pobudzenia wejścia programowalnego PR22.
+PR28 rozruch	Pobudzenie programowalnego wejścia PR28.
+PR28T zadział.	Zadziałanie PR28>T po zwłoce.
– PR28 koniec	Zanik pobudzenia wejścia programowalnego PR28.
+PR29 rozruch	Pobudzenie programowalnego wejścia PR29.
+PR29T zadział.	Zadziałanie PR29>T po zwłoce.
– PR29 koniec	Zanik pobudzenia wejścia programowalnego PR29.
Nieczynne SCO 1 rozruch +PR37T zadział	Zdarzenie nieczynne. Pobudzenie SCO 1 – zacisk 37. Zadziałanie PR37>T po zwłoce.
– PR37 koniec	Zanik pobudzenia wejścia programowalnego PR37.
Nieczynne SCO 2 rozruch +PR38T zadział	Zdarzenie nieczynne. Pobudzenie SCO 2 – zacisk 38. Zadziałanie PR38>T po zwłoce.
PR38 koniec	Zanik pobudzenia wejścia programowalnego PR38.
Nieczynne SPZ/SCO rozruch PR39 rozruch	Zdarzenie nieczynne. Pobudzenie SPZ/SCO – zacisk 39. Pobudzenie programowalnego wejścia PR39.
SPZ/SCO zał. +PR39T zadział	Załączenie z SPZ/SCO po zwłoce tpr39. Zadziałanie PR39>T po zwłoce.
+PR47 rozruch	Pobudzenie programowalnego wejścia PR47.
*PR47T UPSF6 +PR47T zadział.	UP: ubytek SF6. Zadziałanie PR47>T po zwłoce.
– PR47 koniec	Zanik pobudzenia wejścia programowalnego PR47.
+PR48 rozruch	Pobudzenie programowalnego wejścia PR48.
*PR48T UPSF6 +PR48T zadział.	UP: ubytek SF6 Zadziałanie PR48>T po zwłoce.
PR48 koniec	Zanik pobudzenia wejścia programowalnego PR48.
+PR49 rozruch +PR49 BlokTS	Pobudzenie programowalnego wejścia PR49. Załączenie blokady telesterowań.
*PR49T UPSF6 +PR49T zadział.	UP:SF6 Zadziałanie PR49>T po zwłoce.
PR49 koniec PR49 kon. BTS	Zanik pobudzenia wejścia programowalnego PR49. Wyłączenie blokady telesterowań.
PR51 TBSPZ +PR51 rozruch	Telemechaniczna blokada SPZ 24V. Pobudzenie programowalnego wejścia PR51.
+PR51T zadział.	Zadziałanie PR51>T po zwłoce.
PR51 koniec	Zanik pobudzenia wejścia programowalnego PR51.
PR52 TOSPZ +PR52 rozruch	Telemechaniczne odblokowanie SPZ 24V. Pobudzenie programowalnego wejścia PR52.



Kryterium	Opis
<b>+PR52T zadział.</b>	Zadziałanie PR52>T po zwłoce.
<b>PR52 koniec</b>	Zanik pobudzenia wejścia programowalnego PR52.
<b>OS na szyny</b>	Odłącznik szynowy OS zamknięty.
<b>OU na szyny</b>	Odłączniko-uziemnik OU na szyny.
<b>OS1 na szyny</b>	Odłącznik szynowy OS1 zamknięty.
<b>OU1zamknięty</b>	Odłączniko-uziemnik OU1 zamknięty.
<b>WZ wsunięty</b>	Wózek ruchomy wsunięty: praca.
<b>OS na szyny</b>	Odłącznik szynowy OS zamknięty.
<b>OS otwarty</b>	Odłącznik szynowy OS otwarty.
<b>OU otwarty</b>	Odłączniko-uziemnik OU otwarty.
<b>OS1 i OS2 otw</b>	Odłączniki szynowe OS1 i OS2 otwarte.
<b>OU1 otwarty</b>	Odłączniko-uziemnik OU1 otwarty.
<b>WZ wysunięty</b>	Wózek ruchomy wysunięty: test.
<b>OS-UZ otwarte</b>	Odłącznik OS i uziemnik pola UZ otwarte.
<b>UZ otwarty</b>	Uziemnik UZ otwarty.
<b>OU uziemiony</b>	Odłączniko-uziemnik OU uziemiony.
<b>OS2 na szyny</b>	Odłącznik szynowy OS2 zamknięty.
<b>OU1uziemiony</b>	Odłączniko-uziemnik OU1 uziemiony.
<b>UZ uziemiony</b>	Uziemnik zamknięty, wózek wysunięty: test.
<b>UZ uziemiony</b>	Uziemnik pola UZ zamknięty, OS otwarty.
<b>OS1 i OS2 zamk.</b>	Odłączniki szynowe OS1 i OS2 zamknięte
<b>Nieczynne</b>	Zdarzenie nieczynne.
<b>UZ zamknięty</b>	Uziemnik UZ zwarty do ziemi.
<b>PR19 rozruch</b>	Pobudzenie wejścia PR19
<b>OL-UZ ziemia OS2</b>	Uziemnik zwarty do ziemi, OL otwarty.
<b>na szyny</b>	Odłącznik szynowy OS2 zamknięty.
<b>Kłapa KBS</b>	Zadziałanie klapy bezpieczeństwa KBS.
<b>UL uziemiony</b>	Uziemnik linii UL zamknięty, OL otwarty.
<b>OL otwarty</b>	Odłącznik linii otwarty.
<b>Nieczynne</b>	Zdarzenie nieczynne.
<b>OL-UZ otwarty</b>	Odłącznik linii i uziemnik otwarte.
<b>OS2 otwarty</b>	Odłącznik szynowy OS2 otwarty.
<b>Kłapa KBW</b>	Zadziałanie klapy bezpieczeństwa KBW.
<b>OL-UL otwarte</b>	Odłącznik linii i uziemnik linii otwarte.
<b>OL zamknięty</b>	Odłącznik linii zamknięty.
<b>PR19 koniec</b>	Zanik pobudzenia wejścia PR19
<b>OL-UZ linia</b>	Odłącznik linii załączony na linię, UZ otwarty.
<b>Nieczynne</b>	Zdarzenie nieczynne
<b>Kłapa KBP</b>	Wyłączenie: kłapa bezpieczeństwa KBP.
<b>OL-UL linia</b>	Odłącznik linii OL załączony, UL otwarty.
<b>tpp po zadz. P1</b>	Upłynięcie zwłoki tpp po zadziałaniu przekaźnika P1
<b>tpp po zadz. P2</b>	Upłynięcie zwłoki tpp po zadziałaniu przekaźnika P2
<b>tpp po zadz. P3</b>	Upłynięcie zwłoki tpp po zadziałaniu przekaźnika P3
<b>tpp po zadz. P4</b>	Upłynięcie zwłoki tpp po zadziałaniu przekaźnika P4
<b>tpp po zadz. P5</b>	Upłynięcie zwłoki tpp po zadziałaniu przekaźnika P5
<b>tpp po zadz. P6</b>	Upłynięcie zwłoki tpp po zadziałaniu przekaźnika P6
<b>tpp po zadz. P7</b>	Upłynięcie zwłoki tpp po zadziałaniu przekaźnika P7
<b>tpp po zadz. P8</b>	Upłynięcie zwłoki tpp po zadziałaniu przekaźnika P8
<b>tpp po zadz. P9</b>	Upłynięcie zwłoki tpp po zadziałaniu przekaźnika P9
<b>tpp po zadz. P10</b>	Upłynięcie zwłoki tpp po zadziałaniu przekaźnika P10
<b>tpp po zadz. P11</b>	Upłynięcie zwłoki tpp po zadziałaniu przekaźnika P11
<b>tpp po zadz. P12</b>	Upłynięcie zwłoki tpp po zadziałaniu przekaźnika P8

## 17.POMIARY

Zespół CZIP-PRO opracowano z myślą o realizacji dwóch celów: zasadniczego celu, zogniskowanego na wypełnianiu funkcji zabezpieczeniowych i celu pomocniczego, polegającego na dokonywaniu elektrycznych pomiarów ruchowych w polu stacji. Funkcje zabezpieczeniowe przekaźnika mają priorytet nad pomiarami ruchowymi.

Realizacja obu celów wymaga dokonywania systematycznych pomiarów podstawowych wielkości elektrycznych pola. CZIP-PRO dokonuje pomiaru następujących zasadniczych wartości, stanowiących podstawę realizacji kryteriów zabezpieczeniowych:

- trzech prądów fazowych: IL1, IL2, IL3,
- prądu składowej zerowej  $I_0$ ,
- napięcia składowej zerowej  $U_0$ ,
- trzech napięć międzyfazowych: U12, U23, U31.

Wyszczególnione wielkości stanowią zestaw mierzonych wartości źródłowych. Wszystkie wielkości źródłowe wprowadzane są do urządzenia za pomocą obwodów wejściowych, których zasadniczymi elementami są przekładniki prądowe i napięciowe. Przekładniki zapewniają niezbędną izolację galwaniczną zacisków wejściowych od obwodów wewnętrznych a ponadto dokonują wstępnego przystosowania sygnału do cech i zakresów obwodów pomiarowych przekaźnika. Pomiary wielkości źródłowych mają postać próbek cyfrowych. W sprzęgniętym bezpośrednio z torem pomiarowym komputerze, próbki prądów i napięć poddawane są wstępnemu skalowaniu i obróbce cyfrowej.

W urządzeniu CZIP-PRO użyteczną informacją o wielkości źródłowej jest rzeczywista wartość skuteczna prądów i napięć (**true RMS**). Wartość skuteczna w możliwie największym stopniu odwzorowuje cechy mocowe i energetyczne przebiegu w warunkach współdziału harmonicznych częstotliwości podstawowej.

Na podstawie wielkości źródłowych wyznaczane są obliczeniowo wartości pochodne.

Wartości pochodne odnoszą się w całości do **pomiarów ruchowych** w polu. Należą do nich szacowane chwilowe moce trójfazowe czynne i bierne, moce uśrednione w kroczących oknach 15-to minutowych oraz chwilowy tangens kąta fazowego odbioru. Ponadto obliczane są kumulowane, dwukierunkowe energie czynne i bierne w strefach czasowych, szacowane energie strat w linii w strefach czasowych, moce szczytowe w kroczących oknach 15-to minutowych w strefach czasowych, kumulowane, dwukierunkowe energie całkowite czynne i bierne oraz uśrednione tangensy kątów fazowych dla kierunku wpływu energii.

Wszystkie mierzone wartości źródłowe i obliczeniowe wartości pochodne przeliczane są do systemu jednostek SI i mogą być na życzenie operatora prezentowane na wyświetlaczu LCD oraz na żądanie komputera nadzorczego wydawane poprzez linie sprzęgu szeregowego w postaci komunikatów komputerowych. Oba kierunki prezentowania wyników są wzajemnie niezależne. Dla ułatwienia obsługi eksploatacyjnej zabezpieczenia a także dla uproszczenia testowania i oceny metrologicznej urządzenia, wielkości źródłowe i część obliczeniowych wielkości pochodnych jest prezentowana na zewnątrz w dwóch różnych skalach:

**jako wartości wtórne, wyrażone w jednostkach sygnałów obserwowanych na zaciskach urządzenia, (identyfikowane cyfrą 3 i wyróżnione na wyświetlaczu małą literą „w”),**

**jako wartości pierwotne, przeliczone przez przekładnie na stronę SN (identyfikowane cyfrą 4 i wyróżnione dodatkowo na wyświetlaczu małą literą „p”)**

Wyboru grupy wyświetlanych wartości dokonuje się za pomocą operacji klawiaturowych.

Wśród nastaw związanych bezpośrednio z procedurami wyliczania wielkości pochodnych oraz ze sposobem ich skalowania należy wymienić:

**nastawę znamionowego napięcia pierwotnego ,**

**nastawę przekładni pierwotnych przekładników prądowych fazowych  $\theta_{ILf}$ ,**

**nastawę przekładni pierwotnego przekładnika składowej zerowej prądu  $\theta_{I0}$ ,**

**nastawę zmiany znakowania mocy czynnych i biernych.**

**nastawę doboru wariantu stref czasowych .**

## 17.1 POMIARY WIELKOŚCI WTÓRNYCH

Cechy pomiarów wtórnych przedstawia tablica 17.1.

**Tablica 17.1.**

OPIS	ZNACZENIE i ZAKRES	UWAGI
Prąd IL1 w Prąd IL2 w Prąd IL3 w	Wartość skuteczna prądu fazowego Zakres: <b>0 – 192 [A]</b>	
Prąd Ifmax w	Maksimum ze skutecznych wartości prądów fazowych w liniach L1, L2 i L3, zarejestrowane od momentu ostatniego załączenia linii impulsem TZ, ZW lub KZ. Zakres: <b>0 – 192 [A]</b>	Sygnały TZ, ZW i KZ bezpośrednio przed załączeniem linii zerują dotychczasowy stan Ifmax.
Prąd Io w	Wartość skuteczna prądu zerowego Io Zakres: <b>0 - 6 [A]</b>	
Napięcie Uo w	Wartość skuteczna napięcia zerowego Uo Zakres: <b>0 - 130 [V]</b>	
Napięcie U12 w Napięcie U23 w Napięcie U31 w	Wartość skuteczna napięcia międzyfazowego Zakres: <b>0 - 130 [V]</b>	
Yo	Admitancja obwodu składowej zerowej linii Zakres: <b>0 – 100 [mS]</b>	Pomiary realizowane jedynie w przypadku uaktywnienia (za pomocą nastaw) kryterium <b>admitancyjnego RYo, konduktancyjnego RGo, lub susceptancyjnego RBo</b> oraz przekroczenia przez Uo nastawionej wartości kryterialnej.
Go	Konduktancja obwodu składowej zerowej linii Zakres: <b>0 - 10 [mS]</b>	
Bo	Susceptancja obwodu składowej zerowej linii. Zakres: <b>0 - 10 [mS]</b>	
P3 moc czynna w	Wartość skuteczna mocy czynnej trójfazowej (1-sekundowej). Zakres: <b>0 - 10 000 [W]</b>	Wartość mocy opatrywana jest znakiem, wskazującym kierunek przepływu mocy - w linię (+), z linii (-). Wskazanie mocy jest uśredniane w oknie 1 sekundowym.
Q3 moc bierna w	Wartość skuteczna mocy bierniej trójfazowej (1-sekundowej). Zakres: <b>0 - 10000 [var]</b>	
P3 15 min cz w	Wartość skuteczna mocy czynnej trójfazowej, uśredniana w oknie 15-to minutowym. Zakres: <b>0 - 10 000 [W]</b>	Moc wyliczana jest jako suma znakowanych mocy czynnych lub biernych linii L1, L2 i L3 i zwielokrotniona o współczynnik 1.5, a następnie uśredniana w kroczącym oknie 15-to minutowym. Wskazanie mocy przyjmuje znak ujemny w drugiej i czwartej ćwiartce układu współrzędnych.
Q3 15 min br w	Wartość skuteczna mocy bierniej trójfazowej, uśredniana w oknie 15-to minutowym. Zakres: <b>0 - 10 000 [var]</b>	
f w	Częstotliwość sieci Zakres: <b>20 – 100 Hz</b>	

## 17.2 POMIARY WIELKOŚCI PIERWOTNYCH

Cechy pomiarów pierwotnych przedstawia tablica 17.2.

**Tablica 17.2.**

OPIS	ZNACZENIE i ZAKRES	UWAGI
Prąd IL1 p Prąd IL2 p Prąd IL3 p	Wartość skuteczna prądu fazowego linii. Zakres: <b>0 - (min. z liczb: 192* thetaIf, 10 000) [A]</b>	<b>thetaIf</b> jest wartością nastawy (ident 001) – przekładnia prądowych przekładników pierwotnych fazowych

OPIS		ZNACZENIE i ZAKRES	UWAGI
Prąd Ifmax	p	Maksimum ze skutecznych wartości prądów fazowych w liniach L1, L2 i L3, zarejestrowane od momentu ostatniego załączenia linii impulsem TZ, ZW lub KZ Zakres: <b>jak dla prądów pierwot. IL1-IL3</b>	Sygnały TZ, ZW, KZ bezpośrednio przed załączeniem linii zerują dotychczasowy stan Ifmax.
Prąd Io	p	Wartość skuteczna prądu zerowego Io. Zakres: <b>0-(min. z liczb: 6*thetaIo, 1 000) [A]</b>	<b>thetaIo</b> jest wartością nastawy (ident 002) – przekładnia filtru składowej zerowej prądu
Napięcie Uo	p	Wartość skuteczna napięcia składowej zerowej Uo. Zakres: <b>0 - 130* Un/(√3*100) [kV]</b>	<b>Un</b> jest wartością napięcia przewodowego w [kV], zadawanego w nastawie (ident 000) <b>Uo przeliczane jest przez przekładnię fazową Un/(√3*100) także w okresach rozruchów kryteriów zabezpieczeniowych</b>
Napięcie U12 Napięcie U23 Napięcie U31	p p p	Wartość skuteczna napięcia międzyfazowego. Zakres: <b>0 - 130*Un/100 [kV]</b>	
P3 moc czynna	p	Wartość skuteczna mocy czynnej trójfazowej, uśredniana w oknie jednosekundowym dodatnia przy wydatku energii w linię, ujemna w przeciwnym przypadku. Zakres: <b>0 - 100 [MW]</b>	Moc wyliczana jest jako suma znakowanych mocy czynnych linii L1, L2 i L3.
Q3 moc bierna	p	Wartość skuteczna mocy biernej trójfazowej, uśredniana w oknie jednosekundowym dodatnia przy obciążeniu indukcyjnym, ujemna przy pojemnościowym. Zakres: <b>0 - 100 [Mvar]</b>	Moc wyliczana jest jako suma znakowanych mocy biernych linii L1, L2 i L3.
P3max 0 15 min P3max 1 15 min P3max 2 15 min P3max 3 15 min	p p p p	Wartość szczytowa skutecznej mocy czynnej trójfazowej, odpowiednio w 0, 1, 2 i 3 strefie czasowej. Zakres: <b>0 – 100 [MW]</b>	Wyznaczana moc jest uśredniana w okresach 15-to minutowych (z rozdzielczością 1-min) wartością szczytową mocy czynnej lub biernej w strefie czasowej od momentu załączenia zespołu do napięcia pomocniczego, bądź od zdalnego zerowania rejestru.
Q3max 0 15 min Q3max 1 15 min Q3max 2 15 min Q3max 3 15 min	p p p p	Wartość szczytowa skutecznej mocy biernej trójfazowej, odpowiednio w 0, 1, 2 i 3 strefie czasowej. Zakres: <b>0 – 100 [Mvar]</b>	<b>Ze wskazaniem mocy sprzęgnięty jest znacznik czasowy momentu zarejestrowania maksimum.</b>
ECz+ strefy 0 ECz+ strefy 1 ECz+ strefy 2 ECz+ strefy 3	p p p p	Wartość skumulowanej energii czynnej wysłanej w linię odpowiednio w 0, 1, 2 i 3 strefie czasowej. Zakres: <b>0 - 10 000 [MWh]</b>	Energia naliczana jest w okresie danej strefy czasowej (kolejnych dni) dla kierunku wydatku energii w linię (bez cofania stanu).
ECz- strefy 0 ECz- strefy 1 ECz- strefy 2 ECz- strefy 3	p p p p	Wartość skumulowanej energii czynnej pobranej z linii odpowiednio w 0, 1, 2 i 3 strefie czasowej. zakres: <b>0 - 10 000 [MWh]</b>	Energia naliczana jest w okresie danej strefy czasowej (kolejnych dni) dla kierunku poboru energii z linii (bez cofania stanu).
EBr+ strefy 0 EBr+ strefy 1 EBr+ strefy 2 EBr+ strefy 3	p p p p	Wartość skumulowanej energii biernej wysłanej w linię odpowiednio w 0, 1, 2 i 3 strefie czasowej. Zakres: <b>0 - 10 000 [Mvarh]</b>	Energia naliczana jest w okresie danej strefy czasowej (kolejnych dni) dla kierunku wydatku energii w linię (bez cofania stanu)
EBr- strefy 0 EBr- strefy 1 EBr- strefy 2 EBr- strefy 3	p p p p	Wartość skumulowanej energii biernej pobranej z linii odpowiednio w 0, 1, 2 i 3 strefie czasowej. Zakres: <b>0 - 10 000 [Mvarh]</b>	Energia naliczana jest w okresie danej strefy czasowej (kolejnych dni) dla kierunku poboru energii z linii (bez cofania stanu).
ECz+całkow.	p	Energia czynna całkowita wydana w linię. Zakres: <b>0 - 100 000 [MWh]</b>	Energia kumulowana przez cały okres pomiarów dla wydatku energii w linię (bez nawrotów).
ECz- całkow.	p	Energia czynna całkowita pobrana z linii. Zakres: <b>0 - 100 000 [MWh]</b>	Energia kumulowana przez cały okres pomiarów dla poboru energii z linii (bez nawrotów).
EBr+ całkow.	p	Energia bierna całkowita wydana w linię. Zakres: <b>0 - 100 000 [Mvarh]</b>	Energia kumulowana przez cały okres pomiarów dla wydatku energii w linię (bez nawrotów).

OPIS		ZNACZENIE i ZAKRES	UWAGI
EBr- całkow.	p	Energia bierna całkowita pobrana z linii Zakres: <b>0 - 100 000 [Mvarh]</b>	Energia kumulowana przez cały okres pomiarów dla poboru energii z linii (bez nawrotów).
tg Fi Q3/P3		Tangens chwilowego kąta fazowego obciążenia linii (ze znakiem), wyliczany ze stosunku uśrednionych, jednosekundowych mocy trójfazowych: biernej czynnej.	Zakres: <b>0 – 1000</b> Maksimum modułu tangensa kąta ograniczono do 999.99
tg Fi Q3m/P3m		Tangens kąta fazowego obciążenia linii (ze znakiem), wyliczany ze stosunku mocy szczytowych (15-to minutowych) strefy bieżącej.	
tg Fi strefy		Tangens średni kąta fazowego obciążenia linii (ze znakiem), wyliczany ze stosunku energii kumulowanych strefy bieżącej: biernej (EBr+ strefy n) i czynnej (ECz+ strefy n) wydanych w linię.	
tg Fi śr. całk.		Tangens średni kąta fazowego obciążenia linii (ze znakiem), wyliczany ze stosunku energii całkowitych: biernej (EBr+) i czynnej (ECz+) wydanych w linię.	
Σ I1 wyłączeń	p	Kumulowana suma skutecznych prądów wyłączonych przez wyłącznik główny. Zakres: <b>Σ I1: 0 – Igr1*thetaIf [kA]</b> <b>Σ I2: Igr1*thetaIf – Igr2*thetaIf [kA]</b> <b>Σ I3: Igr2*thetaIf – Igr3*thetaIf [kA]</b> <b>Σ I4: Igr3*thetaIf – 192*thetaIf [kA]</b> gdzie: <b>Igr1 – Igr3:</b> prądy graniczne wyłącznika; patrz tablica 16.2. <b>thetaIf:</b> przekładnia przekładników prądowych fazowych; patrz tablica 14.1.	Jako wartość prądu wyłączonego przyjmuje się maksimum ze skutecznych wartości prądów linii L1, L2 i L3 od momentu podania impulsu wyłączającego na cewkę wyłącznika do chwili zaniku prądu. Kumulowana suma oznacza wartości prądów przeliczonych przez przekładnię na stronę pierwotną sieci. Wartość pamiętana jest niezależnie od długości przerwy zasilania Upom.
Σ I2 wyłączeń	p		
Σ I3 wyłączeń	p		
Σ I4 wyłączeń	p		

Do pomiarów pierwotnych zaliczamy również grupę znaczników czasowych związanych z rejestracją mocy maksymalnych. Grupa obejmuje osiem znaczników, odpowiadających momentom zarejestrowania mocy maksymalnych (czynnych i biernych) w 15-to minutowych, krocących oknach czterech stref czasowych dnia (dobieranych za pomocą nastawy „Dobór stref czasowych” na wyświetlaczu lub na ekranie programu CZIP-Set. Pełną prezentację mocy maksymalnych i znaczników czasowych zapewnia program CZIP-Set.


## 18. LOGIKI PROGRAMOWALNE

Urządzenia systemu CZIP mają dostępny moduł do obsługi logik programowalnych użytkownika, obsługiwany w oprogramowaniu narzędziowym CZIP-SET za pomocą narzędzia **edytor logik**. Narzędzie to zwiększa możliwości w zakresie dostosowywania urządzeń systemu CZIP do indywidualnych rozwiązań i potrzeb. Edytor logik umożliwia zaprojektowane programowalnych logik użytkownika, przy wykorzystaniu elementów konfiguracyjnych takich jak: udostępnione wejścia i wyjścia dwustanowe, bramki logiczne, timery, przerzutniki sygnałów dwustanowych i inne.

Okno edytora zawiera obszar przeznaczony do graficznego projektowania schematu logik. Schemat graficzny jest ładowany automatycznie z pliku nastaw. Za pomocą opcji menu z lewej strony może zostać również odczytany z zewnętrznego pliku, zapisany bezpośrednio do urządzenia, wyczyszczony lub wyeksportowany do pliku.

W obszarze edytora logik zostały zaplanowane panele, z których każdy reprezentuje jeden sygnał logiczny (SL). Kolejne sygnały SL1, SL2, SL3 ... należy traktować jako wyniki zaprojektowanych logik. Zawartość poszczególnych paneli może być przenoszona, kopiowana lub usuwana oraz rozwijana i zwijana według potrzeb użytkownika.

Schematy logiki konfiguruje się wybierając rodzaj wejścia spośród udostępnionych sygnałów wejściowych oraz rodzaj bramek logicznych oraz dwustanowych, natomiast połączenia między nimi pojawiają się automatycznie. Dodatkowo dla każdego panelu można wprowadzić u góry opis schematu logicznego podając w nim np. jego zastosowanie. W każdym panelu domyślnie pojawiają się trzy sygnały wejściowe, jednak ich liczba może być modyfikowana przez wybór liczby wejść przy konfigurowaniu bramki logicznej, maksymalnie 8 wejść do każdej bramki.




### 18.1 Panele sygnałów logicznych

Sygnał logiczny uzyskiwany na wyjściu każdego schematu logicznego jest elementem stałym. To oznacza, że podczas kopiowania lub przenoszenia elementów logiki pomiędzy panelami, zawartość pola wyjściowego sygnału logicznego pozostaje stałe na swojej pozycji. Użytkownik może natomiast wprowadzać nazwę własną dla sygnału logicznego (maksymalnie 20 znaków), zamiast standardowej nazwy typu np. "Syg. logiczny 1". Podana nazwa użytkownika będzie wówczas widoczna we wszystkich innych miejscach użycia tego parametru.

Sygnał logiczny może zostać również wykorzystany jako sygnał wejściowy na innym panelu. To pozwala na wielokrotne zagnieżdżanie struktury logik i ich rozbudowywanie o kolejne połączenia.

Dodatkowo sygnał logiczny uzyskiwany na wyjściu może mieć charakter zmiennej wewnętrznej (poprzez zaznaczenie takiej opcji pod nazwą pola wyjścia). Wówczas sygnał logiczny jest widoczny tylko w edytorze logik i pełni funkcję parametru lokalnego np. służącego tylko do zagnieżdżania schematu połączeń. Jeżeli sygnałowi logicznemu pozostawimy charakter zmiennej globalnej, będą dla niego dostępne do skonfigurowania takie właściwości jak działanie zabezpieczeń w 4 bankach, działanie przełączników oraz lampek.












Dodatkowo wszystkie skonfigurowane i powiązane z sygnałem logicznym zewnętrznym nastawy będą wyświetlane w prawej części panelu. Dzięki temu użytkownik widzi w jednym oknie wszelkie ustawienia dotyczące skonfigurowanych parametrów dla sygnału logicznego.



### 18.2 Kategorie sygnałów wejściowych

Bloki wejścia wskazuje się przez kliknięcie prawym przyciskiem myszy w obszar pola i wybór jednej z udostępnionych opcji na liście. Wybór typu wejścia jest dokonywany spośród sygnałów dwustanowych, w tym: wejść binarnych, wyjść zabezpieczeń, rozruchów, blokad, sygnałów przełączników i lampek oraz innych elementów automatyki zabezpieczeniowej. W celu ułatwienia wyszukiwania, opcje zostały pogrupowane zgodnie z ich przeznaczeniem. Dodatkowo pole wyszukiwania filtruje listę dostępnych opcji dopasowując ją do wpisywanych sekwencji znaków, według kategorii widocznych w oknie wyboru wejścia.

Bloki bramek są również wskazywane przez kliknięcie prawym przyciskiem myszy w obszar pola i wybór jednej z dostępnych opcji na liście. Każdy sygnał wejściowy ma przypisany blok bramki dwustanowej, który może pozostać pusty (bez bramki) lub można mu wskazać bramkę negacji NOT, zbocze narastające lub zbocze opadające. Bramkę negacji można również zastosować do sygnału wyjścia. Operacje dla bramek logicznych można konfigurować w ten sam sposób wybierając jedną z opcji opisanych w tabeli poniżej spośród standardowych elementów logicznych, timerów, przerzutników i licznika.

<b>Bramki logiczne</b> (zapisane w standardzie IEC)		<b>Timery, przerzutniki, licznik</b> (parametryzowane czasem w sekundach)		
	Bramka NOT		TON: załączenie z opóźnieniem	Ustawia stan swojego wyjścia Q na ON (włączony) po upływie zadanego czasu opóźnienia
	Bramka AND		TOF: wyłączenie z opóźnieniem	Ustawia stan swojego wyjścia Q na OFF (wyłączony) po upływie zadanego czasu opóźnienia
	Bramka OR		TP: pojedynczy impuls	Generuje pojedynczy impuls na wyjściu Q o ustalonym czasie trwania
	Bramka NAND (not and)		TG: impulsy	Pełni funkcję generatora fali prostokątnej o wypełnieniu 50%
	Bramka NOR (not or)		Przerzutnik RS	Przerzutnik z dominującym sygnałem Reset (w przypadku dwóch takich samych stanów na wejściach – na wyjściu ustawiany stan z wejścia R)
	Zbocze narastające		Przerzutnik SR	Przerzutnik z dominującym sygnałem Set (w przypadku dwóch takich samych stanów na wejściach - na wyjściu ustawiany stan z wejścia S)
	Zbocze opadające		Licznik CTU	Licznik zlicza (w górę) liczbę wykrytych zbocz narastających

Tablica 18.1

Wyniki logik (SL) można wykorzystywać do dalszego konfigurowania urządzeń systemu CZIP. Sygnały logiczne są dostępne m.in. w ustawach głównych pod nazwą „Zabezpieczenia prog. syg. log.”. Konfiguracja tych zabezpieczeń jest analogiczna do zabezpieczeń dostępnych pod nazwą „Zabezpieczenia prog. grupa I” i „Zabezpieczenia prog. grupa II”. Dla każdego sygnału logicznego jest możliwe zaplanowanie działania jednej z dostępnych funkcji zabezpieczeniowych oraz określenie czasu opóźnienia zadziałania tego zabezpieczenia.

W podobny sposób sygnały logik programowalnych mogą być wykorzystane do konfiguracji parametrów w regułach lampek i przekaźników.



Edytor logik zapewnia również możliwość wydrukowania lub wyeksportowania do formatu PDF lub DOC schematu połączeń i parametrów zastosowanych w poszczególnych panelach. Do wydruku zostaną wysłane tylko te panele na których zostały umieszczone i skonfigurowane elementy logik programowalnych.

## 19. REJESTRATOR ZDARZEŃ - RAPORTY

Działaniu urządzenia CZIP-PRO jako zabezpieczenia towarzyszą pewne szczególne zdarzenia, których waga wymaga zainteresowania ze strony obsługi.. Cechy, warunki i okoliczności zaistnienia tych zdarzeń wynikają z definicji oprogramowania systemowego i utrwalonych wartości nastaw. Są to:

sytuacje wynikające z działania urządzenia jako zabezpieczenia (związane bezpośrednio z zachowaniem się transformatora i realizacją kryteriów zabezpieczeniowych),  
sytuacje mające wpływ na rozpoznawanie sytuacji kryterialnych (np.zmiana nastaw i ich utrwalanie),  
różnorodne okoliczności wewnętrzne w zabezpieczeniu, określające jego chwilową sprawność (niesprawność) jak i mogące budzić niepokój co do utrzymania sprawności w najbliższej przyszłości.

Wszystkie sytuacje szczególne zaobserwowane w toku pracy są przez zabezpieczenie CZIP-PRO rejestrowane w rejestratorze zdarzeń w postaci tzw. raportów. Raporty gromadzone są w podręcznym pamiętniku w porządku ich kreowania. CZIP-PRO może zgromadzić w swym pamiętniku maksymalnie do 1000 raportów, pamiętanych w sposób trwały.

Wgląd w zarejestrowane raporty możliwy jest zarówno z poziomu panelu operatorskiego, na lokalnym wyświetlaczu LCD jak i zdalnie, za pomocą poleceń odczytu przesyłanych z komputera. Wygodny i szybki wgląd w raporty zapewnia program komputerowy CZIP-Set dla komputera PC.

## 20.REJESTRATOR ZAKŁÓCEŃ

Wszystkie zespoły CZIP wyposażone są w pomocniczy rejestrator przebiegów prądowych i napięciowych (nazywany także **rejestratorem zakłóceń**), towarzyszących wybranym zdarzeniom decyzyjnym zabezpieczenia.

**Rejestrator zakłóceń** pozwala na rejestrację przebiegów w okresie od 1s do 10s w 32 buforach. Rejestrowaniu w każdym buforze podlega zawsze osiem wielkości elektrycznych. Przebiegi rejestrowane są w postaci liczb (tzw. próbek) z częstością 65 na okres każdego przebiegu, według ich wartości obserwowanych bezpośrednio na zaciskach urządzenia. Wybór wielkości rejestrowanych odpowiada cechom danego pola.

Każdy bufor ma postać rejestru cyklicznego i może być w jednym z dwóch stanów: bufora pustego i wypełnionego. Po wybraniu bufora pustego, rejestracja odbywa się w nim nieprzerwanie od chwili zainicjowania (dowolnie długo) do momentu zatrasku. Zatrask przerywa rejestrację w buforze dotąd aktywnym i zmienia jego status na wypełniony. Komputer lokalny przystępuje wówczas do wyboru następnego bufora pustego i inicjuje w nim rejestrację.

Każdy zatrask powiązany jest zawsze ze zdarzeniem zatraskującym zaistniałym wcześniej w zabezpieczeniu. Do zdarzeń zatraskujących zalicza się obligatoryjnie wszystkie decyzje o wyłączeniach oraz wybrane decyzje nie prowadzące bezpośrednio do wyłączeń. W przypadku zdarzeń wyłączających zatrask następuje z typowym stałym opóźnieniem około **80ms** względem zdarzenia (ściślej w chwili zaniku prądu). W przypadku zdarzeń

niewyłączających zatrząsk następuje po zwłoce zatrząskiwania i może być opóźniony względem zdarzenia od 100ms do 10s.

Charakter zdarzeń wyłączających i niewyłączających wynika z cech zabezpieczenia. W CZIP-PRO(1L) są to:

**W – wyłączenie przez zabezpieczenie (również operacyjne),**

**Z – operacyjne załączenie (ZW, KZ, TZ),**

**D – doziemienie na sygnał,**

**S – załączenie w cyklu SPZ,**

Zatem w zespole CZIP-PRO(1L) uaktywnić można od zera do czterech zdarzeń zatrząskujących rejestrację.

Zatem w zespole CZIP-PRO uaktywnić można od zera do pięciu zdarzeń zatrząskujących rejestrację.

Prosta procedura wyboru bufora do rejestracji komplikuje się z chwilą zapelnienia wszystkich buforów i potrzebą wyznaczenia kolejnego z nich do rejestracji przebiegów. Postępowanie w tym względzie zależy od preferencji użytkownika. Możliwe są następujące opcje:

- bezwarunkowa zgoda na nadpisywanie (nadpisywanie **zawsze**), co oznacza zezwolenie na zmianę statusu bufora zawierającego najdawniejsze zapisy (i nieodwracalne ich zniszczenie) w bufor pusty; w takim przypadku zawsze jeden bufor jest pusty i rejestracja trwa ciągle – metoda postępowania zalecana w przypadku dużej liczby buforów.
- totalny zakaz nadpisywania (nadpisywanie **nigdy**) po zapelnieniu wszystkich buforów i wyłączenie rejestratora; rejestracja może zostać wznowiona dopiero po wyzerowaniu buforów (operacją z panelu zespołu lub zdalnie),

Wszystkie wymienione i pożądanee cechy rejestratora ustala się w związanych z nim nastawach pomocniczych, w grupie „Parametrów Rejestratora”. Do decyzji użytkownika oddano następujące cztery wybory:

- rozmiar buforów (od 1 do 10 s),
- dobór zdarzeń zatrząskujących,
- zwłoka zdarzeń niewyłączających (zwłoka zatrząsku),
- warunki nadpisywania buforów zapelnionych.

Dla analizy zarejestrowanych przebiegów zaleca się korzystać z dedykowanego modułu z programu CZIP-Set. Program umożliwia selektywny i grupowy odczyt zgromadzonych w buforach danych, ich trwałe zachowanie oraz analizę.

## 21.KOMUNIKACJA PRZEZ SPRZĘG KOMPUTEROWY

Zespół CZIP-PRO jest przystosowany do wymiany informacji z zewnętrznym nadzorczym systemem komputerowym. Wymiana informacji odbywa się za pomocą przesyłania sformatowanych komunikatów po łączu szeregowym. Zespół standardowo wyposażony jest w dwa sprzęgi szeregowy - zgodne z definicjami RS485. W specjalnym wykonaniu urządzenie może być wyposażone w łącze światłowodowe z końcówkami typu F-SMA lub ST.

### 22.1 ZASADY OGÓLNE KOMUNIKACJI

Wymiana informacji po łączu odbywa się w toku normalnej pracy i nie ogranicza żadnych funkcji urządzenia. Zespół prowadzi nasłuch linii odbiorczej sprzęgu aktywnego – w celu przyjęcia komunikatu i po opracowaniu odpowiedzi kieruje ją na linię nadawczą tego samego sprzęgu.

Zespół CZIP-PRO realizuje zatem transmisję z nadrzędnym systemem komputerowym za pomocą szeregowej, asynchronicznej transmisji danych w obu kierunkach. Nie wykazuje on jednak inicjatywy transmisyjnej. Zadanie nawiązania i podtrzymywania łączności spoczywa na systemie nadrzędnym. CZIP-PRO oczekuje na nadejście komunikatu, którego

treść zawiera polecenie wykonania działania. Po wykonaniu działania odpowiedź odsyłana jest w trybie natychmiastowym.

W przypadku sprzęgu RS485 wymiana odbywa się za pomocą 2- lub 4-przewodowej linii. Sprzęg umożliwia realizację wymiany danych w trybie pół- lub pełno duplexowym.

W tym drugim przypadku jeden system nadzorczy może być powiązany z wieloma zespołami CZIP jako węzłami podległymi.

Linie sprzęgu RS485 uporządkowano w złączu:

A	pin X44.1 (X45.1)	- dane odbierane polaryzacja dodatnia,
B	pin X44.2 (X45.2)	- dane odbierane polaryzacja ujemna,
Y	pin X44.3 (X45.3)	- dane nadawane polaryzacja dodatnia,
Z	pin X44.4 (X45.4)	- dane nadawane polaryzacja ujemna,
GND	pin X44.5 (X45.5)	- masa interfejsu RS485

Sprzęg nie zawiera zewnętrznych sygnałów sterowania kierunkiem przepływu informacji. Przejmowanie magistrali przez nadajniki zespołu następuje po wypracowaniu odpowiedzi na odebrany komunikat. Zwalnianie magistrali następuje po nadaniu ostatniego bitu stopu. Skuteczność przejścia magistrali i poprawność transmisji są kontrolowane przez obwody zespołu. Znakowe parametry transmisyjne, takie jak: prędkość bodowa, dobór bitu parzystości i ilość bitów stopu podlegają programowaniu.

## 22.2 ŁĄCZE INŻYNIERSKIE

Łącze inżynierskie to opcjonalny dodatkowy port AUX RS485 w pełni niezależny pełnoduplexowy, dwuprotokołowy port RS-485 (max. 230400 Bd), dysponujący własnym numerem logicznym (adresem) umożliwiającym budowę na stacji zasilającej drugiej, niezależnej sieci komunikacyjnej. Wyprowadzenie sprzęgu AUX RS485 zrealizowano przez złącze X45. Rozkład pinów analogiczny jak w przypadku podstawowego portu RS485 (X44).

## 22.BADANIA EKSPLOATACYJNE

W niniejszym rozdziale przedstawiono propozycję instrukcji przeprowadzania badań eksploatacyjnych w rozdzielni SN, jak również w warunkach laboratoryjnych, w celu określenia sprawności zespołu CZIP. Z uwagi na reprogramowalność zespołów CZIP-PRO, a w związku z tym możliwość dostosowania do różnych pól rozdzielni SN, instrukcja ma charakter uniwersalny i dotyczy wszystkich pól wymienionych w rozdziale 1 niniejszej instrukcji. Na końcu niniejszego rozdziału umieszczono wzór protokołu dla zespołu CZIP-PRO, z którego można skorzystać przy tworzeniu własnych formularzy.

**Zaleca się badania eksploatacyjne zespołu raz na trzy lata., chyba że przepisy wewnątrzzakładowe stanowią inaczej.**

Instrukcja ta została opracowana po wykonaniu badań odbiorczych, dużej liczby zespołów i uwzględnia zdobyte przy tej okazji doświadczenia.

Przygotowując tą instrukcję założono, że uszkodzenia zespołów CZIP (w tym również rozumiane jako zmiana parametrów) mogą wystąpić w następujących ich częściach:

1. Dwustanowych elementach wejściowych, gdzie częściami narażonymi na czynniki zewnętrzne są transoptory.
2. Analogowych układach wejściowych zbudowanych m.in. z przetworników magnetycznych U/U i I/U oraz przetworników analogowo-cyfrowych - mogą się w nich pojawić błędy większe od dopuszczalnych.
3. Przekaznikach wyjściowych, gdzie uszkodzeniu ulec mogą np. cewki i styki.

4. Pomocniczych elementach wejściowych i wyjściowych nie mających powiązań zewnętrznych - diodach sygnalizacyjnych, klawiaturze i wyświetlaczu.

Mogą wystąpić również uszkodzenia w elementach wyjściowych łączy cyfrowych USB i RS485 (lub światłowodowego), ale są one identyfikowane natychmiast - po podłączeniu komputera osobistego i uruchomieniu programu CZIP-Set wyświetlany jest komunikat "Brak łączności". W przypadku połączenia z systemem nadrzędnym i uszkodzeniu łączy RS485 natychmiast pojawia się odpowiedni komunikat.

### Uwagi ogólne

W celu przeprowadzenia badania należy **bezwzględnie skorzystać z komputera osobistego z zainstalowanym programem CZIP-Set**, połączyć go przez sprzęg USB (ewentualnie RS485 z odpowiednim wyposażeniem) z zespołem CZIP, mieć do dyspozycji źródło napięcia stałego regulowanego w granicach do około 100 V, regulowane źródło prądu i napięcia przemiennego (wystarczające są układy jednofazowe), amperomierz oraz woltomierz przynajmniej klasy 0,5 (najlepiej cyfrowe). Bardzo dobrym układem badawczym są kalibratory.

Dotychczasowa praktyka wykazuje, że odmierzanie czasu w zespołach CZIP jest bardzo precyzyjne i w zasadzie, jeśli prawidłowo działa komputer zespołu, to nie może być uchybu czasowego. Jeśli ten uchyb występuje, to od razu jego wartość będzie rzędu przynajmniej 50 %. Uszkodzenia takiego do momentu pisania niniejszej instrukcji jeszcze nie stwierdzono. Stąd badanie uchybu czasowego może odbywać się bez sekundomierza i to tylko dla jednej, wybranej nastawy. W żadnym wypadku nie ma potrzeby wykonywania badań wszystkich nastaw, ponieważ wszystkie są odmierzane przez ten sam zespół elementów.

Stwierdzane podczas badań zmiany czasów zwłok czasowych w granicach do 20 ms nie wynikają z niedokładności pomiaru czasu, ale specyfiki obliczania wartości skutecznej wielkości kryterialnej.

Nie ma potrzeby sprawdzania wartości wielkości rozruchowych, powrotowych i współczynników powrotu. Badania uchybów przeprowadza się tylko dla jednej, wybranej wartości - jeśli jest to wielkość wejściowa - to w pobliżu wartości znamionowej. Nie ma również potrzeby badania wielkości pochodnych wynikających z dwóch wielkości wejściowych, np. admitancji, mocy.

Nie potrzeba również sprawdzać charakterystyki czasowej - nie ma możliwości takiego uszkodzenia zespołu CZIP, aby czasy i wielkości kryterialne były prawidłowe, a charakterystyka - nie.

Należy natomiast podczas badań mieć możliwość sprawdzenia zadziałania przekaźników na ich zaciskach zewnętrznych.

Badanie eksploatacyjne składa się z następujących części:

1. Oględzin i sprawdzenia elementów zewnętrznych - szczególnie na płycie czołowej.
2. Sprawdzenia obwodów wejściowych dwustanowych.
3. Sprawdzenia przekaźników wyjściowych.
4. Sprawdzenia uchybów pomiarowych.

Sprawdzenie uchybów czasowych w protokole włączone zostało do pkt.1.

Przebieg badań przedstawiono niżej.

### ***Badania różne (pkt.1 protokołu)***

- a) obudowa, płyta czołowa, wygląd zewnętrzny - przeprowadzić oględziny wymienionych części, czy nie ma widocznych uszkodzeń
- b) lampki - przy pomocy klawiatury zespołu lub komputera wejść w TESTY, dalej TEST LAMPEK LED - wykonać go i obserwować zgodność wyświetlanych komunikatów ze zmianą stanu lampek - tak ich świecenia, jak i gaśnięcia,

- c) wyświetlacz - wystarczy stwierdzenie, czy są na nim prawidłowe komunikaty we wszystkich wierszach,
- d) zewnętrzny przycisk "KASUJ" - naciskać przycisk - powinna być widoczna zmiana stanu w grupie WEJŚCIA CYFROWE - klawisz kasuj,
- e) zewnętrzny przycisk "ZAŁ" - naciskać przycisk - powinna być widoczna zmiana stanu w grupie WEJŚCIA CYFROWE - klawisz ZAŁ,
- f) zewnętrzny przycisk "WYŁ" - naciskać przycisk - powinna być widoczna zmiana stanu w grupie WEJŚCIA CYFROWE - klawisz WYŁ,
- g) listwy przyłączeniowe - sprawdzić, czy nie ma widocznych uszkodzeń i nadpaleń, czy są dobrze zamocowane, szczególnie w osi góra-dół,
- h) łącze USB - jest sprawne, jeśli jest komunikacja z komputerem osobistym,
- i) łącze RS485 lub światłowodowe - jest sprawne, jeśli jest komunikacja z systemem nadrzędnym. Sprawdzenie do w warunkach laboratoryjnych wymaga posiadania komputera z takim łączem lub konwertera RS232/RS485, ale sprawdzenie takie nie jest konieczne

### ***Badanie dwustanowych obwodów wejściowych (pkt.2 protokołu)***

W protokole załączonym do niniejszego opracowania jest punkt "Wyniki badania wejść logicznych" zawierający tablice, w których wymienione są nr zacisków danego wejścia, nr wejścia i jego opis.

Każde z wejść logicznych może pracować na napięciu znamionowym 220 lub 110 V. Z tej drugiej wartości wynika występujące napięcia badania 88 V ( $0,8 \cdot 110$  V).

**Badanie przeprowadza się podając kolejno na wejścia o napięciu znamionowym 220 V/110 V napięcie 30 i 88 V.** Przy pierwszej wartości nie powinna nastąpić zmiana stanu wejścia. Przy drugiej wartości powinno otrzymać się zmianę stanu na ZAŁ. Jeśli w kolumnie "Nr zacisków" podano tylko jeden numer, wystarczy podanie "+" w odniesieniu do doprowadzonego poprzez odpowiedni zacisk "-". Jeśli są dwa numery, należy zgodnie ze schematem podać odpowiednio obydwa bieguny.

***Uwaga: Jeśli CZIP jest połączony z wyłącznikiem, podanie sygnałów wejściowych ZW, TW lub TZ może spowodować jego otwarcie lub zamknięcie .***

### ***Badanie obwodów wyjściowych (pkt.3 protokołu)***

Należy je przeprowadzić przy wykorzystaniu programu CZIP-Set, zakładka „Stan wejść/wyjść”. Można z niego sterować poszczególnymi przekaźnikami. "Przejsie" danego obwodu można sprawdzać dowolną metodą, ale wskazane jest stwierdzenie tego przy niewielkim chociaż obciążeniu.

W tablicy "Wyniki badania przekaźników" podano nr zacisków i przekaźników, które należy przebadać.

Ze względu na ważność, poniżej powtórzone zostają dwie uwagi:

***Uwaga 1: Jeśli CZIP jest połączony z wyłącznikiem, zamknięcie przekaźników wyjściowych sterujących wyłącznikiem może spowodować jego otwarcie lub zamknięcie . Nie należy podczas takich testów również jednocześnie pobudzać przekaźników ZW i OW.***

***UWAGA 2: Operowanie przekaźnikami OW i ZW w obwodach stacji przy zablokowanym wyłączniku lub braku zazbrojenia napędu może prowadzić do zniszczenia styków przekaźników wewnętrznych zespołu CZIP z powodu przerywania przez nie prądu płynącego przez ich wyzwalacze (cewki).***

Ta ostatnia uwaga wynika stąd, że sterowanie bezpośrednie z poziomu programu CZIP-Set pomija algorytm sterowania wyłącznikiem - nie uwzględnia jego położenia i stanu zazbrojenia napędu.

***Badanie obwodów wejściowych pomiarowych (pkt.4 protokołu)***

Badanie to należy przeprowadzić wg tablicy "Uchyby pomiarowe". Dla poszczególnych zespołów wyszczególniono w niej te wielkości pomiarowe, które są bezpośrednio mierzone. Szczególnie należy zwrócić uwagę na to, czy podawane napięcia dotyczą wartości przewodowych, czy fazowych.

Dla wykonania badań należy posługiwać się częścią ekranu głównego programu CZIP-Set zatytułowaną POMIARY STRONY WTÓRNEJ. Są to "Wartości zmierzone", które należy użyć do obliczenia wartości błędów wg zależności:

$\Delta$  = wartość zmierzona - wartość rzeczywista

$\delta = 100 \cdot \Delta / \text{wartość rzeczywista}$

gdzie:

wartość zmierzona - wartość wielkości wejściowej uzyskana na ekranie programu CZIP-Set,  
wartość rzeczywista - wartość wielkości wejściowej uzyskana na mierniku zewnętrznym lub nastawiona na kalibratorze,

$\Delta$  - uchyb bezwzględny wyrażony w jednostkach wielkości wejściowej,

$\delta$  - uchyb wyrażony w %, który powinien być mniejszy wartości podanej w kolumnie  $\delta_{\max}$ .

W klasycznych badaniach zespołów zabezpieczeń uchyb był określany w stosunku do wartości nastawionej.

Wszystkie zespoły CZIP działają w ten sposób, że po rozruchu któregośkolwiek zabezpieczenia nie realizują funkcji pomiarowych. W związku z tym na czas wykonywania tego badania należy odstawić zabezpieczenia, które mogłyby wejść w rozruch lub zmienić nastawy.

Jeśli CZIP pracuje w polu rozdzielni, po zakończeniu badań należy przywrócić poprzednie nastawy.

W zespołach CZIP-PRO(1U) należy określić błąd pomiaru częstotliwości. Wystarczy to wykonać dla jednej wartości – może to być aktualna częstotliwość sieci.

## PROTOKÓŁ Z BADANIA SKRÓCONEGO

zespołu CZIP-PRO.... nr..... w dniu.....  
pole.....stacja.....

### 1. BADANIA RÓŻNE

- |  |   |
|--|---|
| a) obudowa, płyta czołowa, wygląd zewnętrzny | brak uszkodzeń / uszkodzenia            |
| b) lampki:                                   | sprawne – niesprawne )*                 |
| c) wyświetlacz:                              | sprawny – niesprawny )*                 |
| d) zewnętrzny przycisk "KASUJ"               | sprawny – niesprawny )*                 |
| e) zewnętrzny przycisk „ZAŁ“                 | sprawny – niesprawny )*                 |
| f) zewnętrzny przycisk „WYŁ“                 | sprawny – niesprawny )*                 |
| g) listwy przyłączeniowe:                    | sprawne – niesprawne )*                 |
| h) łącze USB                                 | sprawne – niesprawne )*                 |
| i) łącza RS485 / światłowód )*               | sprawne – niesprawne - nie sprawdzono)* |
| j) opóźnienia czasowe                        | poprawne / niewłaściwe )*               |

\* - niepotrzebne skreślić

## 2.BADANIA WEJŚĆ LOGICZNYCH

### a) na napięcie znamionowe 220 V i klawiatury

L.p.	Nr zacisków	Opis wejścia	Działanie przy napięciu )**		Wynik badania
			30 V	88 V	
1.	X22.18-X22.19		+ / -	+ / -	+ / -
2.	X22.5-X22.6		+ / -	+ / -	+ / - /nie badano
3.	X22.5- X22.7		+ / -	+ / -	+ / - / nie badano
4.	X22.5- X22.7		+ / -	+ / -	+ / - / nie badano
5.	X22.1-X22.4		+ / -	+ / -	+ / -
6.	X22.1- X22.3		+ / -	+ / -	+ / -
7.	X22.1- X22.2		+ / -	+ / -	+ / -
8.	X21.16		+ / -	+ / -	+ / -
9.	X21.15		+ / -	+ / -	+ / -
10.	X21.14		+ / -	+ / -	+ / -
11.	X21.13		+ / -	+ / -	+ / -
12.	X21.12	RN	+ / -	+ / -	+ / -
13.	X22.10	W: zał.	+ / -	+ / -	+ / -
14.	22.9	W: wyłą.	+ / -	+ / -	+ / -
15.	X21.6-X21.8		+ / -	+ / -	+ / -
16.	X21.18	ZW	+ / -	+ / -	+ / -
17.	X21.6- X21.7		+ / -	+ / -	+ / -
18.	X21.1- X21.5		+ / -	+ / -	+ / -
19.	X21.1- X21.4		+ / -	+ / -	+ / -
20.	X21.1- X21.3		+ / -	+ / -	+ / -
21.	X21.1- X21.5		+ / -	+ / -	+ / -
22.	X22.12- X22.13		+ / -	+ / -	+ / - / nie badano
23.	X22.12- X22.14		+ / -	+ / -	+ / - / nie badano
24.	X21.19	OW	+ / -	+ / -	+ / -
25.	X22.15-X22.16		+ / -	+ / -	+ / -
26.	X22.15-X22.17		+ / -	+ / -	+ / -
27.	-	klawisz kasuj			+ / -
28.	-	klawisz wyłą.			+ / -
29.	-	klawisz zał.			+ / -

\*\* - wejście nie powinno działać przy 30 V (przy wejściu dobrze funkcjonującym zaznaczyć „-“), a powinno działać przy 88 V (przy dobrze funkcjonującym zaznaczyć „+“).



**b) na napięcie znamionowe 24 V\*\*\*\***

L.p.	Nr zacisków	Opis wejścia	Działanie przy napięciu )***		Wynik badania
			5 V	15 V	
1.	X22.5- X22.6		+ / -	+ / -	+ / - nie badano
2.	X22.5- X22.7		+ / -	+ / -	+ / - nie badano
3.	X22.5- X22.8		+ / -	+ / -	+ / - nie badano
4.	X22.9- X22.10		+ / -	+ / -	+ / - nie badano
5.	X22.9- X22.11		+ / -	+ / -	+ / - nie badano

\*\*\* - wejście nie powinno działać przy 5 V (przy wejściu dobrze funkcjonującym zaznaczyć „-“), a powinno działać przy 15 V (przy dobrze funkcjonującym zaznaczyć „+“).

\*\*\*\* - telemechanika 24 V (po zmianie nastaw – przestrojeniu wejścia na 24 V)

**3. BADANIA PRZEKAŹNIKÓW**

Nr przekaźnika	Nr zacisków	Opis funkcji	Wynik badania	Uwagi
0	X33.1-X33.2		+ / -	
1	X33.1-X33.3		+ / -	
2	X33.4-X33.5		+ / -	
3	X33.4-X33.6		+ / -	
4	X33.7-X33.8		+ / -	
5	X32.1-X32.2		+ / -	
6	X32.1-X32.3		+ / -	
7	X32.4-X32.5		+ / -	
8	X32.4-X32.6			
9	X32.7-X32.8			
10	X31.6-X31.7			
11	X31.6-X31.8			
12	X34.1-X34.2	Awaria (AW)	+ / -	
13	X34.1-X34.3	UP - uszk.pola.	+ / -	
14	X34.6-X34.7	ZS	+ / -	
15	X34.8-X34.9	LRW	+ / -	
16	X31.4-X31.5	OW2	+ / -	
17	X31.3	ZW	+ / -	
18	X34.A,X34.	ALARM	+ / -	przy braku zasilania

Nr przekaźnika	Nr zacisków	Opis funkcji	Wynik badania	Uwagi
	4, X34.5			zwarty / rozzwarty
19	X31.1	OW1	+ / -	
-	X34.4B	Kasowanie Alarmu	+ / -	

#### 4. UCHYBY POMIAROWE

L.p.	Opis badania	Wielkość	Wartość zmierzona	$\Delta$	$\delta$ w %	Dop. $\delta/\Delta$ max	Wynik badania
1	Pomiary prądów	IL1				1,5 %	+ / -
2	fazowych przy	IL2				1,5 %	+ / -
3	I = ..... A (~5A)	IL3				1,5 %	+ / -
4	Pomiar prądu Io/Ig przy I= .... A (~1A)	I0				1,5 %	+ / -
5	Pomiary napięć	UL1				1,5 %	+ / -
6	fazowych przy	UL2				1,5 %	+ / -
7	U= ..... V (~57 V)	UL3				1,5 %	+ / -
8	Pomiary napięć	UL1L2				1,5 %	
9	międzyfazowych przy	UL2L3				1,5 %	
10	U= ..... V (~100 V)	UL3L1				1,5 %	
11	Pomiar napięcia zerowego przy U= ..... V (~100 V)	Uo				1,5 %	+ / -
12	Pomiar częstotliwości przy f=.....Hz	f				$\Delta_{max}= 0,02$ Hz	+ / -

#### 5. OCENA KOŃCOWA

Urządzenie CZIP-PRO .....

- nadaje się do eksploatacji bez zastrzeżeń.
- nie nadaje się do eksploatacji.

Badania wykonał:

.....

## 23. MAGAZYNOWANIE I PRZYGOTOWANIE DO PRACY

Urządzenia CZIP-PRO(1E) są skomplikowane w budowie i wymagają spełnienia określonych warunków w czasie magazynowania. Opakowanie gwarantuje zabezpieczenie urządzeń przed wpływem czynników zewnętrznych mogących spowodować uszkodzenie. Dlatego też urządzeń nie należy wypakowywać na czas magazynowania. Opakowania z urządzeniami CZIP-PRO należy przewozić i przeładowywać z zachowaniem maksymalnej ostrożności, unikając wstrząsów i zachowując położenie określone wg opisu na opakowaniu. Magazynowanie powinno mieć miejsce w pomieszczeniach zamkniętych, suchych (wilgotność względna 60% do 70%), pozbawionych par gazów żrących, w temperaturze +5°C do +40°C. Na 48 godzin przed przewidywanym zamontowaniem urządzeń, należy rozpakować opakowanie, wyjąć je z folii i przenieść do pomieszczenia o temperaturze +18°C do +30°C i wilgotności względnej do 80%. Urządzenia pozostawić na okres co najmniej 24 godzin. Po tym okresie można je traktować jako przygotowane do pracy. Dalsze czynności związane z przygotowaniem CZIP-PRO do pracy należy wykonać zgodnie z wcześniejszymi punktami tej instrukcji.

## 24. WSKAZÓWKI DLA ZAMAWIAJĄCEGO

Przy zamawianiu urządzenia należy posługiwać się załączoną kartą zamówień.

Zamówienia należy składać na adres:

**LUMEL SA**  
**ul. Słubicka 4**  
**65-127 Zielona Góra**

**Informacja handlowa:** tel. 68 45 75 156

**Informacja techniczna:** tel. 68 45 75 166

**Adres e-mail:** [sprzedaz@lumel.com.pl](mailto:sprzedaz@lumel.com.pl)

## 25. KOMPLET DOSTAWY

Komplet dostawy obejmuje:

- |                                      |          |
|--------------------------------------|----------|
| - cyfrowy zespół CZIP-PRO            | - 1 szt. |
| - dysk CD/DVD z programem Czip-Set * | - 1 szt. |
| - instrukcja obsługi*                | - 1 szt. |
| - karta gwarancyjna                  | - 1 szt. |

---


\* przy dostawach powyżej 3 szt. ilość wg uzgodnienia z zamawiającym.

## 26. GWARANCJA

Okres gwarancji wynosi 24 miesiące od daty dostawy urządzenia.

## 27. ZAŁĄCZNIKI


### POŁĄCZENIA Z DWOMA PRZEKŁADNIKAMI PRĄDOWYMI PIERWOTNYMI



#### Połączenia CZIP z dwoma przekładnikami prądowymi pierwotnymi

CZIP w przedstawionym układzie połączeń i dla wartości nastawy "Znaki mocy : - - -" prezentuje moce ze znakiem -


Znaki wskazań mocy można zmienić nastawą 'Znaki mocy'.



#### Połączenia CZIP z dwoma przekładnikami prądowymi pierwotnymi

CZIP w przedstawionym układzie połączeń i dla wartości nastawy "Znaki mocy : - - -" prezentuje moce ze znakiem +

Znaki wskazań mocy można zmienić nastawą 'Znaki mocy'.



**LUMEL S.A.**

ul. Słubicka 4, 65-127 Zielona Góra

tel. 68 45 75 100

[www.lumel.com.pl](http://www.lumel.com.pl)

**Informacja handlowa:**

tel. 68 45 75 156

**Informacja techniczna:**

tel. 68 45 75 166

**Adres e-mail:**

[sprzedaz@lumel.com.pl](mailto:sprzedaz@lumel.com.pl)